قضیه نمونه برداری نایکوئیست (Nyquist Sampling Theorem):

در صورتیکه فرکانس نمونه برداری از سیگنال، دو برابر بزرگترین مولفه فرکانسی سیگنال باشد، نمونه ها حاوی اطلاعات سیگنال است (اطلاعات سیگنال از دست نمیرود) و میتوان سیگنال اولیه را از روی نمونه ها بازسازی کرد.

حداقل فركانس نمونه بردارى fs = 2Ws

fs > 2Ws

- مراحل تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال:
 - 1- نمونه برداري
 - 2- كوانتيزاسيون (كوانتيزه كردن)
 - 3- دیجیتیزاسیون (دیجیتایز کردن)
 - نویز کوانتیزاسیون

- نرخ بیت انتقال به عوامل زیر بستگی دارد:
 - 1- انرژی سیگنال
 - 2- فاصله
 - 3- نويز
 - 4- پهنای باند کانال

مشخصه های کانال انتقال:

1- مشخصه حوزه فرکانس (Frequency Domain Characteristics)

2- مشخصه حوزه زمان (Time Domain Characteristics)

• بسط فوریه:

• هر سیگنال پریودیک را میتوان بصورت حاصلجمع مجموعه ای از سیگنال های سینوسی و کسینوسی در نظر گرفت

تبدیل فوریه:

هر سیگنال را بصورت حاصلجمع طیفی از سیگنال های سینوسی و کسینوسی میتوان بیان کرد.