


3- كابل هم -محور (Coaxial Cable): (كابل كواكس)






- تضعیف کمتر
- پهنای باند زیاد
- امنیت بالاتر در مقابل نویزهای القایی
 - هزينه ساخت زيادتر
 - کار کردن با آن مشکل تر
- هادی بیرونی بصورت توری بافته شده (Braided)
- هادی بیرونی بصورت یک استوانه محافظ (semi-rigid)


• 10Base5 (Thick-net)






• 10Base2 (Thin-net)






- كابل كواكس يا هم-محور
 - فواصل چند صد متر
- نرخ بیت چند ده مگا بیت بر ثانیه

- 4- كابل فيبرنورى (Optic Fiber Cable):
- رشته ای نازک (به کلفتی تار مو) از جنس شیشه که نور را منتقل میکند
 - ديود نوراني يا (LED (Light Emitting Diode)
 - ديود نوري يا Photo-Diode





• 850 nm, attenuation= 0.5 dB/km, B.W. = Giga Hz, Giga bit per second

• 1300 nm, attenuation= 0.5 dB/km, B.W.= Tera Hz, Giga bit per second

• 1550 nm, attenuation= 0.2 dB/km, B.W.= Tera Hz, Giga bit per second

• W.D.M. (Wavelength Division Multiplexing)

• اگر 160 طول موج که هر کدام نرخ بیت 10 Gbps داشته باشند، به نرخ بیت

• 10 * 160 = 1600 Gbps


• 10-Base-FP, 850 nm, Manchester line coding, 2 km

• 100-Base-FX, 1300 nm, 4B5B inverting NRZ, 2 km

• 1000-Base-X, 1300 nm, 8B10B, (5 km, single mode), (550 meter, multi mode)

• 5- ارسال راديويي:

- $\lambda = c/f = 1$ فرکانس / سرعت انتشار
 - Skin effect : با از دیاد فر کانس، الکترونها میل میکنند که روی سطح حرکت کنند
 - سطح مقطع كوچكتر، مقاومت بيشتر
 - اگر طول موج λ و طول سیم نزدیک باشند، تشعشع یا radiation رخ میدهد
 - فرکانس کم انتشار در سطح زمین
 - فركانس بالا انتشار با زاویه عمود



- ماهواره:
- نیروی گریز از مرکز (سرعت زیادتر قویتر)
- نیروی جاذبه زمین (فواصل نزدیکتر قویتر)
 - نیروی گریز از مرکز = نیروی جاذبه
 - تنظیم سرعت و فاصله

1- Geo-stationary (~36000 km)

- ماهواره مخابراتی
- 2- LEO (Low Earth Orbit) (300~500~800 km from earth surface)
 - برای عکسبرداری و نظارت
 - تشکیل شبکه در فضا برای مخابرات