نویز (Noise):


(معنى لغوى: سروصدا)

(معنی اصطلاحی - فنی): نویز هر گونه سیگنال ناخواسته ای است که به سیگنال اصلی اضافه میگردد و باعث اغتشاش/اختلال میگردد.

- انواع نويز:
- نویز cross-talk
- نویز Implusle
- نویز phase jitter
- نویز کوانتیزاسیون (Quantization)
 - •
 - نویز حرارتی (Thermal)

• نویز Cross-talk

- نویز ناشی از القاء سیگنال عبوری روی یک سیم، روی سیم مجاور
- القاء سیگنال به سبب وجود خازنهای پراکنده بین دوسیم با هسته فلزی (هادی الکتریسیته) و روکش (عایق الکتریسته)
- خازن در مقابل جریان متغیر (AC) بصورت امپدانس، و در مقابل جریان DC بصورت اتصال باز عمل میکند.



- خراب شدن سیگنال عبوری روی سیم مجاور
 - راه حل: جلوگیری از القاء

• نویز Impulse

- نویز ناشی از تغییر شدید و کوتاه مدت در میدان الکتریکی محیط
 - مانند: ناشى از تخليه الكتريكي ناشى از صاعقه
 - مانند: ناشى از روشن شدن لامپ مهتابى

- خراب شدن یک مجموعه بیت پشت سرهم.
- مثال: اگر تخلیه الکتریکی 0.1 ثانیه طول بکشد، روی سیمی که اطلاعات با نرخ بیت 10 مگابیت در ثانیه انتقال مییابد، 1 مگابیت را خراب میکند

• راه حل: ايزو لاسيون

• نویز phase jitter

- ناشى از القاء مولفه هاى منبع تغذيه AC
- منبع تغذیه دقیقا سینوسی نیست، و در نتیجه بصورت مجموعه ای از مولفه ها قابل بیان است
 - در منبع تغذیه دستگاه ولتاژ AC به DC رخ میدهد.
- مولفه های با فرکانس بالاتر در خروجی منبع تغذیه فیلتر نشده، و وارد دستگاه شده و روی خروجی دستگاه سوار میگردد.

• معوج شدن سيگنال

• راه حل: فیلترینگ همه مولفه ها در خروجی منبع تغذیه

• نویز کوانتیزاسیون

• نویز حرارتی

Signal-to-Noise Ratio = Signal power / Noise power = Avg signal energy / Avg noise energy = σ_x^2 / σ_e^2

Let σ_x^2 be the signal power, σ_x^2 is the variance of signal x, and σ_e^2 is the variance of noise e

 $\Delta = V/M$, $\Delta^2/12 = V^2/12*M^2$ • For $V/\sigma_x = 4$