SNR = S/N,

S = Eb * R, where R is bit rate (bit/second) and Eb is the average energy of each bit (Watt/bit),

N = N0 * B, where B is Bandwidth of the channel (Hertz) and N0 is noise power in a 1 Hz bandwidth (Watt/Hertz),

SNR = (Eb * R) / (NO * B)

 Line Coding is the method used for converting a binary information sequence into a digital signal.

• Unipolar: پلاریته سیگنال در یک جهت

پلاریته سیگنال در دو جهت (ولتاژ مثبت و ولتاژ منفی) :Bipolar

- هم برای صفر هم برای یک سیگنال تعریف می کنیم: Full-Binary •
- Half-Binary: فقط برای صفر یا یک سیگنال تعریف میکنیم
- Multiple-Binary:چندین سیگنال برای هر بیت تعریف میگردد

- RZ (Return-to-Zero): یک سطح ولتاژ مرجع داریم که در هر سیگنال به آن برمیگردیم
- NRZ (Non-Return-to-Zero): یک سطح ولتاژ مرجع که در هر سیگنال به آن برگردیم تعریف نمیگردد

- کد منچستر:
- برای بیت صفر: یک لبه پایین رونده در وسط علامت بیت
 - برای بیت یک : یک لبه بالا رونده در وسط علامت بیت