
7

ا - اسیای که روی ک صفحه حرکت یکنند، به کلی بی تعالله درجه آزادی Heave را داشته باشند. از طرف دیگر رسبه آزادی و sway و اوان دو به دو شناغل و واهند بود. میارلین این احل نهایتاً ۳ درجه آزادی فراهند داشت.



$$\mathcal{D}_{1} = \cos(\alpha) l_{1} \qquad \mathcal{Y}_{1} = \sin(\alpha) l_{1}$$

$$\mathcal{D}_{2} = \cos(\alpha + \beta) l_{2} + \mathcal{D}_{1} \qquad \mathcal{Y}_{2} = \sin(\alpha + \beta) l_{2} + \mathcal{Y}_{1}$$

$$\mathcal{D}_{3} = \cos(\alpha + \beta + \delta) l_{3} + \mathcal{D}_{2} \qquad \mathcal{Y}_{3} = \sin(\alpha + \beta + \delta) l_{3} + \mathcal{Y}_{2}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \mathcal{X} = \cos(\alpha + \beta + \delta) l_{3} + \cos(\alpha + \beta) l_{2} + \cos(\alpha) l_{1} \\ \mathcal{Y} = \sin(\alpha + \beta + \delta) l_{3} + \sin(\alpha + \beta) l_{2} + \sin(\alpha) l_{1} \end{cases}$$

۳. در روبات کای holonomic گر در نضای configure space باروی یک علقه وکت کنیم و به طالت ابتای بازگردیم ، در نضای work space نیز یک علقه شکیل نده و به کمان اولیم بازگردیم ، در نضای work space بازگردیم ، در صوری که اگر این کار را در روبا یهای non-holonomic انجام دهیم ، مکانی عند از مکان اولیم برسیم .

م مکانی عند از مکان اولیم برسیم .

روبات کای است از نوی holonomic بوده اما راب کای ستوک معدلاً non-holonomic مستند .

$$\dot{x}_{q} = 5 \text{ cm/s}, \ \dot{x}_{T} = 10 \text{ cm/s}, \ \theta = 90^{\circ} = \frac{17}{2} \text{ cm/s}, \ d = 10 \text{ cm}$$

$$\dot{x}_{R} = \frac{\dot{x}_{A}}{2} + \frac{\dot{x}_{V}}{2} = 7.5 \text{ cm/s}, \ \dot{y}_{R} = 0 \text{ cm/s}, \ \dot{\theta}_{R} = \frac{\dot{x}_{V}}{d} - \frac{\dot{x}_{A}}{d} = 0.5 \text{ rad/s}$$

$$\dot{S}_{T} = \frac{1}{R} T(\theta) \dot{S}_{R} = \begin{bmatrix} \cos \frac{1}{2} & -\sin \frac{1}{2} & 0 \\ \sin \frac{1}{2} & \cos \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7.5 \\ 0 \\ 0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{x}_{T} = 0 \text{ cm/s} \\ \dot{y}_{T} = 7.5 \text{ cm/s} \\ \dot{\theta}_{T} = 0.5 \text{ rad/s}$$

$$\dot{\theta}_{T} = 0.5 \text{$$

$$\frac{\dot{x}_{t}}{\dot{y}_{t}} = \frac{\dot{w}}{\dot{x}} = \frac{\dot{w}}{\frac{1}{\tan \varphi}} = \frac{\dot{w}}{\dot{x}} + \frac{\dot{x}}{\cot \varphi} = \frac$$

laser range « ultrasonic : active

accelerometer & inclinometer & compass : passire

GPS یک سنور active ی اید. زیر کیتال مای در طفتی را خودمان در ما مداره ما برای مدن سیلی ایجاد کرده ایم. به بیان دیگر سندر ۱۹۶ برای کار کردن به یک سندی ازدی فارحی نیاذ دارد.

" له به سنای فاصله ای از نقطه taget است که اگر ب آن برسم نقطه المرون البیت ی کنیم تا نقطه بعدی دنبال مود. دلل ای کار ملوکری از حرکات ستادب، میل زیر است:



