

RAN QUAL SPOLOS JUNES


شبكههاى تلفنهمراه

ابوالفضل ديانت

آخرین ویرایش: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ در ساعت ۱۳ و ۵۰ دقیقه - نسخه 1.0.0

چین پرونگی در نامی دسترسی رادیوی


در کجای داستان قرار داریم؟



معماری پروتکی در E-UTRAN

- 🕰 معماری پروتکلی در LTE مبتنی بر لایهبندی است.
 - هر لایه وظیفهای مشخص را برعهده دارد.
 - هر لایه به صورت مستقل پیادهسازی شده،
- عملکرد درونی هر لایه میتواند بدون تاثیرگذاری بر بقیه لایهها تغیر کند.
 - 🗀 سه نوع سطح:
 - (Control Plane) سطح کنترلی
 - (Management Plane) سطح مدیریتی
 - (User Plane) سطح کاربر

<u>لایههای پروتکلی در سطح کنترلی و سطح کاربر</u>



🕰 در واژگان شبکه به بستههای ورودی به یک لایه SDU و به بستههای خارج شده PDU گفته می شود.

نمایی از معماری پروتکلی LTE در واسط هوایی (بین UE و eNodeB) را از دیدگاه UE، در شکل اسلاید قبل نشان میدهد. همان طور که میدانید در شبکههای تلفن همراه برای هر کاربر دو نوع سطح ارتباطی به نامهای سطح کاربر و سطح کنترلی در نظر گرفته میشود. در سطح کاربر، بستههای داده در لایه کاربرد فرستنده، تولید میشود، و بعد از گذر از لایه انتقال و لایه شبکه وارد لایه PDCP میشوند. در سوی دیگر، دادههای تولید شده توسط لایههای EMM و ESM، به لایه RRC در سطح کنترلی داده می شود. لایه RRC، مسئولیت مبادله پیامهای کنترلی بین UE و eNodeB را برعهده دارد. در ادامه راه، دادههای سطح کاربر و سطح کنترلی به صورت مشترک از لایههای MAC ،RLC ،PDCP و لایه فیزیکی عبور می کنند، و به صورت یک موج الکترومغناطیسی به سوی گیرنده ارسال میشوند.


در واژگان LTE به بستههای ورودی به یک لایه اصطلاحا SDU و به بستههای خارج شده از یک لایه PDU گفته می شود. بدین ترتیب PDU لایه n+1 لایه SDU لایه n+1 خواهد شد. به عنوان مثال بستههای خروجی از لایه RLC را RLC می شود. بدین ترتیب PDU لایه RLC ها به عنوان ورودی لایه MAC SDU ،MAC نام می تهیم. RLC PDU ها به عنوان ورودی لایه PDU نام می تهیم.

بعد از اجرای فرایندهایی بر روی MAC SDU ها آنها را به لایه فیزیکی می دهد. PDU خارج شده از لایه n در برگیرنده SDU این لایه به اضافه سربسته اضافه شده به آن است.

PDU Layer n = SDU Layer n + Header Layer n

$$= PDU Layer n-1 + Header Layer n$$
 (1)

سطح AS در سطح کنترلی



🕰 بخش AS مسئولیت تمامی وظایف و عملکردهای مرتبط با واسط رادیویی و کنترل آنرا برعهده دارد.

پشته پروتکلی نشانداده شده، به دو بخش AS و NAS تقسیم بندی می شود. بخش AS مسئولیت تمامی وظایف و عملکردهای مرتبط با واسط رادیویی و کنترل آن را برعهده دارد. از سوی دیگر پروتکلهای بخش NAS، به منظور ارتباط مستقیم بین UE و هسته شبکه، بکارگرفته می شود. پروتکلهای NAS، هیچگونه تاثیر مستقیمی بر روی ایجاد و نگهداری RAB ها برعهده ندارد. به عبارت دیگر، پروتکلهای NAS، نسبت به شبکه رادیویی شفاف

همان طور که می دانید پروتکلهای شبکه مخابراتی از لحاظ معماری با ساختار پروتکلی شبکه رایانهای اندکی متفاوت است. یک نگاشت تقریبی بین مدل پنج لایه ای شبکه رایانه ای [۱] و پشته پروتکلی شبکه کدر ؟؟ نشان داده شده است. در ادامه به مروری مختصر بر روی هر یک از لایه های LTE، مبادرت می ورزیم.

الایههای سطح NAS

- 🕰 پروتکلهای سطح NAS به منظور انتقال سیگنال دهی غیررادیویی بین UE و MME بکار گرفته میشود.
 - 🗀 از دیدگاه پشته پروتکلی این پروتکلها بالاترین لایهها در سطح کنترلی را تشکیل میدهند.
 - MAS پروتكلهاي لايه MAS
 - ESM (EPS Session Management) •
 - EMM (EPS Mobility Management) •

ESM (EPS Session Management) پروتکل

🕰 پروتکل ESM بیانگر وجود و یا عدم وجود ارتباط سیگنال دهی بین کاربر و شبکه است.

🕰 وضعیت UE در این لایه توسط دو حالت ESM-CONNECTED و ESM-IDLE به طور کامل توصیف می گردد.





در برخی از مراجع برای نام این لایه عبارت ECM را به جای ESM برگزیدند.

EMM (EPS Mobility Management) پروتکل

🕰 پروتکل EMM در پشته پروتکلی UE و MME به منظور مدیریت تحرکپذیری UE قرار داده شد.

🕰 وظایف:

- توصیف حالت UE با یک دیاگرام حالت، به منظور تعیین اتصال و یا عدم اتصال UE به شبکه.
 - نگهداری و مراقبت از ارتباط سیگنال دهی کاربر با شبکه در حین حرکت UE.
 - رهگیری UE در زمانی که ارتباط سیگنال دهی بین کاربر ثبت شده و شبکه وجود ندارد.
 - برقراری مجدد ارتباط سیگنال دهی در هنگامی که UE فعال می شود.





عملكرد و وظيفه اين لايه، به مانند لايه MM در GSM و UMTS و يا GPRS در GPRS است.

پروتکل (EPS Mobility Management) ادامه

🕰 بیشتر رویههایی که در این لایه انجام میپذیرد، مربوط به مرحله اتصال UE به شبکه است.

- تخصيص (Globally Unique Temporary Identity) تخصيص
 - احراز اصالت (Authentication)
 - كنترل حالت امنيتي.
 - رویه شناسایی (Identification)
 - اطلاعات EMM.

پروتکل RRC

🕰 لایه RRC، را میتوان قلب پشته پروتکلی LTE نامید.

🕰 وظایف:

• تولید اطلاعات سامانه مرتبط با سطوح AS و NAS

• پیجویی

• مدیریت ارتباطهای RRC

• مديريت كليد

پروتکل PDCP

وظایف زیر برعهده لایه PDCP، قرار داده شده است.

م فشرده سازی سربسته لایه PDCP .IP به منظور کمتر نمودن حجم بسته ارسالی، به جای سربسته SDU IPهای رسیده از لایههای بالاتر، یک سربسته جدید با حجم کمتر جایگزین می کند.

که PDUهای لایههای بالاتر را در صورت برقراری دنباله ترتیبی PDCPهای این لایه موظف است که PDUهای لایههای بالاتر را در صورت برقراری مجدد لایههای پایینی، به ترتیب به لایههای بالاتر تحویل دهد.

🗀 عملیات رمزگذاری نیز در این لایه انجام میپذیرد.

پروتکل RLC

- 🕰 لایه RLC در حالت کلی، وظیفه انتقال اطلاعات لایههای بالاتر به لایههای زیرین، را برعهده دارد.
 - 🕰 لایه RLC دارای سه حالت عملکردی به صورت TM، TM و AM است.
 - 🕰 وظایف:
 - تصحیح خطا بر طبق ARQ، در حالت عملکردی AM.
 - الحاق و بخشبندي SDUهاي RLC هاي eSDU براي حالتهاي UM و AM.
 - تشخیص بستههای تکراری در حالتهای UM و AM.
 - تشخیص رخداد خطا در پروتکل و برقراری مجدد در حالت AM.
 - مرتبسازی مجدد PDUهای RLC در حالت UM و AM.
 - بخشبندی مجدد، البته تنها در حالت AM.

پروتکل لایه دسترسی به رسانه

همترین وظیفه لایه دسترسی به رسانه و یا به صورت مختصر لایه MAC، نگاشت کانال منطقی به کانال منطقی به کانال متابری است.

🕰 در لایه SDU ،MACهای یک یا چند کانال منطقی، با یکدیگر همتافت گشته، و تحت بلوک انتقال، از طریق

کانال ترابری، به سوی لایه فیزیکی میرود.

🕰 در پیوند فراسو نیز در سوی UE، عملیات واتافتگری اتفاق خواهد افتاد.

🕰 برخی از وظایف لایه MAC، به شرح زیر است.

- زمانبندی پویا.
- گزارشدهی از نحوه زمانبندی.
- تصحیح خطا از طریق HARQ.
 - اولویتبندی کانال منطقی.


پروتکل لایه فیزیکی

- 🕰 لایه فیزیکی تمامی دادههای حمل شده توسط کانال ترابری را در واسط هوایی ارسال می کند.
- ملیاتی نظیر تطابق پیوند، کنترل توان، جستجوی سلول و برخی اندازه گیریها تحت نظارت لایه RRC، در لایه فیزیکی انجام میپذیرد.


كانالها

کر شبکههای مبتنی بر لایهبندی، هر لایه به لایه بالاتر خود خدماتی را ارایه می دهد. دو لایه مجاور به وسیله نقاط اتصالی که به صورت مجازی و یا فیزیکی قرار داده شده است، به مبادله پیام با یکدیگر مبادرت می ورزند. به این نقاط اتصال اصطلاحا (SAP (Service Access Point) گوییم.


ه در شبکه تلفنهمراه به منظور پشتیبانی از کلاسهای QoS مختلف، برای خدمات گوناگون، یک ساختار سلسله مراتبی از کانالها معرفی شده است. به عبارتدیگر، کانالها SAPهای بین دو لایه هستند.




🖎 کانالهای شبکههای تلفنهمراه در سه نوع تقسیمبندی میشوند.




ایه های پایینی شبکه (لایه پیوند داده و لایه فیزیکی) توسط کانالهای تعریف شده، خدمات را به لایههای بالاتر خود ارایه میدهند. در شبکههای تلفنهمراه از سه نوع کانال مختلف بین لایهها استفاده می شود.



الله می گردد. هر کانال منطقی، خدمات لایه MAC به لایه RLC، توسط کانال منطقی ارایه می گردد. هر کانال منطقی، عملیات مختلفی را بر روی داده ها انجام می دهد. بدین سان کانال های منطقی مختلفی، برای ارایه خدمات گوناگون معرفی شده است.



کانالهای ترابری: لایه MAC، خدمات مورد نیاز خود را تحت تعدادی کانال ترابری از لایه فیزیکی، دریافت می کند. مهمترین وظیفه کانالهای ترابری، قطعه قطعه کردن جویبار داده به بخشهایی به نام بلوک انتقال است. در هر بازه به طول یک TTI، حداکثر یک بلوک انتقال در واسط هوایی ارسال می گردد.



کانالهای فیزیکی: کانال فیزیکی در بین لایه فیزیکی و رسانه مشترک (واسط هوایی) قرار دارند. کانال فیزیکی وظیفه نگاشت دادههای هر کانال ترابری، به زمان و فرکانس معینی، را بر عهده دارند.

تقسيمبندي انواع كانالها

کانال اختصاصی و کانال عمومی: کانال اختصاصی تنها به یک UE تخصیص داده می شود، در حالی که کانال عمومی بین چندین UE به اشتراک گذاشته می شود.

کانالهای پیوند فراسو و کانالهای پیوند فروسو: دادههایی که از سوی سلول به سوی UE رهسپار می شود، در کانالهای پیوند فراسو و ارد شده، در حالی که در کانال های پیوند فراسو، اطلاعات از UE به سوی سلول رهسپار می گردد.

کانالهای تکسویه و کانالهای دوسویه: کانالهای دوسویه هم در پیوند فراسو مورد استفاده قرار می گیرد،

و هم در پیوند فروسو. در حالی که کانال های تکسویه، تنها در یکسوی ارتباط استفاده می شوند.

کانالهای کنترلی و کانالهای ترافیکی: کانالهای کنترلی به منظور انتقال دادههای سطح کنترلی بکارگرفته

می شود، اما کانالهای ترافیکی، دادههای سطح کاربر را مبادله مینمایند.

كانال منطقى

Channel	Release	Name	Information carried	Direction	C/T
DTCH	R8	DTCH	User plane data	UL, DL	T
DCCH	R8	DCCH	Signalling on SRB 1 & 2	UL, DL	С
СССН	R8	СССН	Signalling on SRB 0	UL, DL	С
РССН	R8	РССН	Paging messages	DL	С
ВССН	R8	вссн	System information	DL	С
МССН	R9	МССН	MBMS signalling	DL	С
MTCH	R9	MTCH	MBMS data	DL	T

كانال منطقى (ادامه)

BCCH این کانال منطقی در پیوند فروسو به منظور انتقال اطلاعات سامانه و پیامهای PWS مورد استفاده قرار می گیرد. اطلاعات سامانه به UE، اطلاعاتی در مورد نحوه پیکربندی eNodeB و شبکه ارایه می دهد.

CCCH یک کانال منطقی دو سویه برای تبادل اطلاعات کنترلی در پیوند فراسو و پیوند فروسو، در زمانی که هنوز هیچگونه کانال کنترلی اختصاصی، به کاربر تخصیص داده نشده است. در سوی پیوند فراسوی این کانال، UE از سازوکارهای دسترسی تصادفی، به منظور در خواست تخصیص منابع از eNodeB استفاده می کند.

DCCH به هر UE پس از برقراری اتصال RRC با شبکه، یک کانال منطقی دو سویه اختصاصی به نام DCCH، به منظور تبادل اطلاعات کنترلی اختصاص مییابد. تمام فرامین کنترلی مربوط به مدیریت نشست و مدیریت تحرک پذیری در DCCH منتقل میشود.

PCCH این کانال، برای باخبرسازی UE از یک تماس ورودی و یا تغییر اطلاعات سامانه در BCCH، مورد استفاده قرار می گیرد. UE اطلاعات این کانال را در حالت RRC-IDLE دریافت می کند، که با دریافت آن ممکن

است از حالت RRC-CONNECTED به RRC-IDLE نقل مكان كند.

MCCH این کانال کنترلی در نسخه نه LTE به منظور پشتیبانی از MBMS ارایه شد. در این کانال، دادههای کنترلی مرتبط با خدمات MBMS، ارسال می گردد.

DTCH این کانال دوسویه، به منظور تبادل اطلاعات سطح کاربر، بین UE و eNodeB، استفاده می شود. تمامی داده های MBSFN در این کانال منتقل تمامی داده های ترافیکی کاربر در پیوند فراسو و در پیوند فروسو به غیر از داده های می شود.

MTCH این کانال ترافیکی در پیوند فروسو در نسخه نه LTE، به منظور پشتیبانی از MBMS، ارایه شد. MBMS خدماتی است که توسط آن داده های چندرسانه ای همه پخشی و چند پخشی (به مانند تلوزیون و یا تبلیغات منطقه ای)، از سوی شبکه به سمت UE ها ارسال می گردد.


کانال ترابری

کانالهای منطقی، کانالهای ترابری همگی تکسویه هستند.

Channel	Release	Name	Information carried	Direction
UL-SCH	R8	UL-SCH	Uplink data and signalling	UL
RACH	R8	RACH	Random access requests	UL
DL-SCH	R8	DL-SCH	Downlink data and signalling	DL
PCH	R8	PCH	Paging messages	DL
ВСН	R8	ВСН	Master information block	DL
MCH	R8/R9	МСН	MBMS	DL

کانال ترابری – (Broadcast Channel)


کانال ترابری BCH، قسمتی از اطلاعات کانال BCCH را حمل می کند که به منظور دستیابی و بازگشایی اطلاعات سامانه BCH بخش BIH را از اطلاعات سامانه اطلاعات سامانه می کند.



شکل ۱: نگاشت کانال BCCH به کانالهای BCH و DL-SCH


كانال ترابري - (DL-SCH (Downlink Shared Channel

کانال DL-SCH ضمن انتقال اطلاعات کانالهای منطقی DCCH و CCCH، قسمتی از اطلاعات BCCH (ها) را که توسط BCH، حمل نمی گردد، را منتقل می کند.



PCH (Paging Channel) - کانال ترابری

🕰 کانال ترابری PCH اطلاعات کانال PCCH را به لایه فیزیکی منتقل می کند.



RACH (Random Access Channel) – کانال تر ابری


UE 🕰 از این کانال به دو منظور استفاده می کند.

• در زمانی که به UE هیچگونه کانال اختصاصی در پیوند فراسو، تخصیص داده نشده است، و UE میخواهد از شبکه درخواست تخصیص منابع را بکند. این رخداد در ابتدای ارتباط UE با شبکه و یا در پاسخ او به پیامهای پیجویی، روی میدهد.

• در زمانی که همزمانی UE با شبکه، از بین رفته باشد.


Logical Channels

----- MAC Layer



شکل ۲: نگاشت کانال RACH

UL-SCH این کانال به منظور انتقال اطلاعات ترافیکی و کنترلی UEها، در پیوند فراسو مورد استفاده قرار میگیرد.




(Physical Channel) كانال فيزيكي

نمایی از کانال فیزیکی بکارگرفته شده در LTE در جدول زیر ارایه شده است.

Channel	Release	Name	Information carried	Direction
PUSCH	R8	PUSCH	UL-SCH and/or UCI	UL
PRACH	R8	PRACH	RACH	UL
PDSCH	R8	PDSCH	DL-SCH and PCH	DL
PBCH	R8	РВСН	ВСН	DL
PMCH	R8/R9	РМСН	MCH	DL

فرایش رسترسی شارقی

در خواست برقراری ارتباط RRC




كلاس دسترسى (Access Class)

∴ ۱۶ گلاسهای دسترسی [۲، ۲.2.4§]:

- Class 0-9: به صورت تصادفی به هر USIM داده می شود (HPLMN و VPLMN). القطا
- Class 10: برای تماس اضطراری به عنوان مثال: شماره ۹۱۱ در آمریکا (PLMN و VPLMN)
 - Class 11: تخصیص داده شده برای عملگر (HPLMN)
 - Class 12: خدمات امنيتي (مثل پليس) (HPLMN و VPLMN) التعلق
 - Class 13: خدمات عمومي (مثل خدمات توزيع برق). (PLMN و VPLMN) 💷
 - Class 14: تخصیص داده شده به خدمات اضطراری (HPLMN و VPLMN). 💷
 - Class 15: تخصیص داده شده برای تکنسینهای شبکه (HPLMN). 💷

نحوه ارسال Preamble




UE تا

UE تا چه تعداد بار Preamble ارسال می کند؟

🚈 پارامتر preambleRetransMax که در SIB5 ارسال می شود.


🕰 مقداری است اجباری بین یک تا ۶۴.



ُ UE در ارسال هر Preamble با چه گامهایی باید توان را اضافه کند؟

🕰 پارامتر powerRampStep که در SIB5 ارسال می شود.


🕰 مقداری است اجباری بین یک تا ۸ به واحد dB.



UE باید ارسال Preamble را با چه توانی آغاز کند؟

🗀 این توان از رابطه زیر قابل محاسبه است:

Init RACH Preamble Pow = Primary CPICH TX Pow -CPICH-RSCP+UL-Interference+Const




UE تا چند بار کل فرایند ارسال Preamble را تکرار می کند؟




پارامتر mmax که در SIB5 ارسال می شود.

🕰 مقداری است اجباری بین یک تا ۳۲.



UE در صورت عدم موفقیت در یک دوره Preamble تلاش بعدی در چه زمانی صورت میپذیرد؟



UE اگر UE پاسخ NACK از شبکه دریافت کند، چه باید بکند؟

UE 🚈 باید در صورتی که به مقدار mmax نرسیده است، سازوکار back-off timer را اجرا کند.

🗀 تولید یک عدد تصادفی بین nb01Min و nb01Max.



محاسبه بهره طیفی در شبکه GSM

یک شبکه در باند فرکانسی (Frequency Band)

System	Band	Uplink (MHz)	Downlink (MHz)	Channel number
GSM-850	850	824.2-849.2	869.2-894.2	128-251

به سراغ کانال را به عنوان منابع SDCCH (Standalone Dedicated Control Channel) به سراغ کانال را به عنوان منابع

اصلی شبکه در نظر می گیریم.

محاسبه بهره طیفی در شبکه GSM

به این شبکه $12\ MHz$ پهنایباندها تخصیص داده شده.

$$BW = 12 [MHz]$$

هر آنتن در شبکه GSM سه سلول با زوایای ۱۲۰ درجه نسبت به همدیگر دارد. هر سلول می تواند یک یا چند فرکانس حامل رادیویی داشته باشد.

T0: FCCH + SCH + CCCH + SDCCH/4 T1: SDCCH/8 T2 - T7: TCH

🖾 منابع شبکه مورد بررسی به ازای هر زیرباند برابر با مقدار ۱۲ است.

مساحت تحت پوشش هر سلول ($Cell_{area}$)، برابر با $8\ km^2$ است. لذا شعاع پوشش هر سلول ($Cell_{area}$) هر سلول برابر است با:

 $Cell_{area} = \pi Cell_{R}^{2} \implies Cell_{R} = \sqrt{\frac{Cell_{area}}{\pi}}$ $Cell_{R} = \sqrt{\frac{8 \times 10^{+6} \ [m^{2}]}{\pi}} = 1596 \ [m]$

در نظر گرفتن پوشش هر سلول به صورت یک دایره کامل، با فرض تمامجهته (Omnidirection) بودن آنتنها و

عدم وجود عناصر مخل در مسیر سیگنال به مانند ساختمانها، درختان و ... است.

. کل ناحیه تحت پوشش شبکه (Net_{area}) برابر با 4000 km^2 است.

از توزیع نمایی (Holding Time) پیروی (Holding Time) پیروی درض میکنیم که زمان برخوانی (Exponential Distribution) پیروی میکند.

$$f(x,\mu) = \begin{cases} \mu e^{-\mu x} & x \ge 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \tag{7}$$

برابر با میانگین زمان های برخوانی است. $\frac{1}{\mu}$

فرض می کنیم که از یک منبع با تعداد نامتناهی کاربر با توزیع پواسن با پارامتر λ تعدادی در خواست پرسش در هر بازه زمانی به شبکه ارسال می گردد.

اگر همه منبع اشغال بودند، درخواستهای جدید به طور کامل از بین میروند، و یا به عبارت دیگر دوباره به منبع باز می گردند، و در صف انتظاری قرار نمی گیرند.

Holding Time	Time
Normal Location Updating	3.5 sec
Periodic Registration	3.5 sec
IMSI Attach	3.5 sec
IMSI Detach (Without Authentication)	2.9 sec
Call Setup (Mobile Originating Call)	2.7 sec
Call Setup (Mobile Terminating Call)	2.9 sec
SMS (Vary depending the length of SMS)	6.2 sec
Fax (Mobile Originating Call)	2.7 sec
Fax (Mobile Terminating Call)	2.9 sec

درصد است. در هجاز برای انسداد (Blocking) کانال TCH برابر با 2 درصد است. در هجاز برای انسداد (SDCCH/4 برابر با 1 درصد است. مورد کانالهای SDCCH/8 مقدار درصد مجاز انسداد برابر با 3 درصد و برای SDCCH/4 برابر با 3 درصد است.

$$\mathbb{P}(\text{Call blocking}) = 0.01$$

🕰 پارامتر بازمصرف فرکانسی (Frequency Reuse) نیز برابر با چهار در نظر گرفته میشود.

$$Freq_{reuse} = 4$$





محاسبه بهره طیفی (Spectral Efficiency): حداکثر تعداد تماس (Call) همزمان در واحد

زمان!

.عداد کل سلولهای شبکه: $Cell_{num}$

$$Cell_{num} = \frac{Net_{area}}{Cell_{area}} \implies Cell_{num} = \frac{4000 [km^2]}{8 [km^2]} = 500$$
 (4)


. تعداد کل سکتورهای شبکه: $Sector_{num}$

$$Sector_{num} = Cell_{num} \times 3 \implies Sector_{num} = 500 \times 3 = 1500$$
 (2)

یافته به شبکه، به تعدادی زیرباند 200kHz تقسیم می شود.

$$N = \frac{BW}{200 \ [kHz]} \implies N = \frac{12 \times 1000 \ [kHz]}{200 \ [kHz]} = 60 \tag{9}$$

چهار سلولی تقسیمبندی می شود. لذا با این وجود به هر سلول (Cell) تعداد ۱۵۰ زیرباند می رسد.




📤 هر سلول شبکه نیز دارای سه سکتور است که به سکتور ۵ زیرباند خواهد رسید.

per sector =
$$\frac{N}{Freq_{reuse}} = \frac{15}{3} = 5$$
 (Y)

.SDCCH تعداد کل ch_{num}

$$CH_{num} = N \times \# SDCCH \implies CH_{num} = 5 \times 12 = 60$$
 (A)



با کمی دقت میتوان متوجه شد که با یک صف m/m/V/0 FIFO مواجه هستیم، و این مساله در رابطه m/m/V/0

Erlang B صادق خواهد بود.

$$\pi_V = \frac{\frac{\rho^V}{V!}}{\sum_{i=0}^{V} \frac{\rho^i}{i!}} \qquad \rho = \frac{\lambda}{\mu} \tag{9}$$

به طور میانگین برای تعداد $\pi_V \lambda$ تماس کانالی نیست، و این تماس دچار انسداد (Blocking) خواهند شد.

انواع ترافيك

🗀 انواع ترافیک

- ❶ ترافیک ایجابی (Offered Traffic): این مفهوم یک ترافیک فرضی را در نظر می گیرد که توسط تماس در شبکه ایجاد می شود.
- و ترافیک حملشده (Carried Traffic): مقدار ترافیکی است که شبکه به آنها خدمت (Service) خواهد داد. مبادله موفقیت آمیز.
- € ترافیک ازدسترفته (Lost Traffic): میزان ترافیکی است که خدمات دریافت نمیکنند، و شبکه نمیتواند آنها را مبادله کند.

Offered Traffic = Carried Traffic + Lost Traffic

محاسبه بار (ادامه)

ے برای محاسبه میزان Offered load میبایست مقادیر بدست آمده را در رابطه ۹ قرار داده.

- محاسبه رابطه ۹ به صورت مستقیم.
- استفاده از محاسبه گرهای Erlang. به عنوان مثال میتوانید به سایتهای زیر رجوع کنید.
- http://sydney.edu.au/engineering/it/~dcorbett/erlang.cgi
- http://www.math.vu.nl/~koole/ccmath/ErlangC/index.php
- http://www.cas.mcmaster.ca/~qiao/publications/erlang/newerlang.html

محاسبه بار (ادامه)

🖎 محاسبه بار ایجابی (Offered Load):

Offered load = {Erlang-B table for # resources = 60 and $\mathbb{P}[CallBlocking] = 0.01$ }

$$= 46.9 \left[\frac{Erlangs}{sector} \right] \tag{1.3}$$

🕰 همه این حجم ترافیک با موفقیت همراه نخواهد بود.

Carried Traffic = Offered load $\times (1 - \mathbb{P}[CallBlocking])$

$$= 46.9 \times .99 = 46.431 \left[\frac{Erlangs}{sector} \right] \tag{11}$$

محاسبه بار (ادامه)

رای محاسبه مقدار λ میبایست مقدار بدست آمده در رابطه قبل را در مقدار نرخ زمان برخوانی Holding) (Holding ضرب کنیم. Time)

Offered load =
$$\frac{\lambda}{\mu}$$
 \implies $\lambda = 46.9 \times \mu = \frac{46.9}{3.5} = 13.4 \left[\frac{Call}{sec} \right]$ (17)

این عدد بدان معنا است که به صورت میانگین 13.4 تماس در هر ثانیه انجام میپذیرد.

توجه

تمامی این تماسها با موفقیت همراه نمی شوند و تنها 13.266 با موفقیت خدمات دهی می شوند،



$$\lambda \times [1 - \mathbb{P}(\text{Call blocking})] = 13.4 \times (1 - 0.01) = 13.266 \left[\frac{Call}{sec} \right]$$
 (17)

🕰 به صورت میانگین تعداد 0.134 تماس در هر ثانیه با ناموفقیت همراه خواهد بود.

مراجع

- [1] J. F. Kurose and K. W. Ross. *Computer Networking: A Top-down Approach*. Always learning, Pearson, 2013.
- [2] P. Lescuyer and F. Bott. *UMTS: Origins, Architecture and the Standard: Its Origins, Architecture and the Standard.* Bailliere's Clinical Neurology, Springer London, 2004.

فهرست اختصارات

A					
AM	 • • • • • • • • •	 · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •	Acknowledged Me	odε
ARO.	 	 · • • • • • • • • • • • • •	<i>.</i>	Automatic Repeat Requ	ies1

DTCH..... Dedicated Traffic Channel E ECM Electronic Countermeasure EMM EPS Mobility Management eNodeB Evolved NodeB ESM EPS Session Management E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

GMM	GPRS Mobility Management
GPRS	General Packet Radio Service
GSM	Global System for Mobile Communication
GUTI	Globally Unique Temporary Identity
H	
HARQ	Hybrid Automatic Repeat Request
HPLMN	Home PLMN

MCCH
MCH
MIB Master Information Block
MM
MME Mobility Management Entity
MTCH
N
NACK Negative ACK
NAS Non Access Stratum

PBCH
PCCH
PCH Paging Channel
PDCP
PDSCH
PDU
PMCH
PRACH

PUSCH Physical Uplink Shared Channel PWS Public Warning System R RAB Radio Access Bearer RACH...... Random Access Channel RF...... Radio Frequency

RLC Radio Link Control
RRC
S
SAP Service Access Point
SDCCH Standalone Dedicated Control Channel
SDU
SIB System Information Block

TCH
TM
TTI
${f U}$
UE
UL-SCH
UM
UMTS



واژهنامه انگلیسی به فارسی

В	A
پهنایباند	Access Class كلاس دسترسى
Bidirectional	احراز اصالت
انسداد	واسط هوایی
همه پخشی	Application Layer
	معماری

سطح کنترلی	C
هسته شبکه	Call
	ترافیک حمل شده
D	سلول
Data Link Layer	جستجوی سلول
Dedicated Channel کانال اختصاصی	پوشش
Dedicated Control ختصاصی کانال کنترلی اختصاصی	کانال عمومی
	شبکه رایانهای Computer Network
واتافتگری Demultiplexing	الحاق
پیوند فروسو	پیکربندی

بازمصرف فركانسي..... Frequency Reuse E H توزیع نمایی Exponential Distribution خدمت اضطراری Emergency Service نمان برخوانی خدمت

M

سطح مدیریتی Management Plane	Key Management کلید
اندازه گیری	
رسانه	L
Wedium Access Layer سانه دسترسی به رسانه	Link Adaption
چندپخشیپخشی	کانال منطق Logical Channel
Multicast	ت اهٔ که احد ت ه ه ته اه که احد ت
مدیریت تحرکپذیری MobilityManagement	

K

P

پی جویی	Network Layer
کانال فیزیکی Physical Channel	
لایه فیزیکی	O
کنترل توان Power Control	Offered Load
پشته پروتکلی	ترافیک ایجابی
	تمام جهته Omnidirection
Q	عملگر
پرسش	

N

دنباله ترتیبی	R
خدمت	Random Access
مدیریت نشست Session Management	Registered
اطلاعات سامانه System Information	Release
سیگنال دهی Signaling	Resource
بهره طیفی	Resource Allocation
حالت	
	S
T	
	زمانبندی
شبکه مخابراتی Telecommunication Network	Segmentation

رهگیری
شفاف
بلوک انتقال
Transport Channel کانال ترابری
Transport Layer
U
تکسویه Unidirectional
Uplink
User Plane

واژهنامه فارسی به انگلیسی

ب	1
بار ایجابی Offered Load	Authentication
بازمصرف فرکانسی Frequency Reuse	System Information
باند فرکانسی Frequency Band	Concatenation
بخشبندی	Measurement
بلوک انتقال	انسداد
بهره طیفی Spectral Efficiency	

ي ت

تحرکپذیریMobility	Query
تخصیص منابع	پشته پروتکلی
ترافیک ازدسترفته	پوشش
ترافیک ایجابی Offered Traffic	پهنای باند
ترافیک حمل شده	Paging
تصحیح خطا Error Correction	پیکربندی
Link Adaption	پیوند فراسو
تکسویه	پیوند فروسو
تماس	
تماس اضطراری Emergency Call	

~	تماس ورودی
چندپخشی	تمام جهته
	توزیع نمایی Exponential Distribution
7	
حالت	ث
	Registered
خ	
خدمت	3
خدمت اضطراری Emergency Service	جستجوی سلول

دنباله ترتیبی Sequence Number زمانبندی Sequence Number سربسته..... Header رمزگذاری Encryption Encryption سطح کنترلی رهگیری Tracking Tracking سطح مدیریتی

سیگنال دهی.....

ک

كانال اختصاصى Dedicated Channel	ش
کانال ترابری Transport Channel	Computer Network
کانال عمومی Common Channel	Telecommunication Network شبکه مخابراتی
Physical Channel	شفاف
کانال کنترلی اختصاصی Dedicated Control	شناسایی
Channel	
کانال منطقی Logical Channel	
Access Class كلاس دسترسى	3
	عملگر

٩	کنترل توان
مدیریت تحرکپذیری MobilityManagement	
Key Management کلید	
Session Management	J
Architecture	Transport Layer
Resource	Data Link Layer
	Medium Access Layer ه رسانه
	Network Layer
ن	Physical Layer
تسخه	Application Layer

واتافتگری Demultiplexing	
واسط هوایی	

Core Network	• • • •	• • • • • • • •	بکه	هسته ش
Broadcast			نىيى	همديخن