X20(c)AO4632

1 Allgemeines

Das Modul ist mit 4 Ausgängen mit 16 Bit, incl. Vorzeichen, digitaler Wandlerauflösung ausgestattet. Über unterschiedliche Klemmstellen kann zwischen Strom- und Spannungssignal gewählt werden.

- 4 analoge Ausgänge
- Wahlweise Strom- oder Spannungssignal
- · 16 Bit digitale Wandlerauflösung

2 Coated Module

Coated Module sind X20 Module mit einer Schutzbeschichtung der Elektronikbaugruppe. Die Beschichtung schützt X20c Module vor Betauung und Schadgasen.

Die Elektronik der Module ist vollständig funktionskompatibel zu den entsprechenden X20 Modulen.

In diesem Datenblatt werden zur Vereinfachung nur Bilder und Modulbezeichnungen der unbeschichteten Module verwendet.

Die Beschichtung wurde nach folgenden Normen qualifiziert:

- · Betauung: BMW GS 95011-4, 2x 1 Zyklus
- Schadgas: EN 60068-2-60, Methode 4, Exposition 21 Tage







2.1 -40°C Anlauftemperatur

Die Anlauftemperatur beschreibt die minimal zulässige Umgebungstemperatur im spannungslosen Zustand zum Zeitpunkt des Einschaltens des Coated Moduls. Diese darf bis zu -40°C betragen. Im laufenden Betrieb gelten weiterhin die Bedingungen laut Angabe in den technischen Daten.

Information:

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass es im geschlossenen Schaltschrank zu keiner Zwangskühlung durch Luftströmungen, wie z. B. durch den Einsatz eines Lüfters oder Lüftungsschlitze, kommt.

3 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung
	Analoge Ausgänge
X20AO4632	X20 Analoges Ausgangsmodul, 4 Ausgänge, ±10 V oder 0 bis 20 mA, 16 Bit Wandlerauflösung
X20cAO4632	X20 Analoges Ausgangsmodul, beschichtet, 4 Ausgänge, ±10 V oder 0 bis 20 mA, 16 Bit Wandlerauflösung, NetTime-Funktion
	Erforderliches Zubehör
	Busmodule
X20BM11	X20 Busmodul, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durch- verbunden
X20BM15	X20 Busmodul, mit Knotennummernschalter, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
X20cBM11	X20 Busmodul, beschichtet, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
	Feldklemmen
X20TB12	X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert

Tabelle 1: X20AO4632, X20cAO4632 - Bestelldaten

4 Technische Daten

Bestellnummer	X20AO4632	X20cAO4632
Kurzbeschreibung		
I/O-Modul	4 analoge Ausgänge ±	±10 V oder 0 bis 20 mA
Allgemeines		
B&R ID-Code	0x1BA5	0xD575
Statusanzeigen	I/O-Funktion pro Kanal, Be	etriebszustand, Modulstatus
Diagnose		
Modul Run/Error		ED und SW-Status
Kanaltyp	Ja, per S	SW-Status
Leistungsaufnahme		4 W
Bus I/O-intern	·	1 W 1.8 W
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch)	1,8 W (Rev. ≥ J0); 2,2 W (Rev. < J0)	1,0 ٧٧
[W]		-
Zulassungen		
CE	J	Ja
ATEX	Zone 2, II 3G Ex	nA nC IIA T5 Gc
		Anwenderhandbuch)
		TEX 0083X
UL		E115267 htrol Equipment
HazLoc		s 244665
		trol Equipment
	for Hazardo	ous Locations
		, Groups ABCD, T5
DNV GL		: B (0 - 55 °C)
		(up to 100%) n: B (4 g)
		e and open deck)
LR	EN	NV1
KR	J	Ja
EAC	J	Ja
KC	Ja	-
Analoge Ausgänge		
Ausgang	±10 V oder 0 bis 20 mA, über	unterschiedliche Klemmstellen
Digitale Wandlerauflösung		
Spannung		5 Bit
Strom		Bit
Wandlungszeit Einschwingzeit bei Ausgangsänderung über vollen	·	le Ausgänge
Bereich	500	0 µs
Ein-/Ausschaltverhalten	Freigaberelais ir	ntern für Hochlauf
max. Fehler	1.0.9020.010.0	
Spannung		
Gain	0,04	4 % ¹⁾
Offset	0,02	2% 2)
Strom		
Gain	0,09	9% 1)
Offset	0,04	5% ²⁾
Ausgangsschutz	Kurzsch	nlussfest
Ausgabeformat		
Spannung		SB = 0x0001 = 305,176 μV
Strom	INT 0x0000 - 0x7FFF / 1 L	SB = 0x0001 = 610,352 nA
Belastung je Kanal		A 1 > 4 1-0
Spannung		A, Last ≥1 kΩ
Strom kurzschlussfest	Bürde max. 600 Ω (Rev. ≥ J0); 500 Ω (Rev. < J0)	Bürde max. 600 Ω
Ausgangsfilter		nzung ±40 mA / Eckfrequenz 10 kHz
max. Gain-Drift	Helpass 1. Ordnung	/ LONIEQUEIL TO NIZ
Spannung	0.019	%/°C ¹)
Strom		%/°C 1)
max. Offset-Drift	0,02	· · · · ·
Spannung	0.012	%/°C ²⁾
Strom		%/°C ²⁾
Fehler durch Laständerung	5,6.2	
Spannung	max. 0,11%, von 10	$M\Omega \rightarrow 1 \ k\Omega$, ohmsch
Strom		$\Omega \rightarrow 600 \ \Omega$, ohmsch
Nichtlinearität	1 1	05% ³⁾
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus	500	V _{eff}
Elektrische Eigenschaften		
		· · ·
Potenzialtrennung	Kanal zu B	Bus getrennt al nicht getrennt

Tabelle 2: X20AO4632, X20cAO4632 - Technische Daten

Bestellnummer	X20AO4632	X20cAO4632	
Einsatzbedingungen			
Einbaulage			
waagrecht	J	a	
senkrecht	J	a	
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)			
0 bis 2000 m	Keine Eins	schränkung	
>2000 m	Reduktion der Umgebungste	mperatur um 0,5°C pro 100 m	
Schutzart nach EN 60529	IP	20	
Umgebungsbedingungen			
Temperatur			
Betrieb			
waagrechte Einbaulage	-25 bis 60°C (Rev. ≥ J0); 0 bis 55°C (Rev. < J0)	-25 bis 60°C	
senkrechte Einbaulage	-25 bis 50°C (Rev. ≥ J0); 0 bis 50°C (Rev. < J0)	-25 bis 50°C	
Derating	Siehe Absch	nitt "Derating"	
Lagerung	-40 bis	s 85°C	
Transport	-40 bis	s 85°C	
Luftfeuchtigkeit			
Betrieb	5 bis 95%, nicht kondensierend	Bis 100%, kondensierend	
Lagerung	5 bis 95%, nich	t kondensierend	
Transport	Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend		
Mechanische Eigenschaften			
Anmerkung	Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen Busmodul 1x X20BM11 gesondert bestellen	Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen Busmodul 1x X20cBM11 gesondert bestellen	
Rastermaß	12,5 +	^{0,2} mm	

Tabelle 2: X20AO4632, X20cAO4632 - Technische Daten

- 1) Bezogen auf den aktuellen Ausgabewert.
- 2) Bezogen auf den gesamten Ausgabebereich.
- 3) Bezogen auf den Ausgabebereich.

5 Status-LEDs


Für die Beschreibung der verschiedenen Betriebsmodi siehe X20 System Anwenderhandbuch, Abschnitt "Zusätzliche Informationen - Diagnose-LEDs".

Abbildung	LED	Farbe	Status	Beschreibung
	r	r Grün Aus	Aus	Modul nicht versorgt
			Single Flash	Modus RESET
			Double Flash	Modus BOOT (während Firmware-Update) ¹⁾
Zi e			Blinkend	Modus PREOPERATIONAL
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			Ein	Modus RUN
Q E	е	Rot	Aus	Modul nicht versorgt oder alles in Ordnung
			Ein	Fehler- oder Resetzustand
X20	1 - 4 Orange	Orange	Aus	Wert = 0
1			Ein	Wert ≠ 0


¹⁾ Je nach Konfiguration kann ein Firmware-Update bis zu mehreren Minuten benötigen.

6 Anschlussbelegung


Die einzelnen Kanäle können einzeln für Strom- oder Spannungssignal konfiguriert werden. Die Unterscheidung erfolgt auch durch unterschiedliche Klemmstellen.



7 Anschlussbeispiel



8 Ausgangsschema




9 Derating


Um einen problemlosen Betrieb zu gewährleisten, sind folgende Punkte zu berücksichtigen:

- Die nachfolgend angeführten Deratings sind zu beachten
- Im Mischbetrieb mit einem Stromausgang ist der Mittelwert beider Deratingkurven anzuwenden
- Im Mischbetrieb mit 2 oder 3 Stromausgängen ist das Derating der Stromausgänge anzuwenden

Waagrechte Einbaulage



Senkrechte Einbaulage



10 Registerbeschreibung

10.1 Allgemeine Datenpunkte

Neben den in der Registerbeschreibung beschriebenen Registern verfügt das Modul über zusätzliche allgemeine Datenpunkte. Diese sind nicht modulspezifisch, sondern enthalten allgemeine Informationen wie z. B. Seriennummer und Hardware-Variante.

Die allgemeinen Datenpunkte sind im X20 System Anwenderhandbuch, Abschnitt "Zusätzliche Informationen - Allgemeine Datenpunkte" beschrieben.

10.2 Funktionsmodell 0 - Standard

Register	Name	Datentyp	Les	sen	Schr	eiben
			Zyklisch	Azyklisch	Zyklisch	Azyklisch
Analogsignal -	- Konfiguration					
0	ConfigOutput01 (Kanaltyp)	UINT				•
Analogsignal -	- Kommunikation					
Index * 2	AnalogOutput0N (Index N = 1 bis 4)	INT			•	
10 + Index * 4	AnalogOutputDelayed0N (Index N = 0 bis 3)	INT			•	
12	OutputDelayConfig00	UINT			•	
18	OutputDelayConfig01	UINT			•	
14	AnalogOutputLatchTime00	UINT	•			
22	AnalogOutputLatchTime01	UINT	•			
20	Error	UINT	•			

10.3 Funktionsmodell 254 - Bus Controller

Register	Offset1)	Name	Datentyp	Les	sen	Schre	eiben
				Zyklisch	Azyklisch	Zyklisch	Azyklisch
Analogsignal -	Analogsignal - Konfiguration						
0	-	ConfigOutput01 (Kanaltyp)	UINT				•
Analogsignal - Kommunikation							
10 + Index * 4	Index * 2 - 2	AnalogOutput0N (Index N = 1 bis 4)	INT			•	

¹⁾ Der Offset gibt an, wo das Register im CAN-Objekt angeordnet ist.

10.3.1 Verwendung des Moduls am Bus Controller

Das Funktionsmodell 254 "Bus Controller" wird defaultmäßig nur von nicht konfigurierbaren Bus Controllern verwendet. Alle anderen Bus Controller können, abhängig vom verwendeten Feldbus, andere Register und Funktionen verwenden.

Für Detailinformationen siehe X20 Anwenderhandbuch (ab Version 3.50), Abschnitt "Zusätzliche Informationen - Verwendung von I/O-Modulen am Bus Controller".

10.3.2 CAN-I/O Bus Controller

Das Modul belegt an CAN-I/O 1 analogen logischen Steckplatz.

10.4 Analoger Ausgang - Konfiguration

10.4.1 Einstellen des Kanaltyps

Name:

ConfigOutput01

In diesem Register kann der Kanaltyp der Ausgänge festgelegt werden.

Die einzelnen Kanäle sind für Strom- und Spannungssignal ausgelegt. Die Unterscheidung erfolgt durch unterschiedliche Klemmstellen und wegen verschiedener Abgleichwerte für Strom und Spannung ist auch die Auswahl des Ausgangssignals erforderlich. Folgende Ausgangssignale können eingestellt werden:

- ±10 V Spannungssignal
- · 0 bis 20 mA Stromsignal

Datentyp	Werte	Bus Controller Default
UINT	Siehe Bitstruktur	0

Bitstruktur:

Bit	Beschreibung	Wert	Information
0 - 7	Reserviert	0	
8	Kanal 1	0	Spannungssignal (Bus Controller Default)
		1	Stromsignal
11	Kanal 4	0	Spannungssignal (Bus Controller Default)
		1	Stromsignal
12 - 15	Reserviert	0	

10.5 Analoger Ausgang - Konfiguration

10.5.1 Ausgangswerte der analogen Ausgänge

Name:

AnalogOutput01 bis AnalogOutput04

Über diese Register werden die normierten Ausgabewerte vorgegeben. Nach der Übermittlung eines zulässigen Wertes gibt das Modul den entsprechenden Strom bzw. die entsprechende Spannung aus.

Information:

Der Wert "0" deaktiviert die Kanalstatus-LED.

Datentyp	Werte	
INT	-32767 bis 32767	Spannung
	0 bis 32767	Strom

10.5.2 Wert für verzögerte Ausgabe

Name:

AnalogOutputDelayed00 bis AnalogOutputDelayed03

Diese Register beinhalten die Werte, mit denen die analogen Ausgänge nach der mittels "OutputDelayConfig0x" auf Seite 8 konfigurierten Zeit überschrieben werden.

Datentyp	Werte	Ausgangssignal
INT	-32768 bis 32767	Spannungssignal -10 VDC bis 10 VDC
	0 bis 32767	Stromsignal 0 mA bis 20 mA

10.5.3 Konfiguration der Ausgabeverzögerung

Name:

OutputDelayConfig00 bis OutputDelayConfig01

Mit diesen Registern können 2 voneinander unabhängige Konfigurationen erstellt werden.

Mittels Bit 0 bis 13 kann die Verzögerungszeit, nach der "AnalogOutputDelay0x" auf Seite 7 den jeweiligen Kanal überschreiben soll, konfiguriert werden. Durch Bit 14 und 15 wird der Kanal festgelegt, für welchen die Konfiguration gelten soll.

Jeder Kanal kann nur einmal überschrieben werden. Während der jeweilige Timer läuft, kann kein weiterer Kanal überschrieben werden.

Datentyp	Werte
UINT	Siehe Bitstruktur

Bitstruktur:

Bit	Beschreibung	Wert	Information
0 - 13	Verzögerungszeit des ausgewählten Kanals	х	Zeit in µs
14 - 15	Kanal	00	Analoger Ausgang 01
		01	Analoger Ausgang 02
		10	Analoger Ausgang 03
		11	Analoger Ausgang 04

10.5.4 Verzögerungszeit für Ausgabewert

Name:

AnalogOutputLatchTime00 bis AnalogOutputLatchTime01

In diesen Registern kann die Totzeit ausgelesen werden, wann der entsprechende Überschreibewert tatsächlich auf den Ausgang geschrieben wurde.

Datentyp	Wert
UINT	Tatsächliche Verzögerungszeit

10.5.5 Fehlerregister für Zähler

Name:

Error

Aufgrund der Verwendung von 2 Timern ergeben sich einige Einschränkungen. Um diese möglichen Fehler zu melden, wird dem Anwender dieses Register zur Verfügung gestellt.

Die Fehlerbits werden gelöscht, wenn sich wieder ein gültiger Zustand einstellt.

Datentyp	Werte
UINT	Siehe Bitstruktur

Bitstruktur:

Bit	Beschreibung	Wert	Information
0	Analog Ausgang 01	0	OK
		1	Wurde bereits überschrieben
3	Analog Ausgang 04	0	OK
		1	Wurde bereits überschrieben
4	Timer 01	0	OK
		1	Bereits in Verwendung
5	Timer 02	0	OK
		1	Bereits in Verwendung
6	Timer 01 und 02	0	OK
		1	Beide Timer beziehen sich auf dieselbe Kanalnummer
7 - 15	Reserviert	-	

10.6 Minimale Zykluszeit

Die minimale Zykluszeit gibt an, bis zu welcher Zeit der Buszyklus heruntergefahren werden kann, ohne dass Kommunikationsfehler auftreten. Es ist zu beachten, dass durch sehr schnelle Zyklen die Restzeit zur Behandlung der Überwachungen, Diagnosen und azyklischen Befehle verringert wird.

Minimale Zykluszeit	
200 μs	

10.7 Minimale I/O-Updatezeit

Die minimale I/O-Updatezeit gibt an, bis zu welcher Zeit der Buszyklus heruntergefahren werden kann, so dass in jedem Zyklus ein I/O-Update erfolgt.

Minimale I/O-Updatezeit	
200 µs	
200 μ5	