#### 什么是空中机器人?



### 空中机器人 ≠ 军用无人机

- 尺寸大多很大
- 10+小时续航
- 远程控制
  - 指点飞行
  - 遥控器控制
  - 4~10位操控员



"Drones mischaracterize what these things are. They're not dumb. Nor are they unmanned, actually. They're remotely piloted aircraft."

-- Gen. Norton Schwarz, August 10, 2012



### 无人飞行器的发展史



第一架无人驾驶飞机的尝试



第一架可复用无人驾驶飞行器



复仇武器1号



MQ捕食者无人机



全球鹰项目




民用无人机



### 多旋翼的发展史

- De Bothezat 直升机 (1922)
  - 飞行高度5m
  - 完全靠手动控制的非自稳系统
- 接下来几十年无事发生
  - 几乎不可能的手动控制
  - 多旋翼难以大型化
  - 没有合适的传感器(传统IMU很大并且昂贵)
- STARMAC 斯坦福大学 (2004)
  - 得益于智能移动设备的发展
  - MEMS传感器 + 嵌入式机载电脑







# 无人飞行器


















#### 什么是空中机器人?

### 无人飞行器



#### 无人飞行器(UAV)的种类


- 固定翼
  - 长续航,大负载,自稳系统 ◎
  - 需要跑道,可能失速,需要空气动力学设计 ②
- 直升机
  - 垂直起降 ◎
  - 中等续航与负载
  - 复杂的机械设计,非自稳系统 ❸
- 多旋翼
  - 垂直起降, 简易的机械设计 ②
  - 难以大型化
  - 较短的续航和较小的负载,非自稳系统 ②















#### 什么是空中机器人?


### 无人飞行器

# THE UNIVERSE

#### 更棒的设计?

- 混合式无人机(旋翼+固定翼)
  - 垂直起降,长续航,大负载 ②
  - 技术未发展成熟 ☺
- 扑翼/仿生无人机
  - 适合小型系统
  - 技术未发展成熟











### 多旋翼小型无人飞行器

- 小尺寸(直接小于1米)
- 足够的负载 (1~5kg)
- 低廉的价格(小于5万人民币)
- 安全
- 优越的机动性



侦查



搜索救援



运输



航拍



执法



农业



### Multirotor




















## 消费级无人机



DJI AIR 2S 一英寸装下全世界

大疆"晓"Spark

大疆 Mavic Air 2S




Skydio 2



# 穿越机







DJI FPV

# Test test

# 行业应用



农业植保



电力巡检

# S O LINNY

# 行业应用








执法

#### 无人机自主导航架构







# 定位




GPS



视觉惯性里程计 (VIO)




动作捕捉仪




激光惯性里程计




## 建图



点云地图



欧氏距离场(ESDF)




栅格地图




八叉树地图




## 路径搜索




Dijkstra



RRT




Astar



人工势场法



# 轨迹优化



Minimum-Snap



SE(3)轨迹优化



# Thanks.