Leds	LED7 LED0	RE7 RE0
Dip switches ¹	DS4 DS1	RB3 RB0
Segmentos dos displays ²	Seg G Seg A	RB14 RB8
Controlo dos displays	Display mais signif., Display menos signif.	RD6, RD5
Pontos de teste	OC5 OC1	RD4 RD0
Entrada analógica 0 a 3.3V	Potenciómetro R32	RB4

¹ Nos dip-switches a posição ON corresponde ao nível lógico 1.

Problema 1:

- a) Desenvolva um detetor automático de baudrate a partir da leitura da entrada Rx da UART. Para acionar o detetor utilize o pterm programado com diversos baudrates e envie o carater 'A' apenas uma vez. A medição do baudrate será feita no start bit já que o bit menos significativo do A é "1".
- b) Envie os 2 digitos mais significativos do baudrate lido para os displays de 7 segmentos. Utilize os leds da placa como multiplicador por 10. Por exemplo um baud rate de 600 será representado por 60 nos dígitos e todos os leds apagados. 9600 por 96 nos dígitos e LED0 aceso. 115200 por 11 nos dígitos e LED2 aceso.
- c) Desenvolva um programa que corresponda a uma UART por software, lendo a entrada correspondente ao Rx. Neste caso o baudrate, nº de bits, paridade, stop são especificados à partida. Faço o eco para o PC do carater recebido pela UART do micro e pelo seu Receiver por software.
- d) Adapte o programa para a Uart2 e teste-o na placa de testes.

² Por *display* entende-se sempre *display* de 7 segmentos.