

わんわん  
あい じよう もの がたり  
**愛情物語**



とりあつかいせつ めい しょ  
**取扱説明書**

ほんき しょう まえ からず ほんしょ よ  
本機をご使用になる前に、必ず、本書をお読みください。  
ほんしょ よ あと たいせつ ほん  
本書は、お読みになった後も、大切に保管してください。

XK-501

**CASIO**

思い出が、どんどん消えていく……

きみなら、どうする？



小学生の女の子が、ひょんなことから  
子犬といっしょに「思い出の国」へ……。

そこでは、ヤサイ軍団がいじわるをして、  
思い出の中のきみのおともだちを  
こまらせているんだ！



さあ、ヤサイ軍団をこらしめて、  
大切な思い出をまもろう。



## ・も・く・じ・

あうちの人に読んでもらってください	ひとよ	2
あそぶ前に	まえ	4
こんなシールが作れます	つく	6
このお話にでてくるみんなをしょうかいします	はなし	8
コントローラーとボタンのつかいかた		11
はじめかた／あわりかた		12
はじめかた		12
あわりかた		14
ヤサイ軍団の「いじわる」に負けるな！	ぐんだんま	15
シールを作ろう！	つく	16
シールをはろう！		17
アフターサービス		18
カシオサービスセンター		19

# おうちの人によ 読んでもらつてください

## 健康上のご注意

▶ごくまれに、強い光の刺激や光の点滅を受けたりしていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こすひとがいるという報告があります。

このような症状のある方があ使いになる場合は、事前に必ず医師と相談してください。

また、本機を使用中にこのような症状があきた場合は、すぐに使用を中止して医師の診察を受けて(受けさせて)ください。

▶本機を長時間使用する場合は、健康のため1時間に10～15分の休憩をとるようご注意ください。

▶「疲れているとき」や「睡眠不足のとき」のご使用は避けるようご注意ください。

▶テレビ画面からはできるだけ離れてご使用になるようご注意ください。

## ご使用上の注意

▶ご使用後は、SV-100のACアダプタをコンセントから必ず抜いてください。

▶精密機器ですので、極端な温度条件下での使用や保管および強いショックは避けてください。また絶対に分解しないでください。

▶端子部に手を触れたり、水にぬらすなど、汚さないようにしてください。

故障の原因になります。

- ▶ シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の薬品でふかないでください。
- ▶ カセットの着脱時には必ずSV-100の電源を切ってください。

## テレビとの接続

- ▶ 「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行なってください。  
接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。

## ROMカセットやシールカートリッジの着脱

- ▶ 「ROMカセットやシールカートリッジの着脱」はきちんと行なってください。  
着脱方法を誤ると、故障することがあります。特に小さいお子様がご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。  
接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をご覧ください。

## メモリーバックアップ機能

- ▶ このROMカセットには、「ゲームの途中経過」をきろくしておくメモリーバックアップ機能がついています。  
しかし、「むやみに電源スイッチをON/OFFした」、「ROMカセットの着脱方法を誤った」、および「故障・修理」などのときは、きろくされていた内容が消えてしまします。ご注意ください。

本文中にも、「保護者の方々へ」という項目で、注意を記載しています。  
お使いになるお子様に、教えてあげてください。


# まえ あそぶ前に

かならず、まもってください

- ◆ 1時間あそんだら、  
10~15分、おやすみしてください。




- ◆ テレビがめんからは、  
できるだけはなれてください。



- ◆ 「つかれているとき」や「ねむいとき」は、  
つかわないでください。




- ◆ つかっているときに、からだのぐあいが  
あかしくなったら、つかうのをやめて、  
おうちの人にうだんしてください。




おうちのひとに聞いてください



きかいが、きちんとテレビにつながってますか？



「わんわん愛情物語」と「シールカートリッジ」が  
きちんときかいにとりつけてありますか？



### ほごしゃ かたがた 保護者の方々へ

「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方々  
が行なってください。

接続についてよく理解されていないお子様などが行なう  
と、感電などの重大事故が発生する危険があります。

また、「ROMカセットやシールカートリッジの着脱」は  
きちんと行なってください。

誤った着脱方法は、故障の原因になります。特に幼いお  
子様がご使用になる場合は、必要に応じて、保護者  
の方々が一緒に行なうようにしてください。

接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明  
書をご覧ください。

# こんなシールが作れます

## おもて 思い出のシール



※「思い出のシール」の中には、「お話し付きのシール」が25まいあるの。これを全部、集めると「わんわん愛情物語」の絵本ができるよ！

## こいぬ 子犬のシール



※子犬がいろんなポーズをとります。好きなポーズをシールにしよう！

でも、まずは、この物語をクリアしてね！  
お楽しみは、それからね……………

はなし  
このお話にててくる  
みんなをしようかいします



**もも**  
( すきな名前に  
なまえ  
かえられるよ ! )

これが、わたし。小学校にかよう普  
通の女の子（だと思う）。誕生日にパ  
パが子犬をプレゼントしてくれたの。  
とっても、うれしかつた。  
ところが、ある日、その子犬といつ  
しょに思い出の国へと…………。



**バク**  
( すきな名前に  
なまえ  
かえられるよ ! )

パパがプレゼントしてくれた子犬。  
かわいいでしょ！それに、とてもあ  
りこうさんなんだよ。  
思い出の国でも大活躍してくれて、  
わたしをまもってくれたの。



**パパ**



**ママ**

# おもでくに 思い出の国

おもでくに  
思い出の国では、こんなみんなとあえたんだ。

## なつかしい人やおともだち

みんな、わたしのだいじな思い出。おもでなつかしかつた！



おじいちゃん



キャプテン



もも一號

なまえ(名前は、かわるよ！)



ジュディ



ガンボット



ムク

## お世話になったおともだち



フロップさん

ぐんだん  
ヤサイ軍団

かお  
もう顔もみたくないわ！……なんていわずに、ヤサイさんたちとも、なかよくしないといけないよね。



だい ま おう  
ハクサイ大魔王



キューリマン



ポテト・ボンボン



ハロー・パンプキン




ミラクル・レモンズ



ビッグ・ザ・キャベツ

# コントローラーとボタンのつかいかた



キ―……なにかをえらぶときに押してね。

A ボタン…「先に進むとき」や「えらんだものにきめると  
き」に押してね。

B ボタン…「とりけすとき」に押してね。

C ボタン…『わんわん愛情物語』では使いません。

D ボタン…

START ボタン…ゲームをはじめるときに、タイトル画面で押してね。

「▼」があるときは、Aボタンを押してね！



こんにちは！  
「わんわん 愛情物語」  
の世界によこそ！▼

Aボタンを押すと

さき すす  
先に進むよ！

# はじめかた／あわりかた

## はじめかた

- ① SV-100のスイッチを入れてね。



- ② START オボロを押して!!




おぼ  
覚えているよね。このマークがでたら  
………そう、**A**ボタンを押すんだ！..

- ③ メニューの中から、どれかをえらんで！



きほんのつかいかたは、こんなふうに  
教えてくれるよ！



新しくはじめるとき

前にあそんだ「つづき」をするとき

前にあそんだ内容をコピーするとき

前にあそんだ内容を消すとき


えらんだものにきめるときもⒶボタンを押すんだったね！  
とりけすときはⒷボタンだよ！



「主人公と子犬の日記」をえらんでね！  
日記は3つまで使えるよ！

## 「はじめからあそぶ」をえらんだとき

主人公の名前をきめてね！4文字まで入力できるよ！



「変」に■をあわせてⒶボタンを押すと  
カタカナが入れられるよ！


もう1度Ⓐボタンを押すとひらがなに  
もどるよ！

名前がきまつたら、「終」に■をあわせ  
てⒶボタンを押してね！

子犬の名前をきめるときも、同じやり方だよ！  
覚えておいてね！子犬の名前も4文字まで入力  
できるよ！

さあ、いよいよ  
冒険のはじまり、はじまり～！

## ① SV-100のスイッチを切ってね。



次にあそぶときに、**同じ日記**をえらぶと、やめたときの少し前からつづきができるよ！

# ぐんだん ヤサイ軍団の「いじわる」に負けるな！ ま

ぼうけん　と　ちゅう  
冒險の途中で、「なぞなぞ」や「めいろゲーム」など、  
あの手この手で、じゃまをしてくるの。



遊び方は、それぞれのばめんで教えてくれます。  
はじめて遊びときは、必ず、「ウン！教えて」をえらんで  
Ⓐボタンを押してください。




# シールを作ろう！

シールを作る前に、次のことをたしかめてね。


- ▶ 「シールカートリッジ」は、きちんとSV-100にとりつけてありますか？
- ▶ SV-100のシールカートリッジカバーは、きちんとしまっていますか？

SV-100がうごきましたら、次のことをまもってね！

- ▶ シールカートリッジカバーは、あけないで！
- ▶ シールは、ひっぱらないで！
- ▶ カットボタンは、とまるまでおさないで！



- ① SV-100がとまって、印刷している音がしなくなったら、カットボタンを押してね！



# シールをはろう！


シールは、<sup>つぎ</sup>次のようなところには、はれないよ！

- ひょうめんが、ザラザラしているところ
- 水、あぶら、ほこりなどがついているところ

シールは、<sup>つぎ</sup>次のようなところには、はらないでね。

- 人のからだ
- 「たべもの」や「のみもの」
- 「コップ」や「はし」など□のふれるもの
- たいようの光が、ながいじかんあたるところ
- 雨があたるところ
- シールをはると、ほかの人がこまるところ

① シールを台紙からはがして、はってね！



はったシールをはがすと、はがしたところにシールのノリがのることがあります。

# アフターサービス

## ●修理を依頼されるときは

お買い上げの販売店またはカシオサービスセンターへご依頼ください。

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

## ●あらかじめご了承いただきたいこと

- ・「修理のとき一部代替品を使わせていただくこと」や「修理に代わって同等品と交換させていただくこと」があります。
- ・お客様が保存した「データ内容」や「ゲームの途中経過」などについては保証いたしません。

## ●アフターサービスなどについて、おわかりにならないときは

お買い上げの販売店または本書に記載のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

# カシオサービスセンター

■アフターサービスについては、お買い上げの販売店または下記のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

## 北海道

札幌 〒003 札幌市白石区菊水五条1-19-5  
☎ 011-842-1231

## 東北

青森 〒030 青森市橋本2-13-4  
☎ 0177-74-1920

仙台 〒980 仙台市宮城野区榴岡5-1-35  
☎ 022-256-8822

山形 〒990 山形市諏訪町1-1-1  
☎ 0236-23-4179

## 関東

宇都宮 〒320 宇都宮市西大寛2-1-3  
☎ 0286-34-0398

水戸 〒310 水戸市城南3-10-17  
☎ 0292-25-6985

高崎 〒370 高崎市新町67-1  
☎ 0273-23-1511

埼玉 〒331 大宮市大成町4-83  
☎ 048-666-8567

千葉 〒260 千葉市中央区神明町13-4  
☎ 043-243-1755

東京 〒101 千代田区外神田2-2-18  
(修理) ☎ 03-5294-7011  
(操作説明) ☎ 03-5294-7015

秋葉原 〒101 千代田区神田佐久間町2-15  
☎ 03-5820-9871

多摩 〒190 立川市曙町1-22-17  
☎ 0425-23-3990

横浜 〒231 横浜市中区南仲通3-26  
☎ 045-211-0821

## 信越

長野 〒380 長野市大字稻葉字日詰1592-1  
☎ 0262-22-3322

新潟 〒950 新潟市弁天橋通り3-9-12  
☎ 025-287-1151

## 北陸

金沢 〒920 金沢市南新保町ト52  
☎ 0762-24-0061

## 東海

静岡 〒422 静岡市津島町16-23  
☎ 054-281-8085

名古屋 〒460 名古屋市中区栄4-6-15  
☎ 052-263-0454

## 近畿

京都 〒600 京都市下京区五条通り堀川東入ル  
☎ 075-351-1161

大阪 〒530 大阪市北区天神橋6-3-16  
☎ 06-352-7111

神戸 〒650 神戸市中央区伊藤町119  
☎ 078-392-2145

## 中國

岡山 〒700 岡山市西古松西町9-1  
☎ 086-241-8471

広島 〒733 広島市西区大芝2-14-10  
☎ 082-230-5900

## 四国

高松 〒760 高松市今里町2-21  
☎ 0878-62-5240

## 九州

福岡 〒812 福岡市博多区東比恵2-16-23  
☎ 092-411-2939

熊本 〒862 熊本市健軍1-38-7  
☎ 096-367-0614

鹿児島 〒890 鹿児島市郡元1-1-3  
☎ 0992-56-3573

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

MEMO



**CASIO**

**カシオ計算機株式会社**

〒163-02 東京都新宿区西新宿2-6-1