



とりあつかいせつ めい しょ
取扱説明書

本機をご使用になる前に、必ず、本書をお読みください。
本書は、お読みになった後も、大切に保管してください。

XK-403

CASIO

・も・く・じ・

あうちの人に読んでもらってください	2
シールを作る前に	4
ゲームの世界	6
こんなシールが作れるよ！	8
コントローラーの使いかた	9
ゲームのはじめかた/ストップのしかた	10
えらびながらゲームはすすむよ	11
ヒントとポイント	12
文字の入れかた	14
シールの作りかた	21
シールをはつてね	23
アフターサービス	24
カシオサービスセンター	25

おうちの人に よ 読んでもらってください

健康上のご注意

- ▶ごくまれに、強い光の刺激や光の点滅を受けたりしてい
る、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状
を起こすひとがいるという報告があります。
このような症状のある方がお使いになる場合は、事前に
必ず医師と相談してください。
- また、本機を使用中にこのような症状があきた場合は、
すぐに使用を中止して医師の診察を受けて(受けさせて)
ください。
- ▶本機を長時間使用する場合は、健康のため1時間に10~
15分の休憩をとるようご注意ください。
- ▶「疲れているとき」や「睡眠不足のとき」のご使用は避ける
ようご注意ください。
- ▶テレビ画面からはできるだけ離れてご使用になるようご
注意ください。

ご使用上の注意

- ▶ご使用後は、SV-100のACアダプターをコンセントから必ず抜いてください。
- ▶精密機器ですので、極端な温度条件下での使用や保管および強いショックは避けてください。また絶対に分解しないでください。
- ▶端子部に手を触れたり、水にぬらすなど、汚さないようにしてください。
故障の原因になります。

- ▶ シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の薬品でふかないでください。
- ▶ カセットの着脱時には必ず SV-100 の電源を切ってください。

テレビとの接続

- ▶ 「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方々がおこなってください。
- 接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。

ドリームチェンジやシールカートリッジの着脱

- ▶ 「ドリームチェンジやシールカートリッジの着脱」はきちんと行なってください。
- 着脱方法を誤ると、故障することがあります。特に小さいお子様がご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。
- 接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をご覧ください。

メモリーバックアップ機能

- ▶ このROMカセットには、「ゲームの途中経過」をきろくしておくメモリーバックアップ機能がついています。
- しかし、「むやみに電源スイッチをON/OFFした」、「ROMカセットの着脱方法を誤った」、および「故障・修理」などのときは、きろくされていた内容が消えてしまします。ご注意ください。

本文中にも、「保護者の方々へ」という項目で、注意を記載しています。

お使いになるお子様に、教えてあげてください。


シールを作る前に

かならず、まもってね


◆ 1 時間あそんだら、
10~15分、おやすみしてね。




◆ テレビがめんからは、
できるだけはなれてあそんでね。



◆ 「つかれているとき」や「ねむいとき」は、
あそばないでね。




◆ つかっているときにからだのぐあいが
あかしくなったら、つかうのをやめて
おうちの人にそうだんしてね。




おうちのひとに聞いてね



きかいが、きちんとテレビにつながってるかな？



「ドリームチェンジ」と「シールカートリッジ」が
きちんときかいにとりつけてあるかな？



ほごしゃ かたがた 保護者の方々へ

「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方々
が行なってください。

接続についてよく理解されていないお子様などが行なう
と、感電などの重大事故が発生する危険があります。

また、「ドリームチェンジやシールカートリッジの着脱」
はきちんと行なってください。

誤った着脱方法は、故障の原因になります。特に幼いお
子様がご使用になる場合は、必要に応じて、保護者
の方々が一緒に行なうようにしてください。

接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明
書をご覧ください。

せかい ゲームの世界

「え…わたしがモデルに!?」キミにチャンスがやってきた！レッスンを受けてセンスをみがいて、キミはどんどん売れっ子モデルになっていく。「いつかは花のスーパー・モデルに…」夢をかなえるためだ、どんなにつらいレッスンだつてキミはくじけないよね？そしてその夢が、いつしかキミと天国のパパをつなぐ強いきずなに変わっていく……

コキンちゃん（本名：小金井太滋）



キミをきたえてくれるスクールの先生だ。ちょっとだけきびしいけど、負けずにがんばれ！

山波ケンタ



キミのマネージャーだよ。おもしろいおじさんさ。



ナターシャ



ライバルその1だ。すこし恐そ
うだけど、ほんとうは親切な女
の子なんだ。



ライバルその2だ。負けずぎら
いで明るくて、いつもとっても
元気なのさ。



しゅじんこう
主人公は、わ・た・し！

なまえ せいからく
名前や性格を、キミ自
しんか
身に変えることができ
るよ。

バート=サワケチ

さいのう
キミの才能を見つけてくれた力
メラマン。とってもやさしいひ
とだよ。



パパ



てんごく
天国にいるパパ。がんばるキ
ミをみまもっててくれてい
るにちがいない。



かいがい
いつかは、海外に
い
だって行けるように
なるんだ。

ママ

やさしいママ。いつもキミを
おんせん
応援してくれるよ。



ダケ


がいご
で
外国で出会ったナゾの
まほつか
魔法使い。じつは…

こんなシールが作れるよ！

ひょうじゅん

標準シールカートリッジ (XS-11) をつかってね。


がんばるキミにごほうびとして、ときどきシールが出てくるよ。かならずシールカートリッジをセットしておいてね。



がめん
こういう画面のときシールが作れるよ。

(シールについては21~23ページでくわしくせつめいしてあるよ)

つか コントローラーの使いかた



なにかをえらぶときに押してね。
キー……メッセージの中では、 であらわされるよ。

A ボタン…

があらわれているときや、なにかを決めるときに押してね。

B ボタン…

キャンセルするときに押してね（できないときもあるよ）。

C ボタン…

ドリームチェンジでは使わないよ。

D ボタン…

スナップ写真をシールにするときに押してね。

L(R)は13ページで説明してあるよ。



があるときは A を押して!!

あーあ、やっとテストも終わったし、少し町をぶらぶらして帰ろうっと

ぜつたいだよ。押さないとゲームは進まないよ。

ゲームのはじめかた/ ストップのしかた



どんなことをしたかを、**日記帳**に書いていくんだ。

スイッチオン！



START

を押す



- 新しくはじめるとき
- ストップしているゲーム
をつづけるとき
- 書いてあることをべつの
日記帳にコピーするとき

- 日記帳に書いてあ
ることを消すとき

かならずどれかを消さなきゃいけ
ない。キャンセルできないよ！

日記帳が3つとも書いてあるときは、

どれかひとつを消さないと、**新しい日記**は書けないよ！

ストップのしかた

ゲームは、「家」に帰ってからストップするよ。



日記帳を書
いてから眠
ると…




スイッチオフ！

えらびながらゲームはすすむよ



みぎがわ で
右側に出ることばを「できる
こと」ってよぶよ。この中か
らえらぶんだ。



ここを押すとえらべるよ。

できること

ゲームをストップ
するよ



きがえるのをやめ
るよ

きがえるよ



かしきを変えるよ

かいがい い
海外に行くよ



ほかの場所へ行くよ

きゅうけい室に行くよ



コキンちゃんに教
えてもらうよ

コキンちゃんに見ても
らうよ



服をデザインするよ

ふく しゅ もい
服の種類をえらぶ画
面にもどるよ



じゅ もい
種類をもっとこまかく
わかるよ

み



いえ かえ
家に帰るよ



シールを作るよ



が めん
かってに画面がうごいている!?

START を押さないでいたときだよ。

ゲームをはじめるときは、START を押してね。

ヒントとポイント

くりかえすことがなにより大切。たいせつ

センスがあがれば、しぜんにつぎのステップにすすめるよ。

💡 バイトやレッスンや仕事があわったら、かならず家へかえること。そうしないとゲームがすすまないよ。



スタジオロバート

あそんでばかりいると、いつまで
も次のステップにすすめないぞ。
アルバイトにがんばって！



モデルスクール

レッスンをきちんと受けて、
なんかい何回もきがえてコキンちゃんに見てもらうこと！

ここでサボると、あとで
困ることになるよ。
まじめに勉強しよう。



デザインスクール

💡 とくにデザインスクールでは、なんかい何回もくりかえして、コキンちゃんのアドバイスをしっかりおぼえよう！ そうしないと、いつまでもそつぎようできないよ！




きゅうけい室にもヒントはあるぞ！
ライバルたちからじょうほうを聞き
だそう！

きゅうけい室 (モデルスクール・デザインスクール)



プロダクション



くうこう

このマークがついている
都市に行くんだ。

どんどん仕事をしよう！デザイン
スクールに入ってからも、仕事は
できるよ。
仕事を行った都市にしか、遊び
に行くことはできないんだ。

がんばっていれば、海外へ遊び
に行けるようになるんだ。ロバートさんとくうこうから出かけよう
(ひとりでは行けないから、スタジオロバートによってね)。
ただし、仕事を行ったことのある
都市だけにしか行けないよ。



ここを押すと、ちがう都市が出てくるよ。



ってなあに？



服とかをえらんでいるとき出てくるんだ。

Lボタンを押す
と、前に出てい
た服がまた出て
くるよ。



Rボタンを押す
と、ちがう服が
出てくるよ。

もじい 文字の入れかた



あるところに文字が入るよ。

がかさなっている文字が入る
んだ。



でえらんでから…


A を押すと入るよ。

文字を入れおわつたら…



「あわり」をえらんでから…

↓ A を押すよ。



→ A を押すよ。

1 「りえ」と入れる(ひらがなのとき)

さいしょから文字が入っているけど、気にしないでね。

あいうえおはひふへぼ かぎくけこまみむめも さしすせそやゆよ。。 たちつてとらりるれる なにぬねのわをん。。
あいうえおやゆよっか 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z ♥ ★ ◎ 図
～～…！？ ← → 図

A



あいうえおはひふへぼ かぎくけこまみむめも さしすせそやゆよ。。 たちつてとらりるれる なにぬねのわをん。。
あいうえおやゆよっか 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z ♥ ★ ◎ 図
～～…！？ ← → 図

A



「か」はいらないから…



あいうえおはひふへぼ かぎくけこまみむめも さしすせそやゆよ。。 たちつてとらりるれる なにぬねのわをん。。
あいうえおやゆよっか 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z ♥ ★ ◎ 図
～～…！？ ← → 図

A



け
消しかた
だよ！

ないときは18ページを見てね。み

い 2 「リエ」と入れる(カタカナのとき)

あいうえおはひふへほ
かきくけこまみむめも
さしすせそやゆよ。。
たちつてとらりりれる
なにぬねのわをん。。
あいうえおやゆよ。
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z リエ サイ
～ … ! ? ← → 国

A



アイウエオハヒフヘホ
カキクケコマミムメモ
サシスセソヤユヨ。。
タチツテトラリルレロ
ナニヌネノワヲン。。
アイウエオヤユヨ。
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z リエ サイ
～ … ! ? ← → 国



ひらがなと同じようにして…



リエ



アイウエオハヒフヘホ
カキクケコマミムメモ
サシスセソヤユヨ。。
タチツテトラリルレロ
ナニヌネノワヲン。。
アイウエオヤユヨ。
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z リエ サイ
～ … ! ? ← → 国

A



あいうえおはひふへほ
かきくけこまみむめも
さしすせそやゆよ。。
たちつてとらりりれる
なにぬねのわをん。。
あいうえおやゆよ。
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z リエ サイ
～ … ! ? ← → 国

くはく
い
空白を入れたいな

たとえば すき ってしたいときは…

すき
空白

「すき」のあとに

A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z リエ サイ
～ … ! ? ← → 国

ここをえらんで
Aを押すんだ。

い だくおん はんだくおん 3 「ば」や「ぱ」を入れる(濁音・半濁音)

あいうえおはひふへぼ
かきくけこまみむめも
さしすせそやゆよ。。
たぢつてとらりりれる
なにぬねのわをん。

あいうえおやゆよヵ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z ♥ ★ ◎ 図
～～…！？ ← → 読



あいうえおばびぶべぼ
がぎぐげごまみむめも
ざじすぜそやゆよ。。
たぢづでどらりりれる
なにぬねのわをん。

あいうえおやゆよヵ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z ♥ ★ ◎ 図
～～…！？ ← → 読

「」がついた！

あいうえお**は**ひふへぼ
かきくけこまみむめも
さしすせそやゆよ。。
たぢづでどらりりれる
なにぬねのわをん。

あいうえおやゆよヵ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z ♥ ★ ◎ 図
～～…！？ ← → 読



は

「」がとれた！

あいうえお**ば**ひふへぼ
かきくけこまみむめも
さしすせそやゆよ。。
たぢつてとらりりれる
なにぬねのわをん。

あいうえおやゆよヵ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z ♥ ★ ◎ 図
～～…！？ ← → 読



あいうえおはひふへぼ
かきくけこまみむめも
さしすせそやゆよ。。
たぢつてとらりりれる
なにぬねのわをん。

あいうえおやゆよヵ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z ♥ ★ ◎ 図
～～…！？ ← → 読

おな
い
「」も同じようにして入れられるよ。

4 もじけがないとき文字を消したい

あるときは15ページを見てね。

わたし
が1
ばん
キレイ
なの！
リフ
は、かえら
れるよ。

これを消したい！

消しはじめる文字に■をあわせて…

あいうえおはひふへほ
かきくけこまみむめも
さしすせそやゆよ、。
たちつてとらりるれる
なにぬねのわをん、。
あいうえおきゅょっけ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z ☆ ◇
- I 前 次 ↑ ↓ ← → 署



わたし
が1
ばん
キレイ
なの！
リフ
は、かえら
れるよ。

■を
ひがり
左にうごかすときは ←
みぎ
右にうごかすときは →
うえ
上にうごかすときは ↑
した
下にうごかすときは ↓



あいうえおはひふへほ
かきくけこまみむめも
さしすせそやゆよ、。
たちつてとらりるれる
なにぬねのわをん、。
あいうえおきゅょっけ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z ☆ ◇
- I 前 次 ↑ ↓ ← → 署



わたし
が1
ばん
キレイ
なの！
リフ
は、かえら
れるよ。

ぜんぶの文字が消えるまで空白を入れてね。

5 まちがえちゃった…ときは

「りえ」って入れたいのに、**りお**になつちゃつた！
……でも、だ・い・じょ・う・ぶ。

りお



あいうえお ほひふへぼ
かきくけこまみむめも
さしすせそやゆよ。。
たちつてとらりるれろ
なにぬねのわをん。。
あろうえおやゆよこみ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z ★ ◎ 図
～～…！？ ← → 脱

A

りえ

- を
ひがい 左にうごかすときは ←
みぎ 右にうごかすときは →
うえ 上にうごかすときは ↑
した 下にうごかすときは ↓



あいうえお ほひふへぼ
かきくけこまみむめも
さしすせそやゆよ。。
たちつてとらりるれろ
なにぬねのわをん。。
あろうえおやゆよこみ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z ★ ◎ 図
～～…！？ ← → 脱

A

りえ

6 セリフには漢字も入れられるよ

あいうえおほひふへほ
かきくけこまみむめも
さしすせそやゆよ。。
たちつてとらりりれる
なにぬねのわをん。。
あじきえおやゆよっか
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z ワ ★ ..
← ↑ 前 ↓ ← → 開



あ 惠 安 暗 意 い 医 育 一 寅
引 飲 院 う 古 雨 運 雲 え 泳
駅 円 園 遠 お 橋 王 黄 屋 温
音 か 下 化 何 夏 家 科 歌 火
花 荷 画 会 回 海 界 絵 開 障
貝 外 角 学 楽 活 感 間 館
岸 岩 顔 き 期 燐 気 気 記 起
客 休 宮 急 球 究 級 牛 去 魚
京 強 教 橋 業 局 曲 玉 き 近
金 銀 く 九 苦 真 空 君 け 係
。 帰 前 ↑ ↓ ← → 開

ないときは、漢字は
入れられないよ。

岸 岩 顔 き 期 燐 気 気 記 起
客 休 宮 急 球 究 級 牛 去 魚
京 強 教 橋 業 局 曲 玉 き 近
金 銀 く 九 苦 真 空 君 け 係
。 帰 前 ↑ ↓ ← → 開

ちがう漢字を出した
いときはこれをえら
んでね。

●ひらがなにもどす
ときはこれをえら
んでね。

●前に出た漢字をもう
いちど出したいとき
はこれをえらんでね。


ひらがなと同じようにして漢字を入れてね。

シールの作りかた

さつえいやスナップでどんなシールが
作れるかは、8ページを見てね。



◎シールを作るまえに、SV-100に標準シールカートリッジ (XS-11) をセットしておいてね。



スナップ

D → → A → プリントされるよ

へんなメロディがきこえてきたら…

- ・シールカートリッジはセットされている？
- ・シールがあわっていない？
- ・シールが出口につまっている？


SV-100の取扱説明書をよく読んでたしかめてね。

さつえい

1



2



これでよいですか？

3



△で■を
うごかしてから(A)
お
を押してね。

■があるところをえらぶとなにができるのかを、せつめいしてくれるよ(ズームさつえいもできるよ)。

◎でてくるメッセージをよくよんどうさしてね。

シールをはってね


シールは、^{つぎ}次のようなところには、はることができない。

- ひょうめんが、ザラザラしているところ
- 水、あぶら、ほこりなどがついているところ

シールは、^{つぎ}次のようなところにははらないでね。

- 人のからだ
- 「たべもの」や「のみもの」
- 「コップ」や「はし」など口のふれるもの
- たいようの光が、ながいじかんあたるところ
- 雨があたるところ
- シールをはると、ほかの人がこまるところ

シールを台紙からはがして、はるんだよ。



はつたシールをはがすと、はがしたところにシールのノリ
がのることがあるよ。

アフターサービス

●修理を依頼されるときは

お買い上げの販売店またはカシオサービスセンターへご依頼ください。

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

●あらかじめご了承いただきたいこと

- ・「修理のとき一部代替品を使わせていただくこと」や「修理に代わって同等品と交換させていただくこと」があります。
- ・お客様が保存した「データ内容」や「ゲームの途中経過」などについては保証いたしません。

●アフターサービスなどについて、あわかりにならないときは

お買い上げの販売店または本書に記載のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

そつぎょうテストにうからない！…ときは

あたらしい日記帳をひらいて、他人になりすましてもういちどさいしょからやりなあそう。モデルスクールとデザインスクールでレッスンをうけなあして「よし、もうだいじょうぶだ！」って言えるようになつたら、もとの日記帳にもどってそつぎょうテストにチャレンジだ!!

カシオサービスセンター

■アフターサービスについては、お買い上げの販売店または下記のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

北海道

札幌 〒003 札幌市白石区菊水五条1-19-5
☎ 011-842-1231

東北

青森 〒030 青森市橋本2-13-4
☎ 0177-74-1920

仙台 〒980 仙台市宮城野区榴岡5-1-35
☎ 022-256-8822

山形 〒990 山形市諏訪町1-1-1
☎ 0236-23-4179

関東

宇都宮 〒320 宇都宮市西大寛2-1-3
☎ 0286-34-0398

水戸 〒310 水戸市城南3-10-17
☎ 0292-25-6985

高崎 〒370 高崎市新町67-1
☎ 0273-23-1511

埼玉 〒331 大宮市大成町4-83
☎ 048-666-8567

千葉 〒260 千葉市中央区神明町13-4
☎ 043-243-1755

東京 〒101 千代田区外神田2-2-18
(修理) ☎ 03-5294-7011
(操作説明) ☎ 03-5294-7015

秋葉原 〒101 千代田区神田佐久間町2-15
☎ 03-5820-9871

多摩 〒190 立川市曙町1-22-17
☎ 0425-23-3990

横浜 〒231 横浜市中区南仲通3-26
☎ 045-211-0821

信越

長野 〒380 長野市大字稻葉字日詰1592-1
☎ 0262-22-3322

新潟 〒950 新潟市弁天橋通り3-9-12
☎ 025-287-1151

北陸

金沢 〒920 金沢市南新保町ト52
☎ 0762-24-0061

東海

静岡 〒422 静岡市津島町16-23
☎ 054-281-8085

名古屋 〒460 名古屋市中区栄4-6-15
☎ 052-263-0454

近畿

京都 〒600 京都市下京区五条通り堀川東入ル
☎ 075-351-1161

大阪 〒530 大阪市北区天神橋6-3-16
☎ 06-352-7111

神戸 〒650 神戸市中央区伊藤町119
☎ 078-392-2145

中国

岡山 〒700 岡山市西古松西町9-1
☎ 086-241-8471

広島 〒733 広島市西区大芝2-14-10
☎ 082-230-5900

四国

高松 〒760 高松市今里町2-21
☎ 0878-62-5240

九州

福岡 〒812 福岡市博多区東比恵2-16-23
☎ 092-411-2939

熊本 〒862 熊本市健軍1-38-7
☎ 096-367-0614

鹿児島 〒890 鹿児島市郡元1-1-3
☎ 0992-56-3573

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

MEMO

MEMO

MEMO

CASIO

カシオ計算機株式会社

〒163-02 東京都新宿区西新宿2-6-1