ATMEGA328

RST D0 A4 D1 A3 D2 A2 D3 A1 D4 A0 GD V+ Vrf X1 V+ X2 D13 D5 D12 D6 D11 D7 D10 D8 D9

28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15
PC5 PC4 PC3 PC2 PC1 PC0 aGD aRF aV+ PB5 PB4 PB3 PB2 B1
PD0 PD1 PD2 PD3 PD4 VCC GND PB6 PB7 PD5 PD6 PD7 B0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14