upixels 优象®

解码例程注释补充说明

序号		包数据	内容说明
1	包头	0xFE	数据包的开始标识
2		0x0A	数据包字节数(固定值 0x0A)
3		flow_x_integral 的低字节	int16_t 类型, X 像素点累计时间内的累加位移。
4	光 流 激 光	flow_x_integral 的高字节	(radians*10000)[除以 10000 乘以高度(mm)后为实际位移(mm)]
5		flow_y_integral 的低字节	int16_t 类型,Y 像素点累计时间内 的累加位移,(radians*10000)[除以
6		flow_y_integral 的高字节	10000 乘以高度(mm)后为实际位移 (mm)]
7	数 据	integration_timespan 的低字节	 uint16_t 类型 ,上一次发送光流数据 到本次发送光流数据的累计时间
8	结 构 体	integration_timespan 的高字节	(us)
9		激光测距的低字节	uint16_t 类型,激光测距距离(mm), 比如低字节为 0x12,高字节为
10		<mark>激光测距的高字节</mark>	0x08,则激光测距距离为 0x0812=2066mm
11		valid	uint8_t 类型,状态值:0(0x00)为光 流数据不可用,245(0xF5)为光流数 据可用
12		激光测距的置信度	uint8_t 类型,激光测距置信度,比如 0x64 表示激光测距置信度为100%
13	校验值	XOR	3-12 字节异或
14	包尾	0x55	数据包的结束标识(固定值 0x55)

^{1、}以优象光流+TOF 版本协议为例,查阅<优象 319、302GS 和 306GS 模块使用说明>中:

upixels 优象®

2、截取一段 319 的输出数据如: 0xFE, 0x0A, 0x02, 0x00, 0xFE, 0xFF, 0x20, 0x4E, 0xFD, 0x09, 0xF5, 0x00, 0x6C, 0x55 按照上表解析,而<湖南优象科技有限公司光流模块 319&306GS&302GS 解码例程>中循环调用 up_parse_char 函数即实现这个解析,最终得到结果:

flow_x_integral 的低字节为 0x02

flow_x_integral 的高字节为 0x00

flow_y_integral 的低字节为 0xFE

flow_y_integral 的高字节为 0xFF

integration_timespan 的低字节为 0x20

integration_timespan 的高字节为 0x4E

激光测距的低字节为 0xFD

激光测距的高字节为 0x09

valid 为 0xF5

激光测距的置信度为 0x00

- 3、以上面得到的 flow_x_integral=0x0002 即 2rad,integration_timespan=0x4E20 即 20000us 即 20ms 为例 ,由于放大了 10000 倍因此 20ms 内角位移为 2/10000rad=0.0002rad:进而可以计算:
- (1)、直接计算角速度 rad/ms: 0.0002rad/20ms
- (2)、结合高度信息计算 20ms 的实际位移 mm: 0.0002rad*高度 mm
- (3)、结合高度信息计算实际速度 mm/ms: (0.0002rad*高度 mm)/20ms