תוכן עניינים:

עבדה:	מושאי המ A
2	
2: KL25Z128VLK4 DMA module – כנה	C. שאלות הי
זרת קוד לדוגמא:	תרגול בע D
יי – כתיבת קוד המערכת (באופן גנרי ופורטאבילי):	הלק מעש.E
6	צורת הגע F
96 דוח מסכם:	. פורת הגע

DMA (Direct Memory Access)

בושאי המעבדה: A.

בניסוי מעבדה זה נעסוק בנושא DMA.

באופן כללי בעזרת מודול DMA נוכל להעביר בלוקי מידע ממודלי-חומרה (peripheral hardware) או מהזיכרון אל מודלי-חומרה או לזיכרון וזאת ללא שימוש ב- CPU. מאחר ומבחינה סטטיסטית העברת מידע רב היא בעלת התנהגות לוקאלית (המידע מתפרס על פני ערכי כתובות סמוכים) שימוש ב- CPU מיותר ו"גוזל" זמן והספק יקרים הנדרשים לצורך ייבוא נתונים.

בבקר MSP430 ישנו מודול DMA אחד בעל שלושה ערוצים שונים בלתי-תלויים, כאשר בו זמנית ניתן להפעיל רק אחד מהם. קובצי קוד לדוגמה בשימוש DMA נמצאים במודל.

B. חומר הכנה למעבדה:

- DMA של הפרקים 22,23 בספר הבקר "KL25 Sub-Family User Manual" סיכום הנמצא ב- MOODLE של הפרקים 22,23 בספר הבקר "Controller, DMAMUX
 - להפעיל את הקוד לדוגמא ולהבין אותו לעומק.
 - על בסיס הנ"ל לבצע את מטלת המעבדה.

:KL25Z128VLK4 DMA module – שאלות הכנה.

: DMA מודול

- 1) הסבר/י בפירוט את המוטיבציה לשימוש ב DMA ביחס ל- CPU לצורך העברת נתונים (מהו ה Tradeoff).
 - . הסבר/י בפירוט את שיטות המעון, רשמו דוגמה מתאימה עבור כל אחת מהשיטות.
- 3) הסבר/י בפירוט את השיטות להעברת מידע בשימוש DMA, רשמו דוגמה מתאימה עבור כל אחת מהשיטות.
- 4) הסבר/י בפירוט את המושג circular buffer. האם השדות DSIZE ,SSIZE חייבים להיות שווים ומה השפעתם על circular buffer.
 - ומה שימושו. DMA DSR BCRn[DONE] ומה שימושו. $^{\prime}$
 - 6) הסבר/י באילו תנאים תתבצע בקשת פסיקה של מודול DMA.
 - 7) הסבר/י את תפקיד ביט DMA_DCRn[LINKCC]. רשום/י דוגמה לצורך בשימוש ביט זה.

מודול DMAMUX0:

- 1) הסבר/י באופן כללי, מה משמש המודול DMAMUXO.
 - 2) מנה/י את אופני העבודה והסבר/י את יעודם.
- 3) סווג/י את סוגי המקורות בכניסה למודול DMAMUX0 ואת ייעודם.


D. תרגול בעזרת קוד לדוגמא:

בדוגמה זו, נעביר מידע ממודול ADC0 ישירות למערך נתונים הנמצא בזיכרון RAM. בעזרת מודול ADC0 נדגום מתח אנלוגי מפין PTB0 בשימוש נגד משתנה (מדידת מתח אנלוגי בתחום ADC0 נדגום מתח אנלוגי מפין של vov - 3.3v דרך רגל הבקר כמופיע באיור) ואת ערך הדגימה נעביר בעזרת DMA לתא במערך שם value (בגודל 8 תאי int).

- תזמון קצב ביצוע הדגימות יהיה **דגימה אחת לשנייה**, בעזרת שעון PIT. הטריגר לביצוע הדגימה הוא בתוכנה בעזרת כתיבה לרגיסטר ADCO_SC1A בתוך ISR של ה- PIT. לצורך חיווי ביצוע הטריגר נבצע פעולת הדלקה לסירוגין בין שני הלדים הירוק והאדום, בכל כניסה ל- ISR של ה- PIT.
 - היא באורך 16 ביט. ADC0 דגימת •
- ה- CPU מבצע את ה- ISR של DMA0 בכל פעם שערך BCR מגיע ל-0 (למעשה בסיום כל דגימה. ניתן ISR מבצע את ה- ISR של ISR בכל פעם שערך אלא בעזרת טריגר חומרה כפי שלמדתם בפרק ADC, בצורה זו ניתן לגרום לבצע דגימות ללא טריגר תוכנה אלא בעזרת טריגר חומרה כפי שלמדתם בפרק ISR של DMA_DCR0[CS] של ISR כל n דגימות), במיוחד שאופן העבודה הוא PWA להיכנס ל- ISR של DMA כל חדגימות).
 - בסיום רצף של שמונה דגימות המועברות ממודול ADC0 לזיכרון בעזרת DMA ה- CPU נכנס לפעולה
 מיצוע של שמונה הדגימות ומכניס לתוך משתנה avg.

מדידת המתח תיעשה בצורה הבאה:


נחבר נגד משתנה של 500k Ω (כמתואר באיור). ההתנגדות בין רגליים 1,3 היא קבועה וערכה הוא 500k Ω ההתנגדות בין הרגליים 2,3 או 2,1 היא התנגדות משתנה ואפשרית בטווח של 1Ω - 1Ω - 1Ω כתלות בסיבוב הזרוע. סכום ערכי 2 ההתנגדויות המשתנות הוא 1Ω - 1Ω כלומר: 1Ω - 1Ω ההתנגדויות המשתנות הוא 1Ω - 1Ω כלומר: 1Ω - 1Ω ההתנגדויות המשתנות הוא 1Ω - 1Ω ההתנגדות המשתנות הוא 1Ω - 1Ω החנגדות המשתנות הוא 1Ω - 1Ω - 1Ω החנגדות המשתנות הוא 1Ω - 1Ω החנגדות המשתנות הוא 1Ω - 1Ω החנגדות המשתנות הוא 1Ω - 1Ω הוא המשתנות הוא 1Ω - 1Ω - 1Ω - 1Ω החנגדות המשתנות הוא 1Ω - 1Ω



.RESET מעבר לתחילת התוכנית ניתן ללחוץ על לחצן

תזכורת:

האיור הבא מתאר את חיבור RGB led בכרטיס הבקר.



<u>חלק מעשי – כתיבת קוד המערכת (באופן גנרי ופורטאבילי):</u> E

הקדמה:

בניסוי זה, נממש מערכת בעלת יכולת של הקלטת צלילים בעזרת Keypad והשמע נגינה דרך Buzzer (זמזם). כידוע לכם, זמזם זהו רכיב אלקטרוני אשר כניסתו היא אות ריבועי בתדר משתנה ומוצאו צליל (tone) בתדר הכניסה. תדר הצליל נובע מרעידות של ממברנה (קול נוצר כאשר גוף מתנודד מהר, כך שכתוצאה מתנודתו נוצר גל מתקדם בתווך החומרי) בתדר אות הכניסה בדומה לפריטה על מיתר של כלי נגינה.

כשפורטים על מיתר של גיטרה למשל, תדר התנודות הוא פונקציה של אורך המיתר, עוביו, מתיחותו וסוג החומר ממנו הוא עשוי. כמו בכלי נגינה אנו נוכל בעזרת שינוי תדר אות הכניסה של הזמזם (אות PWM עם Duty Cycle = 50%) לשלוט על הצליל היוצא ממנו, וכך להפיק מנגינה מבוססת tones כרצוננו.

בערה: רוחב הפס של תדרי הקול אותם מסוגל לשמוע האדם נעים בתחום 20Hz – 20kHz <u>הערה</u>: רוחב הפס של תדרי הקול אותם מסוגל לשמוע האדם נעים בתחום

<u>דרישת חיבורי החומרה:</u>

- הלחצנים PB2 PB0 מחוברים לרגלי הבקר P1.0 − P1.2 בהתאמה
- מסך LCD נדרש לחבר את D7-D4 לרגליים P1.7-P1.4 בהתאמה (אופן עבודה של ה- LCD בארבע סיביות של מידע) + שלושת קווי הבקרה של ה- LCD לרגליים P2.7, P2.6, P2.5 (קוד עבור LCD נתון במודל, עליכם לעדכנו לצרכיכם).
 - Buzzer -ל (PWM) Output compare במצב של P2.2 רגל P2.2 רגל
 - חיבור ה- Keypad לרגלי PORT כלשהוא לבחירתכם תחת שיקולים הנדסיים (חיבור ישירות לכרטיס (Keypad לרגל P2.1 (ראו נספח בנושא Keypad)
- ארכיטקטורת התוכנה של המערכת נדרשת להיות מבוססת Simple FSM (כמתואר בדו"ח מכין 1) המבצעת
 אחת מתוך ארבע פעולות בהינתן בקשת פסיקה חיצונית של לחיצת לחצן מתוך שלושת הלחצנים.
- שוד המערכת נדרש להיות מחולק לשכבות כך שהוא יהיה נייד (portable) בקלות בין משפחות MSP430
 ע"י החלפת שכבת ה- BSP בלבד.
- כתיבת פונקציות ה driver של ה LCD וה- Keypad צריכות להיות ממוקמות ב HAL בעוד שפונקציה לכתיבת API מחרוזת / קלט מחרוזת המבוססת עליהן צריכות להיות ממוקמת בשכבת ה API .
- טרם שלב כתיבת הקוד נדרש לשרטט גרף דיאגרמת FSM מפורטת של ארכיטקטורת התוכנה של המערכת ולצרפה לדו"ח מכין. המצבים אלו הצמתים והקשתות אלו המעברים ממצב למצב בגין בקשות פסיקה.
 - ברוטינת שירות של בקשות poling <u>תזכורת: אסור לבצע השהייה ע"י שימוש</u> ב poling למעט עבור debounce ברוטינת שירות של בקשות פסיקה בגין לחצנים.

דרישת מבנה המערכת מבוססת גישת Simple FSM:

נדרש להגדיר ארבעה מערכים סטטיים בשכבת ה main מטיפוס int מטיפוס main מערכים סטטיים בשכבת ה מדרש להגדיר ארבעה מערכים סטטיים בשכבת המנגינות הנתונות בנספח Tones based music ומערך סטטי נוסף את רצף הטונים לניגון שלושת המנגינות הנתונות בנספח Keypad.

- התווים בארבעת המערכים יהיו מיוצגים ע"י תדר הגל הריבועי המרכיב את התו.
 - . משך זמן ניגון כל תו נגינה הינו 345msec •
- $song_i$ גודל מערכי #define גודל כל אחד מהמערכים הנ"ל נדרש להיות נפרד ומנוהל בצורה גנרית בשימוש. recorder הוא 32.

:(state=idle=0)

בלחיצת RESET או בסיום ביצוע כל המצבים, הבקר נמצא/חוזר למצב שינה (Sleep Mode).

בלחיצה על לחצן PB0):

נדרש לממש tone recorder . נדרש להדפיס בקשה למשתמש דרך ממשק מתאים על גבי מסך ה- LCD , לנגן . נדרש . נדרש מצורפים). במהלך הנגינה נדרש (באמצעות הקלדה) עד מקסימום 32 תווים דרך ה- Keypad (הסבר בנספחים מצורפים). במהלך הנגינה נדרש לבצע חיווי למשתמש באמצעות ה- Buzzer ולאחסן במערך *recorder* את תווי המנגינה שמכניס המשתמש הכוללת את כמות התווים שהוקלטו.

<u>הערה:</u> המצב מוגדר להסתיים בלחיצה על לחצן המשויך למצב אחר.

בלחיצה על לחצן (state=2) PB1:

נדרש לממש Audio player. נדרש להדפיס בקשה למשתמש דרך ממשק מתאים על גבי מסך ה- LCD , לבחירת המערכים *song1, song3, recorder* באמצעות ה- Keypad (שורה לכל מנגינה מתוך ארבעת המערכים PB2).

נגינת השיר תתבצע העברת בלוק מידע ממערך בזיכרון RAM למודול TimerB (להפקת אות מוצא ריבועי) בעזרת CPU, ללא שימוש ב- CPU כאשר אופן DMA Transfer Mode נתון לבחירתכם תחת ביצוע מטבי של דרישות המשימה CMA נתון לבחירתכם תחת ביצוע מטבי של דרישות המשימה כלומר, העברת המידע תהיה בנפרד תא אחר תא במערך לרגל P2.2 בעזרת מודול TimerB בשימוש PMA ותזמון המעבר יהיה בעזרת טריגר של מודול PIT במרווחי זמן של 345ms.

הערה: המצב מוגדר להסתיים בלחיצה על לחצן המשויך למצב אחר.

F. צורת הגשה דוח מכין:

- הגשת מטלת דוח מכין תיעשה ע"י העלאה למודל של תיקיית zip מהצורה id1_id2.zip (כאשר id1 < id2), רק הסטודנט עם הת"ז id1 מעלה את הקבצים למודל.
 - התיקייה תכיל את שני הפרטים הבאים בלבד:
 - מכין מכין "ח מכין pre_lab_x.pdf מכיל תשובות לחלק תיאורטי דו"ח מכין ✓
- (*.c של <u>קובצי sources מכילה שתי תיקיות, אחת בשם Sources של קובצי source (</u>קבצים עם סיומת .*). עוקייה בשם Project_Headers של <u>קובצי header</u>

G. צורת הגשה דוח מסכם:

- הגשת מטלת דוח מכין תיעשה ע"י העלאה למודל של תיקיית zip מהצורה id1_id2.zip (כאשר id1 < id2), רק הסטודנט עם הת"ז id1 מעלה את הקבצים למודל.
 - התיקייה תכיל את שני הפרטים הבאים בלבד:
 - תכיל תיאור והסבר לדרך הפתרון של מטלת זמן אמת. final_lab_x.pdf קובץ √
- (*.c של <u>קובצי sources אחת בשם Sources) אחת בשם CW מכילה שתי תיקיות, אחת בשם Project_Headers</u> של השנייה בשם header של <u>קובצי Project_Headers</u>

בהצלחה