# תוכן עניינים:

	2
חומר הכנה למעבדה:	2
תיאור קוד לדוגמא:	2
שאלות הכנה – נדרש להגיש במודל באופן מקוון עד למפגש המעבדה:	3
מטלת המעבדה:	4
צורת הגשה דוח מכין:	5
עורת הנשה דוח מסכח:	

# Analog-to-Digital Converter (ADC) and Digital-to-Analog Converter (DAC)

#### :. נושאי המעבדה A

בניסוי מעבדה זה נעסוק בנושא ADC ו- ADC. בבקר אתו אנו עובדים KL25Z128VLK4 ישנם:

- מודול אחד בשם ADC0 להמרת אות מתח אנלוגי לערך דיגיטאלי.
- מודול אחד בשם DAC0 להמרת ערך דיגיטאלי לאות מתח אנלוגי. •

העקרונות זהים לאלו אשר למדתם במעבדת קורס "מבוא למחשבים".

## B. חומר הכנה למעבדה:

- "KL25 Sub-Family User Manual" בספר הבקר ◆
  - ADC חומר לקריאה עבור

Chapter 28 עמודים 457 – 486 (**להתמקד בהבנת עקרון פעולה**, אין צורך לדקלם את מה שכתוב) Chapter 3 ועמודים 200-201 ,

- עמ' 208 (עמ' 545 537) Chapter 30 (ADC רק במידה וסיימתם עבור DAC) ועמ' 545 ↔
  - להפעיל את הקוד לדוגמא ולהבין אותו.
  - על בסיס הנ"ל לבצע את מטלת המעבדה.

#### .C תיאור קוד לדוגמא:

<mark>הערה:</mark> קוד לדוגמה מכיל עבודה מול הרכיב הפריפריאלי בלבד (אינו מחולק לשכבות ואינו מבוסס פרדיגמת תכנון simple FSM כפי שנדרש מכם בביצוע המשימה).


(ADC במדידת מתח אנלוגי בתחום של 0v - 3.3v דרך רגל הבקר (כמובן שנדרש לקנפג אותה למצב 0v - 3.3v) מתוך (מצב כבוי לא נחשב) RGB נוכל לשלוט צבע לד

ירוק, כחול, תכלת, אדום, כתום, ורוד, לבן



©Hanan Ribo

RGB LED	KL25Z128	Pin Alternation
Red Cathode	PTB18	ALT3 = <b>TPM2_CH0</b>
Green Cathode	PTB19	ALT3 = <b>TPM2_CH1</b>
Blue Cathode	PTD1	ALT4 = <b>TPM0_CH1</b>




- את המתח הנמדד נוציא דרך רגל PTE30 מוצא מודול DAC0 (ניתן לבדוק במכשיר ה- DMM).
- אלגוריתם נקנפג את מודול ADC כך שטווח מתחי הרפרנס 0v = 3.3v = 0 יחולקו ל-  $2^{12}$  רמות מתח. תוצאת הדגימה היא מספר בינארי בתחום 0 = 0 (ירוק 0 ביותר, לבן תחום גבוה ביותר). RGB להדלקת לד
  - $0 \leq Sampling\ Value \leq 0x249$  בצבע ירוק עבור תחום ראשון RGB דוגמה הדלקת לד
    - מדידת המתח תיעשה בצורה הבאה:

נחבר את רגל PTE20 למוצא נגד משתנה של הנמצא על גבי כרטיס ההרחבה (חיבור jumper).

# <u>תזכורת כללית:</u>

ההתנגדות בין רגליים 1,3 היא קבועה וערכה הוא 500k $\Omega$ 

ההתנגדות בין הרגליים 2,3 או 2,1 היא התנגדות משתנה ואפשרית בטווח של  $\Omega$  -  $\Omega$  -  $\Omega$  כתלות בסיבוב הזרוע. סכום ערכי 2 ההתנגדויות המשתנות הוא  $\Omega$  -  $\Omega$  -  $\Omega$  כלומר:  $\Omega$  -  $\Omega$  -



• מעבר לתחילת התוכנית ניתן ללחוץ על לחצן RESET.

#### <u>הסבר למימוש התוכנית לדוגמא:</u>

- נקנפג את שלושת רגלי הבקר המחוברות ללד RGB למצב GPIO.
  - נקנפג את מודול ADC (ישנה הערה ליד כל שורת קינפוג)
- נקנפג את טיימר PIT לביצוע פסיקה כל 1msec לצורך ביצוע פקודת דגימה באופן ידני (כמובן שניתן לקנפג לצורת דגימה מחזורית או לצורת דגימה מחזורית הנשלטת ע"י חומרה) בתוך ISR.
  - בעבע מתאים. RGB של מודול ADC נבצע בדיקת תחום ערך הדגימה והדלקת לד RGB בצבע מתאים.

# .D <u>שאלות הכנה – נדרש להגיש במודל באופן מקוון עד למפגש המעבדה:</u>

#### : <u>ADC מודול</u>

- . differential and single-ended Output modes הסבר את המושגים (1
- 2) הסבר בפירוט את המושג רזולוציית הדגימות של מודול ADC ואיך היא נקבעת.
  - ADC הסבר איך נקבע מקור שעון מודול (3
- פרט מהם אופני Trigger Mode לביצוע דגימה, מהי צורת הקינפוג שלהם, מה היתרון בכל אחת מהם ולאיזה שימוש (4 היא מתאימה.
  - 5) הסבר את תכונות המודול compare function .Hardware average ומה שימושן?
- $0xBB8 \le RA \le 0xC1C$  כל פעם שמתקיים: ADC רשום אלו רגיסטרים יש לקנפג וכיצד, על מנת קבל פסיקת מודול (6
  - .t<sub>sample time</sub> ומה משך הדגימה, רשום מהו תדר השעון ADCK ביחס לקוד לדוגמא, רשום מהו תדר השעון

### E. מטלת המעבדה:

### להלן תיאור צורת החיבורים הנדרשת בכרטיס ההרחבה לבקר KL25Z:

- הלחצנים PB1 PB0 מחוברים לרגלי הבקר P1.0 P1.1 בהתאמה
- כניסה אנלוגית נדרש לחבר לרגל הבקר P1.3 כניסה של אות מחזורי (אות משולש, ריבועי, סינוס, וכו')
   ממחולל האותות בתוך טווח המתח Ov-Vcc ובתדר של עד 1khz
- מסך LCD נדרש לחבר את D7-D4 לרגליים P1.7-P1.4 בהתאמה (אופן עבודה של ה- LCD בארבע סיביות של מידע) + שלושת קווי הבקרה של ה- LCD לרגליים P2.7, P2.6, P2.5 (קוד עבור LCD נתון במודל, עליכם לעדכנו לצרכיכם).
- בערכת הפיתוח במעבדה Vcc (בשונה מערכת הפיתוח במעבדה Vcc=3.3v) בחרה: מתח Vcc בערכת הפיתוח במעבדה Vcc=3.3v) והוא תלוי לאיזה מחשב מחוברת ערכת הפיתוח (קיימת שונות של מתח ה- Vcc בחיבור בין מחשבים שונים). כדי לבדוק את ערך Vcc במדויק, זאת ניתן למדוד מהי רמת מתח המוצא של ה- '1' לוגי מאחד הפורטים.
  - ארכיטקטורת התוכנה של המערכת נדרשת להיות מבוססת Simple FSM (כמתואר בדו"ח מכין 1) המבצעת ארכיטקטורת התוכנה של המערכת נדרשת פסיקה חיצונית של לחיצת לחצן מתוך הגדרת הלחצנים.
    - קוד המערכת נדרש להיות מחולק לשכבות כך שהוא יהיה נייד (portable) בקלות בין משפחות שונות של הבקר ע"י החלפת שכבת ה- BSP בלבד.
- טרם שלב כתיבת הקוד נדרש לשרטט גרף דיאגרמת FSM <u>מפורטת</u> של ארכיטקטורת התוכנה של המערכת ולצרפה לדו"ח מכין. המצבים אלו הצמתים והקשתות אלו המעברים ממצב למצב בגין בקשות פסיקה.
  - שות שירות של בקשות פסיקה debounce אסור לבצע השהייה ע"י שימוש ב poling למעט עבור ברוטינת שירות של בקשות פסיקה בגין לחצנים.

#### להלן דרישת מצבי המערכת:

(state=idle=0): הבקר נמצא/חוזר למצב שינה (Sleep Mode).

# בלחיצה על <u>לחצן PB0 (state=1)</u>:

נדרש להדפיס את ערכי Vmin, Vmax של אות המתח הנדגם מהמחולל בצורה דינאמית ורציפה כך שערכים אלו בלבד יתעדכנו בהתאם לשינוי אות המוצא של המחולל על גבי מסך LCD כמתואר באיור, ללא הצגת היסטוריית בלבד יתעדכנו בהתאם לשינוי אות המוצא של יותר מ  $\pm 3\Delta v$ . ערכי המתח הנמדדים יהיו ברמת דיוק של 2 המדידות וללא רעשים (התחשבות בשינויים של יותר מ  $\pm 3\Delta v$ ). ערכי המתח הנמדדים יהיו ברמת דיוק של 2 ספרות אחרי הנקודה (ייצוג המספרים יהיה בנקודה קבועה בשימוש Q format - הגדרת הטיפוס לבחירתכם, תחת שיקול הנדסי מתאים).

Vmin = value [v]
Vmax = value [v]

המצב מוגדר להסתיים בלחיצה על לחצן המשויך למצב אחר.

# בלחיצה על לחצן PB1 (state=2):

נדרש למדוד בעזרת הסקופ את תדר הדגימה של הבקר.

כיצד נבצע זאת ? נבחר רגל בקר פנויה במצב OPIO output ונחבר אליה את ערוץ הסקופ.

נבצע toogle לרגל זו ע"י פעולת XOR עם 1 (כתיבת 1 ל PTOR ברגל המתאימה) בשורת הקוד בה מתבצע trigger לדגימה בכל פעם, כך נקבל אות ריבועי מחזורי שתדר הדגימה שווה לחצי מחזור שלו.

בדיקה: נא וודאו שתדר האות הריבועי הנמדד מתאים לקינפוג תדר הדגימה בקוד שלכם.

המצב מוגדר להסתיים בלחיצה על לחצן המשויך למצב אחר.

#### F. צורת הגשה דוח מכין:

- הגשת מטלת דוח מכין תיעשה ע"י העלאה למודל של תיקיית zip מהצורה id1\_id2.zip (כאשר id1 < id2), רק הסטודנט עם הת"ז id1 מעלה את הקבצים למודל.
  - התיקייה תכיל את שני הפרטים הבאים בלבד:
  - מכיל תשובות לחלק תיאורטי דו"ח מכין pre\_lab<sub>x</sub>.pdf קובץ ✓
- (\*.c קבצים עם סיומת CW של <u>קובצי sources אחת בשם Sources אחת בשם CW ה</u>עייה בשם CW מכילה שתי תיקיות, אחת בשם Project\_Headers של <u>קובצי header</u> של <u>קובצי Project\_Headers</u>

#### G. צורת הגשה דוח מסכם:

- הגשת מטלת דוח מכין תיעשה ע"י העלאה למודל של תיקיית zip מהצורה id1\_id2.zip (כאשר id1 < id2), רק הסטודנט עם הת"ז id1 מעלה את הקבצים למודל.
  - התיקייה תכיל את שני הפרטים הבאים בלבד:
  - מכיל תיאור והסבר לדרך הפתרון של מטלת זמן אמת. final lab<sub>x</sub>.pdf קובץ  $\checkmark$
- (\*.c קבצים עם סיומת <u>source קובצי sources</u>) אל קובצי של העייה בשם ריקיות, אחת בשם אחת בשם ריקיות, אחת בשם ריקיות היקיות בשם ריקיות היקיות בשם ריקיות היקיות בשם ריקיות בשם ריקיות היקיות בשם ריקיות היקיות היקיות בשם ריקיות בשם

# בהצלחה