<u>תוכן עניינים:</u>

A. הקדמה:	2
.B. חומר הכנה למעבדה:	
בו חוק סוגר כנכבוניקה (כניגב פניפניופיומו איס פובוססוניבון. בסבבוי)	
·	s 5

Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART0)

A. <u>הקדמה:</u>

בתרגיל זה עליכם ליצור תקשורת בין מחשב PC ולבין בקר מסוג MKL25Z128 (בערכת פיתוח אישית). עליכם להגדיר בכל צד (מחשב, בקר) את ההגדרות המתאימות לצורך ביצוע התקשרות בניהם.

באופן פיזי, חיבור התקשורת בין המחשב לבקר נעשה דרך חיבור USB הקיים בערכה (דרכו אתם מתחברים לסביבת הפיתוח IAR לצורך פיתוח קוד המערכת – Debug , Active application). באופן כללי, ישנו צ'יפ על הכרטיס המבצע IAR הפיתוח Gebug לפרוטוקול טורי JTAG עבור עבור תמיכה בפעולת Debug והמרה לפרוטוקול טורי SS-232 עבור תמיכה בתקשורת טורית אסינכרונית עם הבקר בשימוש רכיב UART פריפריאלי (בעזרת פרוטוקול המגדיר את שכבת (Data-Link) ובצד המחשב בעזרת פרוטוקול RS-232 (מגדיר את השכבה הפיזית).

באופן פרטני עבור בקר מסוג MKL25Z128, דרך חיבור USB מתבצעת בפועל תקשורת מול המחשב דרך חיבור פנימי לרגלי הבקר PTA1-RX , PTA2-TX – **אין לכם צורך לחבר כלום מלבד כבל USB רק זכרו שרגלי הבקר P1.1, P1.2 תפוסים עבור התקשורת**).

- צד בקר התקשורת בצד הבקר תהיה בעזרת מודול UART, הקוד יהיה מבוסו interrupt driven בשידור וקליטה. כלומר עליכם לכתוב תוכנית שתומכת בשידור וקליטה בשימוש פסיקות בלבד (ראו באתר המודל קודים לדוגמה תחת לשונית Personal Evaluation Kit).
 - צד מחשב בעזרת כתיבת אפליקציה על גבי המחשב המבוססת קוד בשפה עילית לבחירתכם, <u>כגוו</u>:
 Python סכוב היוד לדוגמה מבוסס C#, MATLAB,Python, C++,C,JAVA, etc
 צד בקר + צד מחשב). באופן כללי, בכל לחיצת תו במקלדת המחשב, נשלח תו מהמחשב לבקר.




Figure 1 – USB to UART adaptation

B. חומר הכנה למעבדה:

- .1 הרצאה פרונטלית תיאורטית ע"י מרצה הקורס.
- .Chapter 39 לקרוא את כל "FRDM-KL25Z User's Manual" בקובץ כרטיס הבקר.
 - .3 להפעיל את הקוד לדוגמא ולהבין אותו.
 - .4 חידוד הנושאים בשעות הקבלה של המדריכים.
 - .5 על בסיס הנ"ל לבצע את מטלת המעבדה.

C. <u>שאלות הכנה:</u>

- 1. הסבר את אופן הפעולה של הרכיב הפריפריאלי UART ומהי מטרת שימושו.
- 2. הסבר את השוני בין UART ו- RS-232 וכיצד כל אחד מהם מתאים למודל שבע השכבות.
 - מהי מטרת השימוש ב- Parity Bit וכיצד מטפלת בכך המערכת. 3
 - Modulation-ו Baud Rate הסבר את המושגים
 - במצב של קליטה, כיצד קובעת המערכת את ערכו של כל ביט במידע שמתקבל. .5
 - .6 הסבר ופרט את מבנה ופעולת בקר הפסיקות עבור <u>קליטה ושידור.</u>
- 7. עבור 9600-8N1 (שמשמעותו '8' סיביות מידע 'N' , ללא סיבית זוגיות, '1' אורך סיבית הסיום היא (משך הזמן , 'D' של סיבית יחידה בתדר 9600bps). רשום את הרגיסטרים וערכם לצורך ביצוע דרישות אלו.

D. תרגיל קוד לדוגמה:

בצד המחשב נכתוב אפליקציה מבוססת פרמטרים 9600-8N1. בצד הבקר נעבוד באופן עבודה UARTO ונחבר את openSDA בצד המחשב דרך כבל USB (בחיבור OpenSDA).

בלחיצה על לחצן PTD7 תצא הודעה לביצוע Echo. בלחיצת תו במקלדת המחשב יופיעו 2 תווים (אחד שנשלח מהמחשב לבקר ואחד שנשלח בחזרה מהבקר למחשב).

הסבר: בכל לחיצת תו במקלדת המחשב נשלח תו מהמחשב לבקר. בקליטת תו זה בבקר, הבקר שולח את התו הנקלט חזרה למחשב.

ב. <u>חלק יישומי – כתיבת קוד (<mark>על גבי ערכת הפיתוח האישית מבוססת בקר KL25Z):</u></u></mark>

ארכיטקטורת התוכנה של המערכת נדרשת להיות מבוססת Simple FSM המבצעת קטע קוד השייך לאחד ממצבי PC המערכת בהינתן בקשת פסיקה המגיעה ממחשב PC לבקר דרך ערוץ התקשורת למודל

קוד המערכת נדרש להיות מחולק לשכבות כך שהוא יהיה נייד (portable) בקלות בין משפחות KL25Z ע"י החלפת שכבת ה- BSP בלבד.

- טרם שלב כתיבת הקוד נדרש לשרטט גרף דיאגרמת FSM מפורטת של ארכיטקטורת התוכנה של המערכת ולצרפה לדו"ח מכין. המצבים אלו הצמתים והקשתות אלו המעברים ממצב למצב בגין בקשות פסיקה.
- . אסור לבצע השהייה ע"י שימוש ב poling למעט עבור debounce ברוטינת שירות של בקשות פסיקה בגין לחצנים.
 - בתחילת התוכנית, הבקר נמצא במצב שינה.

חיבורי חומרה נדרשים:

- **R**, **G**, **B** :RGB חיבור לד
- חיבור POT (פוטנציומטר) •
- + (אופן עבודה של ה- LCD בארבע סיביות של מידע)
 ◆ מסך LCD נדרש לחבר את D7-D4 (אופן עבודה של ה- LCD שלושת קווי הבקרה של ה- LCD
 - <u>עליכם לבצע תקשורת בין הבקר ולבין ה-PC, תחת הדרישות הבאות:</u> •
- בלחיצת מספר במקלדת המחשב של השורה המתאימה בתפריט, תתבצע הפעולה המתאימה בבקר
 - .2 להלן הגדרת התפריט להדפסה על מסך המחשב
- 3. כל שורה בתפריט מהווה מצב במערכת כך שהמערכת מכילה שמונה מצבים שונים כאשר ערך כל מצב הוא מספר שורה בתפריט. הקשתות בגרף המערכת בגינן מתקבלת החלטה למעבר ממצב אחד למצב אחר נעשית בשכבת ה- HAL ב ISR של RX עקב קלט מידע (מידע נקלט מכונה Command לצורך ברירת מצב המערכת). בכניסה למצב, המידע הנקלט משמש כ Data למצב הנמצא בביצוע. בהתאם לאמור לעיל, יש צורך לסווג את המידע הנקלט ל Data (כתחליף לשימוש בלחצנים כפי שבצעתם בניסויים LAB1-LAB3).

Menu

- 1. Blink RGB LED, color by color with delay of X[ms]
- 2. Count up onto LCD screen with delay of X[ms]
- 3. Count down onto LCD screen with delay of X[ms]
- 4. Get delay time X[ms]:
- 5. Potentiometer 3-digit value [v]
- 6. Clear LCD screen
- 7. Show menu
- 8. Sleep

הסבר סעיפי התפריט:

נתון שערך ברירת המחדל של X הוא 500ms (כלומר X=500).

- 1. נדרש להבהב את לד RGB צבע אחר צבע עם השהיה של X בין כל החלפת צבע.
- 2. מנייה מעלה בעזרת משתנה מטיפוס *int* תוך שמירת ערך המנייה במעבר בין מצבים (ראו הערה בסעיף 6)
- 3. מנייה מטה בעזרת משתנה מטיפוס *int* תוך שמירת ערך המנייה במעבר בין מצבים (ראו הערה בסעיף 6)
- 4. קליטת ערך X מהמשתמש (היחידות של המספר X הן ms). בלחיצת 4 בתפריט נדרש לקלוט מהמשתמש 4. מחרוזת ספרות (המייצגת את X) כאשר תו הסיום ENTER .
 - מדידת ערך מתח מרגל הפוטנציומטר בצורה דינאמית, בדיוק שלוש ספרות (ביחידות של volt).
 - 6. ניקוי המסך + אתחול משתני ערך המניות של סעיפים 2,3 לערכים 0, 65535 בהתאמה
 - 7. הצגת התפריט על גבי מסך צד מחשב
 - 8. כניסה למצב שינה (המוגדר ב idle state)

F. צורת הגשה דוח מכין:

- - <u>התיקייה תכיל את שלושת הפריטים הבאים בלבד:</u>
 - מכין מכין "ח מכין pre_lab_x.pdf מכיל תשובות לחלק תיאורטי דו"ח מכין ✓
 - ערייה בשם **CW** מכילה שתי תיקיות, אחת של קובצי source (קבצים עם סיומת *.c) והשנייה של קובצי √ (קבצים עם סיומת header).
- המתאר בקצרה מה ReadMe המכילה קובצי מקור של אפליקציית צד מחשב + קובץ PC_side המתאר בקצרה מה √ תפקיד כל קובץ מקור במימוש האפליקציה.

G. צורת הגשה דוח מסכם:

- הגשת מטלת דוח מכין תיעשה ע"י העלאה למודל של תיקיית zip מהצורה (כאשר id1 < id2) (כאשר id2), רק id1 < id2), רק הסטודנט עם הת"ז id1 מעלה את הקבצים למודל.
 - <u>התיקייה תכיל את שלושת הפרטים הבאים בלבד:</u>
 - תכיל תיאור והסבר לדרך הפתרון של מטלת זמן אמת. final_lab_x.pdf קובץ √
 - ערייה בשם **CW -** מכילה שתי תיקיות, אחת של קובצי source (קבצים עם סיומת *.¢) והשנייה של קובצי ✓ (קבצים עם סיומת *.h).
- המתאר בקצרה מה ReadMe המכילה קובצי מקור של אפליקציית צד מחשב + קובץ PC_side המכילה קובצי מקור של אפליקציית עד מחשב + קובץ מקור במימוש האפליקציה.

בהצלחה.