1 点灯 1

摘要

对于初学者来说,STM32 系列单片机内容繁杂,难以为继,尤其是 51 都没有搞清楚的小朋友。这是一个致命的问题。首先,要搞清楚 STM32 由哪些部分构成,都有什么作用,有哪些应用?对于软件、云服务、物联网、机器人、STM32 在这些行业中处于怎样的生态位,起到什么作用。

STM32F103 系列开发板 STM32F103 芯片、F103 板上资源、ARM Cortex-M3 架构相关知识(ARM 系列处理器的特点,中断触发,寄存器,总线结构)、Keil 编译器、STMCubeMX、Linux 下开源开发库 libopencm3、ST-Link/J-Link、DEBUG、UCOSII、RTOS、SRAM、FLASH、E2PROM、ARM 架构采用哈弗架构、改进哈弗架构、冯诺伊曼架构、看门狗(软件开门狗和硬件看门狗)、RTC 时钟、SD 卡、PWM 波(PWM 电机、DAC)、LED/LCD、触摸板库、HAL 库、CMSIS

STM32 内容: GPIO 八种模式、时钟树(四个时钟源,两个高速时钟源,两个低速时钟源,一个 PLL 时钟源,芯片和板上各有一套高低速时钟源)、NVIC 中断(四个特点)、Timer(三种定时器)、总线结构(AHB、APB1、APB2,APB 时钟频率是 AHB 的二分之一)、通信协议(UART、USART、USMART、I2C、SPI、1-wire、RS232、RS485、USB、2.4GHz、bt、esp8266、zigbee、lora、nb-iot)

1 点灯

通过配置 GPIO 来点亮小灯 STM32 开发环境搭建、GPIO 精讲、原理图

1.1 内容概述

1.1.1 GPIO 讲解

八种模式,四种输入,四种输出,GPIO 不能直接输出模拟信号,但是可以对模拟信号进行定时采样,如何保证采样过程中信号不丢失。

1.1.2 HAL 库

什么是 HAL 库?

2 按键输入 2

1.1.3 delay 函数

1.2 流程概述

1.2.1 初始化

第一步:初始化 hal 库第二步:设置时钟第三步:初始化 delay 函数第四步:初始化 LED(自行编写)

1.2.2 循环部分

使用 HAL 库设置两个引脚拉高或拉低,500ms 后交换状态

1.2.3 初始化 LED

1. 创建 GPIO 结构体 2. 开启时钟 3. 选择 GPIO 端口,设置 GPIO 口状态

2 按键输入

通过配置 GPIO 捕获按键按下产生的电信号 GPIO, NVIC, 按键去抖

2.1 内容讲解

2.1.1 NVIC

ARM Cortex-M3 架构 NVIC

2.2 流程概述

2.2.1 初始化

2.2.2 时钟树

时钟树的组成,可以和 ARM 架构来一起讲,还能再扩展一点,把 ARM 中断也讲一下。

2.3 内容讲解

ARM 中断, 现场保护, 寄存器, 时钟树

3 流水灯 3

2.4 时钟树

AHB, APB1/APB2, sysclk, systick

3 流水灯

使用 Timer 来控制小灯

3.1 内容概述

点灯、NVIC、精讲时钟树、Timer(定时器)精讲时钟树!

4 PWM 电机控制

使用 PWM 波控制电机

- 4.1 内容概述
- 4.2 流程概述

5 看门狗

5.1 模块介绍

IWDG, WWDG, timer

5.2 内容概述

5.2.1 看门狗讲解

看门狗就是闹钟,看门狗有一个按钮,你可以上设置 10s 之内必须按一下,否则,闹钟就会响,分为两种,一个是窗口看门狗,一个是独立看门狗窗口看门狗,之所以称为窗口,是因为其喂狗时间是一个有上下限的范围内,你可以通过设定相关寄存器,设定其上限时间和下限时间:喂狗的时间不能过早也不能过晚。

独立看门狗由内部低速时钟, RC 振荡器提供时钟信号。

5 看门狗 4

5.3 流程概述