GROBkonzept Display oben SD Karte oben

BUGS: Rotary encoder NOT connected Switch SD Card Reader auf Straping PIN BLK unD RST für LCD DISPLAY auf GPI042. BLK besser auf 100

