```
// 例題2: PWMの復習
// defineはコンパイル時にマクロ変換される
#define LED 12 // LED接続ピン
#define CdS 0 // CdS接続ピン(アナログ)
/**
* 関数名: setup
* 引数: なし
 * 処理: 各初期設定のため初回のみ実行
* 返り値: なし
*/
void setup() {
   // put your setup code here, to run once:
   // ピンのモード設定
   pinMode(LED, OUTPUT);
}
/**
* 関数名: loop
* 引数: なし
* 処理: 無限ループ CdSの抵抗値によってLEDが点滅する速さを変える
* 返り値: なし
*/
void loop() {
   // put your main code here, to run repeatedly:
   int val = analogRead(CdS); // A/D変換値
   digitalWrite (LED, HIGH); // LED点灯
   delay (val);
                           // A/D変換值[ms]遅延
   digitalWrite (LED, LOW); // LED消灯
   delay (val);
                           // A/D変換值[ms]遅延
}
```