```
/**
* 演習課題6: アナログ距離センサ(SHARP 2Y0A21, 測距モジュール), ブザー使用.
* 障害物が適当な距離にある時、ブザーを鳴らす
*/
// defineはコンパイル時にマクロ変換される
#define SH_2Y0A21 2 // アナログ測距センサ接続ピン
#define BZ 9
                // ブザー接続ピン
/**
* 関数名: setup
* 引数: なし
* 処理: 各初期設定のため初回のみ実行
* 返り値: なし
*/
void setup () {
   // put your setup code here, to run once:
   Serial.begin (9600); // シリアル通信の初期化
}
            // 測定回数
int count = 5;
float bf = 5000.0; // 基準周波数
float set d = 20.0; // ブザーを鳴らす距離[cm]
/**
* 関数名: loop
* 引数: なし
* 処理: 無限ループ 距離センサからの出力を取得. 距離に応じてブザーを鳴らす
* 返り値: なし
*/
void loop () {
   // put your main code here, to run repeatedly:
                       // A/D変換值, 平均值
  float ain = 0;
   // 平均A/D変換値を出すため、総和する
   for ( int i = 0; i < count; i++ ) {
      ain += analogRead ( SH_2Y0A21 );
   ain = ain / count; // 平均A/D変換値
   // 障害物までの距離[cm]
   float dcm = (6787.0 / (ain - 3.0)) - 4.0;
   // 設定した距離より近くに障害物がある場合
   if ( dcm < set d ) {
```

```
float f = bf / dcm; // 周波数決定

// tone関数が複数回実行されるのを防ぐため、音止める
noTone ( BZ );
tone ( BZ, f ); // 音鳴らす

} else {

noTone ( BZ ); // 音消す
}

// 障害物までの距離を表示
Serial.print ( dcm );
Serial.println ( " cm" );

delay ( 200 ); // 遅延[ms]
}
```