Synthesizer

Uwe Ziegenhagen

20. Januar 2024

Inhalt

Theoretische Grundlagen Ton und Klang Synthese

Synthesizer - Geschichtliches

Arten von Synthesizern

Kompakte Synthesizer

Modulare Synthesizer (mit VCVRack2)

Links

Über mich und diese Präsentation

- Dr. Uwe Ziegenhagen, IT-Spezialist für Treasury Systeme
- lebe und arbeite in Köln
- Interesse an der Entstehung von elektronischer Musik im Synthesizer
- Diese Präsentation dient zum Sammeln von Informationen, um Verständnis aufzubauen, wie ein Synthesizer funktioniert
- ► Zahlreiche unterschiedliche Quellen, Wikipedia, etc.

Ton

- gleichmäßig und einheitliche Schwingung der Luft, die vom (menschlichen) Gehör wahrgenommen werden kann
- anders als ein Impuls (Hammerschlag, Knall)
- anders als ein Geräusch (ungleichmäßige Schwingungen und Frequenzen)

Einzelne Töne werden charakterisiert nach

- Tonhöhe (Frequenz, Schwingungen pro Sekunde, Note)
- Tondauer (Sekunden oder Notenwert)
- ▶ Laut-/Tonstärke als Höhe der Amplitude, per Schalldruck in dB oder Lautstärkeangabe

Klang

- ▶ in der physikalischen Akustik: Klang = Ton
- in der Musiktheorie das simultane Auftreten mehrerer Töne
- Gemisch aus:
 - ► Grundton (1. Partialton)
 - Obertönen
 - Rauschanteilen
- Grundton bestimmt die wahrgenommene Tonhöhe
- Obertöne bestimmen die Klangfarbe
- Obertöne sind üblicherweise die ganzzahligen Vielfache des Grundtons (Kammerton¹ a¹ = 440 Hz, a² = 880 Hz, a³ = 1320 Hz))






Hüllkurven

- dienen zur Modellierung des Signalverlaufs
- meist vier Stufen: A, D, S und R
 - A Attack (Anstieg) Durch das Drücken der Taste erhält der Hüllkurvengenerator einen Impuls, die Attack-Phase beginnt. Die Attack-Zeit gibt die Zeit an, in der die Spannung von Null bis auf ihr vorgegebenes Maximum ansteigt.
 - D Decay (Abfall) Unmittelbar nachdem das Maximum erreicht wurde, beginnt die Decay-Phase. Der Decay-Parameter (Dauer oder Steilheit) legt die Zeit fest, in der die Spannung vom Maximum auf den Sustain-Pegel absinkt.
 - S Sustain (Halten) Der Sustain-Pegel gibt an, wie hoch die Spannung ist (in Prozent des Maximums), während die Taste gehalten wird.
 - R Release (Freigeben) Sobald die Taste losgelassen wird, beginnt die Release-Phase. In der Release-Phase sinkt die Spannung vom gegenwärtigen Pegel auf Null ab. Der Release-Parameter (Dauer oder Steilheit) legt fest, wie lange dieser Vorgang dauert.

ADSR-Hüllkurve (Wikipedia)



Theremin und Co

Modular, Semi-Modular

Linksammlung I

- de.wikipedia.org/wiki/Subtraktive_Synthese
- de.wikipedia.org/wiki/Additive_Synthese
- www.amazona.de/
 was-genau-ist-ein-synthesizer-synthesen-im-ueberblick/
- www.bhphotovideo.com/explora/pro-audio/
 tips-and-solutions/
 a-guide-to-analog-subtractive-synthesis-with-the-moog-p
- https://www.thomann.de/de/onlineexpert_topic_ synthesizer.html