
涂鸦智能七合一空气盒子-云端配置

一、关于涂鸦

了解涂鸦 IoT 平台。了解产品创建流程

二、登录涂鸦云, 创建产品。

1、创建产品



点击创建产品



选择类目,这里可以根据需要选择。

2 选择产品方案					
零代码实现	自定义方案	2			
	温湿度传感器。适用于温湿度传感器等设备方案详情	MCU OSDK SDK	温度计适用于温湿度传感器等设备方案详情	Mou	

选择自定义方案,如图。

3 完善产品信息	
* 产品名称: 产品型号:	
	● WiFi+蓝牙 Wi-Fi 蓝牙Mesh(SIG) Zigbee 蓝牙BLE NB-IoT 其他 ① WiFi+蓝牙联网方式,推荐搭配3.17.6以上APP版本使用
* 功耗类型:	● 标准功耗

完善产品信息,根据自己需求填入。



2、功能定义

这个功能定义,先对照本文档添加,后续可以根据需求自行配置。

标准功能:



自定义功能:



云功能:



云功能按照需求而定。

3、设备面板

这里根据自己需要设计的样式,选择模板并关联数据点,面板可以不和本文档一致。

4、硬件开发

根据您所选择的对接方式,选择模组以及相应固件,同时可以下裁开发资料、购买调试模组。

已选云端对接方式



选择 MCU SDK 开发



模组选择 WBR1D ,可以根据自己需要更换模块,但是更换模块后,需要修改电路。



点击加号,新增固件。



选择固件,点击确定。



配置串口波特率,这里只能用9600,点击生成固件。

5、产品配置

能设备体验



多语言配置




选择产品功能

对照如下图,配置功能点信息。

产品功能	点名称,用于一罐执行	r. 自动化的功能:	点选择等						下载或导入
字号	功能点	属性值	语言包Key值	简体中文	英语	繁体中文	法语	德语	俄语
1	当前温度 temp_current	-	dp_temp_current	当前温度	Current Temperatu	當前溫度	Température actue	Aktuelle Temperatu	Текущая темпера
		unit	dp_temp_current_u nit	°C	°C	°C	°C	°C	°C
2 h	当前湿度	-	dp_humidity_value	当前湿度	Current Humidity	當前濕度	Humidité actuelle	Aktuelle Feuchtigk	Текущая влажнос
	humidity_valu e	unit	dp_humidity_value_ unit	96	%	96	96	%	96
3		-	dp_battery_state	电池电量状态	Battery level state	電池電量狀態	Niveau de batterie	Akkustand	Уровень заряда б
	电池电量状态	low	dp_battery_state_lo w	低	Low	低	Faible	Niedrig	Низкий
	battery_state	middle	dp_battery_state_m iddle	中	Medium	中	Moyen	Mittel	Средний
		high	dp_battery_state_hi gh	高	High	高	Élevée	Hoch	Высокий
	电池电量	-	dp_battery_percent age	电池电量	Battery level	電池電量	Niveau de batterie	Akkustand	Уровень заряда б

3		low	dp_battery_state_lo w	低	Low		低	Faible		Niedrig		Низкий	
	电池电量状态 battery_state	middle	dp_battery_state_m iddle	中	Medium		中	Moyen		Mittel		Средний	
		high	dp_battery_state_hi gh	量	High		<u> </u>	Élevée		Hoch		Высокий	
由	电池电量	-	dp_battery_percent age	电池电量	Battery level		電池電量	Niveau de batterie		Akkustand		Уровень заряда	a 6:
4	battery_perce ntage	unit	dp_battery_percent age_unit	%	%		96	%		%		%	
			dp_charge_state	充电状态	Charging		充電狀態						
8	充电状态	on	dp_charge_state_o	充电中	Charging		充電中						
	charge_state	off	n dp_charge_state_of	电池供电	Battery		電池供電						
			f dp_temp_unit_conv	温标切换	Temp unit conve	rt	溫標切換						
	2554		ert	im104015K	Tomp unit convo		IIII 84009						
	温标切换		de Asses suite sessi										
9	temp_unit_co nvert	С	dp_temp_unit_conv ert_c	°⊂	%		℃	∘⊂	°€			°C	
		f	dp_temp_unit_conv ert_f	٥F	٥Ł		ok	٥È	٥F			°F	
16	当前显示亮度	-	dp_bright_value	当前显示完度值	Current Luminano	E	當前完度值	Luminance actuelle	Al-	tuelle Helligkeit		Текущая освещен	
16	值 bright_value	unit	dp_bright_value_un it	%									
101	二氧化碳浓度 CO2_Value	-	dp_co2_value	CO2检测值	CO2 value		CO2偵測值	CO2 détecté	C	D2 erkannt		Обнаружен СО2	
		unit	dp_co2_value_unit	ppm	ppm		ppm	ppm	pp	m	I	ppm	
102	光照强度 Light_Value		dp_light_value	室内光照									
		unit	dp_light_value_unit	lx									
103	甲醛浓度 CH4O_Value	-	dp_ch4o_value	甲醛浓度									
		unit	dp_ch4o_value_unit	ug\m³									
104	PM1浓度	-	dp_pm1_value	PM1									
	PM1_Value	unit	dp_pm1_value_unit	ug\m³									
	PM2.5浓度	-	dp_pm2_5_value	PM2.5									
105	PM2_5_Value	unit	dp_pm2_5_value_u nit	ug\m³									
	PA 44 A24-888		dp_pm10_value	PM10									
	PM10浓度												
106	PM10_Value	unit	dp_pm10_value_uni t	ug\m³									
		-	dp_noise_value	噪声等级									
	疑声等级 Noise_Value	NOT1	dp_noise_value_not 1	极低									
		NOT2	dp_noise_value_not 2	安静									
107		NOT3	dp_noise_value_not	适宜									
		NOT4	dp_noise_value_not 4	嘈杂									
		NOT5	dp_noise_value_not	吵闹									
		NOT6	dp_noise_value_not	噪音									
非功能	与信曲												



6、其他配置

除上述操作项以外,其余有关配置,使用默认或根据自己需要配置。

三、SDK 移植

1、使用公开代码中的 SDK

- 1) 前提: 模块型号、功能点相同
- 2)复制产品 PID, 粘贴到源代码的 头文件宏定义处, 并屏蔽告警。



- "..\Output\SmatrAirSTM.axf" 0 Error(s), 0 Warning(s).
 3)编译代码 Build Time Elapsed: 00:00:11
- 4) 下载到盒子。

2、自己移植 SDK


1) 下载 SDK



2) 提取 SDK



3) 对照源代码中的 SDK, 移植下载的 SDK。



涂鸦已经把 SDK 封装好了,不需要做过多配置,只需要把功能实现部分代码复制,就行。若不会操作,可以联系作者。