
Python для задач химической технологии

Лабораторная работа №6

Введение в объектно-ориентированное программирование

Задание

Рассчитать химико-технологическую систему (определить составы и свойства всех потоков):



Для решения поставленной задачи необходимо реализовать объектную модель: каждый элемент химико-технологической системы должен быть описан как отдельный класс.

Состав, расход и температуру потоков можно задать произвольно.

Описание класса Flow

Рекомендуемые атрибуты:

| Атрибут | Описание |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| mass_flow_rate: float | Массовый расход, кг / ч |
| mole_flow_rate: float | Мольный расход, кмоль / ч |
| <pre>volume_flow_rate: float</pre> | Объемный расход, м³ / ч |
| mass_fractions: np.ndarray | Массовые доли |
| <pre>mole_fractions: np.ndarray</pre> | Мольные доли |
| volume_fractions: np.ndarray | Объемные доли |
| temperature: float | Температура потока, К |
| density: float | Плотность потока, г / см ³ |

| Атрибут | Описание |
|--|--|
| average_mol_mass: float | Средняя молекулярная масса потока, г / моль |
| cp: float | Массовая теплоемкость потока, кДж / кг |
| <pre>definit(self, mass_flow_rate: float, mass_fractions: np.ndarray, temperature: float) -> None</pre> | Создает новый экземпляр класса Flow, заполняя все поля |

Функции для пересчета составов

1. Пересчет массовых долей в объемные:

$$arphi_i = rac{\dfrac{\omega_i}{
ho_i}}{\sum\limits_{i=1}^n \dfrac{\omega_i}{
ho_i}}$$

где φ_i - объемная доля i-го компонента; ω_i - массовая доля i-го компонента; ρ_i - плотность i -го компонента; n - число компонентов в системе; i - индекс компонента в системе.

2. Пересчет массовых долей в мольные:

$$\chi_i = rac{\dfrac{\omega_i}{M_i}}{\sum\limits_{i=1}^n \dfrac{\omega_i}{M_i}}$$

где χ_i - мольная доля i-го компонента; ω_i - массовая доля i-го компонента; M_i - молярная масса i-го компонента; n - число компонентов в системе; i - индекс компонента в системе.

Функции для расчета плотности и средней молекулярной массы

1. Расчет плотности:

$$\rho = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} \frac{\omega_i}{\rho_i}}$$

где ρ - плотность потока; ω_i - массовая доля i-го компонента; ρ_i - плотность i-го компонента; n - число компонентов в системе; i - индекс компонента в системе.

2. Расчет средней молекулярной массы потока:

$$m = rac{1}{\sum\limits_{i=1}^{n}rac{\omega_{i}}{M_{i}}}$$

где m - средняя молекулярная масса потока; ω_i - массовая доля i-го компонента; M_i - молярная масса i-го компонента; n - число компонентов в системе; i - индекс компонента в системе.

Функции для расчета теплоемкости потока

Расчет теплоемкости потока в зависимости от состава потока и температуры среды осуществляется следующим образом:

1. Определяется теплоемкость компонентов потока при температуре среды:

$$Cp_{i} = \sum_{i=1}^{5} j \cdot k\left[i,j
ight] \cdot T^{j-1}$$

где Cp_i - теплоемкость i-го компонента, кДж / кг; $k\left[i,j\right]$ - коэффициенты аппроксимации температурной зависимости энтальпии для i-го компонента; T - температура потока, К.

2. Определяется общая теплоемкость потока:

$$Cp = \sum_{i=1}^n \omega_i \cdot Cp_i$$

где ω_i - массовая доля i-го компонента; Cp_i - теплоемкость i-го компонента, кДж / кг; n - число компонентов в системе.

Коэффициенты для температурной зависимости теплоемкости представлены в таблице:

| Номер компонента | k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 |
|---------------------|----------|----------|-------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 0.071254 | 0.002979 | -0.0000007 | 0 | 0 |
| 2 | 13.83761 | 0.0003 | 0.00000346 | -0.000000000097 | 0.00000000000000773 |
| 3 | -0.09689 | 0.003473 | -0.0000013 | 0.000000000256 | -0.00000000000014 |
| 4 | 0.9985 | -0.00018 | 0.000000557 | -0.0000000032 | 0.0000000000000637 |

Плотность компонентов:

| Номер компонента | Плотность, г/см 3 |
|------------------|----------------------|
| 1 | 0.821537454674234 |
| 2 | 8.57E-05 |
| 3 | 0.634118153548788 |
| 4 | 0.0138331933625558 |

Молярная масса компонентов:

| Номер компонента | Молярная масса, г/моль |
|------------------|------------------------|
| 1 | 128.1332 |
| 2 | 2.02 |
| 3 | 131.82935 |
| 4 | 34.01 |

Описание класса Міхег

Рекомендуемые атрибуты

| Атрибут | Описание |
|--|--|
| <pre>def mix(self, *flows: Flow) -> Flow</pre> | Реализация метода смешения потоков. Возвращает результирующий поток в виде объекта класса Flow |
| <pre>defcalculate_temperature(self) - > float</pre> | Закрытый метод, необходимый для расчета температуры смесевого потока |

Материальный и тепловой балансы смешения

Состав смесевого потока (в массовых долях) можно найти следующим образом:

$$\omega_i = rac{\sum\limits_{j=1}^n G_j \cdot \omega_{i,j}}{\sum\limits_{j=1}^n G_j}$$

где ω_i - массовая доля i-го компонента; G_j - массовый расход j-го потока, кг/ч; $\omega_{i,j}$ - массовая доля i-го компонента в j-ом потоке; n - количество смешиваемых потоков.

Теплоемкость смесевого потока можно найти следующим образом:

$$Cp = rac{\sum\limits_{i=1}^{n}G_{i}\cdot Cp_{i}}{\sum\limits_{i=1}^{n}G_{i}}$$

где Cp - теплоемкость смесевого потока, кДж/кг · K; G_i - массовый расход i-го потока, кГ/ч; Cp_i - теплоемкость i-го потока, кДж/кг · K; n - количество смешиваемых потоков.

Температура смесевого потока определяется следующим образом:

$$T = rac{\sum\limits_{i=1}^{n}G_{i}\cdot Cp_{i}\cdot T_{i}}{G\cdot Cp\left(T
ight)}$$

где T - температура смесевого потока, K; G_i - массовый расход i-го потока, кг/ч; Cp_i - теплоемкость i-го потока, кДж/кг \cdot K; n - количество смешиваемых потоков; G - массовый расход смесевого потока, кг/ч; $Cp\left(T\right)$ - теплоемкость смесевого потока, кДж/кг \cdot K, являющаяся функцией от температуры.

В итоге получаем нелинейное уравнение, корнем которого является искомое значение температуры смесевого потока.

Описание класса HeatExchanger

Будем рассматривать теплообменник типа "труба в трубе".

Рекомендуемые атрибуты

| Атрибут | Описание |
|---|----------------------------------|
| <pre>definit(self, d_in: float = .1, d_out: float = .25, length: float = 3.0, k: float = 4900) -> None</pre> | Конструктор класса HeatExchanger |

| Атрибут | Описание |
|---|---|
| | Расчет теплообменного аппарата. В качестве |
| <pre>def calculate(self, hot: Flow, cold:</pre> | результата возвращается кортеж, состоящий из двух |
| <pre>Flow) -> tuple[Flow]:</pre> | элементов: горячего и холодного потоков (объекты |
| | класса Flow) |

Расчет теплообменного аппарата в стационарном режиме

В стационарном режиме уравнения теплового баланса теплообменного аппарата примут следующий вид:

$$egin{cases} rac{dT_h}{dl} = -rac{k \cdot \pi \cdot d}{v_h \cdot
ho_h \cdot Cp_h} \cdot (T_h - T_c) \ rac{dT_c}{dl} = rac{k \cdot \pi \cdot d}{v_c \cdot
ho_c \cdot Cp_c} \cdot (T_h - T_c) \end{cases}$$

где T_h и T_c - температуры горячего и холодного потоков, соответственно, K; k - коэффициент теплопередачи; d - диаметр трубы, м; v_h и v_c - объемные скорости горячего и холодного теплоносителей, \mathbf{c}^{-1} ; ρ_h и ρ_c - плотности горячего и холодного потоков, кг/м³; Cp_h и Cp_c - теплоемкости горячего и холодного потоков, кДж/кг · K.

Описание класса Splitter

| Атрибут | Описание |
|--|---|
| <pre>def calculate(self, flow: Flow, *ratio:</pre> | Расчет делителя потока; возвращает в качестве |
| <pre>float) -> list[Flow]:</pre> | результата список объектов Flow |