## Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

# «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Инженерная школа природных ресурсов

Направление подготовки 18.03.01 «Химическая технология», профиль «Химическая технология подготовки и переработки нефти и газа»

## ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №7

Название работы					
Расчет химико-технологической системы					
Вариант					
Вариант					
По дисциплине					
Системный анализ процессов химической технологии					

#### Студент

Группа	ФИО	Подпись	Дата

## Руководитель

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Доцент	Чузлов В.А.	к.т.н.		

## Цель работы:

- 1. Рассчитать составы и свойства всех потоков химикотехнологической системы, используя исходные данные в соответствии со своим вариантом.
- 2. Провести исследование влияния технологических параметров на процесс теплообмена.

## Исходные данные:

Исходные данные представлены в таблицах 1 - 3.

Таблица 1 – Параметры теплообменного оборудования

Вариан	Диаметр внутренней трубы, м	Диаметр внешней трубы, м	Длина трубы, м	Коэффициент теплопередачи
14	0,20	0,32	2,74	4900




Рисунок 1 – Схема химико-технологической системы

Таблица 2 – Составы исходных потоков

IC		Вариант	16	
Компонент	Flow 1	Flow 2	Flow 3	Flow 8
1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	0.0513	0.0557	0.0459	0.0000
4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	0.0005	0.0006	0.0003	0.0009
6	0.0051	0.0056	0.0009	0.0093
7	0.0051	0.0056	0.0076	0.0093
8	0.0005	0.0006	0.0004	0.0009
9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	0.1842	0.1143	0.0375	0.4650
11	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	0.1053	0.1143	0.1511	0.2325
13	0.0005	0.0006	0.0001	0.0009
14	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	0.0005	0.0006	0.0007	0.0009
16	0.0001	0.0001	0.0000	0.0001
17	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
18	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	0.2790	0.3029	0.3965	0.0000
20	0.0257	0.0279	0.0297	0.2325
21	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	0.3158	0.3429	0.3263	0.0000
23	0.0005	0.0006	0.0006	0.0009
24	0.0257	0.0279	0.0022	0.0465

Таблица 3 – Расход и температура потоков

Ромиоли	N		Темпера	атура, К				
Вариант	Flow 1	Flow 2	Flow 3	Flow 8	Flow 1	Flow 2	Flow 3	Flow 8
14	1132	2000	1714	2000	300	315	282	500

## Теоретическая часть:

Объектно-ориентированное программирование (ООП) – парадигма программирования, основанная на представлении программы в виде совокупности объектов, каждый из которых является экземпляром определенного класса, а классы образуют иерархию наследования.

Классы и объекты — это два основных аспекта объектноориентированного программирования. Класс создаёт новый тип, а объекты являются экземплярами класса.

Объекты могут хранить данные в обычных переменных, которые принадлежат объекту. Переменные, принадлежащие объекту или классу, называют полями. Объекты могут также обладать функционалом, т.е. иметь классу. Такие функции, принадлежащие функции принято называть метолами класса. Bcë вместе (поля И методы) принято называть атрибутами класса.

Поля бывают двух типов: они могут принадлежать каждому отдельному экземпляру объекта класса или всему классу. Они называются переменными экземпляра и переменными класса соответственно.

Класс – это способ описания сущности, определяющий состояние и поведение, зависящее от этого состояния, а также правила для взаимодействия с данной сущностью (контракт).

Объект (экземпляр) – это отдельный представитель класса, имеющий конкретное состояние и поведение, полностью определяемое классом. Объект имеет конкретные значения атрибутов и методы, работающие с этими значениями на основе правил, заданных в классе.

# Переменные класса и объекта:

Поля можно воспринимать как обычные переменные, заключённые в пространствах имён классов и объектов. Их имена действительны только в контексте (пространстве имен) этих классов или объектов.

Переменные класса разделяемы — доступ к ним могут получать все экземпляры этого класса. Переменная класса существует только одна, поэтому, когда любой из объектов изменяет переменную класса, это изменение отразится и во всех остальных экземплярах класса.

Переменные объекта принадлежат каждому отдельному экземпляру класса. В этом случае у каждого объекта есть своя собственная копия поля, т.е. не разделяемая с другими такими же полями в других экземплярах. Доступ к полям объекта осуществляется через переменную self.

Функции для пересчета составов потоков:

• пересчет массовых долей в объемные:

$$\varphi_i = \frac{\frac{\omega_i}{\rho_i}}{\sum_{i=1}^n \frac{\omega_i}{\rho_i}},$$

где: $\varphi_i$  – объемная доля і-го компонента;

 $\omega_i$  – массовая доля і-го компонента;

 $ho_i$  – плотность і-го компонента;

n – количество компонентов.

• пересчет массовых долей в мольные:

$$x_i = \frac{\frac{\omega_i}{M_i}}{\sum_{i=1}^n \frac{\omega_i}{M_i}},$$

где: $x_i$  — мольная доля і-го компонента;

 $\omega_i$ – массовая доля і-го компонента;

 $M_i$  – молярная масса і-го компонента;

n – количество компонентов.

Функции для расчета плотности и средней молекулярной массы потока:

• расчет плотности потока:

$$\rho = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} \frac{\omega_i}{\rho_i}},$$

где: $\rho$  – плотность потока;

 $\omega_i$  – массовая доля і-го компонента;

 $ho_i$  – плотность і-го компонента,

n – количество компонентов.

• расчет средней молекулярной массы потока:

$$m = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} \frac{\omega_i}{M_i}},$$

где: m — средняя молекулярная масса потока;

 $\omega_i$  – массовая доля і-го компонента;

 $M_{i}$  – молярная масса і-го компонента,

n – количество компонентов.

#### Функции для расчета теплоемкости потока:

Расчет теплоемкости потока в зависимости от состава потока и температуры среды осуществляется следующим образом:

• определяется теплоемкость компонентов потока при температуре среды:

$$Cp_i = \sum_{i=1}^5 j \cdot k[i, j] \cdot T^{j-1},$$

где: $Cp_i$ — теплоемкость і-го компонента, кДж/кг;

k[i,j]— коэффициенты аппроксимации температурной зависимости энтальпии для i-го компонента;

T — температура потока, K;

• определяется общая теплоемкость потока:

$$Cp_{\text{CM}} = \sum_{i=1}^{n} \omega_i \cdot Cp_i$$

где: $\omega_i$  – массовая доля і-го компонента в потоке,

n – количество компонентов в потоке.

# Материальный и тепловой балансы смешения:

Состав смесевого потока (в массовых долях) можно найти следующим образом:

$$\omega_i = \frac{\sum_{j=1}^n G_j \cdot \omega_{i,j}}{\sum_{j=1}^n G_j},$$

где: $\omega_i$  – массовая доля і-го компонента;

 $G_j$  – массовый расход j-го потока, кг/ч;

 $\omega_{i,\;j}$ – массовая доля і-го компонента в j-м потоке;

n – количество смешиваемых потоков.

Теплоемкость смесевого потока можно найти:

$$C_p = \frac{\sum_{i=1}^n G_i \cdot Cp_i}{\sum_{i=1}^n G_i},$$

где: $\mathcal{C}_p$  — теплоемкость смесевого потока, кДж/кг-К;

 $G_i$  – массовый расход і-го потока, кг/ч;

 $\mathcal{C}p_i$ — теплоемкость і-го потока, кДж/кг-К;

n – количество смешиваемых потоков.

Температура смесевого потока определяется следующим образом:

$$T = \frac{\sum_{i=1}^{n} G_i \cdot Cp_i \cdot T_i}{G \cdot Cp},$$

где:Т – температура смесевого потока, К;

 $G_i$  – массовый расход і-го потока, кг/ч;

 $\mathcal{C}p_i$ – теплоемкость і-го потока, кДж/кг·К;

n – количество смешиваемых потоков;

G — массовый расход смесевого потока, кг/ч;

 $C_p$  – теплоемкость смесевого потока, кДж/кг-К.

В стационарном режиме теплообменного аппарата уравнения теплового баланса примут следующий вид:

$$\begin{cases} \frac{dT_h}{dl} = -\frac{k \cdot \pi \cdot d}{v_h \cdot \rho_h \cdot Cp_h} \cdot (T_h - T_c) \\ \frac{dT_c}{dl} = \frac{k \cdot \pi \cdot d}{v_c \cdot \rho_c \cdot Cp_c} \cdot (T_h - T_c) \end{cases}$$

где: $T_h$  и $T_c$ — температуры горячего и холодного потоков, соответственно, K;

k – коэффициент теплопередачи;

d – диаметр трубы, м;

 $v_h$ и  $v_c$  – объемные скорости горячего и холодного теплоносителей, с<sup>-1</sup>;

 $ho_h$ и  $ho_c$  – плотности горячего и холодного потоков, кг/м³;

 ${\it Cp}_h$ и  ${\it Cp}_c$ — теплоемкости горячего и холодного потоков, кДж/кг-К.

## Практическая часть:

- 1. С использованием заранее написанных модулей UConst, URegularFunctions, UFlow, UHeatExchanger, UMixer и USplitter была разработана программа в среде PascalABC.NET для расчета всех потоков химико-технологической системы (Рисунок 1), которая представлена в Приложении А.
- 2. Для всех неизвестных потоков были рассчитаны составы и свойства (расход, температура, плотность и теплоемкость). В таблице 4 представлены составы рассчитанных потоков, в таблице 5 их свойства.

Таблица 4 – Составы потоков

Ком						Потоки					
пон.	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3	0.0512	0,0512	0,0512	0,0512	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5	0.0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009
6	0.0038	0,0038	0,0038	0,0038	0,0093	0,0093	0,0093	0,0093	0,0093	0,0093	0,0093
7	0.0062	0,0062	0,0062	0,0062	0,0093	0,0093	0,0093	0,0093	0,0093	0,0093	0,0093
8	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009
9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
10	0,1035	0,1035	0,1035	0,1035	0,4651	0,4651	0,4651	0,4651	0,4651	0,4651	0,4651
11	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
12	0,1252	0,1252	0,1252	0,1252	0,2325	0,2325	0,2325	0,2325	0,2325	0,2325	0,2325
13	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009
14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
15	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009
16	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
17	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
19	0,3304	0,3304	0,3304	0,3304	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
20	0,0280	0,0280	0,0280	0,0280	0,2325	0,2325	0,2325	0,2325	0,2325	0,2325	0,2325
21	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
22	0,3307	0,3307	0,3307	0,3307	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
23	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009
24	0,0183	0,0183	0,0183	0,0183	0,0465	0,0465	0,0465	0,0465	0,0465	0,0465	0,0465

Таблица 5 – Свойства рассчитанных потоков

Поток	Массовый расход, кг/ч	Температура, К	Плотность, $\Gamma/\text{см}^3$	Теплоемкость, кДж/кг
4	4846	300,47	0,2542	1,4960
5	4846	300,52	0,2542	1,5870
6	4846	300,57	0,2542	1,6620
7	4846	300,62	0,2542	1,7252
9	666,67	500,00	0,1687	1,8027
10	666,67	500,00	0,1687	1,8027
11	666,67	500,00	0,1687	1,8027
12	666,67	499,88	0,1687	1,7253
13	666,67	499,88	0,1687	1,7334
14	666,67	499,88	0,1687	1,7403
15	2000	499,88	0,1687	1,7323

3. Проведено исследования влияния технологических параметров на процесс теплообмена. Изменялся расход потока Flow 2 в интервале  $2500 - 2000 \, \text{кг/ч}$  с шагом 50. Результаты расчета температуры потока Flow 7 представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Результаты исследования влияния температуры на процесс теплообмена

Расход потока Flow 2, кг/ч	Температура Flow 7, К
2000	300,62
2050	300,77
2100	300,93
2150	301,08
2200	301,22
2250	301,36
2300	301,45
2350	301,67
2400	301,77
2450	301,90
2500	302,03

4. По результатам таблицы построен график зависимости, показывающий влияние изменения расхода потока Flow 2 на температуру потока Flow 7 (Рисунок 2).




Рисунок 2 — Зависимость температуры потока Flow 7 от массового расхода потока Flow 2

## Вывод:

В ходе лабораторной работы был произведен расчет химикотехнологической системы, в результате которого были рассчитаны состав и свойства всех неизвестных потоков. Результаты расчета представлены в таблицах 4 и 5.

Также было проведено исследование влияния расхода входного потока Flow 2 на температуру выходного потока Flow 7. Зависимость температуры потока Flow 7 от расхода потока Flow 2 представлена на рисунке 2. По рисунку можно видеть, что с увеличением расхода Flow 2 температура Flow 7 увеличивается.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ А

## Программа расчета химико-технологической системы

uses UFlow, Umixer, UHeatExchanger, Usplitter; begin var f1 := new Flow(1132, | 0.0000, 0.0000, 0.0513, 0.0000, 0.0005, 0.0051, 0.0051, 0.0005, 0.0000, 0.1842, 0.0000, 0.1053, 0.0005, 0.0000, 0.0005, 0.0001, 0.0001, 0.0000, 0.2790, 0.0257, 0.0000, 0.3158, 0.0005, 0.0257, 300); var f2 := new Flow(2500, |0.0000, 0.0000, 0.0557, 0.0000, 0.0006, 0.0056, 0.0056, 0.0006, 0.0000, 0.1143, 0.0000, 0.1143, 0.0006, 0.0000, 0.0006, 0.0001, 0.0001, 0.0000, 0.3029, 0.0279, 0.0000, 0.3429, 0.0006, 0.0279, 315); var f3 := new Flow(1714, | 0.0000, 0.0000, 0.0459, 0.0000, 0.0003, 0.0009, 0.0076, 0.0004, 0.0000, 0.0375, 0.0000, 0.1511, 0.0001, 0.0000, 0.0007, 0.0000, 0.0001, 0.0000 0.3965, 0.0297, 0.0000, 0.3263, 0.0006, 0.0022, 282); var f8 := new Flow(2000, |0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0009, 0.0093, 0.0093, 0.0009, 0.0000, 0.4650, 0.0000, 0.2325, 0.0009, 0.0000, 0.0009, 0.0001, 0.0001, 0.0000, 0.0000, 0.2325, 0.0000, 0.0000, 0.0009, 0.0465500); var mix1 := new Mixer; var f4 := mix1.calculate(|f1, f2, f3|); var spl1 := new Splitter(|0.333, 0.333, 0.333|); var res\_spl1 := spl1.calculate(f8); var (f9, f10, f11) := (res\_spl1[0], res\_spl1[1], res\_spl1[2]); var he1 := new HeatExchanger; var res\_he1 := he1.calculate(f4,f9); var (f5,f12) := (res\_he1[0], res\_he1[1]); var he2 := new HeatExchanger; var res\_he2 := he2.calculate(f5,f10); var (f6,f13) := (res\_he2[0], res\_he2[1]); var he3 := new HeatExchanger; var res\_he3 := he3.calculate(f6,f11); var (f7,f14) := (res\_he3[0], res\_he3[1]); var mix2 := new Mixer; var f15 := mix2.calculate(|f12, f13, f14|); Println(\$'Maccoвый расхода f4 = {f4.mass\_flow\_rate}'); Println(\$'Temmeparypa f4 = {f4.temperature}'); Println('Компонентный состав f4'); f4.mass fractions.Println; Println( $$'\Pi_{\text{ЛОТНОСТЬ}}$  f4 = {f4.density}'); println; Println(\$'Maccoвый расхода f5 = {f5.mass\_flow\_rate}'); Println(\$'Temmeparypa f5 = {f5.temperature}'); Println('Компонентный состав f5:'); f5.mass fractions.Println; Println( $$'\Pi$ лотность f5 = {f5.density}');

println;

```
Println($'Maccoвый расхода f6 = {f6.mass_flow_rate}');
  Println($'Temmeparypa f6 = {f6.temperature}');
  Println('Компонентный состав f6:');
  f6.mass fractions.Println;
  Println($'Плотность f6 = {f6.density}');
  println;
  Println($'Maccoвый расхода f7 = {f7.mass_flow_rate}');
  Println($'Temmeparypa f7 = {f7.temperature}');
  Println('Компонентный состав f7:');
  f7.mass_fractions.Println;
  Println($'\Pi_{\text{ЛОТНОСТЬ}} f7 = {f7.density}');
  println;
  Println($'Maccoвый расхода f9 = {f9.mass_flow_rate}');
  Println($'Temmeparypa f9 = {f9.temperature}');
  Println('Компонентный состав f9');
  f9.mass fractions.Println;
  Println($'\Pi_{\text{ЛОТНОСТЬ}} f9 = {f9.density}');
  println;
  Println($'Maccoвый расхода f10 = {f10.mass_flow_rate}');
  Println($'Temπepatypa f10 = {f10.temperature}');
  Println('Компонентный состав f10:');
  f10.mass_fractions.Println;
  Println($'\Pi\pi\sigma\tau + f10 = \{f10.density\}');
  println;
  Println($'Массовый расхода f11 = {f11.mass flow rate}');
  Println($'Τeмπepatypa f11 = {f11.temperature}');
  Println('Компонентный состав f:');
  f11.mass fractions.Println;
  Println($'\Piлотность f11 = \{f11.density\}');
  println;
  Println($'Maccoвый расхода f12 = {f12.mass_flow_rate}');
  Println($'Τeмπepatypa f12 = {f12.temperature}');
  Println('Компонентный состав f12:');
  f12.mass_fractions.Println;
  Println($'Плотность f12 = {f12.density}');
  println;
  Println($'Maccoвый расхода f13 = {f13.mass_flow_rate}');
  Println($'Temπepatypa f13 = {f13.temperature}');
  Println('Компонентный состав f13:');
  f13.mass_fractions.Println;
  Println($'\Pi_{\pi}orhoctb f13 = {f13.density}');
  println;
  Println($'Maccoвый расхода f14 = {f14.mass_flow_rate}');
  Println($'Temmeparypa f14 = {f14.temperature}');
  Println('Компонентный состав f14:');
  f14.mass_fractions.Println;
  Println($'\Pi_{\pi}othoctb f14 = {f14.density}');
  println;
  Println($'Maccoвый расхода f15 = {f15.mass_flow_rate}');
  Println($'Temmeparypa f15 = {f15.temperature}');
  Println('Компонентный состав f15:');
  f15.mass fractions.Println;
  Println($'\Pi_{\text{ЛОТНОСТЬ}} f15 = {f15.density}');
  println;
end.
```