

tpu.ru

# Системный анализ процессов химической технологии

Лекция 6

Системный анализ и оптимизация ХТС



VHHRRPCHTE)

# План лекции



- Постановка задачи оптимизации
- Основные этапы системного анализа и оптимизации ХТС
- Классификация критериев оптимизации
- Параметры оптимизации

#### Постановка задачи оптимизации



- С позиций системного анализа изучение и оптимизация любого химического производства проводится в несколько этапов.
- Различают также уровни оптимизации химических производств. Наивысший уровень при этом составляет химическая отрасль или комбинат. На этом уровне оптимизируется не только работа какого-то объекта, но и взаимосвязь объектов.
- Низший уровень иерархии для оптимизации представляет собой элементарный процесс (химическое превращение, массообмен, энергоперенос и т.д.).
- В зависимости от уровня оптимизации записывается критерий эффективности функционирования ХТС.

#### \_

## Основные этапы системного анализа и оптимизации ХТС

На любом уровне оптимизации выделяют следующие основные этапы:

- іяют следующие основные этапы.
- 1. Общий анализ задачи оптимизации. На данном этапе определяется цель оптимизации, формулируются исходные данные и прогнозируемые конечные результаты.
- 2. Составление целевой функции оптимизации (критерия эффективности).
- 3. Выбор оптимизируемых параметров и анализ влияния их на целевую функцию.
- 4. Составление математической модели химического производства на соответствующем уровне (модель отдельного процесса, модель промышленной установки, модель производства в целом или производственной отрасли).
- 5. Решение системы уравнений математической модели.
- 6. Выбор метода оптимизации (прямой перебор, декомпозиция и другие).
- 7. Проведение оптимизационных расчетов. Определение оптимальных технологических, конструкционных и структурных параметров ХТС.

#### 5

#### Основные этапы системного анализа и оптимизации ХТС



- Критерий эффективности вместе с физико-химической моделью процесса называют одним термином экономико-математическая модель.
- Результатом использования данной модели являются показатели, отвечающие интересам химического предприятия.
- Для оценки эффективности функционирования предприятия необходимо знать расходы на сырье и электроэнергию, а также на другие издержки, необходимые для работы предприятия.
- В общем случае различают следующие категории расходов:

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + C_4$$

где С — общий расход,  $C_1$  — капитальные затраты,  $C_2$  — эксплуатационные расходы,  $C_3$  — расходы на поток, которые включают затраты на поддержание необходимой скорости подачи сырья и давления в системе,  $C_4$  — тепловые расходы, включающие затраты на нагрев и охлаждение рабочего потока.

## Классификация критериев оптимизации



- Критерий эффективности функционирования производственной системы, как числовая характеристика, оценивает степень ее приспособленности к решению поставленных перед нею задач. На практике различают следующие критерии:
- 1. Критерий оценки степени использования сырья, а также энергии, качества выпускаемой продукции. Такими критериями являются на практике степень превращения сырья в продукты, которая равна процентному отношению продукта к сырью; выход целевого продукта или селективность; энергетический коэффициент полезного действия.
- 2. Критерий оценки качества функционирования производственной системы. Такими критериями являются надежность, устойчивость в аварийных ситуациях, степень соответствия выпускаемой продукции гостированному качеству.
- 3. Экологические критерии. К ним относятся степень загрязнения среды, количество выбрасываемых в атмосферу вредных отходов, а также экологические ГОСТы на выпуск продукции. Экологические критерии являются численным выражением концепции утилизации отходов.
- 4. Социально-психологические критерии. К ним относятся условия работы на производственных местах, степень автоматизации системы.
- 5. Экономические критерии: себестоимость, доход, маркетинговый характер.

#### Параметры оптимизации



- При оптимизации вводят понятия выходных, входных и внутренних параметров ХТС.
- Выходные параметры характеризуют состояние системы и определяются компонентами вектора выходных параметров (выход продукта, его качество, экономические и экологические показатели).
- Входными параметрами системы являются характеристики сырьевого потока, а также параметры различных физико-химических воздействий окружающей среды на функционирование ХТС. Входные параметры могут быть двух видов: заданные и рассчитываемые.
- **Внутренние параметры** ХТС подразделяются на конструкционные, технологические и структурные.

#### Параметры оптимизации



- При оптимизации вводят понятия выходных, входных и внутренних параметров ХТС.
- Выходные параметры характеризуют состояние системы и определяются компонентами вектора выходных параметров (выход продукта, его качество, экономические и экологические показатели).
- Входными параметрами системы являются характеристики сырьевого потока, а также параметры различных физико-химических воздействий окружающей среды на функционирование ХТС. Входные параметры могут быть двух видов: заданные и рассчитываемые.
- **Внутренние параметры** ХТС подразделяются на конструкционные, технологические и структурные.

#### 9

# Общий критерий эффективности процесса производства товарных бензинов



$$\Psi = \left(1 - \frac{\Psi_1}{\Psi_{1, \text{идеал}}}\right)^2 + \left(1 - \frac{\Psi_2}{\Psi_{2, \text{идеал}}}\right)^2 + \left(1 - \frac{\Psi_3}{\Psi_{3, \text{идеал}}}\right)^2 + \left(1 - \frac{\Psi_4}{\Psi_{4, \text{идеал}}}\right)^2 + \left(1 - \frac{\Psi_6}{\Psi_{5, \text{идеал}}}\right)^2 + \left(1 - \frac{\Psi_6}{\Psi_{6, \text{идеал}}}\right)^2 + \left(1 - \frac{\Psi_8}{\Psi_{7, \text{идеал}}}\right)^2 + \left(1 - \frac{\Psi_8}{\Psi_{8, \text{идеал}}}\right)^2$$

где

 $\Psi_1$  - Объем выпуска бензина, т;

 $\Psi_2$  - Расход риформата, т;

 $\Psi_3$  - Содержание бензола, % об.;

 $\Psi_4$  - Содержание общей серы, ppm;

 $\Psi_{5}$  - Октановое число (ИМ);

 $\Psi_6$  - Содержание ароматических УВ, % об.;

 $\Psi_7$  - Содержание олефинов, % об.;

 $\Psi_8$  - ДНП, кПа.



