




СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ


РАСЧЕТ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ


РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ В СРЕДЕ DELPHI

доцент ОХИ ИШПР ТПУ, к.т.н. Чузлов Вячеслав Алексеевич



Общий вид и структура пользовательского интерфейса







Считывание исходных данных

```
procedure TForm1.get data(var flows composition, flows param: TArrOfArrOfDouble;
                          var heater flow rate, heater flow Temp,
                           split ratio: double);
var
  i, j: integer;
begin
  with StringGrid1 do
    begin
      for j := 0 to comp count-1 do
        for i := 0 to flows count-1 do
          begin
            flows composition[i, j] := StrToFloat(Cells[i+1, j+3]);
            flows param[i, j] := StrToFloat(Cells[i+1, j+1])
          end;
    end:
  with StringGrid2 do
    begin
      heater flow rate := StrToFloat(Cells[1, 1]);
      heater flow Temp := StrToFloat(Cells[1, 2]);
    end:
 split ratio := StrToFloat(Edit1.Text)
end;
```



Вывод результатов

```
procedure TForm1.show results (flow rate, flow Cp,
                              mixer flow Temp: double;
                              flow composition: TArrOfDouble;
                              heater flow Temp: double; flow rate1,
                              flow rate2: double);
var
  i: integer;
begin
  with StringGrid3 do
    begin
      Cells[1, 1] := FloatToStrF(flow rate, fffixed, 8, 2);
      for i := 0 to comp count-1 do
        Cells[1, i+2] := FloatToStrF(flow composition[i],
                                      fffixed, 8, 4);
      Cells[1, 4] := FloatToStrF(flow Cp, fffixed, 8, 2);
      Cells[1, 5] := FloatToStrF(mixer flow Temp, fffixed, 8, 2);
      Cells[1, 6] := FloatToStrF( heater flow Temp, fffixed, 8, 2);
      Cells[1, 7] := FloatToStrF(flow rate1, fffixed, 8, 2);
      Cells[1, 8] := FloatToStrF(flow rate2, fffixed, 8, 2);
    end;
end;
```



end;

Обработчик события OnCreate для Form1

```
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  with StringGrid1 do
   begin
                                               • Данные нужно взять
      Cells[0, 0] := 'Параметр';
      Cells[1, 0] := 'Поток 1';
                                                 своего варианта!
      Cells[2, 0] := 'Notok 2';
      Cells[3, 0] := '\Pioтok 3';
      Cells[0, 1] := 'Расход, кг / ч';
      Cells[0, 2] := 'Температура, °С';
      Cells[0, 3] := 'Доля компонента 1';
      Cells[0, 4] := 'Доля компонента 2';
      Cells[1, 1] := '2000';
      Cells[2, 1] := '2500';
      Cells[3, 1] := '3000';
      Cells[1, 2] := '300';
      Cells[2, 2] := '290';
      Cells[3, 2] := '310';
      Cells[1, 3] := '0,5';
      Cells[2, 3] := '0,6';
      Cells[3, 3] := '0,4';
      Cells[1, 4] := '0,5';
      Cells[2, 4] := '0,4';
      Cells[3, 4] := '0.6';
```



Обработчик события OnCreate для Form1

```
with StringGrid2 do
   begin
      Cells[0, 0] := 'Параметр';
      Cells[1, 0] := 'Значение';
      Cells[0, 1] := 'Расход, кг / ч';
      Cells[0, 2] := 'Температура, °С';
      Cells[1, 1] := '6500';
                                                                     для
                                        • Данные нужно взять
      Cells[1, 2] := '375';
                                           своего варианта!
    end:
  with StringGrid3 do
   begin
      Cells[0, 0] := 'Параметр';
      Cells[1, 0] := 'Значение';
      Cells[0, 1] := 'Расход, кг / ч';
      Cells[0, 2] := 'Доля компонента 1';
      Cells[0, 3] := 'Доля компонента 2';
      Cells[0, 4] := 'Теплоемкость потока, кДж / (кг * К)';
      Cells[0, 5] := 'Температура потока, К';
      Cells[0, 6] := 'Temmeparypa Harperoro notoka, K';
      Cells[0, 7] := 'Расход потока 1, кг / ч';
      Cells[0, 8] := 'Расход потока 2, кг / ч';
    end:
end:
```



Обработчик события OnClick для Button1

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  flows composition: TArrOfArrOfDouble; // Состав потоков, подаваемых на
смешение
  flows param: TArrOfArrOfDouble; // Параметры потоков
  heater flow rate: double; // Расход горячего потока теплообменника
  heater flow Temp: double; // Начальная температура горячего потока
теплообменника
  flow rate: double; // Расход потока
  flow Cp: double; // Теплоемкость потока
  mixer flow Temp: double; // Температура потока после смещения
  flow composition: TArrOfDouble; // Состав потока после смещения
  heater flow Temp: double; // Температура нагретого потока после
теплообменника
  split ratio: double;
  flow ratel: double; // Расходы потока после делителя
  flow rate2: double; // Расходы потока после делителя
  i, j: integer;
```



Обработчик события OnClick для Button1

begin

```
SetLength(flows composition, flows count, comp count);
  SetLength(flows param, flows count, comp count);
  SetLength(flow composition, comp count);
  get data(flows composition, flows param, heater flow rate,
           heater flow Temp, split ratio);
  mixer(comp count, flows count, flows param, flows composition, flow rate,
        flow Cp, mixer flow Temp, flow composition);
  heater (comp count, flows count, heater flow rate, heater flow Temp, flow rate,
         flow Cp, heater flow Temp);
  Splitter(split ratio, flow rate, flow rate1, flow rate2);
  show results (flow rate, flow Cp, mixer flow Temp, flow composition,
                            heater flow Temp, flow rate1, flow rate2);
end;
```



Перед запуском приложения

В модуле, привязанном к форме:

необходимо добавить блок const:

const

```
comp_count = 2;
flows count = 3;
```

• в блоке **uses** необходимо подключить модуль, в котором описаны расчеты; для этого сначала нужно скопировать файл модуля с расчетами в папку с проектом и добавить этот модуль к проекту следующим образом: выбрать вкладку «Project», затем «Add to Project…», а затем выбрать файл модуля, который необходимо добавить.