

32 位微控制器

HC32L130_HC32L136 系列的低功耗 模式应用注意事项

适用对象

系列	产品型号	
HC32L130	HC32L130E8PA	
	HC32L130F8UA	
	HC32L130J8TA	
HC32L136	HC32L136J8TA	
	HC32L136K8TA	



目 录

1	摘要	3
2	功能介绍	3
	低功耗模式应用	
	3.1 进出低功耗注意事项	
	3.1.1 SWD 端口	
	3.1.2 系统时钟	
	3.1.3 IO 端口	
	3.1.4 低功耗模块	
4	参考样例及驱动	
	总结	
	其他信息	
	版本信息 & 联系方式	



1 摘要

本篇应用笔记主要介绍 HC32L130 / HC32L136 系列的低功耗模式应用。

本应用笔记主要包括:

- 工作模式介绍
- 进出低功耗注意事项

注意:

一本应用笔记为 HC32L130 / HC32L136 系列的应用补充材料,不能代替用户手册,具体功能及寄存器的操作等相关事项请以用户手册为准。

2 功能介绍

通过本篇可以了解到 HC32L130 / HC32L136 系列 MCU 的低功耗模式应用注意事项。

应用笔记 Page 3 of 6



3 低功耗模式应用

3.1 进出低功耗注意事项

3.1.1 SWD 端口

深度休眠模式下,SWD 口断开,仿真器无法连接,必须使用离线烧录器或上位机软件 ISP 来擦除原代码解决。

3.1.2 系统时钟

系统可配置从 DeepSleep 唤醒后,系统时钟来源是 RCH 还是进休眠前的时钟。

通过配置寄存器 SYSCTRL0->wakebyRCH,但是程序中必须将 RCH 相应的 TRIM 值添加进去,唤醒后才能按预设的 RCH 运行。

如果客户配置系统时钟为 RCL 或者 XTL,系统进入休眠下内核及程序代码会继续运行。

3.1.3 IO 端口

系统进低功耗,端口状态不会改变,所以需要客户根据实际应用来配置端口状态来达到理想功耗值。未用端口建议配置上拉输入模式。

3.1.4 低功耗模块

比如 RTC, LPTIMER 等低功耗运行模块,因深度休眠下高速时钟停止运行。若需要在深度 休眠下运行,客户需配置模块时钟源为 RCL 或者 XTL。

应用笔记 Page 4 of 6



4 参考样例及驱动

通过上述介绍,配合本系列的用户手册,我们对本系列 MCU 的低功耗功能及操作方法有了进一步的掌握。

华大半导体(HDSC)官方同时提供了该模块的应用样例及驱动库,用户可通过打开样例的 工程进一步直观地熟悉该模块以及驱动库的应用,在实际开发中也可以直接参考样例和使用 驱动库来快速实现对该模块的操作。

5 总结

以上章节简要介绍了 HC32L130 / HC32L136 系列的低功耗模式注意事项,详细说明了该模式下的各个功能及操作步骤,用户在实际的应用开发过程中,如果需要更深一步了解该模块的使用方法及操作事项,应以相应的用户手册为准。本章中提到的样例及驱动库,既可以作为用户进一步的实验与学习,也可以在实际开发中直接应用。

6 其他信息

技术支持信息: www.hdsc.com.cn

应用笔记 Page 5 of 6



7 版本信息 & 联系方式

日期	版本	修改记录
2018/6/25	Rev1.0	初版发布。
2018/9/6	Rev1.1	更新支持的产品型号。



如果您在购买与使用过程中有任何意见或建议,请随时与我们联系。

Email: mcu@hdsc.com.cn

网址:www.hdsc.com.cn

通信地址:上海市张江高科园区碧波路 572 弄 39 号

邮编:201203



应用笔记 AN0061010C