ЭВМ

VG6

27 октября 2025 г.

1 До этого мне было лень

Вопросики (23 октября 2025)

Какой принцип Неймана позволяет привесить скорость света?

Вычислительный процесс следует организовывать параллельным образом.

Почему ЭВМ в двоичной системе счисления, а не в десятичной?

5 принцип Неймана: разработка устройств для других операция нецелесообразно (кроме сумматора). В теории он прав, а на практике нет. К примеру аппаратные умножители.

Главный принцип Неймана: и программа и данные лежат в одном и том же месте в одном и том же виде. Не нужно для заменять машину, можно заменить только программу.

Схема - графическое обозначение элементов и связи между ними.

2 Структура классической ЭВМ.



2.1 Описание блоков.

- 1. Арифметико-Логическое устройство
 - Выполняет преобразование информации представленной в двоичном виде. Например: числа при выполнении арифметической операции.
 - Операнд мы будем называть участника арифметической или логической операции.
 - АЛУ преобразует операнды и получает результат и признаки результат (дополнительные сведенья о том, какй результат получился Правильный/Неправильный).
 - Какой операцией заняться определяют управляющие сигналы.

• Операция - арифметическое или логическое действие выполняемое в АЛУ над операндами. То, что может делать АЛУ называется операцией.

2. Запоминающее устройство

- Предназначение: хранить двоичные числа. Для этого нужны 3 операции:
 - (а) Запись
 - (b) Чтение
 - (с) Выборка (адресация не совсем одно и тоже)
- Запоминающее устройство классической ЭВМ является адресным устройством. Каждое число хранится в ячейке имеющей свой уникальный адрес, который тоже является числом. В простейшем случае порядковый номер ячейки памяти.
- Запоминающее устройство представляет собой одномерный массив, где в качестве индекса выступает адрес (номер ячейки).
- 4 действия (тоже + хранение) определяется управляющими сигналами, среди которых сигналы: операции записи, чтения и многое другое.

3. Устройство Управления

- Занимается управлением вычислительным процессом. Тоесть его выходом является порождение управляющих сигнаов (сигналов управления), которые потребляются другими ящиками и самим собой.
- Помимо внешних блоков он управляет и самим собой.
- Цели и задачи управления: реализация выполнения команды. Для этого формируемые им сигналы несут 2 сущности: что делать, когда это надо сделать.
- Эту команду откуда-то надо взять. А они лежат в запоминающем устройстве, там же, где и данные.
- На выходе сигналы, на входе ... из памяти
- нужно формировать адресс ячейки откуда взять команду, получить её и выполнить.

Связи между этими блоками изображены на рисунке. По признакам результата УУ влияет на дальнейшее прохождение вычислительного процесса (изменять последовательность выполнения команд).

Например, произошло переполнение, значит нужно сформировать признак переполнения и передать УУ.

УУ получает команды из памяти, однако и операнды и команды лежат в разных ячейках запоминающего устройства (адресам) поэтому УУ должен формировать адреса как команд, так и операнд.

2.2 Цикл выполнения команды.

Структура организована циклически. И этот бег по кругу является бесконечным повторением.

2.3 Память. Запоминающее устройство.

Строится по иерархическому приципу. **Регистр** - запоминающее устройство ёмкостью в 1 число. Есть 2 типа:

- 1. Специальзированные регистры, функции которых предопределены конструкцией ЭВМ и являются неизменными и регистры
- 2. Общего назначения, функционал которых может предопределятся. Доступны для программистов.

2.3.1 Виды памяти

Сверхоперативные ЗУ - обычно безадресного типа. К таким устройствам относятся буферные запоминающие устройства, стек.

Буфер - запоминающее устройство между ЗУ с разной скоростью работы для сглаживаний по времени. Обычно организуется очередью (FIFO).

Стек - первым вылетает последний заряженный патрон. (LIFO). История перехода к подпрограммам. Используется в системе прерываний.

Постоянное запоминающее устройство (ROM) - адресное запоминающее устройство без функции записи. **EPROM** - оставляет возможность сменить содержимое путём перезаписи, что требует специальное устройство (программатор).

КЭШ L1, L2, L3, L4 - безадрессное ассоциативное запоминающее устройство. Небольшая ёмкость, но кратно ускоряет скорость работы вычислительного устройства. Благодаря ассоциативному доступу (тэгами) аккумулируют в себе те команды или данные, которые используются наиболее интенсивно. Тем самым создавая копию ячеек Оперативной памяти кратно уменьшают доступ к этим данным.

Основная оперативна память ООП, ОЗУ, RAM, память с произвольной выборкой, память ЭВМ - (синенькое на схеме) память, в которой хранятся те самые команды и данные по Нейману.

Специализированные блоки памяти - обмен между вычислительным ядром внешним миром (многопортовая память, ассоциативные ЗУ (используется в КЭШе и т.д. при поиске не по адресу, а по признаку), видеопамять)

Внешние запоминающие устройства - то, что подключается к ... через интерфейс. (..., облачные зранилища, Data-центры, ...)

2.4 ОЗУ. Оперативное запоминающее устройтсво.

Совокупность ячеек, пре данный вид памяти для работы в качестве основной опреративной памяти ЭВМ дляжно обладать свойством произвольной выборки.

Памятью с произвольной выборкой мы будем называть адресное ЗУ, время выборки которого не зависит от адреса ячейки и последовательности обращений к ячейкам этого устройства.

Технические характеристики ЗУ:

- 1 бит 1 двоичный разряд
- 1 байт 8 бит. Попытка представить символы алфавита при помощи таблички кодирования (ASCII).
- $K(Kило) 2^{10} = 1024$
- $M(Mera) 2^{20} = ...$
- $\Gamma(\Gamma \mu \Gamma a) 2^{30} = ...$

Память - информационная ёмкость 1 адресуемой ячейки того, что имеет адрес.

Организация ЗУ - произведение числа ячеек на их разрядность, например: 4Гх8 Характеристики запоминающего устройства - временные.


Быстродействие (производительность) ЗУ - оценивают временами считывания и записи, длительностью циклов считывания/записи

Время считывания — интервал времени между моментом сигнала на считывание (адрес или разрешение считывания) и моментом выдачи данных на выходы памяти.

Время записи - интервал времени после задания сигнала записи, достаточный для установления ячейки в состояние, задаваемое входными данными.

Цикл считывания/записи - минимальный интервал между последовательными обращениями.

2.5 Примеры условных графических обозначений (УГО ЗУ)



n - разрядность шины адреса (количество проводов).

A - адрес.

 \mathbf{DI} - Data Input. m - размер слова этого запоминающего устройства.

WR - Write Read. Какую операцию выполнять

 ${f CS}$ - Chin Select. Вход разрешения работы этого модуля. Если на схеме выколотая точка, то это означает, что разрешающий сигнал "0".

Организация памяти: $2^n * m$

Семинары

3 Неопределённые функции

Доопределять надо так, чтобы получился лучший результат. Для ДН Φ доопределяем единицами, чтобы результат был короче. Для КН Φ - нулями. 3 этапа:

- 1. Доопределение
- 2. Минимизация
- 3. Коррекция

Алгоритм минимизации существует в 2 вариантах и содержат оба варианта все 3 этапа. Вариант 1.

- Вводитяс вспомогательная функция совпадающая с исходной на тех наборах на которых функция определена и принимающая значение 1 на запрещённых наборах.
- Выполняется минимизацию вспомогательной функции любым удобным способом.
- Строится импликантная матрица. Заголовками солбцов которой являются термы исходной функции, а заголовками строк терми, полученные в результате минимизации вспомогательной функции. Проставляются метки, отмечающие вхождение строки в столбец и выбирается такая миимальная совокупность столбцов и строк, которая покроет всю функцию.

Вариант 2

- Вводится вспомогательная функция \tilde{f} которая совпадает с исх функцией на наборах, где она определена и принимает знаение 0 на запрещённых наборах.
- Выполняется минимизацию вспомогательной функции любым удобным способом.
- Строится импликантная матрица. Заголовками солбцов которой являются термы исходной функции, а заголовками строк термы, полученные в результате минимизации вспомогательной функции. Проставляются метки, отмечающие вхождение строки в столбец и выбирается такая миимальная совокупность покрывающая все столбцы.

Условные обозначения
$$f(a,b,c) = \begin{cases} \sum_1 (1,2,3) \\ X(4,5) \end{cases}$$
 - запрещённые наборы

Пример

$$f(a,b,c,d) = \begin{cases} \sum_1 (0,5,8,12,15), \\ X(1,2,3,10,13,14) \end{cases} \Rightarrow \tilde{f}(a,b,c,d) = \Big\{ \sum_1 (0,5,8,12,15,1,2,3,10,13,14) \\ \text{b b } \overline{b} \ \overline{b} \\ \text{a } 1 \ 1 \ \overline{c} \\ \overline{a} \ 1 \ 1 \ \overline{c} \\ \overline{d} \ d \ d \ \overline{d} \end{cases}$$

$$f(a,b,c,d) = ab + \overline{a}\overline{b} + \overline{b}\overline{d} + \overline{a}\overline{c}\overline{d}$$

$$0000 \ 0101 \ 1000 \ 1100 \ 1111$$

$$11- \qquad \qquad x \qquad x$$

$$00- \qquad x$$

$$-0-0 \qquad x \qquad x$$

$$0-01 \qquad x$$

Пример (минКНФ)

$$f(a,b,c,d) = \begin{cases} \Pi(3,6,7,9,11), \\ X(0,1,2) \end{cases} \Rightarrow \tilde{f}(a,b,c,d) = \begin{cases} \Pi(3,6,7,9,11,0,1,2) \\ X(0,1,2) \end{cases} \Rightarrow \tilde{f}(a,b,c,d) = \begin{cases} \Pi(3,6,7,9,11,0,1,2) \\ X(0,1,2) \end{cases} \Rightarrow \tilde{f}(a,b,c,d) = \begin{cases} \Pi(3,6,7,9,11,0,1,2) \\ X(0,1,2) \\ X(0,1$$

$$(a+\overline{c})\cdot(b+\overline{d})\cdot ab$$
 0011 0110 0111 1001 1011 0-1- x x x x x 00- x
$$(a+\overline{c})\cdot(b+\overline{d})\cdot ab$$

$$(a+\overline{c})\cdot(b+\overline{d})$$