
BÁO CÁO TUẦN 4

NHÓM 4	
Họ và tên	MSSV
Võ Minh Thuận	21161366
Lê Quang Thương	21161367
Trần Thị Xuân Hy	21161323

- Câu 1. Trình bày các bước cài đặt và kết nối Bluetooth với Raspberry.
- B1. Cài đặt các gói hỗ trợ Bluetooth cho Rasp.
 - 1. Nhập lệnh "sudo apt-get update" vào terminal.



2. Nhập lệnh "sudo apt-get upgrade" vào terminal.

```
pi@nhom3conbao: ~ * * * * *

File Edit Tabs Help

Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/nodistro/InRelease
Temporary failure resolving 'deb.nodesource.com'
W: Failed to fetch https://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease
Temporary failure resolving 'deb.nodesource.com'
W: Failed to fetch https://download.sublimetext.com/apt/stable/InRelease
Tempor ary failure resolving 'download.sublimetext.com'
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead
pi@hhom3conbao: S sudo apt-get update
hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
hit:3 https://download.sublimetext.com apt/stable/ InRelease
hit:5 https://download.sublimetext.com apt/stable/ InRelease
hit:6 https://download.sublimetext.com
pi@hhom3combao: S sudo apt-get upgrade
Reading package lists... Done
Bulding dependency tree... Done
Reading state information... Done
calculating upgrade... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
```

3. Sau đó, tải các gói bluetooth, blueman, bluez cho Rasp để Rasp có thể kết nối Bluetooth với thiết bị và điều khiển thiết bị được. Lệnh cài đặt gói cài đặt trong terminal như sau: "sudo apt-get install bluetooth blueman bluez".

```
File Edit Tabs Help
pi@nhom3conbao:∼ $ sudo apt-get update
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Hit:6 https://download.sublimetext.com apt/stable/ InRelease
Reading package lists... Done
pi@nhom3conbao:~ $ sudo apt-get upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
pi@nhom3conbao:~ $ sudo apt-get install bluetooth blueman bluez
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
blueman is already the newest version (2.1.4-1+b1).
bluetooth is already the newest version (5.55-3.1+rpt2+deb11u1).
bluez is already the newest version (5.55-3.1+rpt2+deb11u1).
0 upgraded, 0 newly_installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
pi@nhom3conbao:~ $
```

4. Sau đó, cài đặt thư viện để lập trình python giao tiếp với Bluetooth bằng câu lệnh sau trong Terminal: "sudo apt-get install python-bluetooth".


```
File Edit Tabs Help
 lit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Hit:6 https://download.sublimetext.com apt/stable/ InRelease
Reading package lists... Done
pi@nhom3conbao:∼ $ sudo apt-get upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
pi@nhom3conbao:~ $ sudo apt-get install bluetooth blueman bluez
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
blueman is already the newest version (2.1.4-1+b1).
bluetooth is already the newest version (5.55-3.1+rpt2+deb11u1).
bluez is already the newest version (5.55-3.1+rpt2+deb11u1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
pi@nhom3conbao:~ $ sudo apt-get install python-bluetooth
 Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
 E: Unable to locate package python-bluetooth
pi@nhom3conbao:~ $ 📕
```

5. Sau khi kết thúc cài đặt ta khởi động lại Rasp bằng lệnh trong Terminal: "sudo reboot".

```
File Edit Tabs Help

(Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:6 https://download.sublimetext.com apt/stable/ InRelease Reading package lists... Done pi@nhom3conbao:~ $ sudo apt-get upgrade Reading package lists... Done Reading package lists... Done Reading state information... Done Calculating upgrade... Done 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. pi@nhom3conbao:~ $ sudo apt-get install bluetooth blueman bluez Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done Reading state information... Done blueman is already the newest version (2.1.4-1+b1). bluez is already the newest version (5.55-3.1+rpt2+deb11u1). bluez is already the newest version (5.55-3.1+rpt2+deb11u1). 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. pi@nhom3conbao:~ $ sudo apt-get install python-bluetooth Reading package lists... Done Reading state information... Done Reading state information... Done E: Unable to locate package python-bluetooth pi@nhom3conbao:~ $ sudo reboot
```

- B2. Cấu hình, thiết lập thông số của Bluetooth của Rasp để các thiết bị khác có thể kết nối được như sau.
 - Nhập lệnh "sudo nano /lib/systemd/system/bluetooth.service" trong terminal để mở file dịch vụ của bluetooth.



2. Sau đó, ta thiết lập giao tiếp SPP cho Bluetooth bằng cách

Ta sửa ExecStart=/usr/libexec/bluetooth/bluetoothd thành

ExecStart=/usr/libexec/bluetooth/bluetoothd -C


Và thêm câu lệnh ExecStartPost=/usr/bin/sdptool add SP

```
[Service]
Type=dbus
BusName=org.bluez
ExecStart=/usr/libexec/bluetooth/bluetoothd -C
ExecStartPost=/usr/bin/sdptool add SP
NotifyAccess=main
=#WatchdogSec=10
#Restart=on-failure
```


3. Sau đó lưu file bằng lệnh "ctrl + s" và tắt file "ctrl + x" và cuối cùng là khởi động lại thiết bị Rasp bằng lệnh: "sudo reboot".

B3. Ghép nối với thiết bị:


1. Từ menu đi tới preference và chọn Bluetooth Manager để mở cửa số:




2. Mở Bluetooth trên điện thoại cần kết nối:




3. Từ cửa sổ Bluetooth Manager ta nhấn Search để tìm kiếm thiết bị cần kết nối và nhấn chuột phải vào tên thiết bị mà ta muốn ghep nối và chọn pải để ghép nối với điện thoại mà ta muốn ghép nối.




4. Sau khi nhấn thì trên điện thoại hiện thị cửa sổ ghép nối với rasp. Ta chọn Pair để thực hiện ghép nối với Rasp.



5. Ở cửa sổ làm việc của Rasp sẻ hiển thị lên của sổ để ghép nối với điện thoại. Ta chọn Confirm để xác nhận ghép nối với điện thoại.



6. Thành công sẻ hiển thị cửa sổ thông báo thành công. Ta chọn OK.



- Câu 2. Trình bày các bước cài đặt và kết nối wifi với Raspberry.
- Bước 1: Cài đặt hệ điều hành cho Raspberry Pi. Nên chọn hệ điều hành có hỗ trợ wifi như Raspbian, Ubuntu Mate, LibreELEC.
- Bước 2: Sau khi cài đặt hệ điều hành, khởi động Raspberry Pi và kết nối với màn hình, chuột và bàn phím.
- Bước 3: Mở menu "Start" và chọn "Settings".
- Bước 4: Chọn "Network" và chọn "Wi-Fi".
- Bước 5: Chọn mạng wifi bạn muốn kết nối và nhập mật khẩu.
- Bước 6: Nhấp vào "Connect" để kết nối wifi.


Câu 3. Trình bày từng bước sử dụng giao diện trên điện thoại để điều khiển thiết bị bằng Bluetooth (bước thiết kết giao diện chỉ cần ghi sử dụng link MIT để thiết kế).

• Các bước tải file app.aia


Bước 1: Truy cập vào đường link phía bên dưới, ta sẽ được giao diện như ảnh

https://github.com/VM-Thuan-

2003/TT_HTN_SPK/tree/main/LESSON_WEEK_2/BLUETOOTH/APP_ANDROID



Bước 2: Nhấn vào file APP_BLUETOOTH.aia và download raw file.




- Các bước sử dụng giao diện trên điện thoại để điều khiển thiết bị bằng Bluetooth
- B1. Làm quen giao diện ban đầu của app để điều khiển



B2. Nhấn SCAN-BLUETOOTH để dò địa chỉ Bluetooth cần kết nối và chọn thiết bị cần kết nối. Sau đó nhấn nút connect BLE (kết nối bluetooth), hiển thị Connected là kết nối thành công



B3. Có thể điều khiển các chức năng của raspberrypi có sẵn trên giao diện app. Ví dụ như ở hình bên dưới ta thấy khi nhấn led 2-on thì led 2 sẽ sáng.



Câu 4. Trình bày từng bước sử dụng giao diện trên điện thoại để điều khiển thiết bị bằng wifi (bước thiết kết giao diện chỉ cần ghi sử dụng link MIT để thiết kế).

• Các bước tải file app.aia

Bước 1: Truy cập vào đường link phía bên dưới, ta sẽ được giao diện như ảnh

https://github.com/VM-Thuan-

2003/TT_HTN_SPK/tree/main/LESSON_WEEK_2/WIFI/RASP/GIAO_DIEN_FIREBA SE/Phone_Android



Bước 2: Nhấn vào file APP_FIREBASE.aia và download raw file.



- Các bước sử dụng giao diện trên điện thoại để điều khiển thiết bị bằng Wifi
- B1. Làm quen giao diện ban đầu của app để điều khiển





B2. Sau đó chung ta có thể điều khiển các chức năng của raspberrypi có sẵn trên app. Ví dụ như hình ở dưới khi nhấn on ở các mục control led 1 và control led 2 thì lần lượt 2 led sẽ sáng đúng như ta điều khiển

