

****DGUVV3-tool****

****Benutzer-Anleitung****

Geräte prüfen und Prüfnachweise erstellen

Prüfung ortsveränderlicher und ortsfester elektrischer Betriebsmittel

Stand: 17.7.2026

****Inhalt****

****1. **Anmelden**

****2. **Überblick: Kopfleiste und Start-Seite**

****3. **Der Reiter „Geräte“**

****4. **Gerät anlegen und Titelbild**

****5. **Die Geräte-Karte**

****6. **Geführte DGUV-V3-Prüfung**

****7. **Schnelle Prüfung erfassen**

****8. **PDF-Prüfbericht**

****9. **QR-Code eines Geräts anzeigen und scannen**

****10. **Prüfhistorie ansehen**

****11. **Passwort ändern, Anleitung und Feedback**

****12. **Gut zu wissen**

****1. Anmelden****

Beim Öffnen der App erscheint die Anmeldeseite.

- ****Benutzer**** und ****Passwort**** eingeben und auf ****Anmelden**** tippen.
- Deine Zugangsdaten erhältst du von deinem Administrator.

Auf der Anmeldeseite stehen außerdem ****📖 Anleitung öffnen**** (diese Hilfe) und – für neu eingerichtete Geräte – ****Benutzer importieren**** bereit.

****2. Überblick: Kopfleiste und Start-Seite****

Oben findest du die ****Kopfleiste**** mit ****📖 Anleitung****, ****💬 Feedback****, ****Passwort**** und ****Abmelden****.

****Kopfleiste mit „📖 Anleitung****, „💬 Feedback****, „Passwort**** und „Abmelden****.***

Die ****Start-Seite**** zeigt auf einen Blick den Prüfstatus aller Geräte:

****Statuskacheln auf der Start-Seite.***

- ****Geräte**** – Gesamtzahl der erfassten Geräte.
- ****überfällig**** – Prüffrist bereits überschritten.
- ****fällig bald**** – innerhalb der nächsten 30 Tage fällig.

- ****in Ordnung**** – gültige Prüfung, Frist nicht in Kürze fällig.

****3. Der Reiter „Geräte*******

Über die Reiter oben wechselst du zwischen ****Start**** und ****Geräte****. Unter ****Geräte**** findest du die Geräteliste und die Aktionsleiste.

Aktionsleiste im Reiter „Geräte**.***

- ****+ Neues Gerät**** – ein neues Gerät anlegen (Kapitel 4).

- **** QR scannen**** – die Kamera öffnen und per QR-Code direkt zu einem Gerät springen (Kapitel 9).

Die Geräteliste ist nach Dringlichkeit sortiert (überfällige Geräte zuerst). Jeder Eintrag zeigt einen Status wie ****Überfällig****, ****Fällig in X Tagen****, ****OK****, ****Erstprüfung offen**** oder ****Nicht bestanden – sperren****.

Die weiteren Schaltflächen (Excel-/CSV-Export und -Import) dienen dem Datenaustausch und werden in der Regel von Administratoren genutzt.

****4. Gerät anlegen und Titelbild****

Über ****+ Neues Gerät**** öffnet sich das Formular ****„Neues Gerät anlegen*******:

- Felder: ****Inventar-/Kennnummer****, ****Bezeichnung****, ****Bereich**** (Büro BR / Fertigung WK), ****Kennung**** (automatisch, z. B. BR-081), ****Lagerplatz****, ****Standort/Bemerkung**** (optional), ****Art**** (ortsveränderlich/ortsfest) und ****Prüfintervall (Monate)**** mit den Voreinstellungen 3 / 6 / 12 / 24 / 48.

- Pflicht sind mindestens ****Bezeichnung**** und ein gültiges ****Prüfintervall****. Mit ****Gerät speichern**** anlegen.

- Unter ****Titelbild (optional)**** über **** Bild hinzufügen**** ein Foto des Geräts hinterlegen.

Formular „Neues Gerät anlegen** mit **** Bild hinzufügen******* für das Titelbild.***

****5. Die Geräte-Karte****

Tippe in der Liste auf ein Gerät – seine Karte klappt auf. Dort findest du:

- ****DGUV V3 prüfen**** – geführte Prüfung starten (Kapitel 6).

- ****QR-Code**** – den Geräte-QR-Code anzeigen (Kapitel 9).

- ****Titelbild hinzufügen / ändern****.

- Die ****Gerätedaten**** (Kennung, Bereich, Lagerplatz, Art, Intervall, letzte Prüfung, nächste Fälligkeit).

- ****Prüfung erfassen**** – Schnell-Eingabe (Kapitel 7) – sowie die ****Prüfhistorie**** mit ****PDF-Bericht**** (Kapitel 8 und 10).

Aufgeklappte Geräte-Karte mit *„DGUV V3 prüfen*******, ****„QR-Code*******, ****„Titelbild hinzufügen*******, den Gerätedaten, ****„Prüfung erfassen******* und ****„Prüfhistorie*******.***

****6. Geführte DGUV-V3-Prüfung****

Über ****DGUV V3 prüfen**** auf der Geräte-Karte startest du eine schrittweise Prüfung. Die Schritte richten sich nach der Geräteart:

- **ortsveränderlich:** Sichtprüfung, Schutzleiterwiderstand (Rpe), Isolationswiderstand (Riso), Schutzleiter-/Berührungs-/Ableitstrom, Funktionsprüfung, Kennzeichnung & Dokumentation.

- **ortsfest:** Sichtprüfung, Schutzmaßnahmen prüfen, Funktionsprüfung, Kennzeichnung & Dokumentation.

Je Schritt gibt es einen Hinweistext, ein Feld **Bemerkung (optional)** und **Foto aufnehmen**. Bewertet wird mit **Bestanden** oder **Nicht bestanden**; bei manchen Schritten ist **entfällt** möglich. Mit **Zurück** springst du einen Schritt zurück.

Ein Prüfschritt (Beispiel „Sichtprüfung“).

Am Ende zeigt die App das **Gesamtergebnis**, das **Prüfdatum**, den **Prüfer** und ein optionales **Unterschriftfeld**. Mit **Prüfung speichern** schließt du ab; danach kannst du direkt einen PDF-Bericht erzeugen (Kapitel 8).

Abschluss mit Gesamtergebnis und Unterschrift.

Hinweis (aus der App): Grenz-/Richtwerte sind Orientierung. Maßgeblich sind die geltende Norm (DGV V3, DIN VDE 0701-0702) und die Beurteilung durch eine Elektrofachkraft.

7. Schnelle Prüfung erfassen

Ist keine geführte Prüfung nötig, kannst du auf der Geräte-Karte unter **Prüfung erfassen** ein Ergebnis direkt eintragen:

- **Datum**, **Prüfer**, **Ergebnis** (bestanden / nicht bestanden) und **Bemerkung** (optional) eingeben.

- Mit **Prüfung speichern** übernehmen. Die **nächste Fälligkeit** wird automatisch aus dem Prüfintervall berechnet.

💡 Tipp: Für einen vollständigen Prüfablauf mit Messwerten, Fotos und Unterschrift nutze die **geführte Prüfung** (Kapitel 6).

8. PDF-Prüfbericht

Zu jeder gespeicherten Prüfung lässt sich ein PDF-Bericht erzeugen:

- Nach dem Speichern einer geführten Prüfung fragt die App, ob der **PDF-Bericht** sofort erzeugt werden soll.

- Alternativ in der **Prüfhistorie** der Geräte-Karte eine Prüfung auswählen und **PDF-Bericht** antippen.

Der Bericht enthält die Gerätedaten, Prüfdatum, Prüfer, das Gesamtergebnis, die nächste Fälligkeit, die Prüfschritte (inkl. Messwerten und Vorgaben), die Unterschrift sowie – falls vorhanden – die aufgenommenen Fotos.

Beispielseite eines erzeugten PDF-Prüfberichts.

9. QR-Code eines Geräts anzeigen und scannen

- Auf der Geräte-Karte **QR-Code** antippen – es öffnet sich ein Fenster mit dem Geräte-QR-Code. Mit **Drucken** ausgeben (z. B. als Etikett am Gerät), mit **Schließen** beenden.

- Zum schnellen Öffnen eines Geräts **QR scannen** in der Aktionsleiste (oder die iPhone-/iPad-Kamera) auf den Code halten – das Gerät wird direkt geöffnet.

*QR-Code-Fenster eines Geräts mit Bezeichnung, Kennung/Lagerplatz und Scan-Hinweis. Die Buttons „Drucken****“ und „Schließen****“ liegen in der Kopfzeile des Fensters (hier nicht abgebildet).*

10. Prüfhistorie ansehen

Auf der Geräte-Karte kannst du unter **Prüfhistorie** alle erfassten Prüfungen auswählen (jeweils **Datum · Ergebnis · Prüfer**). Zu jeder Prüfung siehst du die Details und kannst den **PDF-Bericht** erzeugen (Kapitel 8).

Solange noch keine Prüfung erfasst wurde, steht hier „Noch keine Prüfung erfasst“.

11. Passwort ändern, Anleitung und Feedback

- **Passwort ändern:** Button **Passwort** in der Kopfleiste antippen und ein neues Passwort eingeben.

- **📖 Anleitung:** öffnet die integrierte Anleitung/Hilfe.

- **💬 Feedback:** öffnet das Fenster **„Feedback senden*****“. Art der Rückmeldung wählen, Nachricht eingeben und **Als E-Mail senden** – dabei wird eine vorbereitete E-Mail in deinem E-Mail-Programm geöffnet.

- **Abmelden:** Button **Abmelden** in der Kopfleiste.

*Fenster „Feedback senden****“. Der Button „Als E-Mail senden****“ liegt unterhalb des Nachrichtenfelds (in diesem Screenshot nicht sichtbar).*

12. Gut zu wissen

- Die Daten liegen **lokal auf dem jeweiligen Gerät** und werden nicht automatisch zwischen Geräten synchronisiert.

- Die Grenz-/Richtwerte der geführten Prüfung sind eine **Orientierung**;
maßgeblich sind die geltende Norm und die Beurteilung durch eine
Elektrofachkraft.

- Bei Fragen zu **Konten, Passwort-Zurücksetzen oder Datensicherung** wende dich an deinen **Administrator**.