

VRTRIX Data Glove MotionBuilder Plugin Tutorial



Date	Modified by	Comments
2019-08-27	Guo	Init Version.
2019-09-05	Guo	Update for VRTRIX Data Gloves Pro
2020-03-31	Guo	Update for VRTRIX Data Gloves Pro11
2020-06-15	Guo	Update to support multiple gloves

简介

Introduction

VRTRIX™数据手套支持通过插件在 MotionBuilder 中对手套数据进行实时观看,录制以及回放,支持通过插件在 MotionBuilder 界面下将手部骨骼数据与模型进行骨骼朝向和骨骼长度的匹配,对手部骨骼数据解算算法进行微调,实现 MotionBuilder 平台下与全身动捕系统的对接。

插件支持 Motionbuilder 2016, Motionbuilder 2017, Motionbuilder 2018, Motionbuilder 2019, Motionbuilder 2020。手套硬件支持 VRTRIX Data Glove DK1, DK2, PRO7, PRO7, PRO11, PRO12。

系统要求

System Requirements

- MotionBuilder 2016 及以上版本,目前最新测试兼容 MotionBuilder 2020。
- Windows 10 及以上版本。
- Visual Studio 2015 及以上版本用于重新编译插件(如无改动源码需求则不需要)。

开发准备

Prepare for Development


- **1. 数据手套配置:** 请首先确保数据手套驱动软件已经成功安装,且数据手套已经成功配对,如果还未进行该操作,请按数据手套操作手册安装软件和操作后再进行下面的步骤。
- **2. 插件下载**: 可以从官方 github 网站下载所需 MotionBuilder 插件 :

 (https://github.com/VRTRIX/VRTRIXGlove_MotionBuilder_Plugin/releases) ,请根据需要下载 所需要的版本,目前插件支持下列版本:Autodesk Motionbuilder 2016-2020。
- **3. 安装插件:** 将插件压缩包中 Plugins 文件夹下的所有内容(包含 json 文件)解压缩到 PATH_TO_MB/bin/x64/plugins 中即可。注意: PATH_TO_MB 指 MotionBuilder 安装路径,不同版本 MotionBuilder 对应的插件文件不同,请根据 PC 上使用的 MotionBuilder 实际 版本下载和安装插件,版本不对应无法使用。

插件使用

Basic

1. 打开 MotionBuilder: 如果 MotionBuilder 被安装在 C 盘默认路径,则需要右键使用管理 员模式打开软件,否则插件将无法储存骨骼参数。如果安装在其他路径,则正常打开 即可。



2. 导入模型: 插件安装完毕后,打开 MotionBuilder 并通过菜单栏 File-Open 选择要插件 包中默认的模型 models/RobotMesh.fbx,将模型导入场景中。如果使用其他模型,请保证模型满足如下要求。

模型要求:

- 全身模型需满足 HumanIK 解算器所必须的 15 个节点,具体信息请参考 https://knowledge.autodesk.com/zh-hans/support/maya/learnexplore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/CHS/Maya-CharacterAnimation/files/GUID-5DEFC6E5-033C-45D5-9A0E-224E7A35131B-htm.html。
- 全身模型根节点命名应改为 Reference, 用以正确自动识别模型。
- 手部模型左手与右手骨骼数量需一致,最好与插件压缩包中提供的模型骨骼数量一致,即单手 20 根骨骼。
- 手部骨骼层级与插件压缩包中提供的模型手部骨骼层级一致。
- 手部模型中**单只手四指(不包含拇指)和手腕**所有关节的轴向朝向保持一致, (左手和右手的骨骼朝向可以不一致)。
- 手部模型初始状态为四指并拢且伸直,拇指自然张开。其中四指的所有关节局部旋转需为 0,拇指关节的局部旋转不做要求。同时全手所有关节的轴向需要顺着手指方向指向下一个关节。(见下图)



3. 骨骼参数导出(可选):如果使用插件包中默认的模型(models/RobotMesh.fbx)进行测试,则可以调过这一步,该步骤针对替换为其他模型时的情况。

该步骤通过 python 脚本,将所导入的全身模型所有骨骼参数导出,将其复制到插件 C++工程源码中,重新编译后得到与该模型匹配的插件文件。骨骼参数导出分为两个步骤:全身骨骼初始位姿导出以及手部各关节相对位置导出。

全身骨骼初始位姿导出: 首先选取模型的根关节,然后打开 Python 脚本编辑器,打开 SkeletonGeneration.py 脚本,运行后在模型路径下将自动生成一个 SkeletonHierarchy.json文件,该文件包含全身骨骼所有配置信息。

手部各关节相对位置导出: 首先选取模型右手手腕关节,然后按住 Ctrl 键同时选取模型左手手腕关节,然后打开 Python 脚本编辑器,打开 HandSkeletonGeneration.py 脚本,运行后在模型路径下将自动生成一个 HandHierarchy.json 文件,该文件包含手部骨骼所有配置信息。

(注意:该步骤要**先选取右手,再选取左手**,顺序不能反,同时手部骨骼层级顺序需完全下图相同,手指关节顺序也需相同即大拇指-食指-中指-无名指-小指按顺序排列)。

```
      -♥ Robot_RightHand
      -♥ Robot_LeftHand

      +♥ Robot_RightHandThumb1
      +♥ Robot_LeftHandThumb1


      +♥ Robot_RightInHandIndex
      +♥ Robot_LeftInHandIndex

      +♥ Robot_RightInHandMiddle
      +♥ Robot_LeftInHandRing


      +♥ Robot_RightInHandPinky
      +♥ Robot_LeftInHandPinky
```

复制配置文件:将 SkeletonHierarchy.json 和 HandHierarchy.json 复制到 PATH_TO_MB/bin/x64/plugins 路径下,替换已有的配置文件。

4. 导入插件: 重新运行 MotionBuilder 软件之后(重新导入模型),在 Asset Browser 窗口下选择 Devices,找到 VRTRIX Data Gloves,将其拖动到软件的场景窗口中。



5. 配置参数: 在手套插件的 Setup 选项卡中首先对参数进行配置,如下图:



图中 Server IP 为数据手套数据服务器的 IP,即连接有数据手套 USB 接收器的 PC 机的 IP 地址,需确保该 MotionBuilder 程序运行的 PC 机与服务器 PC 机在同一局域网内。如果是直接在数据服务器本机上运行 MotionBuilder,则该 IP 采用默认的127.0.0.1 即可。

图中 Device ID 为服务器 PC 上所连接的数据手套的 ID,如果只连接了一副数据手套,则使用默认的 Device 0 即可。如果连接了多副,则可通过不同 ID 号来连接对应的数据手套数据流。


图中 Hardware Version 分为 DK1, DK2, PRO, PRO7, PRO11 和 PRO12 六种,请根据对应硬件版本选择,如果不确定硬件版本,请联系我们的技术支持。

图中后面六行参数分别为双手 X,Y,Z 三个坐标轴模型定义与硬件定义的对应情况,手套硬件的坐标系定义如下,图中红色坐标轴为 x 轴,绿色坐标轴为 y 轴,蓝色坐标轴为 z 轴。






以下面全身模型为例,模型的右手坐标系定义如下:



两者对比可以看出,模型的 z 轴与硬件定义相反,x 轴 y 轴与硬件定义相同,所以右手的三个参数分别为 x 轴:(1,0,0) y 轴:(0,1,0) z 轴:(0,0,-1),左手同理。

6. 运行插件实时获取数据: 在左侧 Navigator 参数面板中的 Model Binding 下拉菜单中找 到与模型根关节匹配的名称,如果该下拉框没有出现 Reference,则说明模型根骨骼没 有重命名,请将模型根骨骼重命名为 Reference 后再试。如下图,而后点击 Online 连接手套。




手套连接成功后, Online 按钮会从红色变为绿色,模型也会被对应的数据驱动。

7. 校准:

T-pose 校准:演员摆出T-pose 姿态,T-pose 时请保持五指并拢侧平举,然后点击TPose Calibration,校准主要使得手指关节对齐水平,同时手腕关节对齐小臂关节。校准得到 的参数会自动保存在 DataGloveConfig.json 配置文件下,但请注意,如果 Motionbuilder 安装在 C 盘,需要使用管理员模式启动 Motionbuilder,否则该配置会保存失败。



8. 算法参数调整:




切换到插件 Algorithm 选项卡,可以看到算法参数调整框。

以下对参数含义进行详细解释:

- Apply params for all fingers: 如果勾选则调整一个手指的参数会作用于所有手指,默认为勾选。
- Enable advanced mode: 如果勾选则解锁五指航向角张开动作,否则五指张开 角度由 Finger Spacing 控制,默认为不勾选。
- Hand Type:选择调整左手参数还是右手参数。
- Finger Spacing: Advanced mode 不勾选时控制五指张开角度,默认为 2 度。
- Final Finger Spacing: 控制五指握拳时的张开/并拢角度,默认为 2 度(即默 认握拳时四指内缩 2 度)。

- Distal Slerp-Down Rate: 手指远端关节向下弯曲(即握拳动作)插值参数,取值范围 0-1。
- Distal Slerp-Up Rate: 手指远端关节向上弯曲插值参数,取值范围 0-1。
- Finger Bend Up/Down Threshold: 手指握拳和上翘阈值,即默认握拳时弯曲角度不超过 90 度,上翘时角度不超过 25 度。


对于大拇指来说,有一组特殊的参数:



 Thumb Proximal/Middle/Distal Offset: 拇指姿态微调参数,分别微调拇指三个 关节。左右手可分别调整,以此弥补手部模型拇指轴向和手腕轴向的不一致 以及手套传感器装配不一致的误差,以达到最佳效果。

9. 算法参数保存

当算法参数已经调整完毕,模型捕捉效果满足要求之后,则可以选择将调整好的算法参数保存至配置文件,点击 Save Parameters,则可以保存当前参数。



如果弹出成功窗口则说明保存成功。




如果提示 Failed to save parameters,则是由于 MotionBuilder 安装在 C 盘且没有使用管理员权限打开。请重新使用管理员权限打开再进行存储操作




10. 实时动画录制与回放

以上所有步骤完成之后,确认手部实时动画正常,然后进行录制。首先勾选插件 UI 左侧导航栏中的 Recording,即可进入录制模式。



然后点击动画控制栏中的 Recorder,弹出对话框选择 Overwrite,随后点击播放按钮就能开始录制。



在录制完成之后,点击"暂停"或者"停止"按钮,然后将左侧导航栏的"Live"框勾选取消,点击播放就能对刚才录制的动画进行回放了。