

# **VRTRIX Data Glove MotionBuilder Plugin Tutorial**



Date	Modified by	Comments
2019-08-27	Guo	Init Version.
2019-09-05	Guo	Update for VRTRIX Data Gloves Pro
2020-03-31	Guo	Update for VRTRIX Data Gloves Pro11

# 简介

### Introduction

VRTRIX™数据手套支持通过插件在 MotionBuilder 中对手套数据进行实时观看,录制以及回放,支持通过插件在 MotionBuilder 界面下将手部骨骼数据与模型进行骨骼朝向和骨骼长度的匹配,对手部骨骼数据解算算法进行微调,实现 MotionBuilder 平台下与全身动捕系统的对接。

插件支持 Motionbuilder 2016, Motionbuilder 2017, Motionbuilder 2018, Motionbuilder 2019。手套硬件支持 VRTRIX Data Glove DK1, DK2, Pro。

## 系统要求

# **System Requirements**

- MotionBuilder 2016 及以上版本,目前最新测试兼容 MotionBuilder 2019。
- Windows 10 及以上版本。
- Visual Studio 2015 及以上版本用于重新编译插件。

## 开发准备

# **Prepare for Development**

- **1. 数据手套配置:** 请首先确保数据手套驱动软件已经成功安装,且数据手套已经成功配对,如果还未进行该操作,请按数据手套操作手册安装软件和操作后再进行下面的步骤。
- 2. 插件下载: 可以从官方 github 网站下载所需 MotionBuilder 插件:

(<a href="https://github.com/VRTRIX/VRTRIXGlove\_MotionBuilder\_Plugin/releases">https://github.com/VRTRIX/VRTRIXGlove\_MotionBuilder\_Plugin/releases</a>),请根据需要下载你所需要的版本,目前插件支持下列版本:Autodesk Motionbuilder 2016-2019。

**3. 安装插件:** 将插件压缩包中的内容解压缩到 PATH\_TO\_MB/bin/x64/plugins 中即可。注意: PATH\_TO\_MB 指 MotionBuilder 安装路径,不同版本 MotionBuilder 对应的插件文件不同,请根据 PC 上使用的 MotionBuilder 实际版本下载和安装插件,版本不对应无法使用。

## 插件使用

### **Basic**

**1. 打开 MotionBuilder**: 如果 MotionBuilder 被安装在 C 盘默认路径,则需要右键使用管理 员模式打开软件,否则插件将无法储存骨骼参数。如果安装在其他路径,则正常打开 即可。



**2. 导入模型:** 插件安装完毕后,打开 MotionBuilder 并通过菜单栏 File-Open 选择要导入的模型,将模型导入场景中。

#### 模型要求:

- 全身模型需满足 HumanIK 解算器所必须的 15 个节点,具体信息请参考 https://knowledge.autodesk.com/zh-hans/support/maya/learnexplore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/CHS/Maya-CharacterAnimation/files/GUID-5DEFC6E5-033C-45D5-9A0E-224E7A35131B-htm.html。
- 全身模型与骨骼匹配时最好保证:从前视图看骨骼为 T-Pose,从侧视图看骨骼 是一条直线,所有骨骼的轴向朝向一致,蒙皮权重处理好后确保所有骨骼的全局旋转为 0。

- 手部骨骼层级与插件压缩包中提供的模型手部骨骼层级一致。
- 全身模型根节点命名应改为 Reference, 用以正确自动识别模型。
- 3. 骨骼参数导出: 该步骤通过 python 脚本,将所导入的全身模型所有骨骼参数导出,将 其复制到插件 C++工程源码中,重新编译后得到与该模型匹配的插件文件。骨骼参数 导出分为两个步骤:全身骨骼初始位姿导出以及手部各关节相对位置导出。


**全身骨骼初始位姿导出:** 首先选取模型的根关节,然后打开 Python 脚本编辑器,打开 SkeletonGeneration.py 脚本,运行后将输出的内容拷贝至插件工程中 BoneHierarchySetup.h 文件中的 SkeletonHierarchySetup 函数下。

手部各关节相对位置导出: 首先选取模型右手手腕关节,然后按住 Ctrl 键同时选取模型左手手腕关节,然后打开 Python 脚本编辑器,打开 HandSkeletonGeneration.py 脚本,运行后将输出的内容拷贝至插件工程中 BoneHierarchySetup.h 文件中的 HandHierarchySetup 函数下。(注意:该步骤要先选取右手,再选取左手,顺序不能反,同时手部骨骼层级顺序需完全下图相同,手指关节顺序也需相同,从拇指依次到小拇指)。




**编译插件:** 源码编辑完毕后,重新编译插件,获得与该模型匹配的 dll 插件文件。

**4. 导入插件:** 重新运行 MotionBuilder 软件之后(重新导入模型),在 Asset Browser 窗口下选择 Devices,找到 VRTRIX Data Gloves,将其拖动到软件的场景窗口中。



5. 配置参数: 在手套插件的 Setup 选项卡中首先对参数进行配置,如下图:




图中 Hardware Version 分为 PRO7, PRO11 和 PRO12 三种,分别对应 7 节点,11 节点,12 节点的数据手套,请根据对应硬件版本选择,如果不确定硬件版本,请联系我们的技术支持。

图中后面六行参数分别为双手 X,Y,Z 三个坐标轴模型定义与硬件定义的对应情况,手套硬件的坐标系定义如下,图中红色坐标轴为 x 轴,绿色坐标轴为 y 轴,蓝色坐标轴为 z 轴。






以下面全身模型为例,模型的右手坐标系定义如下:



两者对比可以看出,模型的 z 轴与硬件定义相反,x 轴 y 轴与硬件定义相同,所以右手的三个参数分别为 x 轴:(1,0,0) y 轴:(0,1,0) z 轴:(0,0,-1),左手同理。


**6. 运行插件实时获取数据:** 在左侧 Navigator 参数面板中的 Model Binding 下拉菜单中找到与模型根关节匹配的名称,如下图,而后点击 Online 连接手套。



手套连接成功后, Online 按钮会从红色变为绿色,模型也会被对应的数据驱动。

#### 7. 校准:


T-pose 校准:演员摆出T-pose 姿态,T-pose 时请保持五指并拢侧平举,然后点击TPose Calibration,校准主要使得手指关节对齐水平,同时手腕关节对齐小臂关节。校准得到 的参数会自动保存在 DataGloveConfig.json 配置文件下,但请注意,如果 Motionbuilder 安装在 C 盘,需要使用管理员模式启动 Motionbuilder,否则该配置会保存失败。



OK-pose 校准(可选):如下图所示四指根关节弯曲和手掌成 90 度,其余关节伸直,与拇指捏合。摆出如下手势后,点击 OK Pose Calibration,同样地,校准后的参数也会自动保存。该手势校准主要用于需要拇指和其他手指进行对指时获得更精确的效果,不是必须步骤,可以不做该校准。



### 8. 算法参数调整:




切换到插件 Algorithm 选项卡,可以看到算法参数调整框。

以下对参数含义进行详细解释:

- Apply params for all fingers: 如果勾选则调整一个手指的参数会作用于所有手指,默认为勾选。
- Enable advanced mode: 如果勾选则解锁五指航向角张开动作,否则五指张开 角度由 Finger Spacing 控制,默认为不勾选。
- Hand Type: 选择调整左手参数还是右手参数。
- Finger Spacing: Advanced mode 不勾选时控制五指张开角度,默认为 2 度。
- Final Finger Spacing: 控制五指握拳时的张开/并拢角度,默认为 2 度(即默 认握拳时四指内缩 2 度)。
- Distal Slerp-Down Rate: 手指远端关节向下弯曲(即握拳动作)插值参数,取值范围 0-1。
- Distal Slerp-Up Rate: 手指远端关节向上弯曲插值参数,取值范围 0-1。
- Finger Bend Up/Down Threshold: 手指握拳和上翘阈值,即默认握拳时弯曲角度不超过 90 度,上翘时角度不超过 25 度。


对于大拇指来说,有一组特殊的参数:



 Thumb Proximal/Middle/Distal Offset: 拇指姿态微调参数,分别微调拇指三个 关节。左右手可分别调整,以此弥补手套传感器装配不一致的误差,以达到 最佳效果。

#### 9. 算法参数保存

当算法参数已经调整完毕,模型捕捉效果满足要求之后,则可以选择将调整好的算法参数保存至配置文件,点击 Save Parameters,则可以保存当前参数。



如果弹出成功窗口则说明保存成功。




如果提示 Failed to save parameters,则是由于 MotionBuilder 安装在 C 盘且没有使用管理员权限打开。请重新使用管理员权限打开再进行存储操作




#### 10. 实时动画录制与回放

以上所有步骤完成之后,确认手部实时动画正常,然后进行录制。首先勾选插件 UI 左侧导航栏中的 Recording,即可进入录制模式。



然后点击动画控制栏中的 Recorder,弹出对话框选择 Overwrite,随后点击播放按钮就能开始录制。



在录制完成之后,点击"暂停"或者"停止"按钮,然后将左侧导航栏的"Live"框勾选取消,点击播放就能对刚才录制的动画进行回放了。