Прием ЧМ стерео сигналов


Broadcast Receiver

Для запуска скриптов необходимо корневую папку репозитория сделать рабочей папкой Matlab!

1. Введение

В FM Broadcast Transmitter был описан алгоритм формирования частотно-модулированного стерео сигнала. Рассмотрим, как из этого сигнала восстановить информационное сообщение. В первую очередь необходимо снять частотную модуляцию. Для этого можно использовать любой из описанных в demodulation детектор. Из-за простоты реализации мы будем использовать Delay Line Detector.


Частотной демодуляции и получим мультиплексированный сигнал, спектр которого имеет вид:



Сначала из сигнала необходимо выделить пилот-сигнал, который потом будет использован для восстановления разностного сигнала. Это можно сделать с помощью полосового фильра, за которым следует PLL. На выходе PLL получим гармоничекий сигнал с частотой 19 kHz. Если сигнал с выхода петлевого фильра PLL умножить на 2 и подать на отдельный NCO, то получим тон с частотой 38 kHz. Частота и фаза этого тона будут совпадать с частотой и фазой несущей разностного сигнала, модулированного с помощью DSB-SC.

С помощью фильтра можно выделить разносный сигнал, а затем перенести его на нулевую частоту, умножая на полученный от PLL тональный сигнал. Суммарный сигнал можно выделить, просто пропустив его через фильтр нижних частот.

Получим суммарный и разностный сигналы, с помощью их сложения и вычитания можно восстановить отдельные дорожки для левого и правого каналов. Схема приемного устройства показана ниже:



2. Реализация приемника стерео сигналов в **Matlab**

Ниже представлен скрипт, позволяющий прослушивать FM-радио с помощью RTL-SDR. Настройка на нужную радиостанцию выполняется с помощью переменной Fc, которая задает частоту несущей. С помощью полосового фильтра из сигнала удаляются другие радиостанции и он демодулируется с помощью Delay Line Detector. После думодуляции частота дискретизации уменьшается в 5 раз, и мы получаем мультиплексированный сигнал.

Из этого сигнала с помощью полосового фильтра выделяется гармоничекий пилот-сигнал. Чтобы упростить дальнейшие операции, пилот-тон преобразуется в комплексную экспоненту с помощью преобразования Гильберта. Аналитический тональный сигнал (19 kHz) подается на PLL, которая сразу формирует компелксную экспоненту на удвоенной частоте (38 kHz).

С помощью умножения на сопряженную к этой экспоненте и низкочастотной фильтрации из мультиплексированного сигнала выделяется разностный сигнал. Суммарный сигнал также выделяется низкочастотным фильтром с полосой 15 kHz.

Из суммарного и разностного сигналы, с помощью их сложения и вычитания можно полуить отдельные дорожки для левого и правого каналов. После децимации восстановленный стерео сигнал подается на звуковую карту.

```
clc; clear; close all;
addpath('matlab/broadcast');
                              % частота несущей в нд
Fc = 106.2e6;
SignalFs = 1.2e6;
                              % частота дискретизации RTL-SDR
DemodFs = 120e3;
                              % частота дискретизации после частотной демодуляции
AudioFs = 48e3;
                             % частота дискретизации демодулированного аудиосигнала
SignalFrameSize = 512*25;
                             % количество отсчетов чм-сигнала, получаемых за один раз
AudioAmp = 0.1;
                              % коэффициент усиления аудиосигнала
% длина фрейма после первой децимации
DemodFrameSize = SignalFrameSize * DemodFs / SignalFs;
% RTL-SDR приемник
SDRRTL = comm.SDRRTLReceiver(...
    'RadioAddress', '0',...
    'CenterFrequency', Fc,...
    'EnableTunerAGC', true,...
    'SampleRate', SignalFs, ...
```


```
'SamplesPerFrame', SignalFrameSize,...
    'OutputDataType', 'double' ...
);
🕏 расчет коэффициентов и создание фильтра нижних частот
Fpass = 110e3;
Fstop = 160e3;
H = Demod_Lowpass_FIR_Coeff(SignalFs, Fpass, Fstop);
DemodFIR = dsp.FIRFilter(H.Numerator);
% задержка на один отсчет
DelayBlock = dsp.Delay;
% фильтр для выделения пилот-сигнала
H = Pilot_Bandpass_FIR_Coeff(DemodFs);
PilotFIR = dsp.FIRFilter(H.Numerator);
% фильтры для выделения стерео-каналов
H = Channel_Lowpass_FIR_Coeff(DemodFs);
SumChannelFIR = dsp.FIRFilter(H.Numerator);
SubChannelFIR = dsp.FIRFilter(H.Numerator);
% РLL для синхронизации по пилот-сигналу
PLL = ComplexPLL( ...
    'SampleFrequency', DemodFs, ...
    'NoiseBandwidth', 100, ...
    'Dampingfactor', 0.7, ...
    'CentralFrequency', 19e3 ...
    );
% объект вычисления преобразования Гильберта
% формирует аналитический сигнал
HilbertTranform = dsp.AnalyticSignal(...
    'FilterOrder', 100 ...
    );
% дециматоры
DownSampler_1 = dsp.SampleRateConverter(...
    'Bandwidth', 110e3, ...
    'StopbandAttenuation', 80, ...
    'InputSampleRate', SignalFs, ...
    'OutputSampleRate', DemodFs ...Audio
    );
DownSampler_2 = dsp.SampleRateConverter(...
    'Bandwidth', 30e3, ...
    'StopbandAttenuation', 80, ...
    'InputSampleRate', DemodFs, ...
    'OutputSampleRate', AudioFs ...
```

```
% объект для вычисления спектра
SpecEstimator = dsp.SpectrumEstimator(...
    'PowerUnits','dBm',...
    'FrequencyRange','centered',...
    'SampleRate', DemodFs);
% объект для отрисовки графиков
Plotter = dsp.ArrayPlot(...
    'PlotType','Line', ...
    'XOffset', -DemodFs/2, ...
    'YLimits', [-90, 35], ...
    'XLabel', 'Frequency (Hz)', ...
    'YLabel', 'Amplitude (dBm)', ...
    'ChannelNames', {'Demodulated Signal'}, ...
    'SampleIncrement', DemodFs/DemodFrameSize ...
    );
% воспроизведение аудио сигнала
AudioSink = audioDeviceWriter(AudioFs);
% запуск симуляции
while(true)
    % получение отсчетов сигнала и фильтрация
    FmSignalData = SDRRTL();
    FmSignalData = DemodFIR(FmSignalData);
    % частотная демодуляция, удаление постоянной составляющей и децимация
    FmSignalDataDelayed = DelayBlock(FmSignalData);
    PhaseDiff = angle(FmSignalData .* conj(FmSignalDataDelayed));
    PhaseDiff = PhaseDiff - mean(PhaseDiff);
    DemodData = DownSampler_1(PhaseDiff);
    % вычисление спектров и вывод результатов на график
    SpectrumData = SpecEstimator(DemodData);
    Plotter(SpectrumData);
    🕏 выделение пилот-тона, получение аналитического сигнала и синхронизация
    PilotData = PilotFIR(DemodData);
    PilotData = HilbertTranform(PilotData);
    [~, PilotData, ~] = PLL(PilotData);
    % выделение суммарного и разностного сигналов
    SumData = SumChannelFIR(DemodData);
    SubData = SubChannelFIR(DemodData .* conj(PilotData));
    SubData = real(SubData);
    % получение левого и правого каналов и децимация
    ChannelData(:,1) = SumData + SubData;
    ChannelData(:,2) = SumData - SubData;
```

```
AudioData = DownSampler_2(ChannelData);
% проигрывание данных
AudioSink(AudioData * AudioAmp);
end
```

3. Реализация приемника стерео сигналов в Simulink

В файле FM_Broadcast_Receiver.slx представлена Simulink-модель, реализующая приемк стерео сигналов. Все преобразования сигнала совпадают с теми, что ранее были описаны в Matlab скрипте.



Литература:

- 1. B. P. Lathi Modern Digital and Analog Communication Systems
- 2. R. Stewart, K. Barlee, D. Atkinson, L. Crockett Software Defined Radio using MATLAB® & Simulink and the RTL-SDR