# Демодуляция ЧМ-сигналов

## **Delay Line Detector**

Для запуска скриптов необходимо корневую папку репозитория сделать рабочей папкой Matlab!

#### 1. Delay Line Detector

Наиболее простой и распространенный способ частотной демодуляции в SDR называется Delay Line Detector или фазовый дескриминатор. Принцип его работы заключается в оценке мгновенной частоты сигнала за счет вычисления разности фаз между двумя соседними отсчетами.

Будем считать, что прием сигнала осуществляется квадратурным способом. Тогда принятый комплексный продискретизированный сигнал можем представить в виде:

$$s[n] = A_c \cdot \exp^{j \cdot \left(2\pi f_c \text{nT} + 2\pi K_f \cdot \sum_{k=-\infty}^n m[k]\right)} = A_c \cdot \exp^{j \cdot \theta[n]},$$

где <sup>T</sup> - шаг дискретизации, <sup>n</sup> - номер отсчета,  $\theta[n]$  - фаза сигнала.

Найти разность фаз между двумя последовательными отсчтами можно следующим образом. Берем от задерженного отсчета комплексное сопряжение и умножаем его на текущий отсчет. Результат произведения будет равен:

$$s[n] \cdot s^*[n-1] = A_c \cdot \exp^{j \cdot \theta[n]} \cdot A_c \cdot \exp^{-j \cdot \theta[n-1]} = A_c^2 \cdot \exp^{j \cdot (\theta[n] - \theta[n-1])}.$$


Подставляя в предыдущее уравнение полное выражения для фазы сигнала, получим:

$$s[n] \cdot s^*[n-1] = A_c^2 \cdot \exp^{j \cdot (\theta[n] - \theta[n-1])} = A_c^2 \cdot \exp^{j \cdot (2\pi K_f \cdot m[k])}.$$

Если вычислить аргумент от произведения отсчетов, то получим следующий результат:

$$\arg\{s[n] \cdot s^*[n-1]\} = 2\pi K_f \cdot m[k].$$

Таким образом, описанная процедура позволяет восстановить масштабированную копию информационного сообщения. Схема приемного устройства имеет вид:



#### 2. Демодуляция аудиосообщения

Рассмотрим демодуляцию аудиосообщения с помощью скрипта, реализующего Delay Line Detector.

В файлах Audio\_FM\_ModIdx\_\*.wav записаны частотно-модулированные сигналы с различными индексами модуляции. Частота несущей  $f_s$  равна  $^{100}$  kHz, а частота дискретизации  $f_s$  =  $^{441}$  kHz. Считаем, что прием выполняется квадратурным способ, то есть сигнал имеет вид:

$$s(t) = A_c \cdot \exp^{j \cdot \left(2\pi f_c t + 2\pi K_f \cdot \int_{-\infty}^t m(\tau) \cdot d\tau\right)}.$$

Для демодуляции информационного сообщения задерживаем полученную пачку (frame) отсчетов на один отсчет и находим от них комплексное сопряжение. Далее вычисляем произведение текущего и задержанного отсчетов и рассчитываем его аргумент. После децимации и удаления постоянной составлющей получаем информационное сообщение.

```
clc; clear; close all;
SignalFrameSize = 10000;
                                  % количество отсчетов чм-сигнала, получаемых за один раз
FramesNumber = 500;
                                  % число обрабатываемых пачек данных
                                  % коэффициент усиления аудиосигнала
AudioAmp = 0.3;
                                  % коэффициент увеличения частоты дискретизации
RateRatio = 10;
ModIndex = '1'; % индекс модуляции
% имя считываемого файла
SignalFileName = sprintf('wav/Audio_FM_ModIdx_%s.wav', ModIndex);
% объект для считываения отсчетов аудиофайла
AudioReader = dsp.AudioFileReader(...
    SignalFileName, ...
    'SamplesPerFrame', SignalFrameSize...
    );
% дополнительные расчеты
SignalFs = AudioReader.SampleRate;
                                               % получаем частоту дискретизации модулированного сигнала
AudioFs = SignalFs / RateRatio;
                                                % частота дискретизации аудиосообщения
% задержка
DelayBlock = dsp.Delay;
% дециматор
DownSampler = dsp.SampleRateConverter(...
    'Bandwidth', 30e3, ...
    'InputSampleRate', SignalFs, ...
    'OutputSampleRate', AudioFs ...
    );
% объект для вычисления спектра
SpecEstimator = dsp.SpectrumEstimator(...
    'PowerUnits','dBm',...
    'FrequencyRange', 'centered',...
    'SampleRate',SignalFs);
```

```
% объект для отрисовки графиков
Plotter = dsp.ArrayPlot(...
    'PlotType','Line', ...
    'XOffset', -SignalFs/2, ...
    'YLimits', [-90, 35], ...
    'XLabel', 'Frequency (Hz)', ...
    'YLabel', 'Amplitude (dBm)', ...
    'ChannelNames', {'FM Signal', 'Audio Signal'}, ...
    'SampleIncrement', SignalFs/SignalFrameSize ...
    );
Message = [];
% запуск симуляции
for i = 1:FramesNumber
    % считывание отсчетов ЧМ-сигнала
    FmSignal = AudioReader();
    FmSignal = FmSignal(:,1) + 1j*FmSignal(:,2);
    % вычисление разности фаз между отсчетами
    FmSignalDelayed = DelayBlock(FmSignal);
    PhaseDiff = angle(FmSignal .* conj(FmSignalDelayed));
    % понижение частоты дискретизации
    AudioSignal = DownSampler(PhaseDiff);
    % убираем постоянную составляющую
    AudioSignal = AudioSignal - mean(AudioSignal);
   % формирование итогового сллбщения
   Message = [Message; AudioAmp * AudioSignal];
   % вычисление спектров
    SpectrumData = SpecEstimator([FmSignal PhaseDiff]);
   % вывод результатов на график
    Plotter(SpectrumData)
    % задержка в 0.1 секунды для лучшей визуализации
    pause(0.01)
end
```



На спектрограмме желтым показан спектр частотно-модулированного сигнала, а синим - спектр восстановленного сообщения.

```
% проигрывание полученного сообщения sound(Message, AudioFs);
```

На слух можно оценить, что сообщение восстанавливается без искажений.

## 3. Демодуляция FM-радио в Matlab

Ниже представлен скрипт, позволяющий прослушивать FM-радио с помощью RTL-SDR. Настройка на нужную радиостанцию выполняется с помощью переменной Fc, которая задает частоту несущей. Входной сигнал проходит через фильтр нижных частот для выделения нужной радиостанции. Отфильтрованный сигнал поступает на Delay Line Detector. В заключение сигнал децимируется, у него удаляется постоянная составляющая и он подается на звуковую карту.

```
clc; clear; close all;
addpath('matlab/demodulation');
Fc = 106.2e6;
                             % частота несущей в Нz
SignalFs = 1.2e6;
                             % частота дискретизации RTL-SDR
AudioFs = 48e3;
                             % частота дискретизации демодулированного аудиосигнала
SignalFrameSize = 512*25; % количество отсчетов чм-сигнала, получаемых за один раз
FcShift = 200e3;
                             % частота сдвига после фильтрации
AudioAmp = 0.1;
                             % коэффициент усиления аудиосигнала
SDRRTL = comm.SDRRTLReceiver(...
    'RadioAddress', '0',...
    'CenterFrequency', Fc,...
```

```
'EnableTunerAGC', true,...
    'SampleRate', SignalFs, ...
    'SamplesPerFrame', SignalFrameSize,...
    'OutputDataType', 'double' ...
);
% расчет коэффициентов и создание фильтра нижних частот
Fpass = 110e3;
Fstop = 160e3;
H = Audio_Lowpass_FIR_Coeff(SignalFs, Fpass, Fstop);
LowpassFIR = dsp.FIRFilter(H.Numerator);
% задержка на один отсчет
DelayBlock = dsp.Delay;
% дециматор
DownSampler = dsp.SampleRateConverter(...
    'Bandwidth', 30e3, ...
    'StopbandAttenuation', 80, ...
    'InputSampleRate', SignalFs, ...
    'OutputSampleRate', AudioFs ...
    );
% объект для вычисления спектра
SpecEstimator = dsp.SpectrumEstimator(...
    'PowerUnits', 'dBm',...
    'FrequencyRange','centered',...
    'SampleRate',SignalFs);
% объект для отрисовки графиков
Plotter = dsp.ArrayPlot(...
    'PlotType', 'Line', ...
    'XOffset', -SignalFs/2, ...
    'YLimits', [-90, 35], ...
    'XLabel', 'Frequency (Hz)', ...
    'YLabel', 'Amplitude (dBm)', ...
    'ChannelNames', {'FM Signal'}, ...
    'SampleIncrement', SignalFs/SignalFrameSize ...
    );
% воспроизведение аудио сигнала
AudioSink = audioDeviceWriter(AudioFs);
% запуск симуляции
while(true)
    % получение отсчетов сигнала
    FmSignalData = SDRRTL();
    % вычисление спектров и вывод результатов на график
    SpectrumData = SpecEstimator(FmSignalData);
    Plotter(SpectrumData);
    % фильтрация
    FilteredData = LowpassFIR(FmSignalData);
```

```
% вычисление разности фаз между отсчетами
FilteredSignalDelayed = DelayBlock(FilteredData);
PhaseDiff = angle(FilteredData .* conj(FilteredSignalDelayed));


% удаляем постоянную составляющую
PhaseDiff = PhaseDiff - mean(PhaseDiff);

% уменьшение частоты дискретизации
AudioData = DownSampler(PhaseDiff);

% проигрывание данных
AudioSink(AudioData * AudioAmp);
end
```

### 4. Демодуляция FM-радио в Simulink

В файле FM\_SDR\_Receiver\_Delay\_Line.slx представлена Simulink-модель, позволяющая прослушивать FM-радио с помощью RTL-SDR. Все преобразования сигнала совпадают с теми, что ранее были описаны в Matlab скрипте.



### Литература:

- 1. B. P. Lathi Modern Digital and Analog Communication Systems
- 2. R. Stewart, K. Barlee, D. Atkinson, L. Crockett Software Defined Radio using MATLAB® & Simulink and the RTL-SDR