# Модулятор


# **Double Sideband Suppressed Carrier**

(AM-DSB-SC)

Для запуска скриптов необходимо корневую папку репозитория сделать рабочей папкой Matlab!

#### 1. Введение

Амплитудная модуляция с подавленной несущей выполняется с помощью умножения информационного сообщения на гармонический сигнал, который называют несущей (carrier). Схема модулятора представлена ниже:



С помощью формул данный модулятор можно записать в следующем виде:

$$s_{\rm am}(t) = m(t) \cdot A_c \cos(2\pi f_c t),$$
 (1)

где m(t) - информационное сообщение,  $A_c$  - амплитуда несущей,  $f_c$  - частота несущей,  $s_{\rm am}(t)$  - модулированный сигнал.

Рассмотрим, что происходит в частотной области. Будем считать, что спектр информационного сообщения равен

$$m(t) \iff M(f)$$
.

Несущая представляет из себя гармонический сигнал, спектор которого состоит из двух дельтафункций:

$$A_c \cos(2\pi f_c t) \iff \frac{A_c}{2} [\delta(f + f_c) + \delta(f - f_c)].$$

Произведение сигналов во временной области соответствует свертке их спектров в частотной области. Свертка с дельта-функцей соответствует переносу спектра по частоте. Таким обзом, модулированный сигнал будет состоять из двух копий спектров информационного сообщения, сдвинутых на частоты  $f_c$  и  $-f_c$ :

$$m(t) \cdot A_c \cos(2\pi f_c t) \Longleftrightarrow \frac{A_c}{2} M(f + f_c) + \frac{A_c}{2} M(f - f_c).$$
 (2)

Далее рассмотрим несколько частных случаев: однотональную модуляцию, модуляцию неколькими тонами и модуляцию аудиосигналом.

#### 2. Однотональная модуляция

В случае однотональной модуляции информационное сообщение представляет из себя гармонический сигнал вида:

$$m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t),$$

где  $A_m$  - амплитуда тона,  $f_m$  - частота в герцах.

Подставим этот гармонический сингнал в формулу (1) и получим:

$$s_{\text{am}}(t) = A_m \cos(2\pi f_m t) \cdot A_c \cos(2\pi f_c t). \tag{3}$$


Ниже представлен скрипт для получения графика сигнала после однотональной модуляции:

```
clc; clear; close all;
FrameSize = 1011; % размер обрабатываемой за один раз пачки данных
Fs = 500e3; % тактовая частота (Hz)
% генератор гармонических сигналов
% частота тона: 1 кнг
% частота несущей: 50 кнг
MessageAndCarrierGen = dsp.SineWave(...
    'SampleRate', Fs, ...
    'SamplesPerFrame', FrameSize, ...
    'Frequency', [50e3 1e3], ...
    'Amplitude', [1 1] ...
    );
% объект для отрисовки графиков
Plotter = dsp.ArrayPlot(...
    'PlotType', 'Line', ...
    'YLimits', [-1.2, 1.2], ...
    'SampleIncrement', 1/Fs, ...
    'XLabel', 'Time', ...
    'YLabel', 'Amplitude', ...
    'ChannelNames', {'AM Signal', 'Message'} ...
    );
% запуск симуляции
for i = 1:100
    % формирование тонального сигнала и несущей
    SineWaves = MessageAndCarrierGen();
   Carrier = SineWaves(:,1);
   Message = SineWaves(:,2);
    % амплитудная модуляция
```

```
AmSignal = Message.*Carrier;

% вывод результатов на график
Plotter([AmSignal, Message])

% задержка в 0.1 секунды для лучшей визуализации
pause(0.1)
end
```



Можно увидеть, что амплитуда несущей соответствует амплитуде информационного сообщения. Если информационное сообщение принимает отрицательное значение, то фаза несущей изменяется на  $\pi$ .

Теперь рассмотрим частотную область. Применив в формуле (3) правило произведения косинусов, преобразуем результат к следующему виду:

$$s_{\text{am}}(t) = \frac{A_m A_c}{2} \left[ \cos(2\pi (f_m + f_c)t) + \cos(2\pi (f_m - f_c)t) \right].$$

Такми образом, результат однотональной модуляции равен сумме двух гармонических сигналов, частоты которых равны  $f_m + f_c$  и  $f_m - f_c$  Гц. В частотной области это соответствует спектру:

$$s_{\text{am}}(t) \Longleftrightarrow \frac{A_m A_c}{4} \left[ \delta(f + f_c + f_m) + \delta(f + f_c - f_m) + \delta(f - f_c + f_m) + \delta(f - f_c - f_m) \right].$$

Этот результат можно получить, если учесть формуле (2) и, что спектр информацонного сигнала равен:

$$A_m \cos(2\pi f_m t) \iff \frac{A_m}{2} [\delta(f + f_m) + \delta(f - f_m)].$$


```
clc; clear; close all;
FrameSize = 5000; % размер обрабатываемой за один раз пачки данных
                  % тактовая частота (Hz)
Fs = 100e3;
% генератор гармонических сигналов
% частота тона: 5 кнг
% частота несущей: 35 kHz
MessageAndCarrierGen = dsp.SineWave(...
    'SampleRate',Fs,...
    'SamplesPerFrame',FrameSize,...
    'Frequency',[35e3 5e3],...
    'Amplitude',[1 1] ...
    );
% объект для вычисления спектра
SpecEstimator = dsp.SpectrumEstimator(...
    'PowerUnits','dBm', ...
    'FrequencyRange', 'centered', ...
    'SampleRate', Fs ...
    );
% объект для отрисовки графиков
Plotter = dsp.ArrayPlot(...
    'PlotType', 'Line', ...
    'XOffset', -Fs/2, ...
    'YLimits', [-30, 30], ...
    'XLabel', 'Frequency (Hz)', ...
    'YLabel', 'Amplitude (dBm)', ...
    'ChannelNames', {'Message', 'Carrier', 'AM Signal'}, ...
    'SampleIncrement', Fs/FrameSize ...
    );
% запуск симуляции
for i = 1:100
    % формирование тонального сигнала и несущей
    SineWaves = MessageAndCarrierGen();
    Carrier = SineWaves(:,1);
    Message = SineWaves(:,2);
    % амплитудная модуляция
```

```
AmSignal = Message.*Carrier;

% вычисление спектров
Spectrums = SpecEstimator([Message, Carrier, AmSignal]);

% вывод результатов на график
Plotter(Spectrums)

% задержка в 0.1 секунды для лучшей визуализации
pause(0.1)
end
```



На графике представлен спектр информационного сигнала (желтый) и спектр несущей (синий). Эти сигналы гармонические, поэтому им соответствуют гармоники на частотах  $f_m$  и  $f_c$  соответственно. Спектр модулированного сигнала для однотонального случая (красный) состоит их четырех дельта-функций.

### 3. Модуляция несколькими тонами

Разобравшись с однотональной модуляцией, легко распространить результаты на случай модуляции несколькими тонами. Пусть информационный сигнал представляет из себя сумму гармонических сигналов:

$$m(t) = \sum_{i=1}^{N} A_i \cos(2\pi f_i t),$$

где  $A_i$  - амплитада і-ой гармоники,  $f_i$  - частота і-ой гармоники, N - число гармоник.


В случае, если в модуляции учавствуют три тона, график сигнала будет иметь вид:

```
clc; clear; close all;
FrameSize = 1011; % размер обрабатываемой за один раз пачки данных
Fs = 500e3;
                  % тактовая частота (Hz)
% генератор информационного сигнала из трех тонов
% частота тонов: 1, 4 и 7 kHz
% амплитуды тонов: 0.1, 0.5 и 0.7
Message = dsp.SineWave(...
    'SampleRate', Fs, ...
    'SamplesPerFrame', FrameSize, ...
    'Frequency', [1e3 4e3 7e3], ...
    'Amplitude', [0.1 0.5 0.7] ...
    );
% генератор несущей
% частота несущей: 100 kHz
Carrier = dsp.SineWave(...
    'SampleRate', Fs, ...
    'SamplesPerFrame', FrameSize, ...
    'Frequency', 100e3, ...
    'Amplitude', 1 ...
    );
% объект для отрисовки графиков
Plotter = dsp.ArrayPlot(...
    'PlotType','Line', ...
    'YLimits', [-1.5, 1.5], ...
    'SampleIncrement', 1/Fs, ...
    'XLabel', 'Time', ...
    'YLabel', 'Amplitude', ...
    'ChannelNames', {'AM Signal', 'Message'} ...
    );
% запуск симуляции
for i = 1:100
    % формирование информационного сигнала
   MessageData = Message();
   MessageData = MessageData(:,1) + MessageData(:,2) + MessageData(:,3);
    % формирование несущей
    CarrierData = Carrier();
```

```
% амплитудная модуляция
AmSignal = MessageData .* CarrierData;

% вывод результатов на график
Plotter([AmSignal, MessageData])

% задержка в 0.1 секунды для лучшей визуализации
pause(0.1)
end
```



Рассмотрим, что происходит в частотной области. В случае модуляции несколькими тонами модулированный сигнал примет следующий вид:

$$s_{\text{am}}(t) = \sum_{i=1}^{N} A_i \cos(2\pi f_i t) \cdot A_c \cos(2\pi f_c t) = \frac{A_c}{2} \sum_{i=1}^{N} A_i [\cos(2\pi (f_i + f_c)t) + \cos(2\pi (f_i - f_c)t)].$$

То есть после модуляции каждому тону будут соответстовать две гармоники на частотах  $f_i + f_c$  и  $f_i - f_c$ . Можно сказать по другому: каждый отдельный тон информационного сигнала будет сдвинут по частоте на  $f_c$ . Построим спектры сигналов для случая модуляции тремя тонами.


```
clc; clear; close all;
FrameSize = 5000; % размер обрабатываемой за один раз пачки данных
```

```
Fs = 200e3;
                    % тактовая частота (Hz)
% генератор информационного сигнала из трех тонов
% частота тонов: 2, 4 и 7 kHz
% амплитуды тонов: 0.1, 0.5 и 0.7
Message = dsp.SineWave(...
    'SampleRate', Fs,...
    'SamplesPerFrame', FrameSize,...
    'Frequency', [2e3 4e3 7e3],...
    'Amplitude', [0.1 0.5 0.7]);
% генератор несущей
% частота несущей: 50 kHz
Carrier = dsp.SineWave(...
    'SampleRate', Fs,...
    'SamplesPerFrame', FrameSize,...
    'Frequency', 50e3,...
    'Amplitude', 1 ...
    );
% объект для вычисления спектра
SpecEstimator = dsp.SpectrumEstimator(...
    'PowerUnits','dBm',...
    'FrequencyRange','centered',...
    'SampleRate',Fs ...
    );
% объект для отрисовки графиков
Plotter = dsp.ArrayPlot(...
    'PlotType','Line', ...
    'XOffset', -Fs/2, ...
    'YLimits', [-20, 35], ...
    'XLabel', 'Frequency (Hz)', ...
    'YLabel', 'Amplitude (dBm)', ...
    'ChannelNames', {'Message', 'Carrier', 'AM Signal'}, ...
    'SampleIncrement', Fs/FrameSize ...
    );
% запуск симуляции
for i = 1:100
    % формирование информационного сигнала
   MessageData = Message();
   MessageData = MessageData(:,1) + MessageData(:,2) + MessageData(:,3);
    % формирование несущей
    CarrierData = Carrier();
    % амплитудная модуляция
   AmSignal = MessageData .* CarrierData;
```

```
% вычисление спектров
SpectrumData = SpecEstimator([MessageData, CarrierData, AmSignal]);

% вывод результатов на график
Plotter(SpectrumData)

% задержка в 0.1 секунды для лучшей визуализации
pause(0.1)
end
```



Можно увидеть, что спектр модулированного сигнала (красный) соответсвует спектру информационного сообщения (желтый), сдвинутому на частоту несущей (синий).

## 4. Модуляция звуковым сигналом

Рассмотрим, как будет выглядеть спектр сигнала после модуляции, если информационное сообщение является аудиосигналом. В файле Audio\_Source.wav записано звуковое сообщение с частотой дискретизации 44.1 kHz. Частота несущей будет равна 60 kHz. Чтобы избежать наложения спектров, выберем итоговую частоту дискретизации модулированного сигнала в 5 раз больше частоты аудиосигнала, то есть 5 \* 44.1 kHz. Это потребует провести интерполяцию для увеличения частоты дискретизации информационного сообщения.

```
clc; clear; close all;
```

```
AudioFrameSize = 1000; % количество отсчетов аудиофайла, получаемых за один раз
FramesNumber = 100; % число обрабатываемых пачек данных
                        % коэффициент увеличения частоты дискретизации
RateRatio = 5;
% объект для считываения отсчетов аудиофайла
AudioReader = dsp.AudioFileReader(...
    'wav/Audio_Source.wav', ...
    'SamplesPerFrame', AudioFrameSize...
    );
% дополнительные расчеты
AudioFs = AudioReader.SampleRate;
                                                 % получаем частоту дискретизации аудиосо
SignalFs = AudioFs * RateRatio;
                                                 % частота дискретизации модулированного
SignalFrameSize = AudioFrameSize * RateRatio; % количество отсчетов Ам-сигнала, получа
% генератор несущей с частотой 60 kHz
Carrier = dsp.SineWave(...
    'SampleRate', SignalFs,...
    'SamplesPerFrame', SignalFrameSize,...
    'Frequency', 60e3,...
    'Amplitude', 1);
% интерполятор
Upsampler = dsp.SampleRateConverter(...
    'Bandwidth', 40e3, ...
    'InputSampleRate', AudioFs, ...
    'OutputSampleRate', SignalFs ...
    );
% объект для вычисления спектра
SpecEstimator = dsp.SpectrumEstimator(...
    'PowerUnits','dBm',...
    'FrequencyRange','centered',...
    'SampleRate', SignalFs);
% объект для отрисовки графиков
Plotter = dsp.ArrayPlot(...
    'PlotType','Line', ...
    'XOffset', -SignalFs/2, ...
    'YLimits', [-90, 35], ...
    'XLabel', 'Frequency (Hz)', ...
    'YLabel', 'Amplitude (dBm)', ...
    'ChannelNames', {'Message', 'AM Signal'}, ...
    'SampleIncrement', SignalFs/SignalFrameSize ...
    );
% запуск симуляции
for i = 1:FramesNumber
    % считывание отсчетов аудиосообщения и выделение одного канала из
```

```
% стерео сигнала
AudioData = AudioReader();
AudioData = AudioData(:,1);


% увеличение частоты дискретизации аудиосообщения
MessageData = Upsampler(AudioData);

% амплитудная модуляция
AmSignal = MessageData .* Carrier();

% вычисление спектров
SpectrumData = SpecEstimator([MessageData, AmSignal]);

% вывод результатов на график
Plotter(SpectrumData)

% задержка в 0.1 секунды для лучшей визуализации
pause(0.1)
end
```



Можно увидеть, что спектр информационного сообщения перенесен на частоту несущей.

# 5. Готовые решения Matlab

В среде Matlab есть готовая функция для выполения амплитудной модуляции: ammod(). Проверим ее работу. Функция принимает на вход информационный сигнал, частоту несущей, частоту дискретизации и начальную фазу несущей. Основная часть скрипта совпадает со скриптом из предыдущего раздела.

```
clc; clear; close all;
AudioFrameSize = 1000; % количество отсчетов аудиофайла, получаемых за один раз
FramesNumber = 100; % число обрабатываемых пачек данных
                       % коэффициент увеличения частоты дискретизации
RateRatio = 5;
CarrierPhase = 0; % начальная фаза несущей
CarrierFreq = 60e3; % частота несущей
% объект для считываения отсчетов аудиофайла
AudioReader = dsp.AudioFileReader(...
    'wav/Audio_Source.wav', ...
    'SamplesPerFrame', AudioFrameSize...
    );
% дополнительные расчеты
AudioFs = AudioReader.SampleRate;
                                                % получаем частоту дискретизации аудиосо
SignalFs = AudioFs * RateRatio;
                                                % частота дискретизации модулированного
SignalFrameSize = AudioFrameSize * RateRatio; % количество отсчетов Ам-сигнала, получа
% интерполятор
Upsampler = dsp.SampleRateConverter(...
    'Bandwidth', 40e3, ...
    'InputSampleRate', AudioFs, ...
    'OutputSampleRate', SignalFs ...
    );
% объект для вычисления спектра
SpecEstimator = dsp.SpectrumEstimator(...
    'PowerUnits','dBm',...
    'FrequencyRange','centered',...
    'SampleRate', SignalFs);
% объект для отрисовки графиков
Plotter = dsp.ArrayPlot(...
    'PlotType','Line', ...
    'XOffset', -SignalFs/2, ...
    'YLimits', [-90, 35], ...
    'XLabel', 'Frequency (Hz)', ...
    'YLabel', 'Amplitude (dBm)', ...
    'ChannelNames', {'Message', 'AM Signal'}, ...
    'SampleIncrement', SignalFs/SignalFrameSize ...
    );
```


```
% запуск симуляции
for i = 1:FramesNumber
    % считывание отсчетов аудиосообщения и выделение одного канала из
    % стерео сигнала
   AudioData = AudioReader();
   AudioData = AudioData(:,1);
    % увеличение частоты дискретизации аудиосообщения
   MessageData = Upsampler(AudioData);
    % амплитудная модуляция
   AmSignal = ammod(MessageData, CarrierFreq, SignalFs, CarrierPhase);
    % вычисление новой фазы нусущей
    CarrierPhase = CarrierPhase + 2*pi*CarrierFreq/SignalFs*SignalFrameSize;
    % вычисление спектров
    SpectrumData = SpecEstimator([MessageData, AmSignal]);
    % вывод результатов на график
   Plotter(SpectrumData)
    % задержка в 0.1 секунды для лучшей визуализации
   pause(0.1)
end
```




Спектр модулированного сигнала совпадает со спектром из предыдущего пункта.

### 6. Модуляция DSB-SC в Similink

В файле DSB\_SC\_Transmitter.slx представлена Simulink-модель модуляции аудиосообщением. Как и в предыдущих скриптах в файле Audio\_Source.wav записано звуковое сообщение с частотой дискретизации 44.1 kHz. Частота несущей равна 60 kHz. Перед модуляцией частота дискретизации увеличивается в 5 раз. Блок DSBSC AM принимает и выдает данные только по одному отсчету. Поэтому до этого блока данные преобразуются из вектора в отсчеты (Unbuffer), а после него опять собираются в вектор (Buffer). Схема модели и спектры сигналов представлены ниже:





## 7. Преимущества и недостатки DSB-SC

### Преимущества:

- простота модулятора;
- модуляция эффективна с точки зрения мощности, так как несущая не передается.

#### Недостатки:

- если информационное сообщение изменяет знак, то возможна только когерентная демодуляция;
- несущая не передается, ее нужно восстанавливать из сигнала, это усложняет демодулятор;
- полоса модулированного сигнала в 2 раза больше полосы информационного сообщения.

### Литература:

- 1. B. P. Lathi Modern Digital and Analog Communication Systems
- 2. R. Stewart, K. Barlee, D. Atkinson, L. Crockett Software Defined Radio using MATLAB® & Simulink and the RTL-SDR