Демодуляция. Часть 1.


Single Sideband Suppressed Carrier

(AM-SSB-SC)

Для запуска скриптов необходимо корневую папку репозитория сделать рабочей папкой Matlab!

1. Когерентная демодуляция

Рассмотрим когерентный способ демодуляции однополосного АМ-сигнала с подавленной несущей. Для этого принятый сигнал нужно смешать (перемножить) с колебанием, которое является копией несущей. Затем результат необходимо пропустить через фильтр нижних частот (ФНЧ). Схема когерентного демодулятора представлена ниже:



Для примера рассмотрим USB сигнал. Результаты для LSB получаются таким же образом и отличаются только знаком перед квадратурной частью принимаемого однополосного сигнала.В аналитическом виде описанные выше преобразования можно представить следующим образом. Пусть принятый однополосный сигнал имеет вид:

$$s_{\text{am}}(t) = m(t) \cdot \cos(2\pi f_c t) - m_H(t) \cdot \sin(2\pi f_c t),$$

где m(t) - информационное сообщение, $m_H(t)$ - преобразование Гильберта от сообщения, f_c - частота несущей.

После перемножения с гармоничеким сигналом, частота и фаза которого совпадают с несущей, получим:

$$s_{\text{mix}}(t) = \left[m(t) \cdot \cos(2\pi f_c t) - m_H(t) \cdot \sin(2\pi f_c t) \right] \cdot \cos(2\pi f_c t) =$$

$$m(t) \cdot \cos(2\pi f_c t) \cdot \cos(2\pi f_c t) - m_H(t) \cdot \sin(2\pi f_c t) \cdot \cos(2\pi f_c t)$$
.

Вспомнив правило произведения косинусов и синусов, можем записать результат умножения в виде:

$$s_{\text{mix}}(t) = \frac{1}{2}m(t) + \frac{1}{2}m(t) \cdot \cos(2\pi \cdot 2f_c \cdot t) - \frac{1}{2}m_H(t) \cdot \sin(2\pi \cdot 2f_c \cdot t).$$

Таким образом, сигнал на выходе смесителя явялется суммой инфомационного сообщения, а также сообщения и его преобразования Гильберта на удвоенной частоте несущей $2f_c$. После пропускания данной суммы через ФНЧ, слагаемые на удвоенной частоте исчезнут, и мы получим:

$$s_{\rm LPF}(t) = \frac{1}{2}m(t).$$

То есть, восстановленный сигнал является масштабированной копией исходного сообщения.

Сложность при таком методе демодуляции заключается в том, что колебание в смесителе должно точно совпадать по частоте и фазе с несущей. Очевидно, что на практике генераторы на передающей и приемной сторонах не могут быть абсолютно идентичными. Между ними всегда есть некоторая расстройка. Рассмотрим вляние такого рассогласования на качество демодуляции. Пусть рассогласование по частоте и фазе между колебаниями в смесителе и несущей равны Δf и $\Delta \phi$ соотвветственно. В этом случае на выходе смесителя получим:

$$\begin{split} s_{\rm mix}(t) &= \left[m(t)\cdot\cos(2\pi f_c t) - m_H(t)\cdot\sin(2\pi f_c t)\right]\cdot\cos(2\pi (f_c + \Delta f)t + \Delta\phi) = \\ &= \frac{1}{2}m(t)\cdot\cos(2\pi\Delta {\rm ft} + \Delta\phi) - \frac{1}{2}m_H(t)\cdot\sin(2\pi\Delta {\rm ft} + \Delta\phi) + {\rm слагаемыe}\ c\ {\rm удвоенной\ частотой}. \end{split}$$

После ФНЧ слагаемые на удвоенной частоте исчезнут:

$$s_{\text{LPF}}(t) = \frac{1}{2}m(t) \cdot \cos(2\pi\Delta f t + \Delta\phi) - \frac{1}{2}m_H(t) \cdot \sin(2\pi\Delta f t + \Delta\phi).$$

Таким образом, как и для случая DSB сигнала, восстановленное сообщения будет масштабиравано на множитель $\cos(2\pi\Delta {\rm ft}+\Delta\phi)$, амплитуда которого изменятся с частотой, равной расстройке по частоте. По мимо этого после фильтрации останется еще одно слагаемое, равное $\frac{1}{2}m_H(t)\cdot\sin(2\pi\Delta {\rm ft}+\Delta\phi)$. Оно также будет вносить искажения в восстановленное сообщение.

Ниже представлен скрипт, который демонстрирует когерентный метод демодуляции для аудиосообщения на несущей частоте 60кГц. С помощью переменных FreqOffset и PhaseOffset можно задать расстройку по частоте и фазе и на слух оценить оскажения сигнала. Переменная ModulationMethod задает вид модуляции (USB или LSB).

```
clc; clear; close all;
addpath('matlab/DSB_SC');
SignalFrameSize = 10000; % количество отсчетов Ам-сигнала, получаемых за один раз
FramesNumber = 500; % число обрабатываемых пачек данных AudioAmp = 3; % коэффициент усиления аудиосигнала RateRatio = 10; % коэффициент увеличения частоты дискретизации
                             % частота несущей
Fc = 60e3;
FreqOffset = 500;
                                  % расстройка по частоте (Hz)
PhaseOffset = 90 * pi/180; % расстройка по фазе (градусы)
% выбор метода модуляции
ModulationMethod = "USB";
% объект для считываения отсчетов аудиофайла
if (ModulationMethod == "USB")
    WaveFileName = 'wav/Audio USB SC.wav';
else
    WaveFileName = 'wav/Audio LSB SC.wav';
end
```

```
AudioReader = dsp.AudioFileReader(...
    WaveFileName, ...
    'SamplesPerFrame', SignalFrameSize...
    );
% дополнительные расчеты
SignalFs = AudioReader.SampleRate;
                                                % получаем частоту дискретизации модулированного сигнала
AudioFs = SignalFs / RateRatio;
                                                % частота дискретизации аудиосообщения
% генератор несущей
Carrier = dsp.SineWave(...
    'SampleRate', SignalFs,...
    'SamplesPerFrame', SignalFrameSize,...
    'Frequency', Fc + FreqOffset,...
    'PhaseOffset', pi/2 + PhaseOffset...
    );
% расчет коэффициентов фильтра нижних частот
H = Audio_Lowpass_FIR_Coeff();
% создание объекта для фильтрации
LowpassFIR = dsp.FIRFilter(H.Numerator);
% дециматор
DownSampler = dsp.SampleRateConverter(...
    'Bandwidth', 40e3, ...
    'InputSampleRate', SignalFs, ...
    'OutputSampleRate', AudioFs ...
    );
% объект для вычисления спектра
SpecEstimator = dsp.SpectrumEstimator(...
    'PowerUnits','dBm',...
    'FrequencyRange', 'centered',...
    'SampleRate',SignalFs);
% объект для отрисовки графиков
Plotter = dsp.ArrayPlot(...
    'PlotType','Line', ...
    'XOffset', -SignalFs/2, ...
    'YLimits', [-90, 35], ...
    'XLabel', 'Frequency (Hz)', ...
    'YLabel', 'Amplitude (dBm)', ...
    'ChannelNames', {'AM Signal', 'Mixed Signal', 'Filtered Signal'}, ...
    'SampleIncrement', SignalFs/SignalFrameSize ...
    );
Message = [];
% запуск симуляции
for i = 1:FramesNumber
    % считывание отсчетов АМ-сигнала и выделение синфазного канала
    AmSignal = AudioReader();
    AmSignal = AmSignal(:,1);
```

```
% смешивание АМ-сигнала и несущей MixedSignal = AmSignal .* Carrier();


% фильтрация сигнала BasebandSignal = LowpassFIR(MixedSignal);

% понижение частоты дискретизации Message = [Message; AudioAmp * DownSampler(BasebandSignal)];

% вычисление спектров SpectrumData = SpecEstimator([AmSignal MixedSignal BasebandSignal]);

% вывод результатов на график Plotter(SpectrumData)

% задержка в 0.1 секунды для лучшей визуализации раиse(0.01)
```




Выше представлены преобразования в частотной области. Желтым цветом обозначен спектр принимаемого однополосного сигнала. Синим - спектр на выходе смесителя. Можно увидеть, что он состоит из информационного сообщения и спектральных составляющих на удвоенной частоте несущей. После фильтрации остается только информационное сообщение (красный цвет).

```
% проигрывание полученного сообщения sound(Message, AudioFs);
```

На слух можно оценить искажения аудиосигнала из-за рассогласования по фазе и частоте. В отличие от DSB сигнала при расстройке по фазе сигнал слышится также хорошо, и он не искажен. Это связано с тем, что теперь


в сигнале после фильтрации присутствует слагаемое $\frac{1}{2}m_H(t)\cdot\sin(2\pi\Delta ft+\Delta\phi)$. При нулевой расстройке по фазе оно равно нулю, и возврастает при увеличении расстройки. То есть, при уменьшении первого слагаемого с сообщением, слагаемое с его преобразованием Гильберта растет, и наоборот. Сигналы m(t) и $m_H(t)$ имеют одинакове амплитудные спектры и различаются лишь фазой. Так как человеческий слух реагирует только на амплитудный спектр, для нас эти сигналы кажутся одинаковыми. Расстройка по частоте приводит к ухудшению качества и появлению свистящих звуков и биений.

В файле SSB_SC_Receiver_Part_1_1.slx представлена Simulink модель когерентного демодулятора, который ранее был реализован ввиде скрипта. С помощью переключателя можно выбирать между USB и LSB сигналами.



2. Когерентная демодуляция при квадратурном приеме

В случае, когда прием однополостного сигнала осуществляется квадратурным способом (например почти во всех SDR-приемниках), структуру когерентного демодулятора можно упростить:



То есть, принятый однополосный сигнал нужно умножить на мнимую экспоненту, а потом просто выделить действительную часть. Далее для примера рассмотрим случай USB сигнала. В аналитическом виде описанные выше преобразования можно представить следующим образом. Пусть принятый однополосный сигнал имеет вид:

$$s_{\rm am}(t) = m_A(t) \cdot e^{2\pi f_C t},$$

где, как и ранее, $m_A(t) = m(t) + j \cdot m_H(t)$ - аналитический сигнал, m(t) - информационное сообщение, $m_H(t)$ - преобразование Гильберта от сообщения, f_c - частота несущей.

После умножения на мнимую экспоненту, частота и фаза которой совпадает с несущей, получим:

$$s_{\text{mix}}(t) = m_A(t) \cdot e^{2\pi f_C t} \cdot e^{-2\pi f_C t} = m_A(t) = m(t) + j \cdot m_H(t).$$

Выделение действительной части приведет к точному восстановлению информационного сообщения:

$$\operatorname{Re}\{s_{\min}(t)\} = m(t).$$

Теперь рассмотрим, что произойдет при наличие раастройки по фазе и частоте. Сигнал на выходе смесителя можно представить в виде:

$$s_{\mathrm{mix}}(t) = m_A(t) \cdot e^{2\pi f_c t} \cdot e^{-2\pi (f_c + \Delta f)t - \Delta \phi} = m_A(t) \cdot e^{-2\pi \Delta f t - \Delta \phi}.$$

После вычисления действительной части получим:

$$\operatorname{Re}\{s_{\min}(t)\} = m(t) \cdot \cos(2\pi\Delta f t + \Delta\phi) - m_H(t) \cdot \sin(2\pi\Delta f t + \Delta\phi).$$

Данный результат совпадает с формулой, полученной в предыдущем разделе. Соответственно наличие расстройки по частоте и фазе будет приводить к аналогиным искажениям.


Ниже представлен скрипт для реализации когерентной демодуляции в случае квадратурного приема. С помощью переменных FreqOffset и PhaseOffset можно задать расстройку по частоте и фазе и на слух оценить оскажения сигнала. Переменная ModulationMethod задает вид модуляции (USB или LSB).

```
clc; clear; close all;
SignalFrameSize = 10000; % количество отсчетов Ам-сигнала, получаемых за один раз
AudioAmp = 1;
                      % коэффициент усиления аудиосигнала
                   % коэффициент увеличения частоты дискретизации
RateRatio = 10;
Fc = 60e3;
                      % частота несущей
FreqOffset = 0;
                 % расстройка по частоте (Hz)
PhaseOffset = 0 * pi/180; % расстройка по фазе (градусы)
% выбор метода модуляции
ModulationMethod = "LSB";
% объект для считываения отсчетов аудиофайла
if (ModulationMethod == "USB")
   WaveFileName = 'wav/Audio USB SC.wav';
else
   WaveFileName = 'wav/Audio LSB SC.wav';
end
AudioReader = dsp.AudioFileReader(...
   WaveFileName, ...
    'SamplesPerFrame', SignalFrameSize...
   );
% дополнительные расчеты
SignalFs = AudioReader.SampleRate;
                                            % получаем частоту дискретизации модулированного сигнала
AudioFs = SignalFs / RateRatio;
                                            % частота дискретизации аудиосообщения
% генератор несущей
```

```
Carrier = dsp.SineWave(...
    'SampleRate', SignalFs,...
    'SamplesPerFrame', SignalFrameSize,...
    'Frequency', [Fc + FreqOffset, Fc + FreqOffset],...
    'PhaseOffset', [pi/2 + PhaseOffset, PhaseOffset]...
    );
% дециматор
DownSampler = dsp.SampleRateConverter(...
    'Bandwidth', 40e3, ...
    'InputSampleRate', SignalFs, ...
    'OutputSampleRate', AudioFs ...
    );
% объект для вычисления спектра
SpecEstimator = dsp.SpectrumEstimator(...
    'PowerUnits','dBm',...
    'FrequencyRange', 'centered',...
    'SampleRate',SignalFs);
% объект для отрисовки графиков
Plotter = dsp.ArrayPlot(...
    'PlotType', 'Line', ...
    'XOffset', -SignalFs/2, ...
    'YLimits', [-90, 35], ...
    'XLabel', 'Frequency (Hz)', ...
    'YLabel', 'Amplitude (dBm)', ...
    'ChannelNames', {'AM Signal', 'Carrier', 'Mixed Signal'}, ...
    'SampleIncrement', SignalFs/SignalFrameSize ...
    );
Message = [];
% запуск симуляции
for i = 1:FramesNumber
    % считывание отсчетов АМ-сигнала и формирование комплексного сигнала
    AmSignal = AudioReader();
    AmSignal = AmSignal(:,1) + 1j*AmSignal(:,2);
    % получение несущей
    CarrierWave = Carrier();
    CarrierWave = CarrierWave(:,1) - 1j*CarrierWave(:,2);
   % смешивание АМ-сигнала и несущей
   MixedSignal = AmSignal .* CarrierWave;
   MixedSignal = real(MixedSignal);
    % понижение частоты дискретизации
   Message = [Message; AudioAmp*DownSampler(MixedSignal)];
    % вычисление спектров
    SpectrumData = SpecEstimator([AmSignal CarrierWave MixedSignal]);
    % вывод результатов на график
```

```
Plotter(SpectrumData)


% задержка в 0.1 секунды для лучшей визуализации pause(0.01)
end
```



Выше представлены преобразования в частотной области. Желтым цветом обозначен спектр принимаемого однополосного сигнала. Так как прием квадратурный, спектр сигнала комплексный и расположен только в положительной области частот. Синим цветом представлена мнимая экспонента, а красным - сигнал на выходе смесителя.

```
% проигрывание полученного сообщения sound(Message, AudioFs);
```

В файле SSB_SC_Receiver_Part_1_2.slx представлена Simulink модель когерентного демодулятора в квадратурном случае. С помощью переключателя можно выбирать между USB и LSB сигналами.




3. Некогерентная демодуляция однополосного сигнала с подавленной несущей

В случае однополосной амплитудной модуляции с подавленной несущей сама несущая не передается, что является преимуществом, так приводит к экономии мощности. Однако, с другой стороны это усложняет прием такого сигнала. Очевидно, что из-за наличия в сигнала слагаемого, равного преобразованию Гильберта от сообщения, огибающая сигнала не будет совпадать с сообщением. Таким образом, некогерентный демодулятор для приема сигнала с подавленной несущей применять нельзя.

Убедимся в этом для случая квадратурного приема. Для получаения огибающей комплексного сигнала достаточно вычислить его модуль. Воспользуемся тем же скриптом, который рассмотривается в DSB TC Receiver Part 3. Скрипт представлен ниже:

```
clc; clear; close all;
SignalFrameSize = 10000; % количество отсчетов Ам-сигнала, получаемых за один раз
FramesNumber = 500; % число обрабатываемых пачек данных
AudioAmp = 1;
                        % коэффициент усиления аудиосигнала
RateRatio = 10;
                        % коэффициент увеличения частоты дискретизации
% выбор метода модуляции
ModulationMethod = "LSB";
% объект для считываения отсчетов аудиофайла
if (ModulationMethod == "USB")
    WaveFileName = 'wav/Audio USB SC.wav';
else
    WaveFileName = 'wav/Audio LSB SC.wav';
end
AudioReader = dsp.AudioFileReader(...
    WaveFileName, ...
    'SamplesPerFrame', SignalFrameSize...
    );
% дополнительные расчеты
SignalFs = AudioReader.SampleRate;
                                               % получаем частоту дискретизации модулированного сигнала
AudioFs = SignalFs / RateRatio;
                                               % частота дискретизации аудиосообщения
% дециматор
DownSampler = dsp.SampleRateConverter(...
    'Bandwidth', 40e3, ...
    'InputSampleRate', SignalFs, ...
    'OutputSampleRate', AudioFs ...
    );
% объект для отрисовки графиков
Plotter = dsp.ArrayPlot(...
    'PlotType','Line', ...
    'YLimits', [-0.2, 0.2], ...
    'XLabel', 'Time (sec)', ...
    'YLabel', 'Amplitude (dBm)', ...
    'ChannelNames', {'AM Signal', 'Envelope'}, ...
    'SampleIncrement', 1/SignalFs ...
```

```
);
Message = [];
% запуск симуляции
for i = 1:FramesNumber
    % считывание отсчетов АМ-сигнала и формирование комплексного сигнала
    AmSignal = AudioReader();
    AmSignal = AmSignal(:,1) + 1j*AmSignal(:,2);
    % вычисление амплитуды сигнала
    AbsAmSignal = abs(AmSignal);
    % понижение частоты дискретизации
    Message = [Message; AudioAmp*DownSampler(AbsAmSignal)];
    % вывод результатов на график
    Plotter([real(AmSignal) AbsAmSignal])
    % задержка в 0.1 секунды для лучшей визуализации
    pause(0.01)
end
```



Выше представлены временные диаграммы сигналов на входе (желтый цвет, действительная составляющая принятого сигнала) и выходе (синий цвет) демодулятора.

```
% проигрывание полученного сообщения sound(Message, AudioFs);
```

На слух можно обнаружить явные искажения аудиосообщения, что подтверждает невозможность приема однополосного сигнала с подавленной несущей некогерентным способом.

4. Когерентная демодуляция с помощью обычной фазовой автоподстройки частоты

Рассмотренный в DSB TC Receiver Part 2 способ востановления несущей с помощью PLL для сигнала с подавленной несущей так же не пременим. В принимаемом сигнале отсутствует в явном виде гармонический сигнал соответствующий несущей. Из-за этого фазовая автоподстройка частоты не может войти в режим синхронизации и точно подстроить частоту и фазу управляемого генератора.

Убедимся в этом для случая квадратурного приема. Воспользуемся тем же скриптом, который рассмотривается в DSB TC Receiver Part 2. Скрипт представлен ниже:

```
clc; clear; close all;
addpath('matlab/DSB_TC');
SignalFrameSize = 10000; % количество отсчетов Ам-сигнала, получаемых за один раз
FramesNumber = 500; % число обрабатываемых пачек данных
                        % коэффициент усиления аудиосигнала
AudioAmp = 1;
                    % коэффициент увеличения частоты дискретизации
RateRatio = 10;
Fc = 60e3;
                        % частота несущей
% расстройка по частоте (Hz)
FreqOffset = 1000;
% выбор метода модуляции
ModulationMethod = "USB";
% объект для считываения отсчетов аудиофайла
if (ModulationMethod == "USB")
   WaveFileName = 'wav/Audio_USB_SC.wav';
else
   WaveFileName = 'wav/Audio LSB SC.wav';
end
AudioReader = dsp.AudioFileReader(...
   WaveFileName, ...
    'SamplesPerFrame', SignalFrameSize...
    );
% дополнительные расчеты
SignalFs = AudioReader.SampleRate;
                                       % получаем частоту дискретизации модулированного сигнала
AudioFs = SignalFs / RateRatio;
                                              % частота дискретизации аудиосообщения
% фапч для восстановления несущей
AmPLL = AmComplexPLL( ...
    'SampleFrequency', SignalFs, ...
    'NoiseBandwidth', 100, ...
    'Dampingfactor', 0.7, ...
    'CentralFrequency', Fc + FreqOffset ...
    );
```

```
% дециматор
DownSampler = dsp.SampleRateConverter(...
    'Bandwidth', 40e3, ...
    'InputSampleRate', SignalFs, ...
    'OutputSampleRate', AudioFs ...
    );
% объект для вычисления спектра
SpecEstimator = dsp.SpectrumEstimator(...
    'PowerUnits', 'dBm',...
    'FrequencyRange','centered',...
    'SampleRate',SignalFs);
% объект для отрисовки графиков
Plotter = dsp.ArrayPlot(...
    'PlotType','Line', ...
    'XOffset', -SignalFs/2, ...
    'YLimits', [-90, 35], ...
    'XLabel', 'Frequency (Hz)', ...
    'YLabel', 'Amplitude (dBm)', ...
    'ChannelNames', {'AM Signal', 'Carrier', 'Mixed Signal'}, ...
    'SampleIncrement', SignalFs/SignalFrameSize ...
    );
Message = [];
% запуск симуляции
for i = 1:FramesNumber
    % считывание отсчетов АМ-сигнала и формирование комплексного сигнала
    AmSignal = AudioReader();
    AmSignal = AmSignal(:,1) + 1j*AmSignal(:,2);
    % восстанавливаем несущую
    [Carrier, Offset] = AmPLL(AmSignal);
    % смешивание АМ-сигнала и несущей
    MixedSignal = AmSignal .* conj(Carrier);
    MixedSignal = real(MixedSignal);
    % понижение частоты дискретизации
    Message = [Message; AudioAmp*DownSampler(MixedSignal)];
    % вычисление спектров
    SpectrumData = SpecEstimator([AmSignal conj(Carrier) MixedSignal]);
    % вывод результатов на график
    Plotter(SpectrumData)
    % задержка в 0.1 секунды для лучшей визуализации
    pause(0.01)
end
```



Выше представлены сигналы в частотной области. Желтым цветом обозначен спектр принимаемого однополосного сигнала. Синим цветом обозначен сигнал на выходе NCO PLL, а красным - сигнал на выходе смесителя. Можно увидеть, что спектр на выходе NCO намного шире, чем на графике, показанном в DSB TC Receiver Part 2. Это свидетельствует о плохой синхронизации, так как сигнал на выходе NCO отличается от гармонического.

```
% проигрывание полученного сообщения sound(Message, AudioFs);
```

На слух также можно обнаружить искажения аудиосообщения. Таким образом, качествено восстановить несущую, просто подав принятый однополосный сигнал на вход PLL, не получится.

Литература:

- 1. B. P. Lathi Modern Digital and Analog Communication Systems
- 2. R. Stewart, K. Barlee, D. Atkinson, L. Crockett Software Defined Radio using MATLAB® & Simulink and the RTL-SDR