# Модулятор


# **Double Sideband Transmitted Carrier**

(AM-DSB-TC)

Для запуска скриптов необходимо корневую папку репозитория сделать рабочей папкой Matlab!

#### 1. Введение

Амплитудная модуляция с передаваемой несущей осуществляется с помощью умножения информационного сообщения на гармонический сигнал, который называют несущей (carrier). После этого к сигналу добавляется несущая с заданной амплитудой. Другой вариант - это добавить к сигналу константу и результат суммы умножить на несущую. Обе схемы модулятора представлены ниже:



С помощью формул данный модулятор можно записать в следующем виде:

$$s_{\text{am}}(t) = m(t) \cdot \cos(2\pi f_c t) + A_c \cos(2\pi f_c t) = (m(t) + A_c) \cdot \cos(2\pi f_c t),$$
 (1)

где m(t) - информационное сообщение,  $A_c$  - амплитуда несущей,  $f_c$  - частота несущей,  $s_{\rm am}(t)$  - модулированный сигнал.

Рассмотрим, что происходит в частотной области. Будем считать, что спектр информационного сообщения равен

$$m(t) \iff M(f)$$
.

Несущая представляет из себя гармонический сигнал, спектор которого состоит из двух дельтафункций:

$$A_c \cos(2\pi f_c t) \Longleftrightarrow \frac{A_c}{2} [\delta(f + f_c) + \delta(f - f_c)].$$

Произведение сигналов во временной области соответствует свертке их спектров в частотной области. Свертка с дельта-функцей соответствует переносу спектра по частоте. Таким обзом, модулированный сигнал будет состоять из двух копий спектров информационного сообщения, сдвинутых на частоты  $f_c$  и  $-f_c$ . Также к этому спектру следует добавить спектр несущей, который состоит из двух дельта функций:

$$m(t) \cdot \cos(2\pi f_c t) + A_c \cos(2\pi f_c t) \iff \frac{1}{2}M(f + f_c) + \frac{1}{2}M(f - f_c) + \frac{A_c}{2}[\delta(f + f_c) + \delta(f - f_c)].$$
 (2)

Далее рассмотрим несколько частных случаев: однотональную модуляцию, модуляцию неколькими тонами и модуляцию аудиосигналом.

#### 2. Однотональная модуляция

В случае однотональной модуляции информационное сообщение представляет из себя гармонический сигнал вида:

$$m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t)$$
,

где  $A_m$  - амплитуда тона,  $f_m$  - частота в герцах.

Подставим этот гармонический сингнал в формулу (1) и получим:

$$s_{\text{am}}(t) = A_m \cos(2\pi f_m t) \cdot \cos(2\pi f_c t) + A_c \cos(2\pi f_c t).$$

Это выражение можно преобразовать к более удобному виду:

$$s_{\text{am}}(t) = (A_m \cos(2\pi f_m t) + A_c) \cdot \cos(2\pi f_c t) = A_c \cdot (1 + M\cos(2\pi f_m t)) \cdot \cos(2\pi f_c t), \quad (3)$$

где  $M = A_m/A_c$ - индекс (глубина) модуляции.

Ниже представлен скрипт для получения графика сигнала после однотональной модуляции:

```
clc; clear; close all;
                            % размер обрабатываемой за один раз пачки данных
FrameSize = 1011;
                            % тактовая частота (Hz)
Fs = 500e3;
                            % амплитуда несущей
Ac = 1;
М = 0.4; % ИНДЕКС МОДУЛЯЦИИ
% генератор гармонических сигналов
% частота тона: 1 кнг
% частота несущей: 50 kHz
MessageAndCarrierGen = dsp.SineWave(...
    'SampleRate', Fs, ...
    'SamplesPerFrame', FrameSize, ...
    'Frequency', [50e3 1e3], ...
    'Amplitude', [Ac Ac*M] ...
    );
% объект для отрисовки графиков
Plotter = dsp.ArrayPlot(...
    'PlotType', 'Line', ...
    'YLimits', [-2.3, 2.3], ...
    'SampleIncrement', 1/Fs, ...
    'XLabel', 'Time', ...
    'YLabel', 'Amplitude', ...
```


```
'ChannelNames', {'AM Signal', 'Message', 'AM Signal Envelope'} ...
);

% запуск симуляции
for i = 1:100
% формирование тонального сигнала и несущей
SineWaves = MessageAndCarrierGen();
Carrier = SineWaves(:,1);
Message = SineWaves(:,2);

% амплитудная модуляция
AmSignal = Message.*Carrier + Carrier;

% вывод результатов на график
Plotter([AmSignal, Message, Message + Ac])

% задержка в 0.1 секунды для лучшей визуализации
pause(0.1)
end
```



Можно увидеть, что при  $M \leq 1$  огибающая несущей (красная линия) соответствует форме информационного сообщения. Таким образом, информационное сообщение можно восстанавливать с помощью детектора огибающей. При M>1 огибающая перестает повторять

форму сообщения. Такой режим называется перемодуляцией (overmodu; ation). Такой сигнал можно принимать только когерентным способом.

Теперь рассмотрим частотную область. Применив в формуле (3) правило произведения косинусов, преобразуем результат к следующему виду:

$$s_{\text{am}}(t) = \frac{A_c M}{2} \left[ \cos(2\pi (f_m + f_c)t) + \cos(2\pi (f_m - f_c)t) \right] + A_c \cos(2\pi f_c t) .$$

Такми образом, результат однотональной модуляции равен сумме двух гармонических сигналов, частоты которых равны  $f_m + f_c$  и  $f_m - f_c$  Гц. В частотной области это соответствует спектру:


$$s_{\text{am}}(t) \iff \frac{A_c M}{4} \left[ \delta(f + f_c + f_m) + \delta(f + f_c - f_m) + \delta(f - f_c + f_m) + \delta(f - f_c - f_m) \right] + \frac{A_c}{2} \left[ \delta(f + f_c) + \delta(f - f_c) \right].$$

Этот результат можно получить, если учесть формуле (2) и, что спектр информацонного сигнала равен:

$$A_m \cos(2\pi f_m t) \iff \frac{A_m}{2} [\delta(f + f_m) + \delta(f - f_m)].$$

```
clc; clear; close all;
FrameSize = 5000; % размер обрабатываемой за один раз пачки данных
Fs = 100e3; % тактовая частота (Hz) Ac = 1; % амплитуда несущей
M = 0.7;
                   % индекс модуляции
% генератор гармонических сигналов
% частота тона: 5 кнг
% частота несущей: 35 кнг
MessageAndCarrierGen = dsp.SineWave(...
    'SampleRate',Fs,...
    'SamplesPerFrame',FrameSize,...
    'Frequency',[35e3 5e3],...
    'Amplitude',[Ac Ac*M] ...
    );
% объект для вычисления спектра
SpecEstimator = dsp.SpectrumEstimator(...
    'PowerUnits','dBm', ...
    'FrequencyRange', 'centered', ...
    'SampleRate', Fs ...
    );
% объект для отрисовки графиков
Plotter = dsp.ArrayPlot(...
    'PlotType', 'Line', ...
    'XOffset', -Fs/2, ...
```

```
'YLimits', [-30, 30], ...
    'XLabel', 'Frequency (Hz)', ...
    'YLabel', 'Amplitude (dBm)', ...
    'ChannelNames', {'Message', 'AM Signal'}, ...
    'SampleIncrement', Fs/FrameSize ...
    );
% запуск симуляции
for i = 1:100
   % формирование тонального сигнала и несущей
   SineWaves = MessageAndCarrierGen();
   Carrier = SineWaves(:,1);
   Message = SineWaves(:,2);
   % амплитудная модуляция
   AmSignal = Message.*Carrier + Carrier;
    % вычисление спектров
   Spectrums = SpecEstimator([Message, AmSignal]);
    % вывод результатов на график
   Plotter(Spectrums)
    % задержка в 0.1 секунды для лучшей визуализации
   pause(0.1)
end
```



На графике представлен спектр информационного (желтый) и модулированного (синий) сигналов. Информационное сообщение гармоническое, поэтому ему соответствуют гармоники на частотах  $f_m$ . Спектр модулированного сигнала для однотонального случая состоит их четырех дельтафункций, которые относятся к сообщению и двух дельта-функций, соответствующих несущей.

### 3. Модуляция несколькими тонами

Разобравшись с однотональной модуляцией, легко распространить результаты на случай модуляции несколькими тонами. Пусть информационный сигнал представляет из себя сумму гармонических сигналов:

$$m(t) = \sum_{i=1}^{N} A_i \cos(2\pi f_i t),$$


где  $A_i$  - амплитада і-ой гармоники,  $f_i$  - частота і-ой гармоники, N - число гармоник.

Огибающая сигнала будет повторять форму информационного сообщения при условии  $A_c + m_{\min} \ge 0$ , где  $m_{\min}$  - минимальное значение m(t). В случае, если в модуляции учавствуют три тона, график сигнала будет иметь вид:

```
clc; clear; close all;
FrameSize = 1011; % размер обрабатываемой за один раз пачки данных
```

```
Fs = 500e3;
                    % тактовая частота (Hz)
% генератор информационного сигнала из трех тонов
% частота тонов: 1, 4 и 7 kHz
% амплитуды тонов: 0.1, 0.5 и 0.7
Message = dsp.SineWave(...
    'SampleRate', Fs, ...
    'SamplesPerFrame', FrameSize, ...
    'Frequency', [1e3 4e3 7e3], ...
    'Amplitude', [0.1 0.5 0.7] ...
    );
% Минимальное значение сообщения равно -0.1-0.5-0.7 = -1.3
🖇 Чтобы огибающая повторяла форму сообщения, амплитуда несущей должна быть
% больше, чем 1.3
Ac = 1.7;
% генератор несущей
% частота несущей: 100 kHz
Carrier = dsp.SineWave(...
    'SampleRate', Fs, ...
    'SamplesPerFrame', FrameSize, ...
    'Frequency', 100e3, ...
    'Amplitude', 1 ...
    );
% объект для отрисовки графиков
Plotter = dsp.ArrayPlot(...
    'PlotType','Line', ...
    'YLimits', [-3, 3], ...
    'SampleIncrement', 1/Fs, ...
    'XLabel', 'Time', ...
    'YLabel', 'Amplitude', ...
    'ChannelNames', {'AM Signal', 'Message', 'Envelope'} ...
    );
% запуск симуляции
for i = 1:100
    % формирование информационного сигнала
   MessageData = Message();
   MessageData = MessageData(:,1) + MessageData(:,2) + MessageData(:,3);
    % формирование несущей
    CarrierData = Carrier();
    % амплитудная модуляция
   AmSignal = (Ac + MessageData) .* CarrierData;
    % вывод результатов на график
    Plotter([AmSignal, MessageData, MessageData + Ac])
```

```
% задержка в 0.1 секунды для лучшей визуализации pause(0.1)
```



Рассмотрим, что происходит в частотной области. В случае модуляции несколькими тонами модулированный сигнал примет следующий вид:

$$s_{\text{am}}(t) = A_c \cos(2\pi f_c t) + \sum_{i=1}^{N} A_i \cos(2\pi f_i t) \cdot \cos(2\pi f_c t) = A_c \cos(2\pi f_c t) + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} A_i [\cos(2\pi (f_i + f_c)t) + \cos(2\pi (f_i - f_c)t)].$$

То есть после модуляции каждому тону будут соответстовать две гармоники на частотах  $f_i + f_c$  и  $f_i - f_c$ . Можно сказать по другому: каждый отдельный тон информационного сигнала будет сдвинут по частоте на  $f_c$ . Также в сигнале будет присутствовать тон соответствующий несущей. Построим спектры сигналов для случая модуляции тремя тонами.


```
clc; clear; close all;

FrameSize = 5000; % размер обрабатываемой за один раз пачки данных Fs = 200e3; % тактовая частота (Hz)

% генератор информационного сигнала из трех тонов
% частота тонов: 2, 4 и 7 kHz
```

```
% амплитуды тонов: 0.1, 0.5 и 0.7
Message = dsp.SineWave(...
    'SampleRate', Fs,...
    'SamplesPerFrame', FrameSize,...
    'Frequency', [2e3 4e3 7e3],...
    'Amplitude', [0.1 0.5 0.7]);
% Минимальное значение сообщения равно -0.1-0.5-0.7 = -1.3
🔋 Чтобы огибающая повторяла форму сообщения, амплитуда несущей должна быть
% больше, чем 1.3
Ac = 1.7;
% генератор несущей
% частота несущей: 50 kHz
Carrier = dsp.SineWave(...
    'SampleRate', Fs,...
    'SamplesPerFrame', FrameSize,...
    'Frequency', 50e3,...
    'Amplitude', Ac ...
    );
% объект для вычисления спектра
SpecEstimator = dsp.SpectrumEstimator(...
    'PowerUnits','dBm',...
    'FrequencyRange','centered',...
    'SampleRate',Fs ...
    );
% объект для отрисовки графиков
Plotter = dsp.ArrayPlot(...
    'PlotType','Line', ...
    'XOffset', -Fs/2, ...
    'YLimits', [-20, 35], ...
    'XLabel', 'Frequency (Hz)', ...
    'YLabel', 'Amplitude (dBm)', ...
    'ChannelNames', {'Message', 'AM Signal'}, ...
    'SampleIncrement', Fs/FrameSize ...
    );
% запуск симуляции
for i = 1:100
    % формирование информационного сигнала
   MessageData = Message();
   MessageData = MessageData(:,1) + MessageData(:,2) + MessageData(:,3);
    % формирование несущей
    CarrierData = Carrier();
    % амплитудная модуляция
    AmSignal = (Ac + MessageData) .* CarrierData;
```

```
% вычисление спектров
SpectrumData = SpecEstimator([MessageData, AmSignal]);
% вывод результатов на график
Plotter(SpectrumData)
% задержка в 0.1 секунды для лучшей визуализации
pause(0.1)
end
```



Можно увидеть, что спектр модулированного сигнала (синий) соответсвует спектру информационного сообщения (желтый), сдвинутому на частоту несущей. Также в спектре сигнала присутствует тон на несущей частоте.

# 4. Модуляция звуковым сигналом

Рассмотрим, как будет выглядеть спектр сигнала после модуляции, если информационное сообщение является аудиосигналом. В файле Audio\_Source.wav записано звуковое сообщение с частотой дискретизации 44.1 kHz. Частота несущей будет равна 60 kHz. Чтобы избежать наложения спектров, выберем итоговую частоту дискретизации модулированного сигнала в 5 раз больше частоты аудиосигнала, то есть 5 \* 44.1 kHz. Это потребует провести интерполяцию для увеличения частоты дискретизации информационного сообщения.

```
clc; clear; close all;
AudioFrameSize = 1000; % количество отсчетов аудиофайла, получаемых за один раз
FramesNumber = 100; % число обрабатываемых пачек данных
                       % коэффициент увеличения частоты дискретизации
RateRatio = 5;
Ac = 2;
                        % амплитуда несущей
% объект для считываения отсчетов аудиофайла
AudioReader = dsp.AudioFileReader(...
    'wav/Audio_Source.wav', ...
    'SamplesPerFrame', AudioFrameSize...
    );
% дополнительные расчеты
AudioFs = AudioReader.SampleRate;
                                                 % получаем частоту дискретизации аудиосо
SignalFs = AudioFs * RateRatio;
                                                % частота дискретизации модулированного
SignalFrameSize = AudioFrameSize * RateRatio; % КОЛИЧЕСТВО ОТСЧЕТОВ АМ-СИГНАЛА, ПОЛУЧА
% генератор несущей с частотой 60 kHz
Carrier = dsp.SineWave(...
    'SampleRate', SignalFs,...
    'SamplesPerFrame', SignalFrameSize,...
    'Frequency', 60e3,...
    'Amplitude', Ac);
% интерполятор
Upsampler = dsp.SampleRateConverter(...
    'Bandwidth', 40e3, ...
    'InputSampleRate', AudioFs, ...
    'OutputSampleRate', SignalFs ...
    );
% объект для вычисления спектра
SpecEstimator = dsp.SpectrumEstimator(...
    'PowerUnits','dBm',...
    'FrequencyRange','centered',...
    'SampleRate', SignalFs);
% объект для отрисовки графиков
Plotter = dsp.ArrayPlot(...
    'PlotType', 'Line', ...
    'XOffset', -SignalFs/2, ...
    'YLimits', [-90, 35], ...
    'XLabel', 'Frequency (Hz)', ...
    'YLabel', 'Amplitude (dBm)', ...
    'ChannelNames', {'Message', 'AM Signal'}, ...
    'SampleIncrement', SignalFs/SignalFrameSize ...
    );
% запуск симуляции
```

```
for i = 1:FramesNumber
    % считывание отсчетов аудиосообщения и выделение одного канала из
    % стерео сигнала
   AudioData = AudioReader();
   AudioData = AudioData(:,1);
    % увеличение частоты дискретизации аудиосообщения
   MessageData = Upsampler(AudioData);
    % амплитудная модуляция
    AmSignal = (Ac + MessageData) .* Carrier();
    % вычисление спектров
    SpectrumData = SpecEstimator([MessageData, AmSignal]);
    % вывод результатов на график
    Plotter(SpectrumData)
    % задержка в 0.1 секунды для лучшей визуализации
   pause(0.1)
end
```



Можно увидеть, что спектр информационного сообщения перенесен на частоту несущей.

#### 5. Готовые решения Matlab

В среде Matlab есть готовая функция для выполения амплитудной модуляции: ammod(). Проверим ее работу. Функция принимает на вход информационный сигнал, частоту несущей, частоту дискретизации, начальную фазу несущей и амплитуду несущей. Основная часть скрипта совпадает со скриптом из предыдущего раздела.

```
clc; clear; close all;
AudioFrameSize = 1000; % количество отсчетов аудиофайла, получаемых за один раз
FramesNumber = 100; % число обрабатываемых пачек данных
                       % коэффициент увеличения частоты дискретизации
RateRatio = 5;
Ac = 2;
                        % амплитуда несущей
CarrierPhase = 0; % начальная фаза несущей
CarrierFreq = 60e3; % частота несущей
% объект для считываения отсчетов аудиофайла
AudioReader = dsp.AudioFileReader(...
    'wav/Audio_Source.wav', ...
    'SamplesPerFrame', AudioFrameSize...
    );
% дополнительные расчеты
AudioFs = AudioReader.SampleRate;
                                                % получаем частоту дискретизации аудиосо
SignalFs = AudioFs * RateRatio;
                                                % частота дискретизации модулированного
SignalFrameSize = AudioFrameSize * RateRatio; % КОЛИЧЕСТВО ОТСЧЕТОВ АМ-СИГНАЛА, ПОЛУЧА
% интерполятор
Upsampler = dsp.SampleRateConverter(...
    'Bandwidth', 40e3, ...
    'InputSampleRate', AudioFs, ...
    'OutputSampleRate', SignalFs ...
    );
% объект для вычисления спектра
SpecEstimator = dsp.SpectrumEstimator(...
    'PowerUnits','dBm',...
    'FrequencyRange','centered',...
    'SampleRate', SignalFs);
% объект для отрисовки графиков
Plotter = dsp.ArrayPlot(...
    'PlotType','Line', ...
    'XOffset', -SignalFs/2, ...
    'YLimits', [-90, 35], ...
    'XLabel', 'Frequency (Hz)', ...
    'YLabel', 'Amplitude (dBm)', ...
    'ChannelNames', {'Message', 'AM Signal'}, ...
    'SampleIncrement', SignalFs/SignalFrameSize .
```


```
% запуск симуляции
for i = 1:FramesNumber
    % считывание отсчетов аудиосообщения и выделение одного канала из
    % стерео сигнала
   AudioData = AudioReader();
   AudioData = AudioData(:,1);
    % увеличение частоты дискретизации аудиосообщения
   MessageData = Upsampler(AudioData);
    % амплитудная модуляция
   AmSignal = ammod(MessageData, CarrierFreq, SignalFs, CarrierPhase, Ac);
    % вычисление новой фазы нусущей
    CarrierPhase = CarrierPhase + 2*pi*CarrierFreq/SignalFs*SignalFrameSize;
    % вычисление спектров
    SpectrumData = SpecEstimator([MessageData, AmSignal]);
    % вывод результатов на график
    Plotter(SpectrumData)
    % задержка в 0.1 секунды для лучшей визуализации
   pause(0.1)
end
```




Спектр модулированного сигнала совпадает со спектром из предыдущего пункта.

## 6. Модуляция DSB-TC в Similink

В файле DSB\_TC\_Transmitter.slx представлена Simulink-модель модуляции аудиосообщением. Как и в предыдущих скриптах в файле Audio\_Source.wav записано звуковое сообщение с частотой дискретизации 44.1 kHz. Частота несущей равна 60 kHz. Перед модуляцией частота дискретизации увеличивается в 5 раз. Блок DSB АМ принимает и выдает данные только по одному отсчету. Поэтому до этого блока данные преобразуются из вектора в отсчеты (Unbuffer), а после него опять собираются в вектор (Buffer). Схема модели и спектры сигналов представлены ниже:





### 7. Преимущества и недостатки **DSB-SC**

#### Преимущества:

- простота модулятора;
- при условии  $A_c + m_{\min} \ge 0$  можно принимать некогерентным способом;
- несущая передается с сигналом, упрощает когерентный приемник.

#### Недостатки:

- лишняя мощность затрачивается на передачу несущей;
- полоса модулированного сигнала в 2 раза больше полосы информационного сообщения.

### Литература:

- 1. B. P. Lathi Modern Digital and Analog Communication Systems
- 2. R. Stewart, K. Barlee, D. Atkinson, L. Crockett Software Defined Radio using MATLAB® & Simulink and the RTL-SDR