## Модулятор

# Single Sideband Transmitted Carrier

(AM-SSB-TC)

Для запуска скриптов необходимо корневую папку репозитория сделать рабочей папкой Matlab!

### 1. Введение

Как упоминалось в части SSB SC, основное преимущество однополосной модуляции заключается в двухкратном уменьшении полосы модулированного сигнала по сравнению с обычной DSB модуляцией. Так как огибающая SSB SC сигнала не совпадает с информационным сообщением, его прием возможен только когерентным методом. Поэтому необходимо точно восстановить частоту и фазу несущей. Для сигналов DSB SC для этого можно применить PLL с возведением сигнала в квадрат или схему Костаса. Для SSB SC сигнала, к сожалению, эти методы не работают. Поэтому часто вместе с однополосным сигналом передается несущая, которая позволяет применить обычную PLL для когерентной демодуляции. Такой сигнал называется SSB TC. Также при определенных условиях для SSB TC сигналов можно применять некогерентный приемник.

### 2. Однотональная модуляция с использованием преобразования Гильберта

Методы модуляции SSB TC ни чем не отличаются от однополосной модуляции с подавленной несущей (SSB SC). Поэтому сразу рассмотрим модулятор на основе преобразования Гильберта.

Комплексный сигнала с односторонним спектром можно получить из исходного сообщения с помощью преобразования Гильберта, которое представляет из себя всепропускающий фильтр, который изменяет только фазу сигнала. Преобразование Гильберта формирует мнимую часть аналитического сигнала. Таким образом, можем записать:

$$m_A(t) = m(t) + j \cdot m_H(t),$$

где m(t) - исходное информационное сообщение,  $m_H(t) = H\{m(t)\}$  - преобразование Гильберта от сообщения,  $m_A(t)$  - аналитический сигнал с односторонним спектром.

Этот аналитический сигнал можно перенести на несущую частоте с помощью умножения на комплексную экспоненту. В результате сигнал останется комплексным. Чтобы сделать его вещественным нужно, оставить только его действительную часть. Однако, это приведет к тому, что в спектре сигнала в явном виде не будет содержаться гармоники на несущей частоте. Это можно исправить, если перед переносом спектра к действительной части аналитического сигнала добавить постоянную составляющую:


$$m_{ATC}(t) = m(t) + A + j \cdot m_H(t),$$

где А амплитуда несущей.

После умножения на комплексную экспоненту и выделения дейсвительной части получим USB сигнал, содержащий только верхнюю половину полосы частот сообщения. В виде формул данные преобразования можно записать так:

$$s_{\text{USB}}(t) = \text{Real}\left\{m_{A\,\text{TC}}(t) \cdot e^{j \cdot 2\pi \cdot f_{C} \cdot t}\right\}.$$


Структурная схема передатчика предсталена ниже:



Если представить комплексную экспонету и аналитический сигнал как сумму действительной и мнимой части, то выражение для  $s_{\mathrm{USB}}(t)$  можно переписать в виде:

$$\begin{split} s_{\mathrm{USB}}(t) &= \mathrm{Real}\big\{(m(t) + A + j \cdot m_H(t),) \cdot (\cos(2\pi \cdot f_c \cdot t) + j \cdot \sin(2\pi \cdot f_c \cdot t))\big\} = \\ &= \mathrm{Real}\big\{((m(t) + A) \cdot \cos(2\pi \cdot f_c \cdot t) - m_H(t) \cdot \sin(2\pi \cdot f_c \cdot t)) + j \cdot (m_H(t) \cdot \cos(2\pi \cdot f_c \cdot t) + (m(t) + A) \cdot \sin(2\pi \cdot f_c \cdot t))\big\} = \\ &= (m(t) + A) \cdot \cos(2\pi \cdot f_c \cdot t) - m_H(t) \cdot \sin(2\pi \cdot f_c \cdot t). \end{split}$$


Таким образом, схему приемника можно представить в виде:



Если провести комплексное сопряжение аналитического сигнала, то получим сигнал, который содержит только отрицательные частоты. После добавления постоянной составляющей, переноса на спектра несущую частоту и выделения действительной части получим LSB сигнал. То есть, имеем:

$$s_{\mathrm{LSB}}(t) = \mathrm{Real} \left\{ \left( m_A^*(t) + A \right) \cdot e^{j \cdot 2\pi \cdot f_c \cdot t} \right\}.$$


Структурная схема передатчика предсталена ниже:



Если представить комплексную экспонету и аналитический сигнал как сумму действительной и мнимой части, то выражение для  $s_{\mathrm{LSB}}(t)$  можно переписать в виде:

$$s_{\text{LSB}}(t) = (m(t) + A) \cdot \cos(2\pi \cdot f_c \cdot t) + m_H(t) \cdot \sin(2\pi \cdot f_c \cdot t).$$

Таким образом, схему приемника можно представить в виде:



Рассмотрим данный метод формирования однополосного сигнала для однотональной модуляции. В этом случае информационное сообщение представляет из себя гармонический сигнал вида:

$$m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t),$$

где  $A_m$  - амплитуда тона,  $f_m$  - частота в герцах.

Преобразование Гильберта от косинуса равно синусу той же частоты. Значит можем записать:

$$m_H(t) = A_m \sin(2\pi f_m t).$$

Таким образом, аналитичечкий сигнал можно представить в виде:

$$m_A(t) = m(t) + j \cdot m_H(t) = A_m \cos(2\pi f_m t) + j \cdot A_m \sin(2\pi f_m t) = A_m \cdot e^{j \cdot 2\pi \cdot f_m \cdot t}$$

После добавления постоянной составляющей, переноса на несущую частоту с помощью умножения на комплексную экспоненту и взятия действительной части получим:

$$s_{\mathrm{USB}}(t) = \mathrm{Real} \left\{ \left( A_m \cdot e^{j \cdot 2\pi \cdot f_m \cdot t} + A \right) \cdot e^{j \cdot 2\pi \cdot f_c \cdot t} \right\} = \mathrm{Real} \left\{ A_m \cdot e^{j \cdot 2\pi \cdot (f_m + f_c) \cdot t} + A \cdot e^{j \cdot 2\pi \cdot f_c \cdot t} \right\} = \mathrm{Acos}(2\pi f_c t) + A_m \mathrm{cos}(2\pi (f_c + f_m) t).$$

То есть, как и ожидалось, USB сигнал для однотональной модуляции состоит из единственного тона на частоте  $f_c + f_m$  и тона на частоте несущей.

Чтобы получить LSB сигнал, необходимо предварительно произвести комплексное сопряжение аналитического сигнала. В связи с этим можем записать:

$$m_A^*(t) = A_m \cdot e^{-j \cdot 2\pi \cdot f_m \cdot t}.$$


$$s_{\mathrm{LSB}}(t) = \mathrm{Real}\left\{\left(A_m \cdot e^{-j \cdot 2\pi \cdot f_m \cdot t} + A\right) \cdot e^{j \cdot 2\pi \cdot f_c \cdot t}\right\} = \mathrm{Real}\left\{A_m \cdot e^{j \cdot 2\pi \cdot (f_c - f_m) \cdot t} + A \cdot e^{j \cdot 2\pi \cdot f_c \cdot t}\right\} = \mathrm{Acos}(2\pi f_c t) + A_m \mathrm{cos}(2\pi (f_c - f_m) t).$$

То есть, LSB сигнал для однотональной модуляции состоит из единственного тона на частоте  $f_c - f_m$  и тона на частоте несущей.

Ниже представлен скрипт для получения спектра однополосного сигнала с помощью преобразования Гильберта для однотональной модуляции. С помощью переменной ModulationMethod можно выбрать, какой вид модуляции будет использован (USB или LSB):

```
clc; clear; close all;
FrameSize = 5000; % размер обрабатываемой за один раз пачки данных
Fs = 100e3; % тактовая частота (Hz)
Ac = 1.5;
                   % амплитуда несущей
% выбор метода модуляции
ModulationMethod = "LSB";
% генератор однотонального сигнала
% частота тона: 5 kHz
Message = dsp.SineWave(...
    'SampleRate', Fs,...
    'SamplesPerFrame', FrameSize,...
    'Frequency', 5e3,...
    'Amplitude', 1 ...
    );
% генератор несущей
% частота несущей: 35 kHz
Carrier = dsp.SineWave(...
    'SampleRate', Fs,...
    'SamplesPerFrame', FrameSize,...
    'Frequency', 35e3,...
    'ComplexOutput', true, ...
    'Amplitude', 1);
% формирует аналитический сигнал
HilbertTranform = dsp.AnalyticSignal(...
```

```
'FilterOrder', 100 ...
    );
% объект для вычисления спектра
SpecEstimator = dsp.SpectrumEstimator(...
    'PowerUnits','dBm', ...
    'FrequencyRange', 'centered', ...
    'SampleRate', Fs ...
    );
% объект для отрисовки графиков
Plotter = dsp.ArrayPlot(...
    'PlotType','Line', ...
    'XOffset', -Fs/2, ...
    'YLimits', [-30, 35], ...
    'XLabel', 'Frequency (Hz)', ...
    'YLabel', 'Amplitude (dBm)', ...
    'ChannelNames', {'Analytic Message', 'Message', 'SSB AM Signal'}, ...
    'SampleIncrement', Fs/FrameSize ...
    );
% запуск симуляции
for i = 1:100
    % формирование тонального сигнала
    MessageData = Message();
    % формирование аналитического сигнала
    AnalyticData = HilbertTranform(MessageData);
   % добавление постоянной составляющей
    AnalyticData = AnalyticData + Ac;
    % формирование несущей
    CarrierWave = Carrier();
   % однополосная модуляция
    if (ModulationMethod == "USB")
        SSBAmSignal = real(AnalyticData.*CarrierWave);
    else
        SSBAmSignal = real(conj(AnalyticData).*CarrierWave);
    end
   % вычисление спектров
    Spectrums = SpecEstimator([AnalyticData, MessageData, SSBAmSignal]);
    % вывод результатов на график
    Plotter(Spectrums)
    % задержка в 0.1 секунды для лучшей визуализации
    pause(0.1)
end
```



На графике представлен спектр информационного сигнала (синий) и спектр аналитического сигнала (желтый) с добавленной постоянной составляющей. В зависимости от вида модуляции (USB или LSB) аналитический сигнал будет располагаться только на положительных или только на отрицательных частотах. Также можно увидеть, что, как и ожидалось, модулированный сигнал состоит из одного тона информационного сообщения и тона несущей.

### 4. Модуляция несколькими тонами

Разобравшись с однотональной модуляцией, легко распространить результаты на случай модуляции несколькими тонами. Пусть информационный сигнал представляет из себя сумму гармонических сигналов:

$$m(t) = \sum_{i=1}^{N} A_i \cos(2\pi f_i t),$$

Рассмотрим, что происходит в частотной области. В случае обычной DSB модуляции несколькими тонами модулированный сигнал примет следующий вид:


$$s_{\text{am}}(t) = \sum_{i=1}^{N} A_i \cos(2\pi f_i t) \cdot A_c \cos(2\pi f_c t) = \frac{A_c}{2} \sum_{i=1}^{N} A_i \left[\cos(2\pi (f_i + f_c)t) + \cos(2\pi (f_i - f_c)t)\right].$$

То есть, после модуляции каждому тону будут соответстовать две гармоники на частотах  $f_i + f_c$  и  $f_i - f_c$ . Как упоминалось ранее, начилие двух тонов приводит к удвоению спектра. С помощью преобразования Гильберта можно удалить половину спектра информационного сообщения, после чего добавить к сигналу несущую. Построим спектры сигналов для случая модуляции тремя тонами.

```
clc; clear; close all;
FrameSize = 5000; % размер обрабатываемой за один раз пачки данных
```

```
Fs = 200e3;
                    % тактовая частота (Hz)
Ac = 1.5;
                    % амплитуда несущей
% выбор метода модуляции
ModulationMethod = "LSB";
% генератор информационного сигнала из трех тонов
% частота тонов: 5, 8 и 13 kHz
% амплитуды тонов: 0.1, 0.5 и 0.7
Message = dsp.SineWave(...
    'SampleRate', Fs,...
    'SamplesPerFrame', FrameSize,...
    'Frequency', [5e3 8e3 13e3],...
    'Amplitude', [0.1 0.5 0.7]);
% генератор несущей
% частота несущей: 35 kHz
Carrier = dsp.SineWave(...
    'SampleRate', Fs,...
    'SamplesPerFrame', FrameSize,...
    'Frequency', 50e3,...
    'ComplexOutput', true, ...
    'Amplitude', 1);
% формирует аналитический сигнал
HilbertTranform = dsp.AnalyticSignal(...
    'FilterOrder', 100 ...
    );
% объект для вычисления спектра
SpecEstimator = dsp.SpectrumEstimator(...
    'PowerUnits','dBm',...
    'FrequencyRange','centered',...
    'SampleRate',Fs ...
    );
% объект для отрисовки графиков
Plotter = dsp.ArrayPlot(...
    'PlotType','Line', ...
    'XOffset', -Fs/2, ...
    'YLimits', [-20, 35], ...
    'XLabel', 'Frequency (Hz)', ...
    'YLabel', 'Amplitude (dBm)', ...
    'ChannelNames', {'Message', 'SSB Signal'}, ...
    'SampleIncrement', Fs/FrameSize ...
    );
% запуск симуляции
for i = 1:100
    % формирование информационного сигнала
   MessageData = Message();
   MessageData = MessageData(:,1) + MessageData(:,2) + MessageData(:,3);
    % формирование аналитического сигнала
```

```
AnalyticData = HilbertTranform(MessageData);
    % добавление постоянной составляющей
    AnalyticData = AnalyticData + Ac;
    % формирование несущей
    CarrierWave = Carrier();
    % однополосная модуляция
    if (ModulationMethod == "USB")
        SSBAmSignal = real(AnalyticData.*CarrierWave);
    else
        SSBAmSignal = real(conj(AnalyticData).*CarrierWave);
    end
    % вычисление спектров
    Spectrums = SpecEstimator([MessageData, SSBAmSignal]);
   % вывод результатов на график
    Plotter(Spectrums)
    % задержка в 0.1 секунды для лучшей визуализации
    pause(0.1)
end
```




Можно увидеть, что спектр модулированного сигнала (синий) в зависимости от вида модуляции соответсвует верхней или нижней половине спектра информационного сообщения (желтый). Так же в спектре присутстует гармоника на несущей частоте.

### 5. Модуляция звуковым сигналом

Рассмотрим, как будет выглядеть спектр сигнала после однополосной модуляции, если информационное сообщение является аудиосигналом. В файле Audio\_Source.wav записано звуковое сообщение с частотой дискретизации 44.1 kHz. Частота несущей будет равна 60 kHz. Чтобы избежать наложения спектров, выберем итоговую частоту дискретизации модулированного сигнала в 5 раз больше частоты аудиосигнала, то есть 5 \* 44.1 kHz. Это потребует провести интерполяцию для увеличения частоты дискретизации информационного сообщения.

```
clc; clear; close all;
AudioFrameSize = 1000; % количество отсчетов аудиофайла, получаемых за один раз
FramesNumber = 100; % число обрабатываемых пачек данных
                        % коэффициент увеличения частоты дискретизации
RateRatio = 5;
                        % амплитуда несущей
Ac = 1.5;
% выбор метода модуляции
ModulationMethod = "LSB";
% объект для считываения отсчетов аудиофайла
AudioReader = dsp.AudioFileReader(...
    'wav/Audio_Source.wav', ...
    'SamplesPerFrame', AudioFrameSize...
    );
% дополнительные расчеты
AudioFs = AudioReader.SampleRate;
                                                % получаем частоту дискретизации аудиосообщения
SignalFs = AudioFs * RateRatio;
                                                % частота дискретизации модулированного сигнала
SignalFrameSize = AudioFrameSize * RateRatio; % количество отсчетов Ам-сигнала, получаемых за один раз
% генератор несущей с частотой 60 kHz
Carrier = dsp.SineWave(...
    'SampleRate', SignalFs,...
    'SamplesPerFrame', SignalFrameSize,...
    'Frequency', 60e3,...
    'ComplexOutput', true, ...
    'Amplitude', 1);
% объект вычисления преобразования Гильберта
% формирует аналитический сигнал
HilbertTranform = dsp.AnalyticSignal(...
    'FilterOrder', 100 ...
    );
% интерполятор
Upsampler = dsp.SampleRateConverter(...
    'Bandwidth', 40e3, ...
    'InputSampleRate',AudioFs, ...
    'OutputSampleRate', SignalFs ...
    );
% объект для вычисления спектра
SpecEstimator = dsp.SpectrumEstimator(...
    'PowerUnits','dBm',...
    'FrequencyRange','centered',...
    'SampleRate',SignalFs);
```

```
% объект для отрисовки графиков
Plotter = dsp.ArrayPlot(...
    'PlotType','Line', ...
    'XOffset', -SignalFs/2, ...
    'YLimits', [-90, 35], ...
    'XLabel', 'Frequency (Hz)', ...
    'YLabel', 'Amplitude (dBm)', ...
    'ChannelNames', {'Analytic Data', 'Carrier', 'SSB Signal'}, ...
    'SampleIncrement', SignalFs/SignalFrameSize ...
    );
% запуск симуляции
for i = 1:FramesNumber
    % считывание отсчетов аудиосообщения и выделение одного канала из
   % стерео сигнала
    AudioData = AudioReader();
    AudioData = AudioData(:,1);
   % формирование аналитического сигнала
   AnalyticData = HilbertTranform(AudioData);
   % добавление постоянной составляющей
    AnalyticData = AnalyticData + Ac;
    % увеличение частоты дискретизации аудиосообщения
    UpsampledData = Upsampler(AnalyticData);
    % формирование несущей
    CarrierWave = Carrier();
   % однополосная модуляция
    if (ModulationMethod == "USB")
        SSBAmSignal = real(UpsampledData.*CarrierWave);
    else
        SSBAmSignal = real(conj(UpsampledData).*CarrierWave);
    end
    % вычисление спектров
    SpectrumData = SpecEstimator([UpsampledData, CarrierWave, SSBAmSignal]);
    % вывод результатов на график
    Plotter(SpectrumData)
   % задержка в 0.1 секунды для лучшей визуализации
    pause(0.1)
end
```



Можно увидеть, что в результате преобразования Гильберта удаление одной из половин спектра сообщения выполняется не идеально. На спектре видны остатки подавленной половины. Эти остатки могут влиять на соседние каналы связи. В нашем примере амплитуда подавленных спектральных компонентов отличается от передаваемого сигнала почти на 40 дБ. В зависимости от требований к передатчику этого может быть достаточно, а может быть и нет.

### 8. Преимущества и недостатки SSB-TC

#### Преимущества:

- уменьшение вдвое ширины спектра модулированного сигнала;
- возможно применение обычной PLL для когерентного приема;
- при определенных условиях можно использовать некогерентный приемник.

#### Недостатки:

• модуляция менее эффективна с точки зрения мощности, так как несущая передается.

### Литература:

- 1. B. P. Lathi Modern Digital and Analog Communication Systems
- 2. R. Stewart, K. Barlee, D. Atkinson, L. Crockett Software Defined Radio using MATLAB® & Simulink and the RTL-SDR