Export těl do STP

Příprava:

Mít otevřený part, který chci exportovat.

Mít pojmenovaná jednotlivá těla (podle nich se budou jmenovat vyexportované STEP soubory)

Spustit makro.

Vybrat složku kam chci těla exportovat.

POZOR: Makro přepíše stejně se jmenující soubory ve složce.