estellt. Bei Ma = 1 schließen beide Verläufe stetig ir  $Ma \longrightarrow \infty$  strebt F(Ma) gegen den Grenzwert 1,84.

timmung des Betrages der Geschwindigkeit

eigt wurde, kann der Betrag des Geschwindigkeitsngsfeldes aus der Differenz von Gesamtdruck und
elt werden. Vielfach reicht aber die Kenntnis des
n der statische Druck bekannt ist (z.B. Atmosphäht ermittelt werden kann (z.B. durch eine Wandan-

itot Rohre)

deren Staupunkt eines Körpers ein und kann hier essen werden. Als einfachste Körperform bietet sich usgerichtetes Rohr (Bild 1.5) an. Hiermit hat der (1732) als erster die Strömungsgeschwindigkeit in werden heute Gesamtdrucksonden als Pitot Rohre Druck bezeichnet.



Bild 1.5: Pitot Rohr

mmer darauf ankommt, die Sonde so auszurichten, g zusammenfallen, wurden Sondenkopfformen entakt möglichst wenig mit der Anströmrichtung verkopfformen sind in Bild 1.6 zusammengestellt.

richtigungsunempfindlicher, je dünnwandiger es ist. tohr kann der Gesamtdruck mit einem maximalen eich von ± 23° gemessen werden. Bei dickwandigen pfindlichkeit mit zunehmendem Innen- zu Außendickwandigen Rohren kann jedoch durch eine geeigindlichkeit wieder vergrößert werden. So nimmt der ndlichkeit in Bild 1.6 von links oben nach rechts

unten von scharfer Vorderkante (±10°) über halbkugelförmige (±12°), keglige (±19°) elliptische Vorderkante (±21°) zum dünnwandigen Rohr (±23°) hin zu. Durch Umhüllen des Pitot Rohrs (Bild 1.6 unten) kann die Richtungsunempfindlichkeit noch bis auf ±60° gesteigert werden. Die hier angegebenen Winkel sind Richtwerte. Sie hängen außer vom d/D Verhältnis auch noch von der Mach Zahl ab. Mit zunehmender Mach Zahl nimmt die Richtungsunempfindlichkeit der Sonde etwas ab.




Bild 1.6: Gebräuchliche Kopfformen für Pitot-Rohre

## 1.1.3.2 Sonden zur Messung des statischen Drucks

Zur Messung des statischen Drucks in einer Strömung wird ein vorn geschlossenes, mit mehreren seitlichen Bohrungen versehenes Rohr (Bild 1.7) benutzt, das so ausgerichtet sein muß, daß die Bohrungen tangential überströmt werden. Die Bohrungen dürfen keinen Grad oder irgendeine Fassette aufweisen und müssen scharfkantig ausgebildet sein. Des weiteren müssen die Bohrungen genügend weit von der Sondenspitze und dem abgewinkelten Stiel entfernt angebracht sein. Siehe hierzu das im folgenden Kapitel Gesagte.




Bild 1.7: Sonde zur Messung des statischen Drucks

Eine weitere Möglichkeit, in einer Strömung den statischen Druck zu messen, ist durch die Sersche Scheibe (Bild 1.8) gegeben. Diese Sonde besitzt den Vorteil, daß sich die