


## Производительность

- Скорость дискового ввода-вывода улучшается, но все-таки она растет намного медленнее производительности центральных процессоров
- Для увеличения производительности мы можем использовать несколько дисков
  - разбив файл на части и разместив части на различных жестких дисках (чередуя использование различных дисков), мы сможем распараллелить ввод-вывод и улучшить время доступа к данным
- Чередование (striping) уменьшает надежность
  - 10 дисков имеют значение характеристики MTBF (mean time between failures, среднее время между сбоями) примерно в 10 раз меньшее, чем 1 диск (intel) ot



- Как правило, достаточно обеспечить устойчивость к сбою одного диска
  - Теоретически, вероятность того, что в ходе замены одного диска произойдет сбой в работе другого диска – низка
    - Практически, такое все-таки встречается
- Для увеличения надежности, на диски записывают избыточные
  - Мы вскоре обсудим этот вопрос
- Итак
  - Чередование может обеспечить производительность
  - Использование избыточных данных может обеспечить надежность, но вызовет потерю производительности









- RAID Redundant Array of Inexpensive Disks (избыточный массив недорогих дисков)
- Диски невелики и недороги, достаточно просто разместить несколько дисков (десятки или сотни) в один блок, таким образом обеспечив увеличение объема, производительности и работоспособности
- Данные и некоторая избыточная информация некоторым образом (с чередованием) размещены на дисках
- Способ чередования размещения данных между дисками - ключевой момент в обеспечении производительности и надежности









- Гранулярность (granularity)
  - мелкозернистый (fine-grained): каждый файл размещается на всех
    - высокая пропускная способность для каждого файла
    - в каждый момент может передаваться только 1 файл
  - крупнозернистый (course-grained): каждый файл размещен на малом числе дисков
    - ограничивает пропускную способность при работе с одним файлом • позволяет одновременно получить доступ к нескольким файлам
- Избыточность (redundancy)
  - равномерное распределение избыточной информации по дискам • позволяет избежать проблем, связанных с балансировкой загрузки
  - сконцентрировать избыточную информацию на небольшом количестве дисков
    - разделить диски на 2 категории: диски с данными и диски с избыточной информацией










- RAID Level 0 это дисковый массив без избыточной информации
- Файлы распределены по нескольким дискам, избыточная информация отсутствует
- Высокая пропускная способность операций чтения (для одного файла)
- Наилучшая пропускная способность операций записи (не нужно записывать избыточную информацию)
- Сбой в работе любого диска ведет к потере данных
  - Что теряется?









- другую половину
  - требуется в 2 раза больше дискового пространства
- Чтение:
- Можно выполнять чтение с любой копии
- Запись:
  - Нужно записывать в обе копии
- В случае сбоя диска, просто используем его выжившую копию

Как это влияет на производительность?

Сколько одновременных дисковых сбоев может "пережить" массив?





