План E2E тестирования программы управления «Робот-пылесос».

РОБОТ ПЫЛЕСОС АВТОРИЗАЦИЯ ЛОГИН ПАРОЛЬ ВОЙТИ	Кнопка «Войти» Функция authorization()	Проверяет валидность пользователя, получает токен и сохраняет его в БД. При подтверждении валидности открывает основное окно приложения «СОСТОЯНИЕ», в противном случае скидывает введенные пароль и логин в окне авторизации и выдаёт сообщение об ошибке авторизации. При подтвержденной валидности пользователя переводит робота в активное состояние (если он не находится в процессе плановой уборки), меняет цвет индикатора с красного на зелёный. Для отображения информации на табло окна «СОСТОЯНИЕ» считывает параметры пылесоса из БД: уровень зарядки, текущий статус, наличие обновлений, наличие неисправностей и т.д. Объём и состав информации на табло регулируется в настройках.
РОБОТ ПЫЛЕСОС СОСТОЯНИЕ СТАТУС: идёт уборка внеочередная частичная елажная ЗАРЯДКА: 16% ОПОВЕЩЕНИЯ поменяйте фильтр ОБНОВЛЕНИЯ есть 2 новых ПЛАНОВАЯ УБОРКА через 1 день 2 часа 15 мин УБОРКА НАСТРОЙКИ	«Уборка» cleaning() «Настройки» setSettings()	Открывает экран для управления процессом уборки (Экран «УБОРКА»). В зависимости от текущего статуса пылесоса (если находится в процессе уборки), активирует (делает доступной) кнопку «Прервать». Если пылесос неактивен, то проверяет наличие в БД параметров прерванной уборки, если есть прерванная уборка, активирует кнопку «Возобновить». Открывает экран «НАСТРОЙКИ» для коррекции настроек.

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ	«Прервать»	Прерывает текущую активную уборку. Кнопка доступна только если пылесос
РОБОТ ПЫЛЕСОС	breakCleaning()	находится в процессе уборки. Сохраняет текущие параметры уборки в
TIBDIECOC OBL		БД(процент выполнения, карту, тип и вид уборки). Данные хранятся до
УБОРКА		следующей уборки плановой(по графику/расписанию) или внеплановой.
ПРЕРВАТЬ	«Возобновить»	Кнопка активна если пылесос неактивен и в БД есть сохраненные данные
возобновить	restartCleaning()	прерванной уборки. Считывает эти данные из БД и возобновляет уборку с точки
возовновить		остановки.
	«Внеочередная»	Нажатие кнопки запускает внеплановую уборку. Параметры уборки считывает из
внеочередная	extraCleaning()	окна конфигурации, расположенного под кнопкой. Если выбрана уборка не для
Х слажная		всего помещения открывает окно с картой помещения. При успешном или
всё помещение		аварийном завершении уборки возвращает робота на базу и выводит результат
		на табло в окне «Состояние».
	«Состояние»	Переключает приложение на основной экран «Состояние»
СОСТОЯНИЕ	mainWindow()	
РОБОТ	«График уборки»	Выводит календарь для выбора даты следующей уборки и задаёт периодичность,
пылесос	setSchedule()	отталкиваясь от выбранной даты – ежедневно, через день, еженедельно и т.д.
		также задаёт время начала уборки.
НАСТРОЙКИ		
ГРАФИК УБОРКИ	«Оповещения»	Настройка вывода на табло окна «СОСТОЯНИЕ» сообщений о статусе пылесоса и
оповещения	warnings()	ошибках возникающих в процессе уборки; сообщений касающихся статуса и
обновления		состояния пылесоса и его комплектующих. Настройка звуковых оповещений.
карта помещения	«Обновления»	Устанавливает режим обновлений «Автоматический» или «Ручной»
зарядка	setUpdatings()	
	«Карта помещения»	Деление всей доступной площади на части и установка какой-либо части как
	setMap()	текущей выбранной. При снятии «галочки» с опции «всё помещение» будет
		производиться уборка текущей выбранной(ых) части помещения.
	«Зарядка»	Устанавливает минимальный уровень зарядки, при котором пылесос прерывает
СОСТОЯНИЕ		

