### Преговор

Кристиян Стоименов

1 ноември 2023 г.

ТУЕС, **ПВМКС** 



## Общо за embedded

#### Общо за предмета

- Преговор
- Индикация
- Управление на мотори
- Комуникационни протоколи
- Архитектура и периферия на микроконтролер
- Embedded операционни системи

Не задължително в този ред - ще видим в движение.


# Преговор

Хардуерна част Софтуерна част

## Хардуерна част

Някои лесни неща, които ще използваме постоянно и ще ви е полезно да не се съмнявате в уменията си да ги използвате:

- breadboard
- бутон и DIP switch
- потенциометър
- святкане на LED



Нека закачим бутон (или DIP switch) към произволен цифров ріп и да прочетем състоянието му.

Два случая, определени от състоянието по подразбиране:

- обичайно е 1, но при натискане става 0
- обичайно е 0, но при натискане става 1

Какво беше *pull-up резистор*? Примерче:







Бутонче

DIP switch

## Потенциометър


- Какво е това?
- Как работи?
- Как го използваме?



## Светодиоди

- Диоди
  - Какво беше това?
  - Как и защо го използваме?
- Резистор
  - Защо го поставяме?
  - Как го пресмятаме?


Какво твърдеше законът на Ом?



#### АЦП и ЦАП

- Какво са и каква функция изпълняват?
- Основни характеристики на АЦП резолюция и честота на квантуване.

#### ШИМ



## Софтуерна част

Преди да опитаме да създадем какъвто и да е софтуер за нашия хардуер се нуждаем от информация:

- 1. Какво програмираме?
- 2. С каква технология?
  - Най-вероятно не е javascript, защото ...
- 3. Как програмираме нашето устройство?

Следващата стъпка, която живо ни вълнува, е как нашата програма бива изпълнена на това вече програмирано устройство. Ще разгледаме по-нататък.

#### Побитови операции

- Ясно е, че можете да програмирате няма да припомяме for цикли.
- "Специфика"на езиците от по-ниско ниво
- Асоциация с логически елементи
- Изместващи операции

## Изместващи побитови операции

- Ясно е, че можете да програмирате няма да припомяме for цикли.
- "Специфика"на езиците от по-ниско ниво
- Асоциация с логически елементи
- Изместващи операции

```
unsigned a = 0x2;
unsigned b = a << 2;
unsigned c = a >> 4;
```

## пробвай тук



#### Типичните проблеми

Искаме да променяме стойността на конкретен бит от някакво парче данни; т.е три случая

- правим го на 1
- правим го на 0
- правим го на нещо друго



#### Конкретен пример с Arduino Nano

Нека светнем светодиод, използвайки един от цифровите изходи на микроконтролера.

Какво трябва да вземем под внимание?

#### Решение:



почти същото



нашият по-прост вариант

#### Пример с ШИМ

Нека светнем светодиод и регулираме яркостта му, използвайки потенциометър.



хем свързано, хем с код

#### Административно

- Структура на предмета теория и практика.
- Ще има бонуси от *активност* в часовете по теория, а *задачките* в практиката ще се включват в оценяването.
- Ще има презентации за часовете, но е препоръчително да си съставяте собствени записки.
- Контролни през срока, включващи задачки и въпроси.
- Задача-домашно по някое време.

- Повечето упражнения ще правим, използвайки комплектите с необходимите елементи.
- Някои все пак ще бъдат на онлайн емулатора https://www.tinkercad.com.

Пазете комплектите, не ги смесвайте и сигнализирайте, ако намерите повреди, за да могат да бъдат заменение възможно най-бързо.

#### Контакти

- kstoimenov@elsys-bg.org
- Kristiyan Stoimenov с нарисуван гълъб
- ® 0889991139

#### Материали

👱 когато просъществува



#### За следващия път

- Клонирайте си хранилището, защото ще го използваме редовно.
- Направете си акаунти в tinkercad.
- Ако имате някакъв контролер вкъщи, може да изпробвате да направите flash, за да спестим време от разрешаване на такива проблеми следващия път.

