Архитектура I

Кристиян Стоименов

1 ноември $2023\, г.$

ТУЕС, **ПВМКС**



Ядро

Зависи:/

Зависи :/

- ISA (instruction set architecture);
- Микроархитектура
- Хардуер

Зависи:/

- ISA (instruction set architecture);
- Микроархитектура
- Хардуер

Обикновено някое от тях.

 Предназначние/клас (class of ISA) - general purpose най-вероятно; register-memory & load-store;

- Предназначние/клас (class of ISA) general purpose най-вероятно; register-memory & load-store;
- Достъп до паметта дали се допускат unaligned достъпи;

- Предназначние/клас (class of ISA) general purpose най-вероятно; register-memory & load-store;
- Достъп до паметта дали се допускат unaligned достъпи;
- Режими на адресиране;

- Предназначние/клас (class of ISA) general purpose най-вероятно; register-memory & load-store;
- Достъп до паметта дали се допускат unaligned достъпи;
- Режими на адресиране;
- Операции и операнди;

- Предназначние/клас (class of ISA) general purpose най-вероятно; register-memory & load-store;
- Достъп до паметта дали се допускат unaligned достъпи;
- Режими на адресиране;
- Операции и операнди;
- и т.н.

Микроархитектура

Обаче, AMD Operton и Intel Core i7 имплементират едно и също ISA (80x86), а са различни архитектури.

Микроархитектура


Обаче, AMD Operton и Intel Core i7 имплементират едно и също ISA (80х86), а са различни архитектури. Това е поради разлики в микроархитектурата - т.е начина, по който е имплементиран ISA. Някои по-интересни аспекти (сред много други) са например

Микроархитектура

Обаче, AMD Operton и Intel Core i7 имплементират едно и също ISA (80х86), а са различни архитектури. Това е поради разлики в микроархитектурата - т.е начина, по който е имплементиран ISA. Някои по-интересни аспекти (сред много други) са например

- Кешове;
- Out-of-order изпълнение;
- Преименуване на регистри.

Общ модел і



Фундаменталните компоненти са:

• Процесор

Фундаменталните компоненти са:

• Процесор, съдържащ АЛУ, регистри, контролен блок и т.н;

- Процесор, съдържащ АЛУ, регистри, контролен блок и т.н;
- Памет

- Процесор, съдържащ АЛУ, регистри, контролен блок и т.н;
- Памет, съхраняваща самите програми и данни, необходими им;

- Процесор, съдържащ АЛУ, регистри, контролен блок и т.н;
- Памет, съхраняваща самите програми и данни, необходими им;
- Вход/изход

- Процесор, съдържащ АЛУ, регистри, контролен блок и т.н;
- Памет, съхраняваща самите програми и данни, необходими им;
- Вход/изход, служещи за комуникация с външния свят.

Изпълнение на една инструкция 1 :

- 1. Извличане (fetch);
- 2. Декодиране (decode);
- 3. Изпълнение (execute);

¹Това описани е доста общо и до голяма степен неточно. За повече информация виж *pipelining*.

Пример с емулатор

```
0x8000 | da # 0x0 : Imm
0x8002 sta 0xe0 ; Zp0
0x8004 | da # 0x1
                   ; Imm
0x8006 sta 0xe8
                 ; Zp0
0x8008 | dx # 0x0
                    Imm
0x800a Ida 0xe8
                    Zp0
0x800c sta 0x110,
                    х ;
                        Abx
0x800f sta 0xf0 :
                    ZpO
0x8011 adc 0xe0 :
                   Zp0
0x8013 sta 0xe8 ; Zp0
0x8015 | da 0xf0 ; Zp0
0x8017 sta 0xe0 :
                    Zp0
0x8019 inx
             ; Imp
0x801a cpx # 0xa ; Imm
0x801c bmi
            Oxec : Rel
0x801e rts
               Imp
0x801f brk
               Imp
  = 0xFF
             SP = 0 \times FD
 = 0xEE
             PC = 0 \times 8000
 = 0 \times DD
             PS = 0 \times 24
      CPU Monitor
```

9 / 18

Chapter 6. AVR CPU Core

Прекъсвания і

- Комуникационен механизъм, алтернатива на polling;
- Дейността се поддържа от (A)PIC;
- Bird's eye view процесорът паузира и изпълнява нещо кратичко;
- Level-triggered и edge-triggered;
- Избира се най-високо приоритетното прекъсване;
- Започва изпълнение на *interrupt handler* на следващата инструкция.

Прекъсвания іі

Някои основни видове прекъсвания (при Atmel 328P):

- Външни (external);
- При промяна на състоянието (pin change);
- Свързани с таймерите (timer overflow/compare match);
- Свързани с интерфейсите (SPI transfer complete; USART complete);
- Други (ADC complete; EE Ready).

Как "възникват" прекъсванията?

- Общ процес е описан на стр. 15.
- Какво e interrupt vector? стр. 50

Chapter 11. Interrupts

Chapter 11. Interrupts

<u>&</u>

Chapter 12. External Interrupts

Как използваме външните прекъсвания?

• Четем Register Description, стр. 54

Как използваме външните прекъсвания?

- Четем Register Description, стр. 54
- EICRA, EIMSK & EIFR;

Как използваме външните прекъсвания?

- Четем Register Description, стр. 54
- EICRA, EIMSK & EIFR;

Пример

Да закачим бутон с прекъсване, конфигурирано чрез регистри, който да променя състоянието на вградения светодиод.



15 / 18

Как работи attachInterrupt()?

Как работи attachInterrupt()?

```
$ git clone
git@github.com:arduino/ArduinoCore-avr.git
$ git grep attachInterrupt
```

Как работи attachInterrupt()?

```
$ git clone
git@github.com:arduino/ArduinoCore-avr.git
$ git grep attachInterrupt
```

Бонус задача.

Как използваме прекъсвания при промяна в състоянието?

• Четем Register Description, стр. 56

Как използваме прекъсвания при промяна в състоянието?

- Четем Register Description, стр. 56
- PCICR, PCIFR & PSMSKx;

Как използваме прекъсвания при промяна в състоянието?


- Четем Register Description, стр. 56
- PCICR, PCIFR & PSMSKx;

Пример

Да закачим бутон с прекъсване, конфигурирано чрез регистри, който да променя състоянието на вградения светодиод.



17 / 18



Литература

- "Atmel328P Datasheets". URL: https://gitlab.com/tues-embedded/vmks/-/blob/master/DatasheetsAtmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf?ref_type=heads/ (дата на посещ. 28.09.2023)
- Jean Loup-Baer. "Microprocessor architecture". 2010
- "Joch L. Henessy и David A. Peterson". "Computer Architecture". 2019