## Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»

Кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці

Практична робота № 6 з курсу: «Основи Веб-програмування»

### Виконав:

студент 2-го курсу, групи ТВ-31 Сміщук Максим Денисович Посилання на GitHub репозиторій: https://github.com/VallDrous/WebBasics

## Перевірив:

Недашківський О.Л.

#### Практична робота №6

#### Завдання:

Веб калькулятор для розрахунку електричних навантажень об'єктів з використанням методу впорядкованих діаграм.

#### 1. Короткий теоретичний матеріал

#### Основний алгоритм:

Спочатку треба знайти добуток для таких значень як: nPн, nPнKB, nPнKBtg та nP^2н, після чого знаходимо струм ЕП, далі потрібно визначити розрахункові групові навантаження РП або ШР тобто спочатку знаходимо груповий коефіцієнт використання, після знаходимо ефективну кількість ЕП, далі знаходимо розрахунковий коефіцієнт активної потужності, що дає змогу знайти розрахункове активне навантаження та розрахункове реактивне навантаження, після знайдених цих двух значень можна знайти повну потужність та в кінці знаходимо розрахунковий груповий струм ШР. Для цеху в цілому алгоритм такийже крім перших двух.

#### Порядок розрахунку:

1.Обчислення добутку nPH, nPHKB, nPHKBtg та nP^2H

Приклад на пРн

$$n \cdot P_H$$
 інщі аналогічно

2.Обчислення розрахункового струму ЕП

$$I_p = \frac{n \cdot P_H}{\sqrt{3} U_H \cos \varphi_H \cdot \eta_H}$$

3. Обчислення групового коефіцієнту використання

$$K_B = \frac{\sum n \cdot P_H \cdot k_e}{\sum n \cdot P_H}$$

4.Обчислення ефективної кількісті ЕП

$$n_e = \frac{\left(\sum n \cdot P_H\right)^2}{\sum n \cdot P_H^2}$$

## 5. Обчислення розрахункового коефіцієнту активної потужності

			T	'a a de landa					
$n_e$	^ .			оефіціє					0.0
	0,1	0,15	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0.8
1	8,00	5,33	4,00	2,67	2,00	1,60	1,33	1,14	1
2	6,22	4,33	3,39	2,45	1,98	1,60	1,33	1,14	1
3	4,06	2,89	2,31	1,74	1,45	1,34	1,22	1,14	1
4	3,24	2,35	1,91	1,47	1,25	1,21	1,12	1,06	1
5	2,84	2,09	1,72	1,35	1,16	1,16	1,08	1,03	1
6	2,64	1,96	1,62	1,28	1,14	1,13	1,06	1,01	1
7	2,49	1,86	1,54	1,23	1,12	1,10	1,04	1	
8	2,37	1,78	1,48	1,19	1,10	1,08	1,02	1	
9	2,27	1,71	1,43	1,16	1,09	1,07	1,01	1	
10	2,18	1,65	1,39	1,13	1,07	1,05	1		
12	2,04	1,56	1,32	1,08	1,05	1,03	1		
14	1,94	1,49	1,27	1,05	1,02	1			
16	1,85	1,43	1,23	1,02	1				
18	1,78	1,39	1,19	1					
20	1,72	1,35	1,16	1					
25	1,60	1,27	1,10	1					
30	1,51	1,21	1,05	1					
35	1.44	1,16	1						
40	1,40	1,13	1						
50	1,30	1,07	1						
60	1,25	1,03	1						
80	1,16	1							7
100	1								

6.Обчислення розрахункового активного та реактивного навантаження

$$P_p = K_p K_B P_H$$

$$Q_p = 1.0 K_B P_H tg\varphi$$

7. Обчислення повної потужність

$$S_P = \sqrt{(P_P^2 + Q_P^2)}$$

8. Обчислення розрахункового групового струму ШР

$$I_P = \frac{P_P}{U_H}$$

Для цеху в цілому алгоритм однаковий крім розрахункового коефіцієнту активної потужності та 1, 2 обчислень.

#### Постановка задачі:

- 1. Введення вхідних даних користувачем.
- 2.Покрокове обчислення всіх даних.
- 3.Проведення можливих перевірок для того, щоб впевнитися у правильності розрахунків.
  - 4.Отримання результатів.

# 2.Опис програмної реалізації з необхідними поясненнями та скріншотами програмного коду

Спочатку були створені елементи та стилі для веб-калькулятору.

Далі був написаний код для обчислення всіх даних, які потрібні для остаточного результату, який потрібно знайти.

Для зберігання даних з таблиці були створені словники де ключ це найменування  $E\Pi$  а значення числа для зварювального трансформатору та Сушильної шафи ключем є назви заголовків стовпців, в всього навантаження цеху просто масив.

```
let coefReaktivnogoNavantazh = {
   "Шліфувальний верстат (1-4)": 1.33,
   "Свердлильний верстат (5-6)": 1,
   "Фугувальний верстат (9-12)": 1.33,
    "Циркулярна пила (13)": 1.52,
    "Прес (16)": 0.75,
    "Полірувальний верстат (24)": 1,
    "Фрезерний верстат (26-27)": 1,
    "Вентилятор (36)": 0.75
};
const weldingTransformer = {
    "Кількість ЕП, п, шт": 2,
    "Номінальна потужність ЕП Рн, кВт": 100,
    "Коефіцієнт використання Кв": 0.2,
    "Коефіцієнт реактивної потужності tg": 3
};
const dryingCabinet = {
    "Кількість ЕП, п, шт": 2,
    "Номінальна потужність ЕП Рн, кВт": 120,
    "Коефіцієнт використання Кв": 0.8
};
const totalWorkshopLoad = [81, 2330, 752, 657, 96388];
```

Для першого обчислення було використано один метод, так як в јз немає перегружених методів, але є команда яка перевіряє кількість аргуметів. Це дає змогу зробити компактіщі обчислення.

```
//Обчислення добутку nPH, nPHKB, nPHKBtg та nP^2H

CalcMult(firstDict, secondDict, thirdDict, thorthDict){

let dict = {};

if(arguments.length === 2){

    for(let key in firstDict[key] * secondDict[key];
    }
}

else if(arguments.length === 3){

    for(let key in firstDict){

        dict[key] = (firstDict[key] * secondDict[key] * thirdDict[key]).toFixed(2);
    }
}

else if(arguments.length === 4){

    for(let key in firstDict){

        dict[key] = (firstDict[key] * secondDict[key] * thirdDict[key] * thorthDict[key]).toFixed(3);
    }
}

return dict;
}
```

Всі обчислення відбуваються в методі який запускається при натискані на кнопку.

```
function press(){
   clearLabel();
   let task = new Pr6Calculation();
   potuzhnistP["Шліфувальний верстат (1-4)"] = Number(document.getElementById("NomPow").value);
   coefVykorystannya["Полірувальний верстат (24)"] = Number(document.getElementById("KoefUse").value);
   coefReaktivnogoNavantazh["Циркулярна пила (13)"] = Number(document.getElementById("tg").value);
   console.log(coefReaktivnogoNavantazh["Циркулярна пила (13)"]);
   let npn = task.CalcMult(kilkistEP, potuzhnistP);
   npn = StringToNum(npn);
   let npnkv = task.CalcMult(kilkistEP, potuzhnistP, coefVykorystannya);
   npnkv = StringToNum(npnkv);
   let npnkvtg = task.CalcMult(kilkistEP, potuzhnistP, coefVykorystannya, coefReaktivnogoNavantazh);
   npnkvtg = StringToNum(npnkvtg);
   let np2n = task.CalcMult(kilkistEP, potuzhnistP, potuzhnistP);
   np2n = StringToNum(np2n);
   let ep1 = task.CalcEP1(kilkistEP, potuzhnistP);
   ep1 = StringToNum(ep1);
   let groupCoef = task.CalcGroupCoef(npnkv, npn);
   let efectCountEP = task.CalcEfectCountEP(npn, np2n);
   let pp = task.CalcPp(npnkv, kpForKontrolEx);
   let qp = task.CalcQp(npnkvtg);
   let sp = task.CalcSp(pp,qp);
   let ip = task.CalcIp(pp);
   let groupCoefGen = task.CalcGroupCoefGen(totalWorkshopLoad[2], totalWorkshopLoad[1]);
   let efectCountEPGen = task.CalcEfectCountEPGen(totalWorkshopLoad[1], totalWorkshopLoad[4]);
   let ppGen = task.CalcPpOrQpGen(totalWorkshopLoad[2]);
   let qpGen = task.CalcPpOrQpGen(totalWorkshopLoad[3]);
   let spGen = task.CalcSp(ppGen,qpGen);
   let ipGen = task.CalcIp(ppGen);
```

Для зварювального трансформатору та Сушильної шафи не розроблялося методів так як це не мало багато сенсу.

```
let npnWT = weldingTransformer["Кількість ЕП, n, шт"] * weldingTransformer["Номінальна потужність ЕП Рн, кВт"];
let npnkWWT = weldingTransformer["Кількість ЕП, n, шт"] * weldingTransformer["Номінальна потужність ЕП Рн, кВт"] * weldingTransformer["Коефіцієнт використанне прлкутумі = weldingTransformer["Кількість ЕП, n, шт"] * weldingTransformer["Номінальна потужність ЕП Рн, кВт"] * weldingTransformer["Коефіцієнт використанне прлмУт = weldingTransformer["Кількість ЕП, n, шт"] * weldingTransformer["Номінальна потужність ЕП Рн, кВт"]**2;
let epWT = (weldingTransformer["Кількість ЕП, n, шт"] * weldingTransformer["Номінальна потужність ЕП Рн, кВт"]) / (Math.sqrt(3)*coefKorKorisnoiDii*coefPotuzh
let npnDC = dryingCabinet["Кількість ЕП, n, шт"] * dryingCabinet["Номінальна потужність ЕП Рн, кВт"];
let epDC = (dryingCabinet["Кількість ЕП, n, шт"] * dryingCabinet["Номінальна потужність ЕП Рн, кВт"] / (Math.sqrt(3)*coefKorKorisnoiDii*coefPotuzh
let np2nDC = dryingCabinet["Кількість ЕП, n, шт"] * dryingCabinet["Номінальна потужність ЕП Рн, кВт"] / (Math.sqrt(3)*coefKorKorisnoiDii*coefPotuzhnostiCos*r
let np2nDC = dryingCabinet["Кількість ЕП, n, шт"] * dryingCabinet["Номінальна потужність ЕП Рн, кВт"] * dryingCabinet["Кількість ЕП, n, шт"] * dryingCabinet["Номінальна потужність ЕП Рн, кВт"] * dryingCabinet["Кількість ЕП, n, шт"] * dryingCabinet["Номінальна потужність ЕП Рн, кВт"] * dryingCabinet["Кількість ЕП, n, шт"] * dryingCabinet["Номінальна потужність ЕП Рн, кВт"] * dryingCabinet["Кількість ЕП, n, шт"] * dryingCabinet["Номінальна потужність ЕП Рн, кВт"] * dryingCabinet["Кількість ЕП, n, шт"] * dryingCabinet["Номінальна потужність ЕП Рн, кВт"] * dryingCabinet["Кількість ЕП, n, шт"] * dryingCabinet["Номінальна потужність ЕП Рн, кВт"] * dryingCabinet["Кількість ЕП, n, шт"] * dryingCabinet["Номінальна потужність ЕП Рн, кВт"] * dryingCabinet["Момінальна потужність ЕП Рн,
```

Для виводу порахованих значень які зберігаються у словнику було написано маленьку функцію для формування рядка.

```
//Фукнція для перетворення словника у рядок
function getTextFromDict(dict){
    return Object.entries(dict).map(([key, value]) => `${key}: ${value}`).join(", ");
}
```

Вивід вібувається в окремій функції

```
function showAnswers(npn, npnkvtg, np2n, ep1, groupCoef, efectCountEP, pp, qp, sp, ip, groupCoefGen, efectCountEPGen, ppGen, spGen, ipGen, npnWT, npn answer11.innerHTML = "Груповий коефiцieнт використания для ш1=u12=u13: " + groupCoef.toFixed(4); answer12.innerHTML = "Бективна кількість ЕП для ш1=u12=u13: " + groupCoefGen, efectCountEP; answer13.innerHTML = "PospaxyHkoopa attrushe навантаження для u12=u12=u13: " + pF * kBT"; answer16.innerHTML = "PospaxyHkoopa attrushe навантаження для u12=u12=u13: " + pF * kBT"; answer16.innerHTML = "PospaxyHkoopa (rpym для u12=u12=u13: " + ip * u12=u13: " + ip *
```

#### 3. Результати перевірки на контрольному прикладі

#### Результати програми:

Номінальна потужність ЕП ( Шліфувальний верстат). Рн. кВт
20
Коефіціент використання (Полірувальний верстат): КВ
0.2
Коефішіент реактивноїпотужності (Циркулярна пила (13)).tgo
1.52
Отримати відповідь
Для заданого складу ЕП та їх характеристик цехової мережі силове навантаження становитиме:
Груповий коефіцієнт використання для ШР1=ШР2=ШР3: 0.2087
Ефективна кількість ЕП для ШР1=ШР2=ШР3: 15
Розрахунковий коефіціент активної потужності для ШР1=ШР2=ШР3: 1.25
Розрахункове активне навантаження для IIIP1=IIIP2=IIIP3: 118.95 кВт
Pospanyanose peantheme harasatrasacenta gara IIIP i-IIIP3: 107.302 krasp Hobers and the production and IIIP i-IIIP2-IIIP3: 107.902 krasp Hobers and the production and IIIP i-IIIP2-IIIP3: 10.902 kb² A
110888 1007/8401CB 2018 11171-11172-11172-11172-11173-313.03 A POSPARY/NEDSMIT POVIDANIE (POVIDA 211 11171-11172-11173-313.03 A
гозражуновни груповни струм для пти-т-пти-2-пти-3 13,003 A Коефиценти викорителяны вихорителяны для пти-т-пти-3 13,003 A
Separtural analysis and text a planty, 56
Розрахуньювий коефшент активної потужності цеху в цілому: 0.7
Розрахункове активне навантаження на шинах 0,38 кВ ТП: 526.4 кВт
Розрахункове реактивне навантаження на шинах 0,38 кВ ТП: 459.9 квар
Повна потужність на шинах 0,38 кВ ТП: 699.0028 кВ*А
Розрахунковий груповий струм на шинах 0,38 кВ ТП: 1385.26 A
Шліфувальний верстат (1-4): 80, Свердлильний верстат (5-6): 28, Фугувальний верстат (9-12): 168, Циркулярна пила (13): 36, Прес (16): 20, Полірувальний верстат (24): 40, Фрезерний верстат (26-27): 64, Вентилятор (36): 20
Шліфувальний верстат (1-4): 12, Свердлильний верстат (5-6): 3.36, Фугувальний верстат (9-12): 25.2, Циркулярна пила (13): 10.8, Прес (16): 10, Полірувальний верстат (24): 8, Фрезерний верстат (26-27): 12.8, Вентилятор (36): 13
Шліфувальний верстат (1-4): 15.96, Свердлильний верстат (5-6): 3.36, Фугувальний верстат (9-12): 33.516, Циркулярна пила (13): 16.416, Прес (16): 7.5, Полірувальний верстат (24): 8, Фрезерний верстат (26-27): 12.8, Вентилятор (36): 9.7
Шліфувальний верстат (1-4): 1600, Свердлильний верстат (3-6): 392, Фугувальний верстат (9-12): 7056, Циркулярна пила (13): 1296, Прес (16): 400, Полірувальний верстат (24): 1600, Фрезерний верстат (26-27): 2048, Вентилятор (36): 400
Шліфуальний верстат (1-4): 146.8, Свердильний верстат (26-27): 117.4, Вентилятор (36): 3 пол.WT = 7.00 пол.WT = 20.0 пол.WT = 10.0 пол.WT = 1
npnw 1 = 200, npnx; w1 = 40, npnx; qw1 = 120, np.2m v1 = 20000, epw1 = 367.0 npnDC = 240, npnk; vDC = 192, np.2k w1 = 28800, epDC = 440.4
npnuvC = 240, npnkvuvC = 192, npznw 1 = 28800, epuvC = 440.4

#### Результати контрольного прикладу:

- 1. Для заданого складу ЕП та їх характеристик цехової мережі силове навантаження становитиме:
  - 1.1. Груповий коефіцієнт використання для ШР1=ШР2=ШР3: 0,2086;
  - 1.2. Ефективна кількість ЕП для ШР1=ШР2=ШР3: 15;
  - 1.3. Розрахунковий коефіцієнт активної потужності для ШР1=ШР2=ШР3: 1,25:
  - 1.4. Розрахункове активне навантаження для ШР1=ШР2=ШР3: 118,95 кВт;
  - 1.5. Розрахункове реактивне навантаження для ШР1=ШР2=ШР3: 107,302 квар.;
  - Повна потужність для ШР1=ШР2=ШР3: 160,1962 кВ\*А;
  - 1.7. Розрахунковий груповий струм для ШР1=ШР2=ШР3: 313,02 А;
  - 1.8. Коефіцієнти використання цеху в цілому: 0,32;
  - 1.9. Ефективна кількість ЕП цеху в цілому: 56;
  - 1.10. Розрахунковий коефіцієнт активної потужності цеху в цілому: 0,7;
  - 1.11. Розрахункове активне навантаження на шинах 0,38 кВ ТП: 526,4 кВт;
  - 1.12. Розрахункове реактивне навантаження на шинах 0,38 кВ ТП: 459,9 квар;
  - 1.13. Повна потужність на шинах 0,38 кВ ТП: 699 кВ\*А;
  - 1.14. Розрахунковий груповий струм на шинах 0,38 кВ ТП: 1385,263 А.

Підроздін	Найменування	Номінальне знач коефіцієнта корис ЕП: q»,	Коефіцісят потуж навантаження: с	Напруга навантажс	Кількість ЕП: п,	Номінальна потуз ЕП: Рн, кВт	п-Р., кВт	Коефіцієнт викори Кв	Коефіціснт реакт потужності: (§	п-РКв. кВт	п-Р"Квч8ф, кв	$n.P_{x}^{2}$	Ефективна кількіст	Розрахунковий кое активної потужно	Розрахункове акт навантажения: $P_{\mu}$	Розрахункове реав навантажения: <i>Q</i> ,	Повна потужність:	Розрахунковий гру струм: І <sub>р.</sub> А.
ШР1	Шліфувал ьний верстат (1-4)	0,92	0,9	0,38	4	20	80	0,15	1,33	12	15,9	1600			*			146,7
	Свердлил ьний верстат (5-6)	0,92	0,9	0,38	2	14	28	0,12	1	3,36	3,36	392	*			14	-	51,3
	Фугуваль пий верстат (9-12)	0,92	0,9	0,38	4	42	168	0,15	1,33	25,2	33,5	7056	-	-	-	-	22.	308,2
	Циркуляр на пила (13)	0,92	0,9	0,38	1	36	36	0,3	1,52	10,8	16,4	1296	S	20	2	12	-	66,1
	Прес (16)	0,92	0,9	0,38	1	20	20	0,5	0,75	10	7,5	400	2	25	-10 -10	72	2.	36,7
	Полірувал ьний верстат (24)	0,92	0,9	0,38	1	40	40	0,2	1	8	8	1600	-	-		-	-	73,4
	Фрезерни й верстат (26-27)	0,92	0,9	0,38	2	32	64	0,2	1	12,8	12,8	2048	*		*	10	*	117,4

всього шр	Вентилят ор (36)	0,92	0,9	0,38	16	20	456	0,65	0,75	95.1	9,5	400 14792	15	1,25	118,95	107	160,2	313.0
ВСЬОГО ШР: (аналогічно)	2			-	16	-	456	0,20	-	95,1	107	14792	15	1,25	118,95	107	160,2	313,0
ВСЬОГО ШР. (аналогічно)	3		*		16	*	465	0,20	*	95,1	107	14792	15	1,25	118,95	107	160,2	313
Крупні ЕП, що живляться від ТП	Зварювал ьний трансфор матор	0,92	0,9	0,38	2	100	200	0,2	3	40	120	20000	*		*	<u> </u>	7#	366,9
(трансформа торної підстанції)	Сушильна шафа	0,92	0,9*	0,38	2	120	240	0,8	87	192	15	28800	*	-	*		3.7	440,3
Всього, нав	антаження		-	50	81		2330	0,32	1 10	752	657	96388	56	0,7	526,4	459,9	699	1385,2

#### 4. Результати отримані у відповідності до варіанту заданих значень

#### Варіант:

Варіант	Параметри, що залежат	ь від номеру варіанту (решта	параметрів збігається з								
(остання цифра в	контрольним прикладом)										
студентському квитку)	Номінальна потужність ЕП ( Шліфувальний верстат): Рн, кВт	Коефіцієнт використання ( Полірувальний верстат): $K_B$	1979 19 77								
6	25	0,26	1,61								

#### Висновок:

Розробив веб калькулятор для розрахунку електричних навантажень об'єктів з використанням методу впорядкованих діаграм. Взнав як робити «перегружені» методи в јз. Навчився обчислювати добуток пРн, пРнКВ, пРнКВtg та пР^2н, розрахунковий струм ЕП, груповий коефіцієнт використання, ефективну кількість ЕП, розрахунковий коефіцієнт активної потужності, розрахункове активне та реактивне навантаження, повну потужність, розрахунковий груповий струм ШР.