音乐频谱显示套件制作说明

区分贴片发光二极管的正负极

从正面观察发光二极管,会在其负极的一边看到明显的标志,标志会是下面图片上出现的形式:



从背面观察发光二极管,可以看到如下形式




在音乐频谱套件 PCB 上,对应的发光二极管安装位置正负极如下




找出集成电路的第一脚

找单片机 STC12C5A32S2 的第一脚


将单片机如下摆放







集成电路 8002 和 LM358 为相同的封装结构,在此统一说明:

从正面观察集成电路





建议首先焊接顺序:从 U3 \rightarrow U2 \rightarrow 贴片电阻 \rightarrow 贴片电容 \rightarrow U1 \rightarrow USB 插座 \rightarrow S1 ,这些焊接好后,可以先测量 USB 插座上的正负极之间的电阻大小,看看是否有短路。



背面焊接完成后,正面的发光二极管可以从下往上一行一行进行焊接,最下面一行有数字,指示每一列对应的频率点。焊接完最下面一行后,可以通电并接入音频信号,看看最下面一行发光二极管是否在闪烁,如果开始闪烁,说明差不多已经制作成功了,剩下的就是慢慢一点一点的将剩下的发光二极管焊接完成了。

开关 S 1 的有两个功能:

1:短按一次,测试发光二极管。

2:长按 S1 三秒以上,可以切换声道来源。这时可以看见出现一个箭头指示选择左右声道.还是使用 S1 短按进行选择,确认选择后,长按 S1 保存,退出。


元件清单:

标 号	名称	规格	数量
R1、R2、R4	电阻	10K	3
R3、R5、R8、R9	电阻	1K	4
R6、R7	电阻	30K	2
R10、R11	电阻	2K	2
R01、R02	电阻	20K	2
C1	电容	10uF	1
C2、C3	电容	20P	2
C4、C7	电容	104	2
C5、C6	电容	103	2
C01、C02、C03、C04	电容	1uF	4
Y1	晶振	24Mhz	1
U1	单片机	STC12C5A32S2	1
U2	运放	LM358	1
U3	功放	8002	1
R12 – R23	电阻	470	12
	LED		16*12个


下面附上贴片元件焊接简明教程

4、贴片元件的焊接方法图解。可以先在一个焊盘上镀上锡,然后用镊子拾取元件放上元件的一头。镊子夹持元件的同时,焊接上镀锡的这一头,在看看是否放正了,如果位置正确,最后再焊接另外一端,若不正,重新进行焊接。

^{1、}尽量选择 0.6mm 焊锡丝 63%焊锡量,选用 25W 或 35W 的尖头或刀头电烙铁进行焊接。



5. 贴片 LED 的正负极区分如图。绿点对电路板上的粗线端那边,LED 的焊接时间不能太长,容易损坏 LED。



6. 贴片 IC 的焊接,焊接 IC 芯片时,用镊子小心的将芯片放到 PCB 上,使其与焊盘对齐,且要保证芯片的放置方向正确,用工具按住芯片,烙铁头蘸上少量的焊锡,焊接两个对角位置的引脚,使芯片固定不能移动,然后重新检查芯片的位置是否正确良好,可进行调整后重新焊好。然后再焊接其余的引脚。焊接时要保持烙铁尖与被焊接引脚平行,防止焊锡过量产生锡桥。

如果安装好后感觉声音小,可以在喇叭的背面和 PCB 之间垫上一些纸,使得喇叭正面紧贴外壳。这样就会使得声音变大。

最后一页附上电路图

