
Telefoniczny automat informujący

**AVT-827** 

W artykule prezentujemy konstrukcję automatycznej sekretarki, przeznaczonej do specyficznych zadań, mianowicie przekazywania osobom dzwoniącym komunikatów nagranych przez użytkownika. Jednym z podstawowych przeznaczeń tego urządzenia może być automatyczne informowanie o przeniesieniu firmy, zmianie jej dotychczasowego numeru telefonu itp.



Podobnie jak programowanie komputerów, tak i technika mikroprocesorowa oraz budowa urządzeń z mikroprocesorami staje się dostępna dla każdego hobbysty amatora, który jest w stanie połączyć pasję pisania programów z tworzeniem rozmaitych urządzeń elektronicznych. Postęp technologiczny doprowadził do powstania między innymi mikrokomputerów jednoukładowych, których użycie wielokrotnie upraszcza urządzenie elektroniczne i wzbogaca je o funkcje częstokroć niedostępne, albo też bardzo trudne do zrealizowania przy użyciu tradycyjnych metod dyskretnych.


Programowanie mikroprocesorów, nawet w języku asembler, nie jest jednak trudne, a uruchomienie programu przy użyciu ogólnie dostępnych środków jest możliwe i znacznie mniej kosztowne, aniżeli szukanie błędu w równoważnym funkcjonalnie układzie za pomocą oscyloskopu, analizatora-rejestratora stanów logicznych oraz innych kosztownych przyrządów.

Prezentowane w artykule urządzenie powstało całkowicie w warunkach amatorskich bez emulatorów, sond itp.

# Opis układu

Opracowane przeze mnie urządzenie to telefoniczna "gaduła". Jest ona w stanie odtworzyć komunikat zapisany w pamięci układu ISD, informujący osobę dzwoniącą o zmianie numeru telefonu, zmianie siedziby, numerze telefonu kontaktowego itp. Komunikat jest nagrywany z mikrofonu. Jego treść jest dowolna, a długość zależy od wersji układu pamięci analogowej, użytego do konstrukcji. W urządzeniu modelowym wykorzystano układ ISD2560, produkcji Information Storage Devices, który może zapamiętywać komunikaty o czasie trwania do 60 sekund. Jest on sterowany przez mikrokomputer jednoukładowy firmy STM (dawniej SGS-Thomson) ST6210 (lub ST6220). Mikrokomputer spełnia rolę sterownika, kontrolera klawiatury oraz wprowadza całość urządzenia w stan czuwania, w którym pobierana jest znikoma ilość prądu z baterii (ok. 300µA).

Schemat elektryczny urządzenia znajduje się na rys. 1. Telefoniczna "gaduła" składa się z trzech bloków funkcjonalnych. Pierwszy to zasilacz i modulator zbudowany przy użyciu tranzys-



Rys. 1. Schemat elektryczny urządzenia.


torów T2, T3 i T4. Drugi blok to układ zapamiętania i odtwarzania komunikatu, zbudowany przy użyciu układu ISD2560, wzmacniacza m.cz. LM386 oraz tranzystora T1. Trzeci blok składa się z mikrokomputera ST6210 i to on steruje całościa urządzenia. Układ wymaga podłączenia linii telefonicznej do zacisków LN1.1 oraz LN1.2 i zasilania z baterii 6V.

Tryby pracy
Stan czuwania. Gdy układ nie odtwarza żadnego komunikatu i brak jest sygnału wywołania na linii telefonicznej, wprowadzony zostaje przez mikrokomputer w stan czuwania. Tranzystory T1 i T2 zostają zatkane dzięki niskiemu napięciu na wyprowadzeniu PB0 mikrokomputera. Zatkanie T2 pociąga za sobą zatkanie T4 i układ nie pobiera żadnego prądu

z sieci telefonicznej, natomiast T1 przerywa zasilanie wzmacniacza m.cz. oszczędzając baterie. Pobierany jest jedynie minimalny prąd z baterii zasilającej.

Stan odtwarzania komunikatu. Sygnał wywołania - dzwonek telefonu - to pojawienie się przebiegu sinusoidalnego na zaciskach LN1.1 i 1.2. Sygnał ten wykrywany jest przez mikrokomputer sprzegnięty z linia telefoniczna za pomocą transoptora ISO1. Mikrokomputer przechodzi ze stanu czuwania do stanu pracy zliczając kolejne dzwonki. Po zaprogramowanej liczbie dzwonków, gdy nikt nie podniesie słuchawki telefonu, mikrokomputer poleca układowi ISD odtwarzanie komunikatu. Sygnał analogowy komunikatu wzmacniany jest poprzez układ U1 i trafia na bazę T3 modulując amplitudowo napięcie linii telefonicznej. Dodatkowo, zasilanie bateryjne zaczyna być wspomaga-

```
List. 1.
 ;Wektory przerwan
 ;Wektor przerwania
;Dla ukladu ST6200
                             zawiera rozkaz skoku do okreslonego programu obslugi wektory te sa stale i nie mozna ich zmienic
                  OFFOH
                  NOP
RETI
JP
                                               ;Przerwanie z przetwornika A/D
;Powrót z obsługi przerwania
;Przerwanie układu zegarowego
 IT_ADC
 IT_TMR
                                IRO TMR
                                                                ;- skocz do IRQ_TMR
;Przerwanie z portu B lub C - nic nie rób
 IT PBC
                   RETI
                                                                ;Przerwanie z portu A
;Zarezerwowane
 IT_PA
                                                IRQ_PA
                  NOP
NOP
NOP
                   NOP
NMI
                   NOP
                                                                ;Przerwanie niemaskowalne - nic nie rób
                   RETI
JP
 RES
                                TNTT
                                                                ;Wektor obslugi programu po RESET
```



Rys. 2. Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej.

ne zasilaniem z sieci telefonicznej. Wydatnie zmniejsza to zużycie baterii i przedłuża okres ich stosowania, nie powodując żadnych konsekwencji dla linii telefonicznej. Wprowadzane jest tylko dopuszczalne jej obciążenie. Oprócz T2 z wyprowadzenia PB0 sterowany jest również tranzystor T1 spełniający rolę wyłącznika zasilania wzmacniacza m.cz. Odtwarzanie komunikatu sygnalizowane jest świeceniem diody D1. Jeżeli do zacisków PL1 i PL2 podłączony jest głośnik, to można również odsłuchać nagrany komunikat. Liczba powtórzeń komunikatu oraz liczba dzwonków, po której układ zacznie go odtwarzać, zależy od stanu przełącznika SW4 (bezpośrednio od wartości bitów 1 i 2 portu PB). Komunikat

można odsłuchać również po naciśnięciu klawisza "PLAY/STOP" bez udziału linii telefonicznej.

Stan zapisu komunikatu. Zapis (nagrywanie) komunikatu odbywa się po jednoczesnym naciśnięciu przycisków SW2 i SW3. Klawisze te połączone są szeregowo, aby uniknąć przypadkowego ich wciśnięcia. Układ mikrokomputera przechodzi ze stanu czuwania do pracy wysyłając rozkaz nagrania do ISD. Zapis sygnalizowany jest mruganiem diody LED. Układ pamięci analogowej ISD próbkuje sygnał docierający z mikrofonu i zapisuje w wewnętrznej pamięci nieulotnej. Zapis kończy się po naciśnięciu klawisza "PLAY/ STOP" lub po wysłaniu sygnału przepełnienia pamięci przez układ ISD do mikrokomputera. W trybie

```
; Przerwanie zegarowe sluzy do skasowania licznika wywolan (dzwonków)
;Uruchamiane w momencie wywolania, blokowane po skasowaniu licznika
;Uruchamiane w momencie wywolania, blokowane po skasuwaniu itzinika
;Wywolan RINGCNT
;W nim równiez wlasciwy rozkaz uspienia ukladu STOP. WAIT umieszczone
;w petli głównej nie powoduje uspienia a jedynie oczekiwanie na
;przerwanie, które moze pochodzic z dowolnego miejsca
IRQ_TMR LD COPY_A,A ;Przechowanie zawartości akumulatora na
                                                                ;Przecnowanie zawartości akumulatora na

;czas obsługi przerwania

;Przerwanie nastepuje w dowolnym stanie

;programu, totez konieczne zapamietanie

;stanu rejestru A

;Start nowego odliczania

;Dziesiate czesci sekundy
                         LDI
RES
INC
                                           TCR, OFFH
                                           A,M10CNT
                                                                                       ;Jesli 10 dziesiatych to cala sekunda
                                           IQ_TMR1
IQ_TMR2
M10CNT
IO TMR1
                                                                                       ;Czy minelo około SLEEPTM sekund od ;ostatniego wywolania?
                         SUBI
                                           A, SLEEPTM
                         JRC
CLR
                                                                 ;Jesli tak-skasuj licznik wywolan
;"Uspienie" ukladu, zatrzymanie zegara
                                           RINGCNT
IQ_TMR2
                                           A,COPY_A
                                                                                       ;Powrót do programu glównego
```

pracy, który wykorzystuje "gaduła", komunikat zapamiętany uprzednio jest kasowany.

## Opis programu

Program napisany został w asemblerze mikroprocesorów rodziny ST62, opisanym dokładnie w katalogu producenta. Posłużyłem się symulatorem i asemblerem pochodzącymi z pakietu programów dołączonego do fir-

#### WYKAZ ELEMENTÓW

#### Rezystory

R1:  $1\Omega$ 

R2, R3, R16..R18:  $82k\Omega$ 

R4: 470kΩ

R5, R8, R11:  $10k\Omega$ 

R6:  $2,2k\Omega$ 

R7: 6,8kΩ

R9, R13, R19: 1kΩ

R10: 2,2MΩ

R12, R21: 4,7kΩ

R14: 820Ω

R15: 100Ω

R20: VARISTOR

PR1:  $1k\Omega$ 

#### Kondensatory

C1, C5, C8: 10µF/16V

C2, C19: 100µF/16V

C3: 4,7µF/16V

C4: 220µF/16V

C6, C7: 47µF/16V

C9..C14, C16: 0,1µF

C15:  $1\mu F/250V$  styrofleks

C17, C18: 22pF

### Półprzewodniki

D1: CQYP441

D2..4: 1N4148

D5: 1PM1

D6: BZPC6V8

ISO1: CNMP67

T1: BC337

T2, T3: BF258

T4: BF423

U1: LM386

U2: ST6210

U3: ISD2560

#### Różne

M1: MIKR

PL1: SP+

PL2: SP-

PL3: BAT+

PL4: BAT-

PL4: BA1-PL5: LN1.1

PL6: LN1.2

PLO: LINI.2

Q1: 4MHz

SW1: PLAY

SW2: REC

SW3: REC2

SW4: SW DIP-2

mowego starter kitu. Oprócz narzędzi programowych, pakiet zawiera również programator układów z rodziny ST6210, 15, 20 i 25.

Bardzo ważną częścią programu jest tak zwana tablica przerwań umieszczona pod adresem 0FF0h w pamięci stałej mikrokomputera (list. 1). Spełnia ona rolę wskaźnika obsługi zdarzeń takich jak: załączenie napięcia zasilania, zerowanie, przerwanie maskowalne czy niemaskowalne.

Pierwsza instrukcja wykonywana przez procesor po załączeniu
zasilania umieszczona jest pod
adresem 0FFEh. Znajduje się tam
rozkaz wykonywany po sygnale
RESET. W programie umieszczono
pod tym adresem polecenie skoku
do procedury inicjującej rejestry
oraz programującej przerwanie zegarowe, wykorzystywane później
do odmierzania czasu.

Czas liczony jest przez procedurę IRQ\_TMR (list. 2). Sygnał zegarowy mikroprocesora (po podziale) powoduje, co około 0,01 sekundy, pobudzenie przerwania zegarowego, co w konsekwencji powoduje skok do adresu 0FF2h i wywołanie procedury IRQ\_TMR. Czestotliwość przerwania zegarowe-

go można zmieniać programując licznik TCR i jego rejestr kontrolny TSCR. Liczony czas zapamiętany zostaje w komórkach M10CNT (dziesiątki sekund) oraz SEC (jednostki sekund). Komórka SEC porównywana jest z czasem SLE-EPTM. Jeśli SEC jest równe SLE-EPTM, to mikroprocesor wprowadza układ w stan czuwania. Komórka SEC jest zerowania, jeśli tylko program podejmuje jakąś akcję, dzięki czemu wartość SEC nie osiąga SLEEPTM i możliwa jest praca programu. W innym przypadku ciągłe powiększanie licznika sekund doprowadza do stanu, gdy spełniony zostaje warunek SEC=SLEEPTM i w konsekwencji wymuszenie czuwania układu.

Czuwający układ ST62 może zostać aktywowany przez przerwanie lub sygnał RESET. Tej pierwszej możliwości nie brałem pod uwagę. Układ zaczyna działać po przerwaniu z portu PA, do którego podłączona jest klawiatura oraz linia telefoniczna, poprzez transoptor. Pobudzenie PA0,1 lub 2 powoduje skok do adresu 0FF6h i wywołanie procedury IRQ\_PA. Jedynym jej zadaniem jest odczyt stanu portu PA i jego zapamiętanie w zmiennej STAKBD. Po takim działaniu następuje powrót

do programu głównego i podjęcie akcji zależnej od stanu STAKBD (procedura AKCJA).

Starałem się w trakcie pisania programu umieścić dużo komentarzy, tak aby program był czytelny. Uważam, że przy minimalnej znajomości zasad programowania i listy rozkazów ST62 można go zrozumieć i wręcz samemu modyfikować. Oczywiście jest to trudniejsze, jeżeli stawia się dopiero pierwsze kroki, ale wówczas mogę służyć pomocą.

# Jacek Bogusz, easysoft@husnet.com.pl

Program źródłowy do prezentowanego projektu dostępny jest w Internecie pod adresem www.ep.com.pl/ftp/other.html.

Zestaw narzędzi programowych (m.in. asembler, linker i programowy symulator) oraz dokumentacja dla procesorów ST62 znajduje się na płycie CD-EP2.

Asembler oraz linker dostępne są także w Internecie pod adresem www.ep.com.pl/ftp/tools.html.

Do uzyskania optymalnej jakości nagrania należy doświadczalnie ustalić odległość z jakiej mówimy do mikrofonu.