


LP 系列激光测距雷达 15/30/60/120/240 米

数据手册



性能摘要

改进的 TOF 测距方案,室外强光下稳定工作。

15/30/60/120/240米,5种量程、厘米级精度覆盖广泛场景。

每秒高达 2000 次测量足以应付各种高速场景。

自适应波特率,随心所欲。

触发模式可通过外部脉冲启动测距。

防反接、过压、限流等保护措施确保工业环境稳定可靠。

全屏蔽罩防护有效降低外界电磁干扰。

完善的静电防护。

13 种接口支持:

通信类: LVTTL/TTL/I²C/RS232/RS485/CAN

模拟类: PWM / 4~20mA / 0~5V / 0~10V 开关类: IO(NPN) / IO(PNP) / IO(3.3V)

www.deepthview.com





标题 LPxx 激光测距雷达 文档类型 数据手册 文档编号 LPxx-210218			文档信息
文档编号 LPxx-210218		LPxx 激光测距雷达	标题
		数据手册	文档类型
No. 1. 40 17 187		LPxx-210218	文档编号
版本 和 日期 V1.0 2021-11-06	2021-11-06	V1.0	版本和日期

修订历史	
2021-02-18	初始的版本.



前言

如何使用本文档

本手册要求用户对激光测距类的传感器有一定的了解。 手册文档中会使用以下符号突出所要显示的信息



警告标志表明可能产生负面影响或损害设备的行为




食指表明有关设备的操作和性能的重要信息

警告和认证

通过的测试

型号系统





目录

前	言		3
目	录		4
1	产品	品介绍	5
	1.1	概述	5
	1.2	关键特性	
:	1.3	软件和文档	5
:	1.4	评估软件系统需求	5
2	技	术参数	6
3	接口	口定义	7
4	开如	始使用	9
4	4.1	软件获取	q
	4.2	硬件连接	
2	4.3	转接模块	g
5	测距	距原理	10
6	通何	信协议	11
(6.1	数据包结构	11
(6.2	数据包解析连接	
	6.2.	1 获取设备信息(0x01)	12
	6.2.2	2 获取温度信息(0x02)	13
	6.2.3	3 设置测量频率(0x03)	13
	6.2.4	4 设置数据格式(0x04)	13
	6.2.	5 设置测量模式(0x0D)	14
	6.2.6	6 启动测量(0x05)	14
	6.2.	7 停止测量(0x06)	14
	6.2.8	-	
	6.2.9	9 高速测量数据返回(0x0E)	15
	6.2.	· · · · · · · · ·	
	6.2.	W	
	6.2.	70 E 3 C E 4 C E 5 C E 6	
	6.2.		
7	Line	ePlot 评估软件	18
Ω	R.	计信息	10



1 产品介绍

1.1 概述

LPxx 系列激光测距雷达是一种能够测量物体到测距雷达后端距离的设备,可用于工业测量、机器人避障、汽车防撞等场景。共有 15/30/60/120/240 米 5 种量程,并且在全距离内都拥有厘米级精度。DeTOF 技术让 LPxx 系列激光测距雷达在室外强光下稳定工作,进一步提升了测距稳定性和精确度。

1.2 关键特性

- 15/30/60/120/240 米测量距离
- 厘米级精度
- 自适应波特率功能
- 2000Hz 测量频率
- DeTOF 技术
- 室内/室外
- IP67 防护等级
- 内部全不锈钢屏蔽罩防护
- 内部防反接、过压、限流等保护措施
- 内部完善的静电防护措施
- 多达 15 种接口支持

1.3 软件和文档

LPxx 系列激光测距雷达提供文档和 PC 端评估软件,用户可以在我们的<u>官方网站</u>下载,所有的软件仅对购买我们产品的用户免费提供。

1.4 评估软件系统需求

- PC 机带有 USB 接口
- 操作系统: Windows 7 以上(x86 和 x64)
- 带有 USB 转接串口的模块



2 技术参数

参数	LPA15	LPB30	LPB60	LPC120	LPC240
量程(后端基准)	15m @90% 6m @10%	30m @90% 12m @10%	60m @90% 24m @10%	120m @90% 48m @10%	240m @90% 96m @10%
测量盲区			5cm		
距离分辨率			1.5cm		
距离准确度			±5cm		
重复精度	< 3	cm(@ > 50%), <	5cm(@15% – 50%	%),7cm(@ < 15%)
测量频率		1~2000	Hz(出厂默认 100	Hz)	
外形尺寸	$30 \times 30 \times 34$ mm		40×40	× 45mm	
重量	20g(含连接线)		35g(含)	连接线)	
线长	35cm		400	cm	
激光束发散角	34mrad(1.9°)	3mrad(0.17°)		9mrad(0.5°)	
接收视场角	47mrad(2.7°)	39mrad(2.2°)		39mrad(2.2°)	
激光束波长	850nm		905	nm	
激光等级		CLASS I	(IEC 60825 – 1:20	004)	
透镜材质			镀膜冕牌玻璃		
防护等级			IP67		
工作温度			$-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$		
供电电压			5V, 7~28V		
最大功耗	< 160mW	< 200mW		< 250mW	
通信接口	I ² C CAN PWM LVTTL/TTL (可选 外触发模式) RS485 (可选 ModBus 模式) IO(3.3V)	I ² C RS232 CAN PWM LVTTL/TTL(可选外触发模式) RS485(可选 ModBus 模式) 4~20mA 0~5V 0~10V IO(NPN) IO(PNP) IO(3.3V)			
防反接方案¹	稳压二极管		功率 PN	· ·	
通信接头	XH-4P 端子(型号: XHP-4) 宝马线接头 管型端子(型号: E0508)				

Table 1: LP 系列激光测距雷达 技术参数

⚠¹ 稳压二极管方案通过短路反接的电源线来暂时保护内部电路。而功率 PMOS 管方案在反接之后直接永久断开电源。 LPxx-210218 西安深锐智能科技有限公司



3 接口定义

线缆筑	定义	LVTTL/TTL	RS232	RS485	CAN
		VCC RX TX GND	VCC RX TX GND	VCC T/R+ T/R- GND	VCC CANL CANH GND
	最高支持波特率	921.6 Kbps	460 Kbps	250 Kbps	1 Mbps
17 th 42 Wt.	奇偶校验		N		标准帧
通信参数	数据位	8			数据帧
	停止位		1		ID:0x01

I ² C	PWM	4~20mA	0~5V	IO(NPN)	IO(PNP)	IO(3.3V)	触发模式
VCC SDA SCL GND	VCC RX OUT GND	VCC RX OUT GND	VCC RX OUT GND	VCC RX OUT GND	VCC RX OUT GND	VCC RX OUT GND	VCC IN TX GND
400 Kbps		115200 bps(固定)					
从机模式	N						
0x01~0x7F	8						

1

Table 2: 通信接口定义

ID:0x10



接口类型	接口说明
LVTTL/TTL	UART 串口,接口电平兼容 LVTTL(3.3V)和 TTL(5V),出厂默认< 自适应波特率², N, 8, 1>。
RS232	UART 串口,接口电平为 RS232 电平,出厂默认 <自适应波特率, N, 8, 1>。
RS485	UART 串口,接口电平为 RS485 电平,出厂默认 <自适应波特率, N, 8, 1>。
CAN	CAN 通讯接口,出厂默认 <标准帧,数据帧,500 Kbps 波特率,ID:0X01>。
I^2C	I ² C 接口,出厂默认 <100 Kbps 波特率, ID:0X10>。
PWM	PWM 输出,在 OUT 引脚上。25Hz 方波,输出高电平占空与距离成比例,为 5μs/cm
4~20mA	4~20mA 输出,在 OUT 引脚上,4mA 对应距离 0,20mA 对应最大距离,响应速度<5ms。
0~5V	0~5V 输出,在 OUT 引脚上,0V 对应距离 0,5V 对应最大距离,响应速度<5ms。
0~10V	0~10V 输出,在 OUT 引脚上,0V 对应距离 0,10V 对应最大距离,响应速度<5ms。
IO(NPN)	开关量输出,在 OUT 引脚上,NPN 晶体管输出,可直接连接 PLC,可配置为 NC/NO。
IO(PNP)	开关量输出,在 OUT 引脚上, PNP 晶体管输出,可直接连接 PLC,可配置为 NC/NO。
IO(3.3V)	开关量输出,在 OUT 引脚上,3.3V 高低电平输出,可直接连接 MCU,可配置为 NC/NO。
触发模式	可接受外部触发信号输入,在 IN 管脚上。每一个触发信号,测距雷达都会在 TX 上输出一个测量值。最大支持 500Hz 的信号触发。此模式可以并联多个测距雷达,利用触发信号控制好激光测量的顺序,可实现非对射式的光幕功能。仅LVTTL/TTL接口类型设备支持。

Table 3: 接口说明

符号	参数	最小值	典型值	最大值
V _{IL}	RX/SDA/IN 输入低电平	-0.5V		0.8V
V _{IH}	RX/SDA/IN 输入高电平	2V	3.3V	5V
V _{OL}	串口输出低电平			0.4V
V _{OH}	串口输出高电平	2.9V		
NPN/PNP(OUT 引脚)	最大承受电流		1A	
4~20Ma(OUT 引脚)	输出电流	4mA		20mA
0~5V(OUT 引脚)	输出电压	0V		5V

Table 4:接口电气参数

² 自适应波特率让用户不需要关心通信的波特率,任意一个波特率(>9600 bps)都可以与测距雷达通信。 LPxx-210218 西安深锐智能科技有限公司



4 开始使用

4.1 软件获取

LP 系列激光测距雷达提供上位机评估软件 LinePlot,可以从官方网站上进行下载并安装。

4.2 硬件连接

- 1. 将 USB 转接模块连接到 PC,并安装相应的驱动。
- 2. 将 LP 系列激光测距雷达连接到 USB 转接模块上。
- 3. 打 PC 机评估软件 LinePlot,选择相应的串口,设置串口通信参数并打开串口。
- 4. 串口打开后 LinePlot 软件会显示相应的测距数据,用户可以根据自身需求执行查看/保存操作。



Figure 1: PC 与 LPxx 测距雷达的连接

4.3 转接模块

为了方便用户使用,本公司开发了几款可直接连接到 PC 使用的 USB 转接模块。用户使用这些转接模块,仅需要将测距雷达直接插到转接模块上即可通信并控制。**所有的转接模块都可以使用 LinePlot 上位机直接连接控制,且 12 种接口和触发模式全部支持!**

转接模块型号	支持的接口
USB - LVTTL	LVTTL/TTL/PWM/4~20mA/0~5V/0~10V /IO(NPN)/IO(PNP)/IO(3.3V)/触发模式
USB - RS232	RS232
USB - RS485	RS485
USB - IIC	I ² C
USB - CAN	CAN

Table 5: USB 转接模块型号列表



5 测距原理

LP 系列激光测距雷达,使用了改进的 DeTOF 技术。如图 3 所示,LPxx 发出一束经过系统签名的脉冲激光,由于脉冲激光经过签名,有别于噪声,所以当脉冲激光遇到物体时,物体虽然会对脉冲进行调制,但是经过签名的信息依然存在。LPxx 接收经过物体表面调制的脉冲后,分析被调制之后的签名,从中准确计算出二者的飞行时间t,由此可计算出

$$D = \frac{ct}{2}$$

式中:

D——物体到 LPxx 后端的距离

c--光在大气中传播的速度

t--激光窄脉冲的飞行时间

DeTOF 方案的优势是继承了传统脉冲 TOF 和传统相位 TOF 的优势,将他们有机结合,使得 LP40 兼顾精度和速度,并且在室外表现出色。测距模块的距离起始点为如图 3 的后端基准。




Figure 2: DeTOF 测距原理示意图



6 通信协议

6.1 数据包结构

LP 系列激光测距雷达通信协议是构建在基本通信基础之上的应用层协议,协议最大帧长度为 8 字节,使用 小端格式。

		帧结构		
1 Bytes	1 Bytes	4 Bytes	1 Bytes	1 Bytes
帧头(0x55)	Key	Value	校验(CRC8)	帧尾(0xAA)

(第一说明:校验数据的范围是帧结构第 2 — 6 字节,即 Key 和 Value 两个字段。

CRC 校验程序的 C语言示例代码如下:

```
1. /* 生成多项式为 CRC-8 x8+x5+x4+1 0x31(0x131) */
uint8_t crc_high_first(uint8_t *ptr, uint8_t len)
3. {
4.
       uint8 t i;
5.
       uint8_t crc = 0x00;
                                     /* 计算的初始 CRC 值 */
6.
       while(len--)
8.
9.
           crc ^= *ptr++;
                                     /* 每次先与需要计算的数据异或,计算完指向下一数据 */
10.
           for (I = 8; i > 0; --i) /* 下面这段计算过程与计算一个字节 CRC 一样 */
11.
               if (crc & 0x80)
12.
13.
                   crc = (crc << 1) ^ 0x31;
14.
15.
                   crc = (crc << 1);</pre>
16.
17.
18.
       return crc;
19. }
```

数据接收举例

数据包: 55 07 00 00 05 AD 9C AA

55: 帧头

07: Key 字段, 此处表示此数据包为接收数据。

00: Value 字段的高字节,此处表示系统状态,0表示系统正常。

00 05 AD: 表示测量的距离值, 16 进制表示, 单位是 mm。00 05 AD 换算成 10 进制为 1453mm。

9C: CRC 校验字段

AA: 帧尾



6.2 数据包解析连接

Key 列表

Key	定义	方向	
0x01	获取设备信息 上位机→测距雷达		
0x02	获取温度信息	上位机→测距雷达	
0x03	设置测量频率	上位机→测距雷达	
0x04	设置数据格式	上位机→测距雷达	
0x0D	设置测量模式	上位机→测距雷达	
0x05	启动测量	上位机→测距雷达	
0x06	停止测量 上位机→测距雷达		
0x07	测量数据返回	测距雷达→上位机	
0x0E	高速测量数据返回	测距雷达→上位机	
0x08	保存设置 上位机→测距雷达		
0x0A	获取序列号 上位机→测距雷达		
0x11	配置设备地址 上位机→测距雷达		
0x12	设置波特率 上位机→测距雷达		

获取设备信息(0x01) 6.2.1

功能描述

上位机需要获取当前设备信息,发送<设备信息请求>至测距雷达,测距雷达会响应并返回设备软硬件版

☞ 快速指令参考3: 55 01 00 00 00 00 D3 AA

Value 内容描述

Value 内容为空

返回数据

共返回两帧数据:

第一帧: 55 01 <u>AA BB BB BB JY</u> AA

AA: 当前设备型号

BB: 当前固件版本号

JY: 校验位

第二帧: 55 01 AA BB CC CC JY AA

AA: 当前设备输出的数据格式:

01: 字节格式 02: Pixhawk 格式

BB: 当前设备的测量模式:

00: 连续测量模式-开机启动

01: 单次测量模式

02: 连续测量模式-开机不启动

CC: 当前设备设置的测量频率

JY: 校验位

³快速指令参考指的是用户可以直接发送此指令进行控制,而无需重新手动计算 CRC 校验值。适用于无 Value 值的指令。 LPxx-210218

西安深锐智能科技有限公司



6.2.2 获取温度信息(0x02)

功能描述

上位机需要获取当前设备内部的温度,发送<获取温度信息>至测距雷达,测距雷达会响应并返回设备软硬件版本号。

☞ 快速指令参考4: 55 02 00 00 00 00 97 AA

Value 内容描述

Value 内容为空

返回数据

共返回一帧数据:

第一帧: 55 01 AA AA AA AA JY AA

AA: 当前设备内部温度(℃), 浮点数格式

JY: 校验位

6.2.3 设置测量频率(0x03)

功能描述

上位机发送<设置测量频率>至 LP40, LP40 根据数据包的 Value 值立即更新测量频率。参数掉电丢失。

Value 内容描述

Value(4 Bytes)
uint32
测量频率
1-2000Hz

测量频率≤500Hz 时,测量数据返回格式参照<测量数据返回>

测量频率>500Hz 时,仅保证字节格式下能够全速输出,字节格式下高速数据输出请参考<高速测量数据返回> **返回数据**

无。

6.2.4 设置数据格式(0x04)

功能描述

上位机发送<设置数据格式>至 LP40, LP40 立即更新输出数据的格式。参数掉电丢失。

快速指令参考:

字节格式: 55 04 00 00 00 01 2E AA

Pixhawk 格式: 55 04 00 00 00 02 7D AA

Value 内容描述

Value(4 Bytes)					
1 Bytes	1 Bytes	1 Bytes	1 Bytes		
保留	保留	保留	数据格式		
			0x01:字节格式(缺省)		
			0x02: Pixhawk 格式		

- 字节格式下,数据的输出参照<测量数据返回(0x07)>。
- Pixhawk 格式下,数据的输出参照<测量数据返回(0x07)>。

返回数据

无。

⁴ 快速指令参考指的是用户可以直接发送此指令进行控制,而无需重新手动计算 CRC 校验值。适用于无 Value 值的指令。 LPxx-210218 西安深锐智能科技有限公司



6.2.5 设置测量模式(0x0D)

功能描述

上位机发送<设置测量模式>至 LP40, LP40 立即更新测量模式。参数掉电丢失。

☞ 快速指令参考:

连续测量-开机启动: 55 0D 00 00 00 00 F2 AA

单次测量: 55 0D 00 00 00 01 C3 AA

连续测量-开机不启动: 55 0D 00 00 00 02 90 AA

Value 内容描述

Value(4 Bytes)					
1 Bytes	1 Bytes	1 Bytes	1 Bytes		
保留	保留	保留	测量模式		
		0x00:连续测量-开机启动(缺省)			
		0x01:单次测量			
		0x02:连续测量-开机不启动			
			0x03:触发模式		

连续测量-开机启动模式下, 开机自动进行测量, 并往外发送距离值

单次测量模式下,开机不进行测量,用户每发送一次<启动测量(0x05)>指令则进行一次测量。连续测量-开机不启动模式下,开机不自动进行测量,用户发送<启动测量(0x05)>指令后连续测量。触发模式下,测距雷达可接受外部触发信号输入,在IN管脚上输入,在TX管脚上输出数据。

返回数据

无。

6.2.6 启动测量(0x05)

功能描述

上位机发送<启动测量>至 LP40, LP40 根据相应的数据格式和测量方式进行测量。

(学 快速指令参考: 55 05 00 00 00 00 CC AA

Value 内容描述

Value 内容为空

返回数据

返回测量数据,格式参照<测量数据返回>帧。

6.2.7 停止测量(0x06)

功能描述

上位机发送<停止测量>至 LP40, LP40 停止任何测量操作。

(学 快速指令参考: 55 06 00 00 00 00 88 AA

Value 内容描述

Value 内容为空

返回数据

无。

6.2.8 测量数据返回(0x07)

功能描述

当 LP40 一次测量结束之后,LP40 向上位机发送<测量数据返回>指令,距离数据存放在 Value 当中。

Value 内容描述

字节格式:

LPxx-210218



Value(4 Bytes)					
1 By	tes	3 Bytes			
错误	代码	测量数据(单位 mm)			
0x00: 系	统正常				
0x01: 信	号过弱				
0x02: 信	号过强				
0x03: 超	出量程				
0x04: 系	统错误				

Pixhawk 格式:

当 LP40 处于 Pixhawk 格式时,一次测量结束之后,LP40 向上位机以字符串的形式发送距离值,并以回车换行(\r\n)结束,单位为 m。例如 8.23,38.93。

当 LP40 测量不到数据或者系统发生错误时,LP40 依然以设定的测量频率输出数据,此时显示的距离值为 0,错误代码指示相应的错误。用户可以根据错误代码来判断 LP40 是否处于正常工作状态。LP40 在系统正常情况下,绝对不会发生虚警、误测等。**只要用户正确利用错误代码**,我们的设计可以保证 LP40 系统运行稳定。

返回数据

无。

6.2.9 高速测量数据返回(0x0E)

功能描述

当测量频率>500Hz 时,为了保证测距数据能够全速输出,必须使用字节格式且通信波特率大于 460kbps。 其他数据格式虽然也能快速输出,但是不对其他数据格式作全速输出的承诺。高速测量数据返回的帧格 式定义如下

帧结构(44 Bytes)						
1 Bytes 1 Bytes 4 * 10 Bytes 1 Bytes 1 Bytes						
帧头(0x55)	0x0E	Values(10 组)	校验(CRC8)	帧尾(0xAA)		

(学) 说明:校验数据的范围是帧结构第 2 — 42 字节,即 Key 和 Values 两个字段。

Values 定义:

Value(4 Bytes) * 10					
1 Bytes		3 Bytes			
错误代码		测量数据(单位 mm)			
0x00:	系统正常				
0x01:	信号过弱				
0x02:	信号过强				
0x03:	超出量程				
0x04:	系统错误				

6.2.10 保存设置(0x08)

功能描述

上位机发送<保存设置>至 LP40,LP40 将当前配置信息存储到内部 Flash 当中,下次开机时自动加载。保存的参数:

数据格式\测量模式\测量频率\(默认为 字节模式(01)\连续测量-开机不启动(02)\50Hz)

☞ 快速指令参考: 55 08 00 00 00 00 3E AA

Value 内容描述

LPxx-210218



Value 内容为空

返回数据

共返回一帧数据:

第一帧: 55 08 <u>AA AA AA AA JY</u> AA

AA: 全 0 表示保存成功, 其他值均代表保存失败

IY: 校验位

6.2.11 获取序列号(0x0A)

功能描述

当用户保修或者升级时需要获取设备的序列号来作为保修或者升级凭证,由上位机发送〈获取序列号〉指令给 LP40, LP40 接收到指令后返回序列号到上位机。

☞ 快速指令参考: 55 0A 00 00 00 00 A9 AA

Value 内容描述

Value 内容为空

返回数据

共返回三帧数据:

第一帧: 55 0A <u>xx xx xx xx JY</u> AA 第二帧: 55 0A <u>xx xx xx xx JY</u> AA 第三帧: 55 0A <u>xx xx xx xx JY</u> AA

xx: 12 字节序列号, 先发高位后发低位

JY: 校验位

6.2.12 配置设备地址(0x11)

功能描述

每个测距雷达都有自己的地址,主机可以询问或者设置测距雷达的地址。缺省的,出厂地址为 1,而 0 地址不可以被设置,0 地址是广播地址,当那些 Modbus-RTU 协议类似的设备,就会直接响应 0 地址,而不管其本身的地址。对于那些非 Modbus-RTU 协议类似的设备,则地址仅仅是提供类似设备编号的功能。参数掉电丢失。

☞ 快速指令参考:

获取当前设备地址: 55 11 00 00 00 00 AF AA 设置 2 为设备地址: 55 11 00 00 00 02 CD AA

Value 内容描述

Value(4 Bytes)					
1 Bytes					
保留	保留	保留	设备地址		
		0x00:返回本机地均			
			0x01-0xFF:设备地址		

返回数据

共返回一帧数据:

第一帧: 55 11 00 00 00 xx JY AA

xx: 当前设备地址

JY: 校验位

LPxx-210218



6.2.13 设置波特率(0x12)

功能描述

每个测距雷达的波特率分为两种情况,一种是自适应波特率,用户无需知道测距雷达的波特率。一种是固定波特率供用户选择。参数掉电丢失。

② 建议用户在测试情况下使用自适应波特率更为方便,而在实际项目应用中使用固定波特率更为稳定。

Value 内容描述

Value(4 Bytes)						
1 Bytes	1 Bytes	1 Bytes	1 Bytes			
保留	保留	保留	波特率选择			
			编号	UART	CAN	IIC
			0x00	自适应波特率	不适用	不适用
			0x01	300	5K	保留
			0x02	600	10K	保留
			0x03	1200	20K	保留
			0x04	0x04 2400 25K		保留
			0x05	4800	40K	保留
			0x06	9600	50K	保留
			0x07	14400	62.5K	保留
			0x08	19200	80K	保留
			0x09	38400	100K	保留
			OxOA 56000 125K 保旨		保留	
			0x0B	57600	200K	保留
			0x0C	115200	250K	保留
			0x0D	230400	400K	保留
			0x0E	256000	500K	保留
			0x0F	460800	800K	保留
			0x10	921600	1M	保留

返回数据

共返回一帧数据:

第一帧: 55 12 00 00 00 <u>xx JY</u> AA

xx: 当前设置的波特率编号,返回 0xFF 表示设置失败。

JY: 校验位



7 LinePlot 评估软件

PC 端评估软件需要 Windows 7 以上的操作系统,适用于 LP 系列激光测距雷达。只要支持我们的数据协议,任何购买 LP 系列的用户都可以免费的将 LinePlot 应用于通用的数据采集。



Figure 3: LinePlot 评估软件界面

LPxx-210218



8 尺寸信息




Figure 4: LPA 外形尺寸图(单位:mm)




Figure 5: LPB/LPC 外形尺寸图(单位:mm)




Figure 6: 三种接头形式

LPxx-210218

西安深锐智能科技有限公司