ИГ4. РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Дано: изображение деталей, входящих в состав резьбового соединения (рис. 36), и параметры резьбы. Варианты задания приведены в табл. 7.

Содержание задания:

 $3a\partial a va$ 1. Оформить чертежи деталей с наружной и внутренней резьбой, доработав конструкцию (определить размеры отверстия для внутренней резьбы, проточек для выхода резьбы A и фаски Б).

Задача 2. Оформить спецификацию и сборочный чертеж изделия.




Рис. 36. Конструкция деталей, входящих в состав резьбового соединения: a – деталь с наружной резьбой; δ – деталь с внутренней резьбой

Таблица 7 Варианты задания ИГ4

	М	1		М	
Вариант	(номинальный	Шаг резьбы	Вариант	(номинальный	Шаг резьбы
	диаметр резьбы)			диаметр резьбы)	
1	24	3,0 (крупный)	16	24	1,5
2	27	3,0 (крупный)	17	27	1,5
3	30	3,0	18	30	1,5
4	33	3,0	19	27	2,0
5	36	3,0	20	36	1,5
6	39	3,0	21	39	1,5
7	42	3,0	22	42	1,5
8	45	3,0	23	45	1,5
9	24	1,0	24	24	2,0
10	27	1,0	25	30	2,0
11	30	1,0	26	36	2,0
12	36	1,0	27	39	2,0
13	39	1,0	28	42	2,0
14	42	1,0	29	45	2,0
15	45	1,0	30	33	1,0

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ

Содержание задания направлено на изучение требований стандартов Единой системы конструкторской документации при подготовке чертежей деталей, сборочных чертежей и спецификаций.

Сборочный чертеж детали — это документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля. В обозначении документа используется код «СБ».

Спецификация — это документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта. Она является основным конструкторским документом сборочной единицы, комплекта, комплекса. Спецификацию допускается размещать на сборочном чертеже формата А4, в этом случае в обозначении документа код «СБ» не указывается.

Задание оформляется на трех листах формата A4 (210×297), основная надпись — по форме 1 ГОСТ 2.104-2006 [11] (размеры основной надписи приведены на рис. 94 приложения 2). Примеры оформления основной надписи многолистового чертежа представлены на рис. 37 и 38.

и дата				NFO2	4.XXXXXX
nodn. Nodn.	Изм. Лист Разраб. Пров. Т.контр.	№ докум. Фамилия Фамилия	Подп. Да	Соединени резьбовов	- 1 1 776 7.7
MHD. Nº	Н.контр. Утв.				НГАСУ (Сибстрин

Рис. 37. Пример оформления основной надписи сборочного чертежа со спецификацией

одп. и дата					NF04.XXXXXXX.001								
подл. Подп.	Изм. Лист Разраб. Пров. Т.контр.	№ докцм. Фамилия Фамилия	Подп.	Дата	Деталь с наружной резьбой	Num.	Масса Масшта. 0,61 1:1 Листов 1						
Инв. № 1.	Н.контр. Утв.				Сталь 10 ГОСТ 1050-88 Копиловал	НГАСУ (Сибстрин							

Рис. 38. Пример оформления основной надписи чертежа детали

Структура обозначения данных учебных конструкторских документов стилизована под требования ГОСТ 2.201-80 [20] и представлена на рис. 39.




Рис. 39. Структура обозначения учебных конструкторских документов: a – сборочного чертежа со спецификацией; δ – чертежа детали

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Резьба метрическая

Профиль резьбы установлен ГОСТ 9150-2002 [26] и представляет собой треугольник с углом при вершине 60° .

Резьба метрическая — основной вид крепежной резьбы, предназначенной для соединения деталей непосредственно друг с другом или с помощью стандартных изделий, имеющих метрическую резьбу, таких как болты, винты, шпильки, гайки.

Основные элементы и параметры резьбы задаются в миллиметрах (ГОСТ 24705-2004 [22]).

Согласно ГОСТ 8724-2002 [21] метрические резьбы выполняются с крупным и мелким шагом на поверхностях диаметром от 1 до 68 мм (свыше 68 мм резьба имеет только мелкий шаг, причем мелкий шаг резьбы может быть разным для одного и того же диаметра, а крупный имеет только одно значение). Крупный шаг в условном обозначении резьбы не указывается. Например: для резьбы диаметром 10 мм крупный шаг резьбы равен 1,5 мм, мелкий – 1,25; 1,0; 0,75; 0,5 мм.

Примеры условного обозначения:

M18-6g – резьба метрическая наружная, номинальный диаметр 18 мм, шаг крупный, поле допуска резьбы 6g;

 $M18\times0,5-6g$ – то же, шаг мелкий (P = 0,5);

M18LH-6g — то же, но левая;

M18-6H — резьба метрическая внутренняя, номинальный диаметр 18 мм, шаг крупный, поле допуска резьбы 6H.

Конструктивные элементы


Отверстия под нарезание метрической резьбы (ГОСТ 19257-73 [19])


Таблица 8

	-		• '		12
Номинальный	Шаг	Диаметр	Номинальный	Шаг	Диаметр
диаметр	резьбы <i>Р</i> ,	отверстия,	диаметр	резьбы <i>Р</i> ,	отверстия,
резьбы, мм	MM	MM	резьбы, мм	MM	MM
	3,0	20,85		3,0	32,85
24	2,0	21,90	26	2,0	33,90
24	1,5	21,50 22,43 36 2,0 35,50 1,5 34,43		34,43	
	1,0	22,95		1,0	34,95
	3,0	23,85		3,0	35,85
27	2,0	24,90	39	2,0	36,90
21	1,5	25,43	39	1,5	37,43
	1,0	25,95		1,0	37,95
	3,0	26,85		3,0	38,85
30	2,0	27,90	40	2,0	39,90
30	1,5	28.43	42	1,5	40,43
	1,0	28,95		1,0	40,95
	3,0	29,85		3,0	41,85
33	2,0	30,90	45	2,0	42,90
33	1,5	31,43	43	1,5	43,43
	1,0	31,95		1,0	43,95

Таблица 9

Размеры сбегов, недорезов, проточек и фасок для метрической наружной резьбы (ГОСТ 10549-80 [18])






		Сбег х	с, не бол	ее, мм	Неде	орез <i>а</i> ,				Пр	оточка,	MM				Фаска	Фаска z, мм			
		при у	тле забо	орной	не бо	лее, мм			ТИ	па 1			T111	· a 2		при оо	ои со-			
44		части	инстру	мента		нормальная			ная		узкая		типа 2			при со-				
4	Шаг резьб ы P , мм	20°	30°	45°	нор- маль- ный	умень- шен- ный	f	R	R_I	f	R	R_I	f	R_2	d_f	нии с внут- ренней резь- бой с про- точкой типа 2	для всех других слу- чаев			
	1,0	1,8	1,2	0,7	3,0	2,0	3,0			2,0	0,5	0,3	3,6	2,0	<i>d</i> − 1,5	2,0	1,0			
	1,25	2,2	1,5	0,9				1,0	0,5				4,4	2,5	<i>d</i> − 1,8	2,5				
	1,5	2,8	1,6	1,0	4,0	2,5	4,0	1,0	0,5	2,5	1,0	0,5	4,6	2,3	d-2,2	3,0	1,6			
	1,75	3,2	2,0	1,2									5,4	3,0	d-2,5	3,5				
	2,0	3,5	2,2	1,4	5,0	3,0	5,0		0,5	3,0			5,6	3,0	d - 3,0	3,5	2,0			
	2,5	4,5	3,0	1,6	6,0	4,0	6,0	1,6	1,0	4,0	1,0	0,5	7,3	4,0	d - 3.5	5,0	2,5			
	3,0	5,2	3,5	2,0	0,0	7,0	0,0		1,0	7,0			7,6	7,0	d-4,5	6,5	2,3			


Таблица 10

Размеры сбегов, недорезов, проточек и фасок для метрической внутренней резьбы (ГОСТ 10549-80 [18])

Сбеги и недорезы



Форма и размеры проточек



		Сбе	eг х ,	Недо	рез <i>а</i> ,				$\Pi_{]}$	роточка	a, mm				Фаска 2	z, MM								
		не бол	ее, мм	не бо	пее, мм			ТИГ	a 1			тип	·			для всех других случаев 1,0 1,6 2,0								
45						Н	ормальна	ая		узкая		ТИП	a 2		при со-									
	Шаг резьб ы Р , мм	нор- маль- ный	умень- шен- ный	нор- маль- ный	умень- шен- ный	f	R	R_1	f	R	R_1	f	R_2	d_f	пряжении с наружной резьбой с проточкой типа 2	всех других								
	1,0	2,7	1,8	5,0	3,8	4,0	1,0	0,5	2,0	0,5	0,3	3,6	2,0	d + 0.5	2,0	1,0								
	1,25	3,3	2,2		5,0	3,0	3,8	5,0		0,3	2.0			4,5	2,5	u + 0,3	2.5							
	1,5	4,0	2,7	6,0	4,5	6,0	1,6		1,6	1,6	1,6	1,6	1,6				3,0	1,0	0,5	5,4	3,0	d + 0.7	2,5	1,6
	1,75	4,7	3,2	7,0	5,2	7,0			4,0	1,0	0,5	6,2	3,5	u + 0, t	2.0									
	2,0	5,5	3,7	8,0	6,0	8,0	2,0	1,0	4,0			6,5	3,3	d + 1,0	3,0	2,0								
	2,5	7,0	4,7	10,0	7,5	10	3.0		5,0	1,6	1,0	8,9	5,0	u + 1,0	4,0	2,5								
	3,0	_	5,7	_	9,0	10	10 3,0		6,0	1,0	1,0	11,4	6,5	d + 1,2	4,0	۷,3								

Подробные указания по оформлению данного задания в среде системы автоматизированного проектирования Компас 3D представлены в электронном учебном пособии [2].

Пример оформления чертежей задания ИГ4 приводится в приложении 1 на рис. 87, 88, 89.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗАДАНИЯ

- 1. Что такое резьба? Параметры резьбы.
- 2. Какая бывает резьба?
- 3. Охарактеризуйте метрическую резьбу и приведите пример условного обозначения.
- 4. Конструктивные элементы резьбы.
- 5. Что такое недовод резьбы?
- 6. Как изображают резьбу на стержне?
- 7. Как изображают резьбу в отверстии?
- 8. Как изображают невидимую резьбу?
- 9. Что такое граница резьбы и как ее изображают?
- 10. Как штрихуется резьба в разрезах?
- 11. Как изображается резьбовое соединение в разрезе?
- 12. Как проставляются размеры резьбы?




Рис. 87. Пример оформления индивидуального графического задания ИГ4 (сборочный чертеж)




Рис. 88. Пример оформления индивидуального графического задания ИГ4 (чертеж детали с наружной резьбой)




Рис. 89. Пример оформления индивидуального графического задания ИГ4 (чертеж детали с внутренней резьбой)