

Configurar cálculo de

LA COMP

ingenico
GROUP



PASO

Presiona LA OPCIÓN F3 o FLECHA ARRIBA.

PANTALLA DE INICIO



PASO 3

Ingresa LA CLAVE DE SUPERVISOR, y OPRIME LA TECLA VERDE.

(Si no la recuerdas, valida la documentación entregada por el asesor de Redeban).

CLAVE SUPERVISOR

INGRESE CLAVE

[ROJO]No

Si[VERDE]



PASO 2

Selecciona la OPCIÓN "VER" y luego presiona la TECLA VERDE.

FUNCIONES

- 1. Test
- 2. Ver
- 3. Administrar





VER

12. Servidor Firma

13. Cálculo IVA14. Cálculo INC

4

f O

PASO 4

Con las flechas desplázate hasta la opción 13 CÁLCULO IVA.

VER

- 1. Transacciones
- 2. Totales
- 3. Versión Soft
- 4. Consultar reverso

VER

- 12. Servidor Firma
- 13. Cálculo IVA
- 14. Cálculo INC

HABILITACIÓN IVA%

IVA AUTOMÁTICO

HABILITAR

IVA AUTOMATICO

1 2 3

4 5 6

7 8 9

f O.

[ROJO]No




Para HABILITAR IVA presiona la TECLA VERDE (si). Para cancelar la operación, presiona la TECLA ROJA (no).

IVA AUTOMÁTICO

HABILITAR
IVA AUTOMÁTICO

[ROJO]No

Si[VERDE]



IVA AUTOMÁTICO

DESHABILITAR
IVA AUTOMÁTICO

[ROJO]No

Si[VERDE]



PASO 6

Ingresa el **porcentaje de IVA** de acuerdo a la actividad de tu establecimiento.

Confirma presionando la TECLA VERDE.

IVA AUTOMÁTICO

Porcentaje IVA:

_5

[ROJO]No

Si[VERDE]










Finalmente, el datáfono imprime el comprobante de la configuración.

ADM IVA

RECIBO IVA AUTOMÁTICO











LÍNEAS TELEFÓNICAS

ADMINISTRATIVA: (1) 307 71 10

BOGOTÁ: (1) 332 32 00

CALI: (2) 660 85 25

BARRANQUILLA: (5) 369 61 00

MEDELLÍN: (4) 355 60 05

NACIONAL: 01 8000 912 912

01 8000 122 363 01 8000 912 363



@REDEBANM

@REDEBANM

@REDEBANM

REDEBAN

REDEBAN